گزارش کار آزمایش هفتم MICRO

1. EEPROMها حافظههایی عموما با گنجایش پایین هستند، که با قطع جریان برق دادهی ذخیره شده را حفظ می کنند. از کاربردهای آنها می توان به ذخیرهی تنظیمات (Configurations) دستگاهها اشاره کرد. کاربر رایج دیگر eepromها ذخیرهی فایل BIOS کامپیوترهای شخصی می باشد.

در نهایت علت عدم استفاده از RAM در چنین کاربردهایی این است که این قطعات به صورت فرّار (Volatile) هستند؛ در صورتی که در کاربرد فعلی، ما نیاز داریم که با خاموش شدن دستگاه ماشین لباسشویی، تنظیمات آن همچنان ذخیره بمانند.

۲. روند کلی نوشتن روی یک بلاک از Flash Memory به این صورت است که ابتدا طی فرآیند erase، تمام بیتهای آن بلاک، مقدار 1 می گیرند، به عبارت دیگر تمام بیتهای بلاک را شارژ می کنیم. سپس بیتهایی که نیاز است 0 باشند را دِشارژ می کنیم.

پس قاعده ی کلی Flash Memoryها این است که شارژ کردن را باید تنها به طور یکجا روی کل بلاک، و دِشارژ کردن را باید بیت به بیت انجام داد.


برای نوشتن یک بایت، در صورتی که بلاک مورد نظر دارای بایت خالی (8 بیت با مقدار (1) داشته باشد، به راحتی کافیست که بیتهای مورد نیاز آن بایت را صفر کنیم.

اما در صورتی که یک بلاک خالی نباشد، و بخواهیم داده ی یک بایتی جدید را جایگزین یکی از بایتهای از پیش نوشته شده ی بلاک کنیم، باید از روال copy-modify-erase-write استفاده کنیم؛ یعنی ابتدا دادههای آن بلاک را در یک جای دیگر کپی کنیم، سپس بلاک را erase کنیم.

ب ا دو پایهی آدرس حداکثر میتوان چهار قطعه را آدرسدهی کرد. چون هر قطعه هم 4_{KB} حافظه دارد، پس کل حافظهی بیرونیای که خواهیم داشت برابر خواهد بود با:

 $4 * 4_{KB} = 16_{KB}$

۴. مدار به صورت مقابل خواهد بود:



(start, address, r/w, ack, data, ack...stop) I2C دنباله فريمهاى داده شده، دقيقا طبق پروتكل Δ . هستند.

ج. فرکانس کلاک در دستگاه 10_{KH} (در این جا میکروکنترلر) تعیین و تولید می شود. با فرض آن که کلاک را روی 10_{KH} تنظیم کرده باشیم، حداکثر نرخ نوشتن برابر خواهد بود با:

$$\frac{10_{KHz}}{29} \times 8$$

طبق شکل صفحهی ۳۳، برای ارسال هر بایت داده، 29 کلاک نیاز است.

۷. کدهای آزمایش به پیوست ضمیمهٔ شدهاند. بررسی توابع داده شده:

- استفاده می شود. در صورت داشتن پارامتر، آن begin() برای اضافه شدن دستگاه به شبکهی I2C استفاده می شود. در صورت داشتن پارامتر، آن پارامتر آدرسش به عنوان slave خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان
 - (setClock: در صورت master بودن دستگاه در شبکه، فرکانس ارتباط را تنظیم می کند.
 - (beginTransmission: یک آدرس به عنوان ورودی می گیرد، ارتباط با آن آدرس را شروع می کند. یعنی ۱ بیت شروع و ۷ بیت آدرس می فرستد.
- (write: دادهی گرفته شده به عنوان ورودی را ارسال می کند. ورودیاش می تواند یک مقدار عددی، یک string یک string، یا یک آرایه باشد. در صورت فرستادن آرایه، باید سایز آرایه هم به عنوان ورودی مشخص شود. (endTransmission() –

- Boolean با این تابع از slave درخواست دیتا می کند. ورودی master :requestFrom() می گیرد که نشان می دهد آیا پس از ارسال درخواست master باید باس را رها کند یا خیر.
 - (available: تعداد بایتهای آماده برای دریافت را برمی گرداند.
 - (read: دادههای ارسالی را دریافت می کند.