## پیشگزارش آزمایش ۲:


۱. کدهای برنامهریزی برد به پیوست ضمیمه شده است.

## ۲. انواع Keypadهای ماتریسی:

یک دسته از Keypadهای ماتریسی به شکل زیر هستند. به پینهای خروجی این Keypadها ولتاژ  $\operatorname{High}$  متصل می شود. در صورت فشرده شدن شدن یک کلید شماره  $\operatorname{i}$ ,  $\operatorname{j}$  جریان از پین سطر  $\operatorname{i}$  به پین ستون  $\operatorname{j}$  متصل می شود. برای تشخیص این که کدام کلید فشرده شده، به طور پیوسته کلیدها scan می شوند تا تشخیص داده شود که بین کدام دو پین جریان برقرار شده.



دستهی دیگر Keypadها، Keypadهای خازنی هستند. در این نوع صفحه کلیدها، در صورت فشرده شدن یک کلید، خازن آن کلید شارژ شده و باعث ایجاد جریان می شود.



۳. یک کلید از دو صفحه ی رسانا تشکیل شده است. در زمانی که این دو صفحه به هم متصل باشد، جریان برقرار و در غیر این صورت جریان قطع خواهد بود. اما به جز این دو حالت، یک حالت دیگر هم ممکن است. زمانی که دو صفحه ی جدا از هم به مقدار کافی به یک دیگر نزدیک شوند، برای هوای بین آنها، پدیده ی شکست الکتریکی اتفاق میافتد. این به معنی است که مولکولهای هوا میتوانند در زمانهای بسیار بسیار کوتاه در نقش یک رسانا عمل کنند. به این پدیده ی برقرار شدن جریان به صورت نوسانی Bounce گفته میشود. این جریان نوسانی ممکن است به قطعات مدار آسیب وارد کند.

برای جلوگیری از این پدیده، یک خازن را به صورت موازی با کلید میبندیم. به این ترتیب حتی اگر پدیدهی Bounce اتفاق بیفتد، جریان نوسانی تنها صرف شارژ شدن خازن میشود و آسیبی به دیگر قطعات نمیرساند.

## ۴. توابع مورد نیاز کتابخانهی Keypad؛

- -(Constructor :Keypad کلاس Keypad کلاس Keypad کلاس Keypad کلاس این تابع با گرفتن نام کلیدها، شماره ی پینهای سطرها و ستونها، و ستونها، یک شئ از کلاس Keypad می سازد.
  - -(getKey) کاراکتر کلید فشرده شده را برمی گرداند.
  - -(getKeys:یک آرایه از کارکتر کلیدهای فشرده شده را برمی گرداند.
- -()waitForKey: این تابع به صورت Blocking منتظر فشرده شدن کلید می ماند. به این معنی که تا زمانی که کلیدی فشرده نشود، برنامه به خط بعدی نمی رود. همچنین در صورت فشرده شدن کلید، کاراکتر آن کلید بر گردانده می شود.
- -()getState: این تابع state هر کدام از کلیدهای Keypad را برمی گرداند. هر کلید می تواند در یکی از ۶ حالت Idle, Pressed, Released, Hold باشد.
- -(keyStateChanged: این تابع در state که مقدار یک کلید تغییر کند، مقدار True و در غیر این صورت مقدار False برمی گرداند.

۵. نحوه و کاربرد ارتباطات سریال در Arduino:

ارتباطات سریال در Arduino از طریق پینهای RX, TX و تحت منطق TTL اتفاق میافتد. از سریال برای ارتباط برد Arduino با کامپیوتر و دیگر دستگاهها استفاده میشود. تمام بردهای Arduino سریال برای ارتباط برد USART با USART یا USART) دارند. برای استفاده از این پورتها میتوان از USART خود Arduino استفاده کرد. به این ترتیب که از نوار بالا، گزینهی Serial Monitor در slools را انتخاب می کنیم.

## ۶. تعریف و نحوهی کار با تابعهای ارتباطات سریال:

- -(begin: نرخ انتقال داده را برحسب بیت بر ثانیه مشخص می کند.
- $\operatorname{GPIO}$  ارتباط سریال را میبندد. به این ترتیب میتوان از پینهای  $\operatorname{RX}$ ,  $\operatorname{TX}$  به عنوان  $\operatorname{end}$ استفاده کرد.
- -()find: از serial buffer داده را تا زمانی میخواند که دادهی آرگومان را پیدا کند. در صورت پیدا شدن دادهی ورودی در buffer، مقدار True، مقدار و تعدار علامی تعدار علامی این صورت مقدار علامی این صورت مقدار علامی این صورت مقدار علامی تعدار علامی این صورت مقدار علامی تعدار علامی تعدار علامی این صورت مقدار علامی تعدار علامی
- -()parseInt:داده را تا زمانی که Integer بعدی را تشخیص دهد میخواند. در صورت تشخیص ندادن و منقضی شدن Terminate ،Timer میشود.
  - -(println: داده را به صورت متن ASCII را روی سریال خروجی مینویسد. همچنین در پایان متن از  $n \setminus ASCII$  می فرستد.
    - -(read:دادهی ورودی را دریافت می کند.
  - -()readStringUntil: کاراکترهای ورودی را از serial buffer دریافت و به string تبدیل میکند. در صورت منقضی شدن Terminate ،Timer میشود.
    - -(write: دادهی باینری را میفرستد.