# CAN总线学习笔记(1)-CAN基础知识

本专辑是依照瑞萨公司《CAN入门书》的组织思路来学习CAN通信的相关知识,并结合 网上相关资料以及学习过程中的领悟整理成的笔记。希望对初学者有所帮助。

# 01 CAN的一些基本概念

# 1.1 什么是CAN总线

CAN 是 Controller Area Network 的缩写,是 ISO 国际标准化的串行通信办议。通俗来讲,CAN总线就是一种传输数据的线,用于在不同的ECU之间传输数据。

CAN总线有两个ISO国际标准:ISO11898 和 ISO11519。其中:


ISO11898 定义了通信速率为 125 kbps~1 Mbps 的高速 CAN 通信标准,属于闭环总线,传输速率可达1Mbps,总线长度≤40米。

ISO11519 定义了通信速率为 10~125 kbps 的低速 CAN 通信标准,属于开环总线 传输速率为40kbps时,总线长度可达1000米。

Tips: <总线的传输速率>:又称为总线的通信速率,指的是位速率。或称为比特率(和波特率不是一回事),表示的是:单位时间内,通信线路上传输的二进制位的数量,其基本单位是 bps 或者 b/s (bit per second)。

#### 1.2 CAN的拓扑结构

下图中,左边是高速CAN总线的拓扑结构,右边是低速CAN总线的拓扑结构。




如图中所示,CAN总线包括CAN\_H 和 CAN\_L 两根线。节点通过CAN控制器和CAN收发器连接到CAN总线上。

Tips:通常来讲,ECU内部集成了CAN控制器和CAN收发器,但是也有没集成的,需要自己外加。

## 1.3 CAN信号表示

在CAN总线上,利用CAN\_H和CAN\_L两根线上的电位差来表示CAN信号。CAN总线上的电位差分为显性电平和隐性电平。其中显性电平为逻辑0,隐性电平为逻辑1。


ISO11898标准(125kbps~1Mbps)和ISO11519标准(10kbps~125kbpsCAN信号的表示分别如下所示:



# 1.4 CAN信号传输


# 发送过程:

CAN控制器将CPU传来的信号转换为逻辑电平(即逻辑0-显性电平或者逻辑1-隐性电平)。CAN发射器接收逻辑电平之后,再将其转换为差分电平输出到CAN总线上。



## 接收过程:

CAN接收器将CAN\_H 和 CAN\_L 线上传来的差分电平转换为逻辑电平输出到CAN控制器, CAN控制器再把该逻辑电平转化为相应的信号发送到CPU上。



# 概括的讲:

- 发送方通过使总线电平发生变化,将其信息传递到CAN总线上。
- 接收方通过监听总线电平,将总线上的消息读入自己的接收器。

# 02 CAN通信的特点

### 2.1 多主工作方式

所谓多主工作方式,指的是:总线上的所有节点没有主从之分,大家都处于平等的地位。 反应在数据传输上,即是:在总线空闲状态,任意节点都可以向总线上发送消息。

*Tips:* <总线空闲状态>:当总线上的上出现连续的11位隐性电平,那么总线就处于空闲状态。也就是说对于任意一个节点而言,只要它监听到总线上连续出现了11位隐性电平,那么该节点就会认为总线当前处于空闲状态,它就会立即向总线上发送自己的报文。

至于为什么连续出现11位隐性电平,就可以判定+总线处于空闲状态,这个问题可以结合CAN协议的帧结构来进行理解。

# 在多主工作方式下:

- 最先向总线发送消息的节点获得总线的发送权:
- 当多个节点同时向总线发送消息时,所发送消息的优先权高的那个节点获得总 线的发送权。

例如:Node\_A和Node\_B同时向总线发送各自的消息Msg\_1和Msg\_2,如果Msg\_1的优先级比Msg\_2高,那么Node A就获得了总线的发送权。

#### 2.2 非破坏性位仲裁机制

在CAN协议中,所有的消息都以固定的帧格式发送。当多个节点同时向总线发送消息时,对各个消息的标识符(即ID号)进行逐位仲裁,如果某个节点发送的消息仲裁获胜,那么这个节点将获取总线的发送权,仲裁失败的节点则立即停止发送并转变为监听(接收)状态。

例如:Node\_A和Node\_B同时向总线发送各自的消息Msg\_1和Msg\_2,那么对Msg\_1的 ID号ID\_1和Msg\_2的ID号ID\_2进行逐位仲裁,如果仲裁结果是:ID\_1的优先级比ID\_2 高,那么Msg\_1在仲裁中获胜,于是发出Msg\_1这条报文的节点Node\_A就获得了总线的发送权。同时,Msg\_2在仲裁中失败,于是Node\_B就转换到监听总线电平的状态。

这种仲裁机制既不会造成已发送数据的延迟,也不会破坏已经发送的数据,所以称为非破坏性仲裁机制。这种仲裁方式的实现机制参见本系列笔记的第二篇CAN协议数据帧与遥控帧中的介绍。

#### 2.3 系统的柔性

CAN总线上的节点没有"地址"的概念,因此在总线上增加节点时,不会对总线上已有节点的软硬件及应用层造成影响。

#### 2.4 通信速度

在同一条CAN线上,所有节点的通信速度(位速率)必须相同,如果两条不同通信速度总线上的节点想要实现信息交互,必须通过网关。

例如:汽车上一般有两条CAN总线:500kbps的驱动系统CAN总线和125kbps的舒适系统CAN总线,如果驱动系统CAN总线上的发动机节点要把自己的转速信息发送给舒适系统CAN总线上的转速表节点,那么这两条总线必须通过网关相连。

# 2.5 数据传输方式

CAN总线可以实现一对一,一对多以及广播的数据传输方式,这依赖于验收滤波技术。 验收滤波技术的实现机制参见本专辑的第二篇CAN协议帧结构中的介绍。

## 2.6 远程数据请求

某个节点Node\_A可以通过发送"遥控帧"到总线上的方式,请求某个节点Node\_B来发送由该遥控帧所指定的报文。具体实现方式参见本专辑的第二篇文章CAN协议的帧结构中的介绍。

# 2.7 错误检测、错误通知、错误恢复功能

- 所有的节点都可以检测出错误(错误检测功能);
- 检测出错误的节点会立即通知总线上其它所有的节点(错误通知功能):
- 正在发送消息的节点,如果检测到错误,会立即停止当前的发送,并在同时不断 地重复发送此消息,直到该消息发送成功为止(错误恢复功能)。

## 2.8 故障封闭

节点能够判断错误的类型,判断是暂时性的数据错误(如噪声干扰)还是持续性的数据错误(如节点内部故障),如果判断是严重的持续性错误,那么节点就会切断自己与总线的联系,从而避免影响总线上其他节点的正常工作。

CAN通信的上述特点都是基于CAN协议所定义的多种帧结构来实现的,因此,在对 CAN的帧结构 (下一篇笔记) 详细了解之后,再做进一步的详细解释。

# 03 CAN通信网络结构

#### 3.1 OSI基本参照模型

实际上,CAN总线网络底层只采用了OSI基本参照模型中的数据链路层、传输层。而在 CAN网络高层仅采用了OSI基本参照模型的应用层


# 0SI参考模型

7.应用层		
6.表示层		
5.会话层		
4.传输层		
3.网络层		
2.数据链路层		
1.物理层		

2.数据链 路层	逻辑链路控制LLC
	媒介访问控制MAC
1.物理层	物理信令子层PLS
	物理介质连接PMD
	介质相关接收MDI

# 3.2 CAN协议网络层次

在CAN协议中,ISO标准只对数据链路层和物理层做了规定。对于数据链路层和物理层的一部分,ISO11898和ISO11519-2的规定是相同,但是在物理层的PMD子层和MDI子层是不同的。



## 在CAN总线,每一层网络中定义的事项如下:

2.数据链 路层	逻辑链路控制LLC	接收过滤	点到点,组播,广播		
		过载通知	通知"接收准备尚未完成"		
		错误恢复	再次发送		
	媒介访问控制MAC	数据打包/解包	数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧、帧间隔		
		连接控制方式	竞争方式,支持多点传送		
		仲裁方式	位总裁方式,优先级高的ID可以继续被发送		
		故障扩散抑制	自动判定暂时性错误或持续性错误,并切断持续性错误节点与总线 间的联系。		
		错误通知	CRC错误、填充位错误、位错误、ACK错误、格式错误		
		错误检测	所有节点均可随时检测处错误		
		应答方式	ACK应答, NACK应答		
		通信方式	半双工通信、串行通信		
1.物理层	物理信令子层PLS	位编码/解码方式	NRZ方式编码,位填充		
	物理介质连接PMD	位时序	位时序、位的采样数(用户选择)		
	介质相关接收MDI	同步方式	根据同步段(SS段)实现同步(并具有再同步功能)		