# TEMA 3: Sistemas de comunicación



#### TEMA 3: Sistemas de comunicación

#### Contenido:

- 1. Digitalización de señales
- 2. Sistemas de comunicación digital

# Sistemas de comunicación digital



# Sistemas de comunicación digital


#### Contenido:

- 1. Sistemas de comunicaciones
- 2. Modulador digital
  - Definición y ejemplos
  - Parámetros principales
- 3. Modulador PAM
  - Definición
  - 4-PAM
- 4. Transmisión PAM por canales de banda limitada
  - Pulso rectangular
  - Pulso de Nyquist
- 5. Transmisión PAM por canales con ruido
  - Transmisión
  - Demodulación


1

Sistemas de comunicaciones

### Escenario de comunicaciones



# Sistema de comunicación digital



2

Modulador digital


# Modulador digital

- Un modulador digital es un dispositivo que transforma secuencias de dígitos binarios de una fuente en señales eléctricas susceptibles de enviarse a través de un medio de transmisión.
- El caso más sencillo de modulador digital es un modulador binario que transmite la señal s₀(t) cuando recibe un 0 y transmite s₁(t) cuando recibe un 1.

$$0 \longrightarrow s_0(t)$$


$$1 \longrightarrow s_1(t)$$

 Un ejemplo de modulador digital binario es el sistema binario unipolar




 T<sub>s</sub> es la duración para cada una de las dos señales (símbolos) empleadas para representar los bits

 Los símbolos se concatenan uno a continuación del otro al enviar una secuencia de bits (ej. 01101)




- T<sub>s</sub> también es el periodo de símbolo (segundos)
- $v_s = \frac{1}{T_s}$  es la velocidad de símbolo (símbolos/segundo)


 Otro ejemplo de modulador digital binario es el sistema binario bipolar



Señal modulada correspondiente al mensaje 01101



 Otro ejemplo de modulación digital binaria es el sistema bifase que se utiliza en las primeras versiones del estándar de red de área local Ethernet.



## Modulador digital

 Un modulador puede transmitir un bloque de b bits en cada símbolo. Para ello es necesario que el modulador disponga de M = 2<sup>b</sup> señales.

Por ejemplo, un sistema <u>cuaternario</u> ( $M = 2^2 = 4$ ) puede enviar b=2 bits en cada símbolo transmitido


$$00 \longrightarrow s_0(t)$$

$$01 \longrightarrow s_1(t)$$


$$10 \longrightarrow s_2(t)$$

$$11 \longrightarrow s_3(t)$$

Un ejemplo de modulador cuaternario es el siguiente:



Otro ejemplo de modulador cuaternario:



Un modulador digital que disponga de M = 8= 2<sup>3</sup> señales podría enviar b=3 bits en cada símbolo transmitido

$$000 \longrightarrow s_0(t) \qquad 100 \longrightarrow s_4(t)$$

$$001 \longrightarrow s_1(t) \qquad 101 \longrightarrow s_5(t)$$

$$010 \longrightarrow s_2(t) \qquad 110 \longrightarrow s_6(t)$$

$$011 \longrightarrow s_3(t) \qquad 111 \longrightarrow s_7(t)$$

# Parámetros de un modulador digital

- T<sub>s</sub>: periodo de símbolo. Separación temporal entre dos símbolos consecutivos. Se mide en segundos.
- v<sub>s</sub> = 1/T<sub>s</sub>: velocidad de símbolo. Número de símbolos que se transmiten por unidad de tiempo. Se mide en símbolos/segundo o baudios.
- M = 2<sup>b</sup>: número de niveles (señales) para enviar b bits por símbolo.
- b = log<sub>2</sub> M: número de bits que transporta cada símbolo transmitido.
- v<sub>b</sub>: velocidad de bit (velocidad de transmisión). Número de bits que se transmiten por unidad de tiempo. Se mide en bits/segundo.

#### Velocidad de transmisión

 La velocidad de transmisión es el parámetro más importante de un modulador digital.

$$v_b = b \times v_s = \log_2 M \times v_s = \frac{\log_2 M}{T_s}$$

- Para aumentar la velocidad de transmisión se pueden seguir dos estrategias:
  - Aumentar v<sub>s</sub>. Esto implica disminuir T<sub>s</sub> y, en consecuencia, aumentar el ancho de banda de las señales transmitidas.
  - 2. Aumentar b. Esto implica construir moduladores más complejos de M = 2<sup>b</sup> señales.

#### Discusión

- En situaciones donde se dispone de mucho ancho de banda (i.e. fibra óptica) se utilizan modulaciones de pocos niveles (i.e. binarias). La velocidad de transmisión es alta porque la velocidad de símbolo lo es.
- En situaciones donde el ancho de banda es escaso (i.e. canal telefónico o canales radio) la velocidad de símbolo es pequeña. La velocidad de transmisión sólo puede aumentarse recurriendo a complejas modulaciones que transportan muchos bits por símbolo.

#### Velocidad de transmisión

 La velocidad de transmisión del modulador, v<sub>b</sub>, debe ser mayor o igual que la tasa binaria de la fuente, R<sub>b</sub>, para permitir su envío en tiempo real

 $R_b = b \times f_s$ 

#### **Fuente**

- Frecuencia de muestreo: f<sub>s</sub>
- Nº de bits por muestra: b

#### Modulador

 Velocidad de símbolo: v<sub>s</sub>

Nº de niveles:

$$M=2^b$$

 $v_b = log_2 M \times v_s$ 

#### Velocidad de transmisión

- Si R<sub>b</sub> < v<sub>b</sub>, el modulador tiene una velocidad suficiente para transmitir los bits a la tasa a la que los produce la fuente. En este caso es posible transmitir la fuente en tiempo real. También es posible descargar y visualizar la información de la fuente simultáneamente. Esto se conoce con el nombre de *streaming* y se utiliza habitualmente en la difusión de audio y vídeo.
- Si v<sub>b</sub> < R<sub>b</sub>, no es posible transmitir la fuente en tiempo real pero sí es posible transmitirla en tiempo diferido si los bits de la fuente se almacenan previamente en un fichero.

3

### **Modulador PAM**

#### Modulación PAM

 Pulse Amplitude Modulation (PAM) es una modulación digital en la que las M = 2<sup>b</sup> señales del modulador se obtienen cambiando la amplitud de una forma de onda p(t) que llamamos pulso, i.e.

$$s_i(t) = A_i p(t)$$
  $i = 0, ... M - 1$ 

 Las amplitudes A<sub>i</sub> se determinan en base a la siguiente expresión:


$$A_i = M - 2i - 1$$
  $i = 0, \dots M - 1$ 

#### Modulación PAM

PAM binario: M = 2

$$i = 0 \longrightarrow A_0 = 2 - 0 - 1 = 1 \longrightarrow s_0(t) = p(t)$$
  
 $i = 1 \longrightarrow A_1 = 2 - 2 \times 1 - 1 = -1 \longrightarrow s_1(t) = -p(t)$ 

 Ejemplo donde p(t) es un pulso rectangular de amplitud A y duración T<sub>s</sub>.




#### Modulación PAM

PAM cuaternario: M = 4

$$i = 0 \longrightarrow A_0 = 4 - 0 - 1 = 3 \longrightarrow s_0(t) = 3p(t)$$
  
 $i = 1 \longrightarrow A_1 = 4 - 2 - 1 = 1 \longrightarrow s_1(t) = p(t)$   
 $i = 2 \longrightarrow A_2 = 4 - 4 - 1 = -1 \longrightarrow s_2(t) = -p(t)$   
 $i = 3 \longrightarrow A_3 = 4 - 6 - 1 = -3 \longrightarrow s_3(t) = -3p(t)$ 


# 4-PAM con pulsos rectangulares



<u>Modulador</u>


Señal 4-PAM correspondiente al mensaje {11101101001001110010}

11 10 11 01 00 10 01 11 00 10




#### **Demodulación PAM**

 La demodulación de señales PAM se hace tomando una muestra por cada símbolo recibido y detectando los bits transmitidos según la amplitud observada




 En la transparencia siguiente mostramos un ejemplo de señal 4-PAM con pulsos rectangulares y las muestras que se toman para su demodulación.

#### La señal recibida por el Demodulador PAM sería esta:



A continuación se muestrea y cada muestra se hace pasar por el detector PAM

La amplitud se toma en un instante del primer símbolo y cada T<sub>s</sub> para los siguientes símbolos



Muestras cada  $T_s$ : [-3, -1, -3, +1, +3, -1, +1, -3, +3, -1] Detector PAM: [11, 10, 11, 01, 00, 10, 01, 11, 00, 10]