『はじめての VASP 原理から使用法、適用例まで』

関西学院大学・理工学部 西谷滋人 平成23年10月14日

第一原理計算は計算結果の信頼性と,ユーザインターフェースが近年格段に向上したことから,一般の研究者,技術者がちょっとしたアイデアを試すことができる手軽な計算ツールとなりつつある.どれだけお手軽で,どれだけ有用かをこの講演でお伝えすることを目的としている.また,実際の材料開発においてモデルをどのように作るか,起こりがちなトラブル・間違いへの対策をいくつかの具体的な事例で紹介する.

1 具体的な適用例


1.1 SiC表面エネルギー計算

1.1.1 背景

SiC は現在,半導体材料として主に用いられている Si に比べ,高耐圧,低損失等の優れた物性的特徴から次世代パワー半導体材料として注目されている.しかし,実用化が遅れている原因として,SiC の単結晶成長が困難であり,単結晶に多くの欠陥を生む事が挙げられる.SiC 単結晶成長法には,主に Lely 法と呼ばれる気相成長法が用いられている.この手法で成長させた,SiC 単結晶には (0001) 面上にマイクロパイプ欠陥が発生し.デバイスにとって致命的な欠陥となる.この様相を図 1(a) に示した.一方,関西学院大学.金子教授らが MSE 法と呼ばれる液相成長法を開発した.この手法では,マイクロパイプ欠陥は見られず,低欠陥で高品質な単結晶成長を実現している.この様相を図 1(b) に示した.また,両手法の特徴を,表 1 に示す.







(b)MSE法

図 1: 各々の手法で成長させた SiC 単結晶.

表 1: SiC 単結晶成長において,成長プロセス,成長環境,マイクロパイプ欠陥の関連.

| | Lely 法 | MSE 法 |
|-----------|---------------|--------------|
| マイクロパイプ欠陥 | 有 | 無 |
| 成長プロセス | 非平衡(気固) | 平衡(液固) |
| 環境 | C-rich | Si-rich |

両手法の決定的な違いに,成長環境がある.これは,表面エネルギーの数値に大きく関わり, 単結晶の外形を決定づける要因になっている.本研究では,VASPを用いた第一原理計算を行い,環境の違いで,表面エネルギーがどう変わるかを探っていく.

1.1.2 手法

 SiC は (0001) 方向に向かって, Si だけの面, C だけの面が交互に配列した構造をとる.この構造では (0001) 面と (000-1) 面の終端面の構成元素の組み合わせにより, SiC の表面エネルギーが変わってくる.本研究では $\operatorname{Si-rich}$ な環境と $\operatorname{C-rich}$ な環境を区別するため,表面を覆う Si 原子の割合を $\theta_{\operatorname{Si}}$ とし,図 $\operatorname{2}$ のようなスラブモデルを作成し,それぞれの表面エネルギーを計算した.図 $\operatorname{2}$ の $\theta_{\operatorname{Si}}=0$, $\theta_{\operatorname{Si}}=1$ のモデルでは,モデル中の Si 原子数と C 原子数の比が $\operatorname{1:1}$ でなくなる.この状態での表面エネルギー計算においては,化学ポテンシャルの概念を利用した.




図 2: 表面を覆う Si 原子の割合を θ_{Si} とし,Si-rich,C-rich の環境を考慮したスラブモデルの模式図.なお θ_{Si} =0.5 の場合,図のように a-type と b-type のモデルを作成した.

化学ポテンシャルはモル [mol] あたりの自由エネルギーを意味し, μ で表記される.基底状態においてバルクのエネルギーを $E_{\rm i(bulk)}$,バルク中の原子数を $n_{\rm i}$ とすると,化学ポテンシャルは式 1 で表される.

$$\mu_{\rm i} = \frac{E_{\rm i(bulk)}}{n_{\rm i}} \tag{1}$$

そして式 2 に示すように SiC 中の化学ポテンシャル $\mu_{SiC(bulk)}$ は,Si の化学ポテンシャル μ_{Si} と C の化学ポテンシャル μ_{C} の和で表すことができる.また二種類の元素 A,B からなる化合物 AB は,熱的に $AB=A+B+\Delta H_f$ が成り立ち,それは SiC においても同様であり式 3 が成り立つ.ここで ΔH_f は生成熱を表す.

$$\mu_{\rm Si} + \mu_{\rm C} = \mu_{\rm SiC(bulk)} \tag{2}$$

$$= \mu_{\text{Si(bulk)}} + \mu_{\text{C(bulk)}} + \Delta H_f \tag{3}$$

そして,式3より, SiC 中の化学ポテンシャルが示し得るエネルギー値の範囲は以下のように計算出来る.

$$\Delta H_f \le 0$$
 のとき (4)

$$\mu_{\text{Si(bulk)}} + \Delta H_f \le \mu_{\text{Si}} \le \mu_{\text{Si(bulk)}}$$
 (5)

$$\mu_{\text{C(bulk)}} + \Delta H_f \le \mu_{\text{C}} \le \mu_{\text{C(bulk)}}$$
 (6)

式 5 , 6 において $\mu_{\rm Si}$ と $\mu_{\rm C}$ の値は式 3 を満足するように , 相対的に決まる . 例えば $\mu_{\rm Si}=\mu_{\rm Si(bulk)}$ とすると , $\mu_{\rm C}=\mu_{\rm C(bulk)}+\Delta H_f$ となる . これらの化学ポテンシャルの概念を反映させる事により , $\theta_{\rm Si}=0$ と $\theta_{\rm Si}=1$ の場合の表面エネルギー $E_{\rm SiC(suface)}$ の導出は以下のようになる .

$$E_{\text{SiC(suface)}} = E_{\text{SiC(slab)}} - n_{\text{Si}}(\mu_{\text{Si(bulk)}} + \Delta H_f) - n_{\text{C}}\mu_{\text{C(bulk)}} \ (\theta_{\text{Si}} = 0)$$
 (7)

$$E_{\text{SiC(suface)}} = E_{\text{SiC(slab)}} - n_{\text{Si}}\mu_{\text{Si(bulk)}} - n_{\text{C}}(\mu_{\text{C(bulk)}} + \Delta H_f) \ (\theta_{\text{Si}} = 1)$$
 (8)

式 7 , 8 は , 以下に示した図 3 からも説明できる.これは $\mathrm{Si-C}$ の系の組成・自由エネルギー図である.横軸において , 左端が $\mathrm{Si100}$ % , 右端が $\mathrm{C100}$ %を示し , SiC は組成比 1:1 なので , 中心に位置する.縦軸はエネルギーを示す.図中の曲線は , それぞれ Si バルク , C バルク , SiC バルク

クの模式的な自由エネルギー曲線を示す.SiC と Si が準安定平衡な状態では,Si と SiC のエネルギーがほぼ等しくなる.これは $\mu_{Si(bulk)}$ と SiC 中の μ_{Si} は同じ値をとることを意味し,その時の SiC 中の μ_{C} の値は,SiC と Si の自由エネルギー曲線の共通接線上にくる.このとき,SiC 中の化学ポテンシャルの数値は, $\mu_{Si}=\mu_{Si(bulk)}$, $\mu_{C}=\mu_{C(bulk)}+\Delta H_f$ として計算される.一方,C-rich な環境でも同様に, $\mu_{C}=\mu_{C(bulk)}$, $\mu_{Si}=\mu_{Si(bulk)}$, $\mu_{Si}=\mu_{Si(bulk)}+\Delta H_f$ となる事が分かる.




図 3: Si-C の系の組成・自由エネルギー図、横軸において,左端が Si100%,右端が C100%を示し,SiC は組成比 1:1 なので,中心に位置する、縦軸はエネルギーを示す.

1.1.3 結論

計算結果より、Si-rich、C-rich、両環境において、SiC の多形ごと、表面ごとの表面エネルギーをそれぞれ図 2 にまとめた。(a) より、Si-rich 環境下では、3C、4H、6H といった多形に応じた大きな変化は見られないが (0001) 面が最も安定している事が分かる。一方で、(b) より、C-rich 環境下では、Si-rich 同様、多形に応じた変化は見られないが、(0001) 面が最も不安定である事が分かる。本計算結果は実験結果と整合しており、成長環境と表面エネルギーが、マイクロパイプ欠陥の発生を支配している事を示唆している。




図 4: SiC の多形ごと,表面ごとの表面エネルギー