#### Sterowanie robotów

Wykład 1.

dr inż. Adam Wolniakowski 2018

#### Wprowadzenie

- prowadzący: dr inż. Adam Wolniakowski
- konsultacje: wtorek, środa, czwartek w godz.
   10:15 12:00 w s. 608
- wykład: 7 x 2h + kolokwium
- projekt: 7 x 2h + obrona projektu
- ocena z wykładu: kolokwium
- ocena z projektu: średnia ocen z ćwiczeń

#### Materialy

- Materiały będą dostępne na e-platformie
- Kolejne ćwiczenia i prezentacje z wykładów będą udostępniane drogą mailową

#### Literatura

- John J. Craig: Wprowadzenie do robotyki.
- M. W. Spong, M. Vidyasagar: Dynamika i sterowanie robotów.
- K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, W. Wróblewski: Modelowanie i sterowanie robotów.
- Howie Choset et al.: Principles of Robot Motion.

#### Dzisiaj

- Narzędzia stosowane w robotyce
- RobWork wstęp, instalacja
- Przypomnienie sposobów opisu położeń układów współrzędnych
- Tworzenie komórki roboczej w programie RobWork

#### Zagadnienia


- modelowanie robotów w środowiskach symulacyjnych,
- kinematyka prosta i odwrotna,
- interpolacja,
- wykrywanie kolizji,
- planowanie ścieżek,
- generowanie trajektorii,
- dynamika robotów,
- układy sterowania.

#### Narzędzia

- Matlab, Simulink, Robotics toolbox
- Solid Works, Blender,
   Meshlab, 3DStudio,
   SketchUp, ...
- GCC, MinGW, cmake
- Python, LUA, Java, ...
- różne edytory/IDE


- Symulatory: VeroSim,
   RobWorkSim,
   Gazebo, ...
- Silniki fizyczne: ODE, Bullet, RWPE, ...
- ROS (Robot Operating System)!

#### RobWork




- www.robwork.dk
- Linux/Windows (?)
- modelowanie kinematyczne i dynamiczne manipulatorów szeregowych i równoległych
- wizualizacja
- wykrywanie kolizji
- kinematyka prosta i odwrotna
- planowanie i optymalizacja trajektorii
- modelowanie kontrolerów i sensorów
- RobWorkStudio GUI + pluginy
- interfejs dla języków skryptowych: Lua, Python, Java (Matlab)

### Przykłady zastosowań



#### Maszyna wirtualna



- VirtualBox 5.2.6
- 4 GB pamięci RAM
- 4 procesory
- min. 15-20 GB dysku
- Linux 64-bitowy
- -> zainstalować
   Ubuntu 16.04

#### Instalacja RobWorka (1)


- Instalacja jest opisana na:
  - http://www.robwork.dk /apidoc/nightly/rw/pa ge\_rw\_installation\_ub untu.html
- Kolejne polecenia wykonujemy w terminalu:

```
sudo apt-get install
subversion git mercurial
sudo apt-get install gcc g++
cmake
sudo apt-get install
libboost-dev libboost-date-
time-dev libboost-
filesystem-dev libboost-
program-options-dev
libboost-regex-dev libboost-
serialization-dev libboost-
system-dev libboost-test-dev
libboost-thread-dev
```

## Instalacja RobWorka (2)


```
cd ~
sudo apt-get install
                                   mkdir robwork
libxerces-c3.1 libxerces-
                                   cd robwork
c-dev
                                   svn co --username Guest --password ''
sudo apt-get install swig
                                   https://svnsrv.sdu.dk/svn/RobWork/trun
                                   k/ .
liblua5.2-dev python-dev
                                   cd RobWork/build
default-jdk
                                   cmake - DCMAKE BUILD TYPE=Release ..
sudo apt-get install
                                   make -j4
libgtest-dev
                                   cd ../../RobWorkStudio/build
                                   cmake - DCMAKE BUILD TYPE=Release ..
sudo apt-get install
                                   make -i4
qtbase5-dev
                                   cd ../../RobWorkSim/build
sudo apt-get install
                                   cmake - DCMAKE BUILD TYPE=Release ..
libode-dev libode4
                                   make -i4
```

## Opis położenia



- RGB = XYZ!
- Ap: położenie punktu p w układzie współrzędnych A
- $Ap = [Ap_x Ap_y Ap_z]^T$


#### Opis orientacji



 $y_A$ 

- orientację układu B względem układu A
- det(R) = 1
- R-1=RT

#### Kąty roll-pitch-yaw



- Notacja RPY służy do określenia orientacji przy pomocy 3 parametrów:
  - kąta roll
  - kąta pitch
  - kąta yaw
- Obracamy kolejno wokół osi ruchomych: Rz – Ry
  - -Rx
- (ćwiczenie)

#### RPY <-> macierz rotacji


 Z RPY (alpha, beta, gamma) do macierzy rotacji:

```
\begin{bmatrix} \cos(\!\alpha) \cos(\!\beta) & \cos(\!\alpha) \sin(\!\beta) \sin(\!\gamma) - \sin(\!\alpha) \cos(\!\gamma) & \cos(\!\alpha) \sin(\!\beta) \cos(\!\gamma) + \sin(\!\alpha) \sin(\!\gamma) \\ \sin(\!\alpha) \cos(\!\beta) & \sin(\!\alpha) \sin(\!\beta) \sin(\!\gamma) + \cos(\!\alpha) \cos(\!\gamma) & \sin(\!\alpha) \sin(\!\beta) \cos(\!\gamma) - \cos(\!\alpha) \sin(\!\gamma) \\ -\sin(\!\beta) & \cos(\!\beta) \sin(\!\gamma) & \cos(\!\beta) \cos(\!\gamma) \end{bmatrix}
```

Z macierzy rotacji do RPY:

```
\begin{cases} \beta = \tan_{2}^{-1}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^{2} + r_{21}^{2}}) & \text{W RobWorku:} \\ \alpha = \tan_{2}^{-1}(r_{21}, r_{11}) & \text{RPY<> rpy(0.1, 0.5, 0.8);} \\ \gamma = \tan_{2}^{-1}(r_{32}, r_{33}) & \text{Rotation3D<> rot;} \\ \text{RPY<> rpy(rot);} \end{cases}
```

## Parametry D-H (Craig)




# Macierz przekształcenia (transformacji)

$${}_{B}^{A}T = \begin{bmatrix} r_{11}r_{21}r_{31}p_{x} \\ r_{12}r_{22}r_{32}p_{y} \\ r_{13}r_{23}r_{33}p_{z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


Macierz ABT 4x4

 opisuje układ B
 względem układu A.

• 
$$B_AT = A_BT-1$$



#### Składanie przekształceń



• 
$$0_3T = 0_1T 1_2T 2_3T$$

• 
$${}^{3}_{0}T = ?$$

• 
$${}^{0}p = {}^{0}{}_{3}T {}^{3}p$$

• 
$$^3p = ? ^0p$$

#### Język XML


- XML (ang. eXtensible Markup Language) – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
- Tutorial: https://www.w3schools.com/ xml/default.asp
- Struktura danych jest "drzewiasta"


```
<dokument nazwa="aaa">
  <studenci>
    <student id="1">
       <imie> Ania </imie>
       <nazwisko> Nowak 
    </student>
    <student id="2"> <!-- ... --> </student>
  </studenci>
  <black<br/><black<br/>/>
  <4044>
    < a > 12345 < /a >
  <ddd>
  <!-- komentarz -->
</dokument>
```

#### Struktura projektu w RobWorku

- Katalog projektu:
  - scene.wc.xml (struktura kinematyczna komórki roboczej)
  - Scene.dwc.xml (opis właściwości dynamicznych komórki)
  - setup.prox.xml (określenie kolizji między obiektami)
  - Katalog geometry:
    - (modele geometryczne obiektów w scenie: .stl, .tri, .obj, .ac)
  - Katalog *robot*:
    - robot.xml (struktura kinematyczna urządzenia)
    - robot.dwc.xml (opis wł. dynamicznych urządzenia)
    - setup.prox.xml (określenie kolizji między elementami)
    - Katalog geometry:
      - (modele geometryczne członów robota: .stl, .tri, .obj, .ac)

### Przykład: PA10gantry





#### Wzór scene.wc.xml

```
<WorkCell
name="Single PA10
Demo">
<!-- definicje
obiektów i urz?dze?
- ->
<CollisionSetup file
="setup.prox.xml"/>
</WorkCell>
```


- root tag + nazwa komórki
- tutaj będą definicje obiektów, układów odniesienia i urządzeń
- dołącz plik konfiguracyjny kolizji

#### setup.prox.xml

```
<CollisionSetup>
  <Exclude>
    <FramePair</pre>
first="podloga"
second="pudelko" />
    <FramePair first="baza"</pre>
second="robot.Joint1" />
    <!-- inne pary -->
  </Exclude>
</CollisionSetup>
```


 plik opisuje pomiędzy którymi układami należy pomijać kolizje

#### Struktura kinematyczna komórki




- struktura kinematyczna komórki ma topografię drzewa
- każdy układ (frame!) ma "rodzica"
- układ posiada od 0 do wielu "potomków"
- w RW możemy jako potomka dodać tzw.
   "drawable" czyli wyświetlaną geometrię

#### Definicja układu odniesienia




- komórka robocza
- name: nazwa układu
- refframe: względem którego jest zdefiniowana jego pozycja
- type: rodzaj (Fixed=nieruchoma, Movable=ruchoma)
- RPY: orientacja w postaci kątów roll-pitch-yaw (w stopniach)
- Pos: pozycja jako wektor x-y-z(w metrach)

## Użycie macierzy transformacji




#### Ruchome układy odniesienia

```
<WorkCell name="a1">
  <Frame name="uklad1"</pre>
refframe="WORLD" type="Fixed">
    <RPY>90 45 0</RPY>
    <Pos>0 0 1</Pos>
  </Frame>
  <Frame name="uklad2"</pre>
refframe="uklad1" type="Movable">
    <RPY>0 0 0</RPY>
    <Pos>0 0 1</Pos>
  </Frame>
</WorkCell>
```




#### Modele geometryczne



- Model ma własny układ współrzędnych.
- Należy podać jak wyświetlany model jest umieszczony względem układu współrzędnych obiektu:

## Geometryczne "prymitywy"

```
<Frame name="a1" refframe="WORLD">
   <RPY>0 0 0</RPY> <Pos>1 0 0</Pos>
   <Drawable name="algeo">
     <RPY>0 0 0<RPY> <Pos>0 0 0.5
     <Box x="0.5" y="0.75" z="1"/>
   </Drawable>
 </Frame>
 <Frame name="b2" refframe="WORLD">
   <RPY>0 0 0</RPY> <Pos>0 0 0</Pos>
   <Drawable name="b2geo">
     <RPY>0 0 0<RPY> <Pos>0 0 0.5
     <Sphere radius="0.5"/>
   </Drawable>
 </Frame>
 <Frame name="d1" refframe="WORLD">
   <RPY>0 0 0</RPY> <Pos>-1 0 0</Pos>
   <Drawable name="d1geo">
     <RPY>0 0 0
     <Cylinder radius="0.25" z="1"/>
   </Drawable>
 </Frame>
```



#### Modele z plików

- RobWork obsługuje m.in. formaty:
  - STL
  - obj (kolor!)
  - tri
  - ac / ac3d (kolor!)
  - ..
- Pliki tworzymy w: SolidWorks, 3D studio, Blender, ... (Meshlab)

ac > stl

## Definicja urządzenia szeregowego (1)

 Definiujemy urządzenia w oddzielnych plikach (np. ./pa10/pa10.wc.xml) i dołączamy je do pliku sceny:

- W katalogu pa10 umieszczamy:
  - definicję struktury kinematycznej robota (pa10.wc.xml)
  - określenie ustawień kolizji (setup.proxy.xml)
  - katalog z modelami członów (np. geometry)

# Definicja urządzenia szeregowego (1)

```
<SerialDevice name="PA10">
 <Frame name="Base" />___
 <Joint name="Joint1" type="Revolute">
   <RPY>0 0 0</RPY>
   <Pos>0 0 1</Pos>
   <PosLimit min="-180" max="180"/>
   <VelLimit max="100"/>
   <AccLimit max="100"/>
 </Joint>
 <!-- ... -->
 <Drawable name="BaseGeo" refframe="Base">
   <RPY>-90.0 0.0 0.0
   <Polytope file = "Geometry/Rob-0"/>
 </Drawable>
 <CollisionSetup file="setup.prox.xml" />
 <!-- ... -->
</SerialDevice>
```

- nazwa urządzenia
- układ bazy
- definicje członów (typ=Revolute/Prismatic)
  - limity położenia, prędkości i przyspieszenia
- modele geometryczne (wyświetlane)
- ustawienia kolizji


#### Rodzaje przegubów


• Przegub przesuwny (prismatic):

```
<Joint name="j1" type="Prismatic">
     <RPY>0 0 0</RPY>
     <Pos>0 0 0.1</Pos>
     <PosLimit min="-1" max="1"/>
</Joint>
```

• Przegub obrotowy (revolute):

```
<Joint name="j1" type="Revolute">
     <RPY>0 0 0</RPY>
     <Pos>0 0 0.1</Pos>
     <PosLimit min="-180" max="180"/>
     </Joint>
```





## RPY/Pos, D-H (Craig)

#### Notacja RPY/Pos:

Notacja D-H (człon obrotowy)

```
<DHJoint name="j2" alpha="0" a="0.1"
d="0.1" offset="0">
   <PosLimit min="-180" max="180"/>
   </DHJoint>
    Notacja D-H (człon przesuwny):
```

<DHJoint name="j3" alpha="0" a="0.1"
theta="0.1" offset="0">
 <PosLimit min="-1" max="1"/>
 </DHJoint>

#### Ustawienia kolizji urządzenia

```
<CollisionSetup>
   <Exclude>
       <FramePair first="Base" second="Joint1"/>
       <FramePair first="Base" second="Joint2"/>
        <FramePair first="Base" second="Joint3"/>
        <FramePair first="Joint1" second="Joint2"/>
        <FramePair first="Joint1" second="Joint3"/>
       <FramePair first="Joint1" second="Joint4"/>
        <FramePair first="Joint1" second="Joint5"/>
       <FramePair first="Joint1" second="Joint6"/>
       <FramePair first="Joint2" second="Joint3"/>
       <FramePair first="Joint2" second="Joint4"/>
        <FramePair first="Joint2" second="Joint5"/>
        <FramePair first="Joint2" second="Joint6"/>
       <FramePair first="Joint3" second="Joint4"/>
        <FramePair first="Joint3" second="Joint5"/>
        <!-- -->
   </Exclude>
</CollisionSetup>
```

 wyłączamy wykrywanie kolizji pomiędzy sąsiednimi parami członów

#### **Ćwiczenie: SCARA**

- Zapisać plik XML z definicją struktury kinematycznej robota typu SCARA.
- Pominąć geometrię członów.
- $\bullet$  +0.25

