


Sengebund til futon 180 × 200 cm


Byggevejledning · ubehandlet fyr/gran · ben af afskær 

Let, ubehandlet futon-sengebund i fyr/gran: slank **45×95-ramme** boltet i hjørnerne, **17 kvadratiske 45×45-lameller** der flugter med rammens overkant, og en langsgående **midterdrager på ét midterben**, der halverer lamelspændet. Udvendige mål er madrasmålet, så madrassen ligger plant af med kanten — ingen liste op om.

Ingen lim, ingen trykimprægneret træ og ingen avanceret træbearbejdning: **alle snit er lige**, og alle samlinger er skruet eller boltet. Benene skæres af afskærene, så du køber intet træ til dem.



Færdig sengebund




Understel — lameller skjult

Kort fortalt	
Udvendige mål	1800 × 2000 mm (= madrassen, flush)
Sovehøjde	295 mm bund + 15–18 cm futon ≈ 45 cm
Frihøjde til gulv	200 mm under rammen, 205 mm under drageren
Vægt	~48 kg
Træ	22 reglar + 2 forskallingsbrædder, ubehandlet fyr/gran
Fastgørelse	103 skruer i tre længder + 16 gennemgående bolte + 2 vinkelbeslag
Pris	~1.650 kr (juli 2026)
Sværeste opgave	de 8+8 bolthuller i benene — de skal bores vinkelret

Rækkefølgen i vejledningen er arbejdsrækkefølgen: indkøb → værktøj → skæreplan → boring → samling → kontrol. Bagest ligger fire målsatte tegninger og et statik-tjek. Boringen er det store stykke arbejde (103 huller plus forsænkninger); samlingen går hurtigt, når hullerne sidder.

1 · Sådan er sengen bygget



- **To vanger 45×95 + to endestykker** boltes sammen om 4 hjørneben = en stiv kasse.
- **Støttelister 21×45** skrues på vangerens indersider og bærer lamellerne.
- **Midterdrageren 45×45** løber i længderetningen på ét midterben og halverer lamellernes frie spænd fra 1710 mm til ~810 mm.
- **Lamellerne 45×45** flugter med rammens overkant. Det halverede spænd gør den lille kvadratiske profil stiv nok, og et kvadratisk tværsnit kan ikke vælte. Madrassen hviler plant på ramme og lameller i samme kote.


Højder (alle mål fra gulv)

top af lameller = top af ramme	295 mm	sovefladen (lameller flugter med rammen)
lamel-underkant	250 mm	
støtteliste-overkant	250 mm	
underkant ramme	200 mm	vange 95 mm
underkant drager (45×45)	205 mm	← 20 cm FRIHØJDE
gulv	0 mm	← 5 mm over rammens underkant

Hjørnebenene er derfor **295 mm** (200 + 95) og midterbenet **205 mm**. Frihøjden er 200 mm under rammen og 205 mm under drageren, så en robotstøvsuger på 20 cm går fri overalt — også under midten.



Langside



Gavl

2 · Indkøb

Træ (fyr/gran, ubehandlet, høvlet)

Vare	Antal	Pris/stk	I alt	Bruges til
Reglar 45×45×2400 ubeh.	18	64,80	1.166,40	17 lameller + 1 midterdrager
Reglar 45×95×2400 ubeh.	4	43,80	175,20	2 vanger + 2 endestykker
Forskalling 21×45×2400 ubeh.	2	17,40	34,80	2 støttelister
Ben (4 hjørne + 1 midter)	0	—	0	skæres af afskærene ♻️

Træ i alt 1.376,40 kr (Silvan, juli 2026, ekskl. levering). Der er kun to reglar-tværsnit at holde styr på: 45×45 til lameller og drager, 45×95 til rammen.

Skruer, bolte og beslag

Vare	Køb	Bruges
Spånskruer 4,5 × 60 (fx Simpson TTZNFS, art. 74485)	200-pak	85
Spånskruer 4,5 × 50 (art. 74484)	200-pak	12
Spånskruer 5,0 × 80 (art. 76540)	100-pak	6
Beslagskruer 4,0 × 20, fladt hoved (Simpson TTUFP, art. 74519)	200-pak	16
Brædebolt M10 × 160 DIN 603 (jem&fix, NKT)	4 × 2-pak à 39,95 = 159,80 kr	8
Løse M10-møtrikker til kontramøtrik	8 stk (~25 kr)	8
Spændeskive M10, 10,5 × 30 × 2,5	15-pak	8
Brædebolt M8 × 100 m/ møtrik	12-pak	8
Spændeskive M8, 8,4 × 24 × 2,0	30-pak	8
Vinkelbeslag Simpson AC35350	2 stk	2

Alle skruer skal være **spånskruer med undersænket hoved, Torx og delgevind**. Elforzinket rækker fint indendørs; rustfri er kun nødvendigt udendørs. Beslagskruerne er undtagelsen — de skal have **fladt** hoved, for en undersænket skrue trækker sig ned i beslagets hul og kan flække det.

Pakkestørrelserne giver rigeligt overskud. Det var det billigste: skruerne findes ikke i mindre pakker i de længder.

⚠️ **Køb M10 × 160 til vangerne — ikke M10 × 140.** Vange-aksen går gennem 45 + 95 = 140 mm træ, så en 140 mm bolt ender præcis plant med træet og har nul gevind tilbage til møtrikken. 160 mm giver de 20 mm, der skal til skive + møtrik + kontramøtrik. jem&fix har dem kun i 2-pak, og der findes intet mellem 140 og 160 (en M10 × 200 ville stritte 60 mm ud).

Skiverne skal være store. En almindelig M8-planskive er kun Ø16 og trækker sig ind i træet — derfor Ø24 på endestykke-aksen. Skiven gør mere for samlingen end boltdiameteren.

3 · Værktøj og bor

- **Kap-/geringssav eller rundsav med anslag** — 23 lige snit, ingen geringer
- **Søjleboremaskine eller borelære** — nødvendig til benenes bolthuller, se advarslen om boltkrydset i afsnit 5
- **Boremaskine + skruemaskine** med Torx-bit (størrelsen står på skruepakken)
- **Bor:** Ø2,5 · Ø3 · Ø3,5 · Ø5 · Ø5,5 · Ø10 · Ø12
- **⚠ Ø10 og Ø12 skal være lange bor:** de går gennem 90 hhv. **140 mm** træ i én gennemgang. Et almindeligt 100 mm-spiralbor rækker ikke — brug et slangebor eller et langt spiralbor med mindst 160 mm nyttelængde
- **Én kegleforsænker 90°, Ø16, HSS, sekskantskaft** (~60–100 kr)
- **Fastnøgle/top 13 mm (M8) og 17 mm (M10)** + en tang til at holde boltehovedet
- Båndmål (5 m), vinkel, blyant, mindst 4 skruetvinger, malertape (til at markere boredybde), sandpapir 120
- **To bukke, kasser eller stole** at sætte sengen op på, når lamellerne skal skrues fast nedefra

Køb ikke et kombineret undersænkbor. Det borer forhul og forsænker i én bevægelse med én diameter — men her skal den nære del have Ø5 gennemgang og den fjerne Ø3 pilot, altså to diametre i samme hul. En løs kegleforsænker er den rigtige.

4 · Skæreplan

Skær alt op først, og **mærk afskærene op med det samme** — de fem ben kommer af dem.

Emne	Køb	Skæres til	Afskær
Lameller	17 × 45×45×2400	1 à 1710 pr. stk	17 × 690 (overskud)
Midterdrager	1 × 45×45×2400	1 à 1910	1 × 45×45×490 → midterben
Vanger	2 × 45×95×2400	à 2000	2 × 45×95×400 → hjørneben
Endestykker	2 × 45×95×2400	à 1710	2 × 45×95×690 → hjørneben
Støttelister	2 × 21×45×2400	à 1770	2 × 630 (overskud)

Ben af afskær (køb intet nyt træ ♻)


Ben	Antal	Skæres af	Længde
Hjørneben 45×95	4	de fire 45×95-afskær (400, 400, 690, 690)	à 295
Midterben 45×45	1	drager-afskæret (490)	à 205

Hjørnebenet vender med **45 mm-fladen mod endestykket** og **95 mm-fladen mod vangen**. Så holder de 45 mm sig fri af lamelfeltet, og de to boltakser får hver sin flade. Midterbenet har ingen bolte, så dets orientering er ligegyldig.

Lamellerne er de eneste dele, hvor længden skal være ens til en millimeter: sæt et stop på saven og skær alle 17 uden at flytte det. Drageren (1910) og endestykkerne (1710) skal passe mellem hinanden — mål dem op mod rammen, før du skærer, hvis dit træ ikke er præcis 45 mm tykt.



Hjørne: vange, endestykke, ben og støtteliste



Hjørneben med sine 4 bolthuller

5 • Boring

Princippet er det samme i alle 103 skruesamlinger: **gennemgangshul i den nære del** (det er det, der lader skruehovedet trække delene sammen) og **pilothul i den fjerne del**.

Tommelfingerregler i fyr/gran: gennemgang = skruediameter + 0,5 mm, pilot $\approx$ 65 % af skruediameteren, forsækning $\varnothing \approx 2 \times$ skruediameteren.

Del arbejdet i to: gennemgangshullerne bores på bænken, før du samler noget, og pilothullerne bores under samlingen gennem de huller, du allerede har lavet. Så passer de af sig selv.

A • Bores på bænken, del for del

Del	Antal	Huller
Støtteliste 21×45×1770	2	34 × Ø5 lodret gennem listens 45 mm højde (lamelhullerne — mål efter arket "Boreplan · støtteliste") · 6 × Ø5 vandret gennem de 21 mm: 75 mm fra enden, derefter 330 mm c/c, midt i højden. Forsæk Ø10 i listens underside hhv. inderside
Hjørneben 45×95×295	4	2 × Ø12 gennem 95 mm-fladen (mod vangen), 230 og 275 mm over benets fod · 2 × Ø10 gennem 45 mm-fladen (mod endestykket), 215 og 250 mm over foden. Alle fire vinkelret — se advarslen nedenfor
Vange 45×95×2000	2	4 × Ø12 gennem de 45 mm: 67 mm fra hver ende, 30 og 75 mm over vangsens underkant
Endestykke 45×95×1710	2	4 × Ø10 : 47 mm fra hver ende, 15 og 50 mm over underkanten · 2 × Ø5,5 midtfor (855 mm fra enden), 23 og 47 mm over underkanten, forsæk Ø11 på ydersiden
Midterdrager 45×45×1910	1	2 × Ø5,5 lodret ned, 940 og 970 mm fra én ende (= midten ± 15), forsæk Ø11 i overkanten
Lamel 45×45×1710	17	1 × Ø5 lodret, 855 mm fra enden (midt), forsæk Ø10 så hovedet ender 2-3 mm under overfladen
Midterben 45×45×205	1	ingen — dets pilothuller bores under samlingen

Bemærk de to nulpunkter: benets huller måles fra **benets fod** (den står på gulvet), rammens fra **vangens/endestykkets underkant**. De passer sammen, fordi rammens underkant sidder 200 mm over gulvet: 30 mm op ad vangen er de samme 230 mm op ad benet.

Bolthullerne er 2 mm større end boltene (Ø12 til M10, Ø10 til M8), fordi Ø11 og Ø9 ikke altid kan skaffes. Slørret er en fordel her: det giver plads til, at ben og ramme bores hver for sig. Til gengæld **bider brædeboltens firkanthals ikke** i det store hul — hold hovedet med en tang, når du spænder møtrikken.

B • Bores under samlingen

Hvor	Bor	Gennem
Støtteliste → vange	Ø3 × 35 mm i vangen	listens Ø5-hul, når listen er spændt fast i højden
Lamelfod → støtteliste	Ø3 × 20 mm op i lamellen	listens Ø5-hul, når lamellen ligger på plads
Lamel → midterdrager	Ø3 (kan undværes)	lamellens Ø5-hul
Midterdrager → endestykke	Ø3,5 × 40 mm i dragerens endetræ	endestykkets Ø5,5-hul
Midterdrager → midterben	Ø3,5 × 40 mm i benets endetræ	dragerens Ø5,5-hul
Vinkelbeslag	Ø2,5	beslagets egne huller

Forsænkning

Kegleforsænkeren er **ét bor, ikke to**: Ø16 er keglens største diameter, ikke hullets. Du styrer diameteren med dybden, så Ø10 og Ø11 er samme bor i to dybder. 90° er vinklen på metriske træskruehoveder (82° er til metal og passer ikke). Bor hullet **først** og forsænk bagefter, så keglen har noget at centrere sig i. Kør 400–800 o/min med let tryk, ellers hopper den og efterlader et trekantet hul. Prøv af på et afskær, og sæt tape på boret i den rigtige dybde.

23 af de 103 forsænkninger er ikke valgfri:

- **De 17 i lamellerne** sidder i sovefladen — sænk hovedet 2–3 mm **under** overfladen, ikke bare plant.
- **De 4 i endestykkerne** sidder på sengens synlige yderside.
- **De 2 i dragerens overkant** ligger, hvor midterlamellen hviler. Stikker de hoveder 1 mm op, vipper lamellen.

De øvrige 80 sidder på støttelistens under- og inderside, hvor intet ses og intet hviler. Dét er forsænkning pænt, men ikke nødvendigt.

⚠ Forsænk til Ø11 for 5 × 80-skruerne. Deres hoved er Ø10, så en Ø10-forsænkning er lige præcis for lille til, at hovedet går plant. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, hvor Ø10 rækker.

⚠ Boltkrydset i benene. Vange- og endestykke-boltene krydser hinanden vinkelret inde i benet med kun **15 mm lodret afstand** — altså **4 mm træ** mellem Ø12- og Ø10-hullet. Derfor: bor vinkelret (borelære eller søjleboremaskine), og bor **alle fire huller i et ben, før** du sætter nogen bolt i. Skævt borede huller mødes inde i benet.

⚠ Hullerne i støttelisten skal være Ø5, ikke Ø4. Ø4 er et pilothul: gevindet vil gribe i listen og jække de to dele fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen, og med kun ~8 mm træ til hver side flækker en 21 mm liste let langs åren. Bor lodret og præcist.

⚠ **De to skruer ned i midterbenet er det sted, hvor der er mindst træ.** De sidder ± 15 mm fra benets midte i et 45×45 ben — altså **7,5 mm fra kanten**, i endetræ. Med $\varnothing 5,5$ er der knap 5 mm træ ud til fladen, så pilothullet er ikke valgfrit dér. Borer du i hånden, må du gerne rykke de to huller ind til ± 10 mm fra midten (12,5 mm til kanten) — så flytter du blot dragerens gennemgangshuller tilsvarende.

⚠ **Bor støttelisten færdig, før du skruer den på vangen.** Et af de seks vange-huller (1725 mm fra enden) ligger kun 10,5 mm fra et lamelhul (1735,5 mm) — ca. 5,5 mm træ mellem to $\varnothing 5$ -huller. Det er lettere at ramme rigtigt på en løs liste. Og de forborede lamelhuller er selv afstands-jiggen, der placerer lamellerne senere.

Vend begge støttelister samme vej. Lamelhullerne ligger symmetrisk om listens midte, men de seks vange-huller gør ikke — så begge lister skal have deres 0-ende mod samme gavl.

6 · Samling

Trin 1 · Ben på vangerne — $8 \times M10 \times 160$

Stil en vange på højkant på gulvet og sæt et hjørneben op mod dens inderside i hver ende:

- benets **overkant flugter med vangens overkant**
- benets ende sidder **45 mm inde** fra vangens ende (brug et 45 mm afskær som afstandsklods — pladsen er til endestykket)
- benets 95 mm-flade ligger mod vangen

Spænd fast med tvinger, stik boltene i **udfra**, og sæt skive + møtrik + **kontramøtrik** på benets inderside. Hold boltehovedet med en tang, mens du spænder. Gentag med den anden vange. Kontramøtrikken er ikke pynt: ubehandlet fyr svinder det første år, og boltede træsamlinger løsner sig, når træet krymper.

Der stikker 20 mm bolt ud på indersiden, og skive + to møtrikker fylder 18,5 — altså reelt plant. **Ingen forsænkning nogen steder** på denne seng.

Trin 2 · Støttelister på vangerne — $12 \times 4,5 \times 50$

Med vangen stadig løs er listen let at ramme. Listens **overkant skal ligge 45 mm under vangens overkant** (= 5 mm over vangens underkant), og listen starter **115 mm inde** fra vangens ende i begge ender. Spænd fast, bor $\varnothing 3 \times 35$ pilot gennem listens $\varnothing 5$ -huller og skru $4,5 \times 50$ i.

Brug ikke 60 mm her. Det er den eneste samling, der går **vandret** gennem listens 21 mm: $21 + 45 = 66$ mm stak, så en 70'er ville stikke ud på vangens yderside. 50 giver 29 mm fat i vangen og 16 mm margin.

Trin 3 · Rammen lukkes — $8 \times M8 \times 100$

Stil de to langsider op med benene nedad og sæt endestykkerne ind mellem dem. Endestykkets yderside flugter med vangens ende, og dets 45 mm-flade ligger mod benet.

⚠ **Pres hjørnet helt sammen, før møtrikken sættes på.** $M8 \times 100$ gennem $45 + 45 = 90$ mm efterlader kun 10 mm gevind, og møtrik + $\varnothing 24$ -skive bruger 8,5 af dem. Er der 2 mm luft i hjørnet, når møtrikken ikke gevindet. Derfor også: **ingen kontramøtrik og ingen nyloc på denne akse** — en M8 nyloc er ~ 8 mm høj og løber tør for gevind. Spænd vange-boltene efter, så hjørnet er lukket, inden du går videre.

Rammen er nu en stiv kasse. Kontrollér diagonalerne (hjørne til hjørne skal måle ens), før du fortsætter.

Trin 4 · Midterdrager og midterben — 4 + 2 × 5 × 80 og 2 vinkelbeslag

Drageren på 1910 mm passer præcis mellem endestykkerne. Dens **overkant skal flugte med støttelisternes overkant** (45 mm under rammens overkant) — så ligger lamellerne plant på alle tre understøtninger. Understøt den midlertidigt i midten, spænd enderne fast, bor Ø3,5 × 40 pilot gennem endestykkets to Ø5,5-huller ind i dragerens endetræ, og skru 5 × 80 i.

Endetræ alene er en svag samling, så hver ende får desuden et **vinkelbeslag**. Montér det på **siden** af drageren, ikke over eller under — ellers koster det frihøjde. Brug de fire Ø5-huller i hver vinge med beslagskrue (fladt hoved, Ø2,5 pilot). Vil du følge Simpsons anbefaling helt, køb 4 beslag og sæt et i hver side af drageren.


Sæt til sidst **midterbenet** under drageren på midten. Dets 205 mm er præcis frihøjden, så drageren løfter sig ikke: bor Ø3,5 × 40 ned gennem dragerens to Ø5,5-huller i benets endetræ og skru to 5 × 80 lodret ned ovenfra. De seks 80 mm-skrue er de eneste, der går i endetræ, hvor holdeevnen kun er 50–75 % af sidetræs — derfor 35 mm fat i stedet for 15.

Trin 5 · Lamellerne — 68 + 17 × 4,5 × 60

Lamellerne skrues **nedefra og op**, så der ikke kommer skruehoveder i sovefladen. Sæt derfor sengen op på to bukke, kasser eller stole, så du kan komme til med maskinen nedefra. Skrueerne sidder kun ~56 mm inde fra sengens yderkant, så du skal ikke ind under midten. (Har du en kort eller vinklet skruemaskine, kan det gøres i de 200 mm frihøjde, men det er trangt.)

1. Læg lamellerne på plads: to ender på støttelisterne, midten på drageren.
2. Centrér hver lamel over sit hulpar i listen. Hullerne sidder 24 mm fra hinanden, centreret på lamellens 45 mm fod — **de forborede huller er selv afstands-jiggen**, så når lamellen dækker sit par symmetrisk, sidder den rigtigt. Afstanden bliver 107,8 mm c/c og spalten ~63 mm.
3. **Nedefra:** bor Ø3 × 20 mm op i lamellen gennem listens Ø5-hul, og skru en 4,5 × 60 i. Hullet i listen er 45 mm dybt, så skruen får 15 mm fat i lamellen og bryder ikke ud i sovefladen. To skrue i hver ende, 68 i alt.
4. **Oppefra:** én 4,5 × 60 ned gennem lamellens forborede midterhul i drageren. Hovedet skal 2–3 mm under overfladen.

Begge lamelsamlinger hviler — lamellen bærer sin last på listen og drageren, så skrueerne er ren lås. Derfor er 15 mm fat rigeligt.



Færdigt lamelfelt set ovenfra — 17 lameller, c/c 107,8 mm

Trin 6 · Kontrol og efterspænding

- **Står den plant?** Vipper sengen, sæt en tynd skive under det ene ben eller slib 1 mm af. Gulvet er sjældent plant, og benene er af afskær.
- **Kør en hånd over lamellerne.** Intet skruehoved må rage op — det er det, madrassen og betrækket ligger på.
- **Slib kanterne let** på ramme og lameller med sandpapir 120. Det sparer futonens betræk.
- **Efterspænd de 8 M10-bolte** efter 2–4 uger og igen efter en fyringssæson. Ubehandlet fyr svinder, og det er derfor kontramøtrikkerne sidder der.
- Sengen er tænkt ubehandlet. Vil du olie eller sæbebehandle den, gør det **før** samling, mens delene er løse.

7 · Holder det til to personer?

Kort statik-tjek for fyr ($E \approx 10$ GPa), regnet på den byggede geometri. Grænsen L/300 er den normale komfortgrænse for en sengebund:

Del	Frit spænd	Nedbøjning ved fuld last	Grænse L/300
Lamel 45 × 45	810 mm	~1,7 mm (50 kg punktlast midt på ét fag)	2,7 mm
Midterdrager 45 × 45	2 fag à 955 mm	~3–4 mm pr. fag	~3,2 mm
Vange 45 × 95	1910 mm	1–2 mm	~6,4 mm

Lamellerne er kontinuerte over drageren, hvilket gør dem stivere endnu, og et kvadratisk tværsnit (slankhed 1:1) kan ikke vælte — domino-problemet fra høje, tynde lameller findes ikke her.

Drageren er et grænsetilfælde lige omkring L/300. Uproblematisk under en eftergivende futon, men vil du have mere margin: sæt drageren på højkant som 45 × 70 — så falder frihøjden under midten fra 205 til 180 mm, altså under de 20 cm — eller sæt et midterben mere i, hvilket ikke koster frihøjde.

Boltene er kraftigt overdimensionerede. Belastningen er ~2,3 kN fordelt på fire hjørner, altså ~600 N pr. hjørne på to bolte. Grænsen sættes ikke af bolten (en M8 kan ~8,8 kN i forskydning) men af træets hulrandstyrke: 8 mm × 45 mm × ~25 MPa ≈ 9 kN — 15 gange over behovet. Derfor er M8 rigeligt på endestykke-aksen, og derfor betyder de 2 mm op til M10 ingenting. Det, der betyder noget, er skivens størrelse.

Vil du ændre noget?

- **Færre lameller:** 16 stk. sparer ~1,7 kg og giver ~71 mm spalte — fint i den brede ende for en blød futon. Både lamellængder og støttelistens hulmønster skal så regnes om.
- **Stivere midte:** et ekstra midterben er den billige vej — det koster ét hul og ingen frihøjde. En 45 × 70-drager på højkant er stivere endnu, men efterlader kun 180 mm under midten.
- **Anden madras:** rammen er madrasmålet. Ændrer du det, ændrer vanger (2000), endestykker/lameller (1710) og drager (1910) sig alle sammen.

Forbehold

- **Pris:** træet er prischecket til 1.376,40 kr hos Silvan og vange-boltene til 159,80 kr hos jem&fix (juli 2026). Skruer og beslag er fire pakker, som ikke er prischecket — regn med ~1.650 kr i alt. 45×45-lameller er dyre pr. bræt, men benene er gratis.
- **Ben af afskær:** ben-tværsnittet er 45 × 95, hvilket er slankt for et sengeben. Det holder, fordi rammen er en stiv boltet kasse, så benene står i ren tryk. Valget er også praktisk: der fandtes ingen firkantet, ubehandlet stolpe hos jem&fix, Silvan eller Bauhaus — alle massive stolper er trykimprægnerede eller maledede.
- **Lamelspalte ~63 mm** og åbningsareal ~58 %. God udluftning nedefra og uproblematisk for en futon; til en tynd madras uden futon-fylde ville man vælge tættere lameller.

8 · Tegninger

De fire ark bagest er målsatte og hører til hvert sit trin:


Ark	Brug det til
Tegning — mål, plan og opstalt	overblik og kontrolmål (afsnit 1 og 4)
Boreplan — bolte og skruer	benene, vangerne og endestykkerne (afsnit 5 A)
Boreplan — støttestens lamelhuller	alle 34 hulafstande, målt fra listens ene ende
Boreplan — midterdrager → endestykke	vinkelbeslagets placering (trin 4)

Mål alle 34 lamelhuller fra samme ende med båndmål — step ikke 107,8 mm 16 gange, så hober fejlen sig op. Kontrolmål: første hul 10,5 mm inde, sidste 10,5 mm fra den anden ende, midterste lamel præcis på 885 mm.

Model, tegninger og boreplaner er genereret fra en parametrisk FreeCAD-model (`scripts/build_bed_let.py` → `cad/seng_let.FCStd`). Alle mål i vejledningen er hentet fra den byggede model. Ændrer du dimensioner eller lamelantal, skal tegninger og boreplaner genereres om.

Tegning — mål, plan og opstalt



Sengebund til futon 200 x 180 cm — LET variant — mål i mm



STYKLISTE (mm, fyr)

Del	Antal	Dimension	Længde
Vange (langside)	2	45 x 95	2000
Endestykke	2	45 x 95	1710
Ben (hjørne, afskær)	4	45 x 95	295
Midterdrager	1	45 x 45	1910
Midterben (afskær)	1	45 x 45	205
Støtteliste	2	21 x 45	1770
Lamel	17	45 x 45	1710

Frihøjde under ramme: 200 mm (til støvsugning)
Sovehøjde (top af lameller): 295 mm
Lamel c/c: 108 mm — spalte 63 mm — åbning ~58%
Let variant: 45x45 lameller + midterdrager
på ét midterben (halverer lamelsspændet).
Ben af afskær (45x95) — ubehandlet, ingen lim.
Vange-bolt: M10x160, 20 mm gevind ude — ingen forsænkning.




seng_let_tegning.svg

Boreplan — bolte og skruer

Boreplan — LET variant, futon 200 × 180 cm (mål i mm)

A · Lamelhuller — plan (op gennem støttelisten)




2 spånskruer 4,5 × 60 pr. ende — lodret gennem listens 45 mm HØJDE + 15 mm op i lamellen.
Ø5 GENNEMGANG i listen (= afstands-jig) · Ø3 pilot 20 mm i lamellen · Ø10 forsænk under listen.

B · Støtteliste → vange — huller langs listen (6 stk)




6 × spånskruer 4,5 × 50 fra listens inderside vandret ind i vangen (skjult under lamellerne).
IKKE 70 her: 21 mm liste + 45 mm vange = 66 mm stak — en 70'er stikker 4 mm ud på vangsens yderside.
Ø5 GENNEMGANG i listen · Ø3 pilot 35 mm i vangen · Ø10 forsænk i listens inderside.

C · Hjørne (vange-akse) — bolt gennem 45+95 mm ben




VANGE-AKSE: M10×160 bolt gennem vange (45) + ben (95) = 140 mm træ. Der stikker 20 mm ud på benets inderside:
skive 2,5 + møtrik 8 + KONTRAMØTRIK 8 = 18,5 mm — reelt plant. INGEN forsænkning (en M10×140 har nul gevind til møtrikken).
ENDESTYKKE-AKSE (vinkelret): M8×100 i Ø10-hul gennem endestykke (45) + ben (45) = 90 mm — møtrik + STOR skive fladt, INGEN forsænkning
(en 140 mm bolt ville stride ~50 mm ind under lamellen). Højder 15/50, forskudt fra vange-boltene (230/275).

D · Boltplacering på vange og endestykke — opstalt udefra



4 × M10×160 gennemgående pr. vange (gennem 45+95=140 mm træ). Højder fra underkant.
INGEN forsænkning: M10×160 stikker 20 mm ud på benets INDERSIDE til skive + 2 møtrikker.



M8×100 hjørnebolte i Ø10-hul, højde 15/50 (gennem 45+45=90 mm ben, møtrik + stor skive fladt, INGEN forsænkning).
Blå: 2 skruer 5×80 midtfor i højde 23/47 ind i midterdragerens ENDETRÆE (+ vinkelbeslag) — Ø5,5 gennemgang i endestykket, Ø3,5 pilot i endetræet.
Lamel → midterdrager: 1 skruer 4,5×60 lodret ned midt i hver lamel, langs dragerens centerlinje —
Ø5 gennem lamellen, forsænk 2–3 mm UNDER sovefladen. Midterdrager → midterben: 2 skruer 5×80 lodret ned, Ø3,5 pilot i benets endetræ (kun 7,5 mm til kanten!).

BORDIAMETRE — fyr/gran, spånskruer

- Ø5 gennemgang, 4,5 mm skruer — altid
- Ø5,5 gennemgang, de 6 stk. 5 mm skruer
- Ø3 pilot i den FJERNE del (4,5 mm skruer)
- Ø3,5 pilot i ENDETRÆE (5 mm skruer), 40 mm
- Ø10 forsænk, 4,5-hoveder (Ø9)
- Ø11 forsænk, 5,0-hoveder (Ø10)
- Ø2,5 pilot til vinkelbeslagets korte skruer
- Ø12 boltehul, M10×160 på vange-aksen
- Ø10 boltehul, M8×100 på endestykke-aksen

Gennemgang = skruediameter + 0,5 mm · pilot = 65 % af Ø.
Uden gennemgangshul griber gevindet i den nære del og jækker delene fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen.

Forsænk med EN kegleforsænk 90° Ø16: Ø16 er keglens største mål, ikke hullets — Ø10/Ø11 er to dybder.


Længder: 4,5×60 til lamellerne · 4,5×50 KUN til støtteliste → vange · 5×80 til de 6 i ENDETRÆE.

BOR-LÆNGDER (gennemgang/pilot-dybde):

Ø5 21–45 · Ø5,5 45 · Ø3 20–35 · Ø3,5 40 · Ø2,5 = 15 (mm)

Ø10 90 mm gennem · Ø12 140 mm gennem — kræver LANGT bor!

C2 · Hjørne (endestykke-akse) bolt gennem 45+45 mm ben




Se tekst ved Panel C: M8×100, INGEN forsænkning, forskudt 15/50 fra vange-boltene (kryds i benet).

Boreplan — støttelistens lamelhuller

Støtteliste — boreplan for lamelhuller (2 stk, ens · mål i mm)


A · Støttelistens UNDERSIDE (21 x 1770) — 34 lamelhuller, Ø5 gennemgang

Længden er i skala ca. 1:1 - de 21 mm er overdrevet i højden. Begge lister bores ens.



Lamelhullerne ligger symmetrisk om listens midte (10,5 mm inde i begge ender), men vange-hullerne i panel D gør IKKE — vend derfor begge lister samme vej: 0-enden mod samme gavl.

B · Snit gennem samlingen (ca. 2,5:1) — hvor i de 21 mm sidder hullet



Skruen er 4,5 x 60 spånskrue, LODRET op:

45 mm gennem listens HØJDE + 15 mm op i lamellen = 60.
Den bryder altså ikke ud i sovefladen ved kote 295.

Hullet ligger midt i de 21 mm → 8 mm træ til hver side af et Ø5-hul. Bor derfor LODRET (borelære/søjleboremaskine): en skæv Ø5 gennem 45 mm bryder ud i listens side.

Bor listen FØR den skrues på vangen — de forborede huller er selv afstands-jiggen, der placerer lamellerne.

Lamellen HVILER på listens overkant, så skruen bærer ingen vægt; den er ren lås mod at lamellen løfter sig.

D · Støttelistens INDERSIDE (45 × 1770) — de 6 vandrette huller til vangen



Spånskrue 4,5 × 50 (IKKE 60/70 — 21 + 45 = 66 mm stak). Ø5 gennem listen, Ø3 i vangen, Ø10 forsænk. Højde: midt i de 45 = 22,5 mm.

△ Vange-hullet ved 1725 mm og lamelhullet ved 1735,5 mm ligger kun 10,5 mm fra hinanden — ca. 5,5 mm træ mellem de to Ø5-huller. Bor begge, før du skruer.

C · Målskema — afstand fra listens VENSTRE ende (mm)

Mål alle 34 fra samme ende med båndmål — step ikke 107,8 af 16 gange, fejlen hober sig op. Afrunding til hele mm er rigeligt.

label	hul 1	hul 2
L0	10	34
L1	118	142
L2	226	250
L3	334	358
L4	442	466
L5	550	574
L6	657	681
L7	765	789
L8	873	897

label	hul 1	hul 2
L9	981	1005
L10	1089	1113
L11	1196	1220
L12	1304	1328
L13	1412	1436
L14	1520	1544
L15	1628	1652
L16	1736	1760


34 huller pr. liste · 2 lister = 68 huller i alt. Parret sidder 24 mm fra hinanden, centreret på lamellens 45 mm fod.

Kontrolmål: første hul 10,5 og sidste hul 1759,5 — begge 10,5 mm fra hver sin ende. Rammer det ikke, er listen skåret forkert (skal være 1770 mm).


Midterste lamel (L8) sidder præcis på 885 mm = listens midte.

Boreplan — midterdrager → endestykke (vinkelbeslag)

Midterdrager → endestykke — vinkelbeslag (mål i mm)



REFERENCE — Simpson AC35350 vinkelbeslag



A = B = 50 mm · C (vinge-bredde) = 35 mm · t = 2 mm, varmforzinket stål
4 × Ø5 + 1 × Ø8,5 pr. vinge — Ø8,5-hullet er kun til M8-bolt (beton), bruges ikke her.
Hulplacering her er skematisk (efter produktfoto) — se Simpson-databladet for eksakte mål.
Brug de 4 × Ø5-huller pr. vinge til TTUFP-beslagskrue.

Blåt = vinkelbeslag (Simpson AC35350) — 2 stk. i alt (1 pr. ende).

Monteret PÅ SIDEN af drageren, ikke ovenpå/under: bevarer de 205 mm frihøjde under midten.

Vinge 1 mod endestykkets inderside (skrues vandret, som de to 5x80) — vinge 2 mod dragerens sideflade.

Beslaget sidder i kote 210–245 (centreret i dragerens 45 mm højde); begge vinger skrues vandret ind i sidetræ.

Fastgørelse: Simpson TTUFP 4,0x20 beslagskrue, FLADT hoved (ikke undersænket) — Ø2,5 pilothul.

Begge beslag sidder samme side (mod vange A) — vælg i praksis den side der er nemmest at komme til.

Simpsons datablad anbefaler 2 beslag pr. samling (ét i hver side); denne BOM har kun 2 stk. i alt (1 pr. ende).

Overvej 2 ekstra beslag, hvis fuld anbefaling ønskes — koster lidt, øger sikkerhedsmargin på samlingen.

seng_let_drager_boreplan.svg