國立東華大學

智慧空調系統 主機操作說明





合創數位科技股份有限公司



△ 1.使用前,須先確定卡片內尚有餘額



請先到便利商店幫卡片儲值 最少需儲值100元喔!

儲值通路











2.至機台進行付款

請至KIOSK主機,進行付款。

付款金額最低為100元 請先確認悠遊卡內的餘額是否足夠喔!





3.使用智慧空調系統



智慧空調系統卡機

- 1 使用學生證悠遊卡感應卡機,當右下角顯示 綠燈,便可開啟室內空調
- 2 感應後,系統將自動開始計費
- 3 需要關閉電源時,按卡機按鈕關閉,短按2下 退出系統

當右下顯示紅燈時,代表您的卡片額度低於50元卽將用罄, 需要盡快至主機付款,否則將無法使用智慧空調系統



卡機功能說明



卡機顯示的狀態說明











可使用空調系統



只要房內任何人餘額低於50元, 卡機將會自動亮起紅燈提醒



主機功能操作說明





將悠遊卡放置於機台感應區



預設密碼爲 88888 共5個8






機台功能介面











- 1. 透過學生證悠遊卡,付款使用智慧空調系統
- 2. 可選擇 100/300/500 的付款選項
- 3. 系統付款上限:1000 (如有異動依學校公告爲主)

(若付款金額及系統金額加總大於 1000,會跳出已超過付款上限通知,無法進行付款。)







智慧空調系統使用餘額查詢







首次取得學生證悠遊卡時,請更新密碼







智慧空調系統<u>付款記錄</u>查詢 智慧空調系統使用記錄查詢







宿舍讀卡機若無法使用時, 可透過主機該功能直接開啟宿舍空調







宿舍讀卡機若無法使用時, 可透過主機該功能直接關閉宿舍空調









退費期間-智慧空調系統餘額退回學生證悠遊卡 退費說明

- (1) 需於退費期間退費
- (2) 退費時需由專人處理







非退費期間-智慧空調系統餘額退回學生證悠遊卡 退費說明

- (1) 若於非退費期間退費
- (2) 會顯示目前爲非退費時段