SADRŽAJ

1. Uvod u rad sa Unitech HT - 660 barkod čitačem

I. TIPKE I	ERMINALA	3
	ΓANJE TERMINALA	
3. RAD SA	A PROGRAMOM ZA OČITAVANJE PALETNIH KODOVA	5
4. OČITAV	/ANJE PALETNIH ETIKETA (UNOS)	7
5. PREGLED		8
5.1	1. UKUPNO	9
5.2	2. ŠIFRA	11
5.3	3. NALOG	12
5. 4	4. SSCC	
6. BRISANJE		
6.1	1. BRISANJE PO ŠIFRI	14
	2. BRISANJE PO NALOGU	
6.3	3. BRISANJE PO SSCC-u	16
6.4	4. BRISANJE – SVE PALETE	18
2. Uvod u i	rad sa programom za prijenos podataka na st INVENTURA [630]	olno računalo
1. POKRETANJE PROGRAMA		20
2. PRIJENOS PODATAKA		
3. UPUTE Z	ZA AOP	23

HT-660

(Barkod čitač: UPUTSTVA ZA RUKOVANJE)




1. Tipke Terminala



2. POKRETANJE Terminla


2.1. Normalno uključenje

• Terminal se uključuje pritiskom na tipku 'POWER'.



2.2. Ispad iz programa

Ukoliko je iz bilo kojeg razloga došlo do ne očekivanog ispada (pucanja programa), ponovnim uključenjem pojavljuje se ekran operativnog sustava. Aplikacija za očitanje paletnih etiketa će se nakon kratkog vremena pokrenuti sama. (auto startup).



Ukoliko se iz nekog razloga ipak ne pokrene, potrebno je:

- Navigacijskim tipkama "doći "do ikone "Program ", te pritisnuti 'ENT' tipku.

Napomena: Ekran ovog čitača osjetljiv je na dodir, što znači da se istim može upravljati i direktnim tipkanjem po ekranu, što NE preporučamo zbog mogućih oštećenja istog.

3. RAD SA PROGRAMOM ZA ČITANJE PALETNIH KODOVA

Početni ekran HT-660 terminala izgleda ovako:



Ovo je ujedno i ekran za prijavu na terminal. Unosom lozinke, operater vrši prijavu na terminal nakon čega rad sa programom za očitanje paletnih etiketa može započeti.

Napomena: Pritiskom na tipku F1 dobivamo prikaz svih operatera definiranih na terminalu te broj očitanih paleta (ako ih ima) po svakom operateru ponaosob.




Nakon uspješne prijave, osnovni izbornik programa sadrži opcije:

UNOS PREGLED BRISANJE POSTAVKE



... te izgleda ovako

Odabir željene opcije vrši se navigacijskim tipkama (gore – dolje), te pritiskom na tipku 'ENT'.



14.10.2016 Stranica

6

4. UNOS

Terminal je potrebno usmjeriti na prvi red koda paletne etikete, te pritisnuti tipku za skeniranje koda (<u>žuta tipka</u>). Ukoliko je skeniranje uspješno, pojavlju se tekstualni podaci pročitanog koda.

Npr.:

Proizvod:	EKSTRUDIRANO BRAŠNO		
Količina:	24	JM	kom
Rok tr:	04.07.07	R.Nalog:	118
SSCC:	00138588810909036580		

Za nastavak potrebno je pritisnuti tipku 'ENT'

Ukoliko se pojavi zvuk pogrešnog čitanja (terminal signalizira specifičnim tonom, i ne prihvaća očitani kod), ponoviti skeniranje na ispravnom redu.

- Ako se kod nije očitao, potrebno je ponovno pritisnuti tipku za čitanje koda.
- Čitanje preostala dva koda (15) i (00) radi se na isti način.

Po završetku svih skeniranja, terminal signalizira specifičnim tonom da je paleta pročitana te je spreman za daljnji rad.

- Za povratak na glavni izbornik potrebno je pritisnuti tipku 'ESC'.
- Ponovno očitanje istog (00) koda nije moguće, te se javlja poruka 'Paleta je već očitana'.



Ukoliko čitanje nekog koda nije moguće, potrebno ga je unijeti ručno, i to na slijedeći način:

Za kod (02) upisati vrijednost ispisanog koda sa oznakama identifikatora aplikacije bez zagrada, u primjeru:

za kod (02): (02)03856003902608(37)300 upisati kao: **020385600390260837300**

> za kod (15): (15)060614(10)152 upisati kao: **1506061410152**

za kod (00): (00)138588810900072624 upisati kao: **00138588810900072624**

Po uspješnom završetku čitanja, možemo pristupiti opciji **PREGLED**, te izvršiti uvid u prikupljene podatake na samom čitaču.

5. PREGLED

Za poziv opcije potrebno je navigacijskim tipkama izabrati navedenu opciju (slova poprimaju **crvenu** boju), te pritisnuti tipku '**ENT'**.



... izbornik izgleda ovako

Izbornik PREGLED ima slijedeće opcije:



- 1. UKUPNO 2. ŠIFRA
- 3. NALOG 4. SSCC

4.1. <u>UKUPNO</u>


Odabirom opcije UKUPNO, pojavljuje se upit: Suma / Palete



Ukoliko odaberemo sumu, čitač na temelju prikupljenih podataka, u trenutku daje sveukupan broj očitanih paleta, broja kutija, te sveukupne mase (kilaže) istih.



Ako odaberemo pregled po PALETAMA, program će ponuditi zadnjih 15 očitanih paleta



Odabirom bilo koje od njih (navigacijske tipke gore – dolje), te pritiskom na tipku ' **ENT** ', možemo vidjeti detalje odabrane palete ...



5.2. <u>ŠIFRA</u>

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : Šifra Proizvoda: Potrebno je unijeti našu internu šifru. (npr. 303)



Pojavljuje se podatak o ukupnoj količini u pročitanih paleta, broj kutija za dotični proizvod, te obračunata ukupna pročitana težina (neovisno o broju radnog naloga).

 Napomena : Proizvod 303 (Ekstrudirano brašno), naveden je samo kao primjer za potrebe ove dokumentacije.

5.3. NALOG

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : Radni nalog: Potrebno je unijeti broj radnog naloga (npr. 118)



Terminal ispisuje sveukupnu količinu paleta, kutija i mase za zadani radni nalog ...

5.4. SSCC

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : **SSCC:** Potrebno je unijeti zadnjih 5 znamenki SSCC-a **Npr.:** ako je SSCC palete za koju vršimo pregled: 001385888109090**36580**, potrebno je unijeti: **36580**



6. BRISANJE

Za poziv opcije potrebno je navigacijskim tipkama izabrati navedenu opciju (slova poprimaju **crvenu** boju), te pritisnuti tipku '**ENT'**.



Izbornik BRISANJE ima slijedeće opcije:




... a izgleda ovako

6.1. BRISANJE PO ŠIFRI

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : Šifra Proizvoda: Potrebno je unijeti našu internu šifru. (npr. 303)



Nakon unosa željene šifre, terminal prikazuje sve palete koje sadrže tu šifru proizvoda.




 Pritiskom na tipku 'ENT' brišu se SVE palete prikazane na ekranu. U gore navedenom prikazu nije moguće obrisati pojedinačnu (trenutno odabranu paletu). U te svrhe potrebno je koristiti opciju: BRISANJE PO SSCC-u iz izbornika BRISANJE.

6.2. BRISANJE PO NALOGU

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : Broj RN: Potrebno je unijeti broj radnog naloga (npr. 118)



Nakon unosa željenog RN, terminal prikazuje sve palete koje sadrže taj radni nalog.



 Pritiskom na tipku 'ENT' brišu se SVE palete prikazane na ekranu. U gore navedenom prikazu nije moguće obrisati pojedinačnu (trenutno odabranu paletu). U te svrhe potrebno je koristiti opciju : BRISANJE PO SSCC-u iz izbornika BRISANJE.

6.3. BRISANJE PO SSCC-u

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : **SSCC:** Potrebno je unijeti zadnjih 5 znamenki SSCC-a Npr.: ako je SSCC palete za koju vršimo pregled: 001385888109090**36580**, potrebno je unijeti: **36580.**



Slijedi detaljni prikaz palete za odabrani sscc:



Pritiskom na tipku 'ENT' briše se paleta prikazana na ekranu.

6.4. BRISANJE – SVE PALETE

Odabirom ove opcije pojavljuje se upit : Obrisati sve palete ?



- Ukoliko ne želite obrisati sve podatke iz terminala, te želite odustati od brisanja svih do sada prikupljenih podataka, potrebno je pritisnuti tipku 'ESC'.
- Ukoliko, s druge strane, želite obrisati SVE podatke iz terminala, te na taj način započeti čitati palete iz početka, potrebno je pritisnuti desnu navigacijsku tipku, odabrati opciju [ENT] Da, te pritisnuti tipku 'ENT'. Brisanje svih podataka odnosi se samo na aktivnog (trenutno prijavljenog) operatera. Palete očitane od strane drugih operatera se NE BRIŠU.
- Odabirom opcije [ENT] Da u čitaču se brišu svi dosada prikupljeni podaci (sve pročitane palete)
 za trenutno aktivnog operatera.

Za popis svih operatera i njima pripadajućih paleta, na ekranu za prijavu pritisnuti F1

6.5. Odjava sa Terminala



Odabirom opcije "**Yes** " trenutno prijavljeni operater se odjavljuje sa terminala. U suprotnom, operater ostaje prijavljen.

PC

HT-660 PRIJENOS

1. POKRETANJE PROGRAMA

Program se pokreće dvostrukim klikom na ikonu HT-660 Prijenos



Nakon pokretanja, na desnoj strani alatne trake pojavljuje se ikona programa koja signalizira da je program aktivan.



Ikona poprima crvenu boju kada terminal nije prisutan u postolju, a opcije za prijenos podataka postaju ne dostupne.





2. PRIJENOS PODATAKA

Vrši se odabirom opcije 'Prijenos'



Nakon čega slijedi odabir linije za koju se vrši prijenos.



Napomena: Odabirom linije za prijenos podataka vrši se prijenos samo onih paleta koje su očitali operateri te linije. U slučaju da se jedan terminal koristi na više od jedne linije (Sendvičarka – Sollich npr.), te se u njemu nalaze očitanja i sa jedne i sa druge linije, odabirom opcije Prijenos -> Sollich, prebacit će se samo palete očitane na liniji Sollich, i obratno, odabirom opcije Prijenos -> Sendvičarka, izvršit će se prijenos samo onih paleta očitanih na liniji Sendvičarka.

Klikom na željenu liniju, pojavljuju se gumbi za sam prijenos, te gumbi za pozivanje izvještaja



Kada su podaci uspješno prenešeni, slijedi prikaz izvještaja na ekranu računala.

