



SMART DRIVE / БЛОК 13

Технічний стан автомобіля

Коли експлуатація заборонена, коли подальший рух заборонено, що перевіряти в гальмах, кермі, світлі, шинах та обладнанні.

Гальмова система



що не можеш зупинити авто - подальший рух заборонено

ГАЛЬМА

Рухове керування



/ несправність керма - небезпечна причина для заборони

КЕРМО

Шини і протектор



легкове авто: менше 1,6 мм - експлуатація заборонена

ШИНИ

Головне: технічна несправність - це не дрібниця. Частина несправностей забороняє експлуатацію, а частина - подальший рух.

smartbusines@icloud.com

Що перевіряють у технічному стані

ПДР забороняють експлуатацію транспортного засобу, якщо є визначені технічні несправності або невідповідність вимогам. Основні групи - гальма, рульове, світло, склоочисники, шини, двигун і важливі елементи конструкції.

Гальмова система



якщо не можеш зупинити авто - подальший рух заборонено

Гальма
ПДР 31.4

Рульове керування



люфт / несправність керма - небезпечна причина для заборони руху

Кермо
ПДР 31.4


Фари і габарити



у темряві без фар або задніх габаритів рух заборонено

Світло
ПДР 31.4

Склоочисник



під час дощу або снігу не працює склоочисник з боку керма - рух заборонено

Склоочисники
ПДР 31.4

Шини і протектор



легкове авто: менше 1,6 мм - експлуатація заборонена

Шини
ПДР 31.4

Двигун, паливо, вихлоп



негерметична паливна система або несправний випуск - заборона експлуатації

Двигун
ПДР 31.4

Дзеркала, сигнал, ремені



відсутність або несправність важливих елементів - причина заборони експлуатації

Дзеркала/ремені
ПДР 31.4

Аптечка, знак, вогнегасник



важливе обладнання має бути на місці і у доступному стані

Аптечка/знак/вогнегасник
ПДР 31.4

Важливо: не всі несправності однакові. Якщо робоча гальмова система або рульове керування не дають змоги зупинити авто чи маневрувати, ПДР забороняють саме подальший рух.

Гальма і рульове - найкритичніше

Якщо авто не може нормально зупинитися або водій не може безпечно керувати напрямком руху, це вже не “дрібна несправність”.

Гальмова система



Експлуатація забороняється при змінах конструкції гальм, негерметичності приводу, незадовільному гальмуванні або несправній стоянковій системі.

ПДР: п. 31.4.1

Рульове керування



Заборонена експлуатація, якщо люфт перевищує норму, є ненормальні переміщення деталей, відсутній/зіпсований підсилювач або встановлені невідповідні деталі.

ПДР: п. 31.4.2

Запам'ятай: якщо гальма або кермо не дають змоги зупинити транспортний засіб чи виконати маневр на мінімальній швидкості - подальший рух заборонено.

Світло, огляд і склоочисники

Водій повинен бачити дорогу і бути помітним для інших. Тому несправні фари, габарити, склоочисники або склообмивачі часто стають причиною заборони експлуатації.

Фари

Фари і габарити




у темряві без фар або задніх габаритів рух заборонено

Експлуатація забороняється, якщо кількість, тип, колір, розміщення чи режим роботи світлових приладів не відповідають конструкції, порушено регулювання фар або не горить ліва фара ближнього світла.

ПДР: п. 31.4.3

Склоочисники

Склоочисник



д час дощу або снігу не працює склоочисник з боку керма - рух заборонено

Заборонена експлуатація, якщо не працюють склоочисники або передбачені конструкцією склообмивачі вітрового скла.

ПДР: п. 31.4.4

Подальший рух



о / недостатня видимість: не горять фари або задні габарити

У темну пору або за недостатньої видимості без фар чи задніх габаритів подальший рух заборонено. Під час дощу/снігу - також якщо не працює склоочисник з боку керма.

ПДР: п. 31.6

Шини, двигун і обов'язкове обладнання

Частина питань на іспиті побудована на цифрах і деталях. Найчастіше плутають мінімальну висоту протектора, склоочисники зі склопідіймачем, а також аптечку, знак і вогнегасник.

Шини

Шини і протектор



легкове авто: менше 1,6 мм - експлуатація заборонена

Для легкових авто та вантажних до 3,5 т мінімальна залишкова висота протектора - 1,6 мм. Інші норми: вантажні понад 3,5 т - 1,0 мм; автобуси - 2,0 мм; мотоцикли й мопеди - 0,8 мм.

ПДР: п. 31.4.5

Двигун і паливо

Двигун, паливо, вихлоп



герметична паливна система або несправний випуск - заборона експлуатації

Забороняється експлуатація при перевищенні норм шкідливих речовин/димності, негерметичній паливній системі або несправній системі випуску.

ПДР: п. 31.4.6

Комплект безпеки

Аптечка, знак, вогнегасник



важливе обладнання має бути на місці і у доступному стані

Для відповідних транспортних засобів мають бути аптечка, знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, а також працездатний вогнегасник.

ПДР: п. 31.4.7

Типові помилки + міні-перевірка

Що часто плутають

- **Склоочисник і склопідіймач** - це різні речі. Склоочисники і склообмивачі прямо вказані в ПДР.
- **Експлуатація заборонена** - не завжди те саме, що **подальший рух заборонено**.
- Для легкового авто протектор **менше 1,6 мм** - вже проблема.
- Не забувай про дзеркала, звуковий сигнал, ремені, дверні замки, спідометр, аптечку, знак і вогнегасник.

Ключ: якщо несправність прямо вказана в п. 31.4 або 31.6 - її не можна ігнорувати.

Міні-перевірка

1. Яка мінімальна висота протектора для легкового авто?
2. Чи заборонена експлуатація, якщо не працюють склоочисники?
3. Коли подальший рух заборонено через світло?
4. Що треба мати: аптечку, знак аварійної зупинки, вогнегасник?

Відповіді: 1) 1,6 мм для легкового авто. 2) Так, якщо не працюють склоочисники або передбачені склообмивачі. 3) У темну пору/недостатню видимість без фар або задніх габаритів. 4) Так, для відповідних ТЗ за ПДР.