www.mikrocontroller.net

AVR Assembler Makros

Hier entsteht eine Sammlung von verschiedenen nützlichen Makros für den AVR Assembler.

Inhaltsverzeichnis

- 1 16 Bit Konstante in Z-Pointer laden
- 2 Speicher
 - 2.1 2 Register ohne Zwischenspeicher vertauschen
- 3 Arithmetik
 - 3.1 Konstante addieren
 - 3.2 Konstante addieren (16 Bit)
- 4 I/O
 - 4.1 Port lesen
 - 4.2 Port schreiben
 - 4.3 Portbit abfragen
- 5 Delay
 - 5.1 Verzögerung um X Nanosekunden
- 6 Strukturierte Programmierung
 - 6.1 SAM (Structured Assembly Macros)

16 Bit Konstante in Z-Pointer laden

```
.MACRO SetZPtr ;(Adresse)
ldi ZL, LOW(@0)
ldi ZH, HIGH(@0)
ENDMACRO
```

Natürlich auch möglich mit X- und Y-Pointer.

Speicher

2 Register ohne Zwischenspeicher vertauschen

```
.MACRO SWAP ;(a, b)
eor @0, @1
eor @1, @0
eor @0, @1
.ENDMACRO
```

Arithmetik

Konstante addieren

```
.MACRO ADDI ;(a, k)
subi @0, -(@1)
.ENDMACRO
```

Konstante addieren (16 Bit)

```
.MACRO ADDIW ;(RdL:RdH, k)
subi @0L, LOW(-@1)
sbci @0H, HIGH(-@1)
.ENDMACRO
```

oder (sinnlos)

```
.MACRO ADDIW ;(Rd, k)
sbiw @0, (-@1)
.ENDMACRO
```

DAS geht auch ohne Makro

```
adiw a, b
```

SBIW und ADIW sind aber beide auf die Register(paare) R24, R26, R28, R30 beschränkt UND nehmen nur Zahlen <64 an.

I/O

Bei grösseren und neueren AVRs sind etliche I/O-Register nicht mit IN/OUT-Befehlen ansprechbar. LDS/STS erreicht zwar alle, ist aber bei kleineren oder älteren ineffizient.

Port lesen

Port schreiben

Portbit abfragen

Abfrage eines Bits eines I/O-Ports und Sprung wenn 1/0. Überschreibt u.U. ZL.

Branch if Bit in I/O-Register is Set

```
------
.macro bbis ;port,bit,target
 .if @0 < 0x20
       sbic @0, @1
             @<mark>2</mark>
       rjmp
  .elif @0 < 0x40
       in
              zl, @0
       sbrc
             zl, @<mark>1</mark>
       rjmp
  .else
       lds
               zl, @0
              zl, @<mark>1</mark>
       sbrc
               @<mark>2</mark>
       rjmp
i.endm
```

Branch if Bit in I/O-Register is Cleared

```
.macro bbic ;port,bit,target
   .if @0 < 0x20
        sbis      @0, @1
        rjmp      @2
   .elif @0 < 0x40
        in       zl, @0
        sbrs      zl, @1
        rjmp      @2
   .else
        lds      zl, @0
        sbrs      zl, @1
        rjmp      @2
   .else
        lds      zl, @0
        sbrs      zl, @1
        rjmp      @2
   .endif
.endm</pre>
```

Delay

Verzögerung um X Nanosekunden

von Klaus2m5

Taktgenaue Verzögerung der Instruktionsausführung durch Angabe der Verzögerungszeit in Nanosekunden. Dabei werden maximal 4 Instruktionen erzeugt. Taktgenau bedeutet, dass auf die nächste volle Anzahl von Takten aufgerundet wird. Beispiel: 75ns bei 20MHZ (50ns Taktzeit) bedeutet eine tatsächliche Verzögerung von 2 Zyklen und entspricht 100ns.

Die Variable Osc_Hz muss der verwendeten Taktquelle angepasst werden und definiert die CPU-Taktfrequenz in Hertz.

wait ns wird mit folgenden Parametern aufgerufen:

```
1. Verzögerungszeit in Nanosekunden
2. bereits verbrauchte Takte
3. ein Immediate-Register (R16-R31) als Zähler
```

Bereits verbrauchte Takte werden aus den Instruktionen errechnet, die zwischen den zu verzögernden Ereignissen liegen. Beispiel:

```
sbi porta,0
wait_ns 1000,2,R16
cbi porta,0
```

In diesem Fall besteht die Anzahl der verbrauchten Takte lediglich aus den Instruktionen, die zum Ereignis führen. Am Ende von SBI wird die steigende Flanke,

am Ende von CBI die fallende Flanke des Signals erzeugt. Wenn wir also möglichst exakt eine Pulsbreite von einer Mikrosekunde erzeugen wollen, müssen wir die Ausführungszeit von CBI von unserer Wartezeit abziehen. Die Ausführung von CBI liegt vor dem Ereignis!

Wenn die Verzögerungszeit kleiner als die Anzahl bereits verbrauchter Taktzyklen ist, wird keine weitere Verzögerung erzeugt. Die maximale Verzögerung ist 767 Takte entsprechend 38350ns bei 20MHZ. Bei niedrigeren Frequenzen wird eine längere Verzögerung erreicht, allerdings nimmt dann auch die Genauigkeit der Verzögerung ab (exakt bis +1 Takt).

```
wait ns waittime in ns , cyles already used , waitcount register
     cycles already used will be subtracted from the delay
     the waittime resolution is 1 cycle (delay from exact to +1 cycle)
     the maximum delay at 20MHz (50ns/clock) is 38350ns
     waitcount register must specify an immediate register
.set Osc_Hz
                                                  ;7,3728 MHz (Baudrate xtal)
                  = 7372800
     cycle_time_ns = (1000000000 / Osc_Hz) ;clock duration
. set
.macro wait ns
     .set cycles = ((@0 + cycle_time_ns - 1) / cycle_time_ns - @1)
     .if (cycles > (255 * 3 + 2))
       .error "MACRO wait_ns - too many cycles to burn"
     .else
       .if (cycles > 6)
         .set loop cycles = (cycles / 3)
         ldi @2,loop cycles
         dec @2
         brne pc-1
         .set cycles = (cycles - (loop_cycles * 3))
       .endif
       .if (cycles > 0)
         .if (cycles & 4)
           rjmp pc+1
           rjmp pc+1
         .endif
         .if (cycles & 2)
           rjmp pc+1
         .endif
         .if (cycles & 1)
           nop
         .endif
       .endif
      .endif
.endmacro
```

Strukturierte Programmierung

SAM (Structured Assembly Macros)

von Klaus2m5

SAM unterstützt strukturiertes Programmieren durch If-Then-Else und Do-Loop Makros. Beliebige Verschachtelung und Mehrfachbedingungen sind möglich. Läuft unter aktuellen Versionen von AVRASM2.

Einige Beispiele:

Verschachteltes If-Then-Else

```
cpi r16,'a'
       ifeq a_chr
         cpi r17,'b'
         ifeq a_and_b
          ;...a&b
         else a_and_b
          ;...a&-b
         end a_and_b
       else a_chr
         cpi r17,'c'
         ifeq c_but_no_a
         ; . . . - a&+c
         else c_but_no_a
         ; . . . - a&c
         end c_but_no_a
       end a chr
______
```

Mehrere und/oder verknüpfte Bedingungen

```
cpi zh,high(end_buffer)
  ifeq_and end_buffer_reached
  cpi zl,low(end_buffer)
  ifeq end_buffer_reached
    ldi zh,high(buffer) ;wrap buffer
    ldi zl,low(buffer)
  end end_buffer_reached
  ld r0,z+ ;read buffer
```

Das Gleiche als Do-Loop

```
MehriBeispiele und das SAM-include als Download.

; similar to: for z = buffer to end_buffer

Von "http://www.high.wcfontrolleit.ncf/artroles/AVR_Assembler_Makros"

Ldi zl,low(buffer)

Kategorie dAVR_read_buf

ld r0,z+

cpi zh,high(end_buffer)

loopne read_buf

cpi zl,low(end_buffer)

loopne read_buf
```