

ShangHai Sunray Technology Co.,Ltd

SRWF-501-50模块使用说明书(V4.1)


一.SRWF-501-50型无线模块接口的定义:

SRWF-501-50提供1个9针的连接器(CON1),其定义基于终端的连接方法见下表:

序号	SRWF-501端	说明	电平	连接到终端	备注
1	GND	电源地		电源地	
2	VCC	电源DC	$+3.0{\sim}5.0{ m V}$		
3	RXD/TTL	串行数据接收端	TTL	TXD	
4	TXD/TTL	串行数据发射端	TTL	RXD	
5	SGND	信号地		模拟地	可与电源地相连
6	A(TX)	RS-485的A RS-232的TX		A(RX)	
7	B(RX)	RS-485的B RS-232的RX		B(TX)	
8	SLEEP	休眠控制(输入)	TTL	休眠信号	低有效t>15ms
9	RESET	复位控制(输入)	TTL	复位信号	负脉冲1ms

二. 无线信道、接口类型、接口速率设定:

SRWF-501-50的右下角有一组5位的短路跳线(J1),分别定义为ABCDE,则配置方法如下:



设置位置示意图

a. 信道配置:

J1的ABC三位跳线提供8种选择,用户可以通过ABC确定使用的0~7号信道,跳线ABC的设置状态对应的频点。

中国.上海 电话: 86-21-38953738 (多线) 86-21-50275250 传真: 86-21-50270187

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.51sunray.com 第 1 页, 共 1 页




ShangHai Sunray Technology Co.,Ltd

Shangilai samay Teemiology Conjeta						
A B C	0(ABC不插)	425.9292MHz	430.2 MHz			
» в с	1	428.3868MHz	431.4288MHz			
0 00 ₽ 00 > 00	2	430.8444MHz	431.736MHz			
0 ₽ 00 ₽ 00	3	433.3020MHz	430.5072MHz			
C D33 >> OO >> OO	4	435.7596MHz	434.6940MHz			
C DEG	5	438.2172MHz	434.2332MHz			
U 1000 ₽ 1000 > 00	6	440.6748MHz	433.1580MHz			
O 1000 P 1000 > 1000	7	443.1324MHz	433.9260MHz			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

b. 接口方式选择:

SRWF-501-50提供两个串口,COM1(CON1的Pin3、Pin4)固定为TLL电平的UART串行口;COM2(CON1的Pin6,Pin7)可通过J1的D位来选择接口方式.

1. TTL接口方式示意图:



SRWF-501接口 用户设备接口注:其他的引脚悬空不连。以免引入干扰。

中国.上海 电话: 86-21-38953738 (多线) 86-21-50275250 传真: 86-21-50270187 http://www.51



ShangHai Sunray Technology Co.,Ltd


如果使用TTL接口方式,把D不插短路器 ,CON1连接器的6、7定义为RS485接口,但是其他不用的接口,不能引线。TTL接口和RS485接口两种方式是同时存在的。

使用的线束**只留下**4根线,如下:



a) RS-232接口方式示意图:

D=1(插短路器 如图: ^D/₂)



SRWF- 501 接口

用户设备接口


注: 其他的引脚悬空不连。以免引入干扰。

*备注:如果无线模块的地与用户设备接口的地没有共地,客户要自己接地 (比如:电脑)!!!

使用的线束只留下4根线,如下:




ShangHai Sunray Technology Co.,Ltd



b) RS-485接口方式示意图:

D=0(不插短路器 , 如图: ○)



SRWF- 501 接口

用户设备接口

注: 其他的引脚悬空不连。以免引入干扰。

使用的线束只留下4根线,如下:



C.接口速率

接口的速率是由硬件决定的。订货时须说明。

D. J1的E位是用来选择校验方式的: 即8E1/801和8N1的选择

E=0(不插短路器 ^{田 [22]}) 8E1/801 带一位校验位

E=1(插短路器 ^{P [25]}) 8N1 不带校验位

中国.上海 电话: 86-21-38953738 (多线) 86-21-50275250 传真: 86-21-50270187

http://www.51sunray.com 第 4 页, 共 4 页




ShangHai Sunray Technology Co.,Ltd

注: 以上参数设置后,必须重新上电后新设置才能生效。

三. 技术参数:

序号	技术指标 参数		备注
1	调制方式	GFSK/FSK	
2	工作频率	420.00~450.30MHz	
3	发射功率	17Bm(50mW)	
4	接收灵敏度	-115 ∼ -118dBm	
5	信道数	8信道	用户可设定
6	发射电流	≤100mA	
7	接收电流	≤30mA	
8	睡眠电流	≤20uA	
9	接口速率	1200/2400/4800/9600/19200bps	订货时说明
10	接口类型	UART TTL/RS-232/RS-485	用户可设定
11	工作电源	+3~5VDC	
12	工作温度	-25℃~80℃	
13	工作湿度	10%~90%相对湿度,无冷凝	
14	外形尺寸	47mm×26mm×10mm	
15	可靠传输距离	1200m	

四、外形尺寸:



五、技术支持及售后服务:

我公司免费为用户使用和二次开发提供良好的技术支持;并提供一年保修,终身维护的售后服务。

为满足客户不同的结构需要,我公司也可以为用户特别设计更小尺寸或不同形状的产品。

上海桑锐电子科技有限公司



ShangHai Sunray Technology Co.,Ltd

地址:上海浦东张江科苑路201号 电话:021-50275250 38953738(多线) 24小时技术支持电话:13391010976

13391010945

传真: 021-50270187

website: http://www.51sunray.com/

e-mail: tech@51sunray.com