Comunicações Digitais – Roteiro

Simulação de Esquemas de Modulação Digital

Professor: Francisco Müller

Data: 15/09/2016

Datas de Entrega: 27/09/2016

Introdução

Durante o curso de comunicações digitais, estudamos como amostrar/quantizar um sinal e esquemas de modulação que podem ser utilizados para transmitir esses sinais através de um canal de comunicação. Este trabalho visa aplicar esses conhecimentos em prática. Neste trabalho, vocês irão verificar o impacto de diversos parâmetros na qualidade de um sinal de voz. Qual a frequência de amostragem que devo usar? Quantos bits? Como a compressão/expansão do sinal ajuda na qualidade da quantização (comparado com a quantização uniforme)?

Descrição

O trabalho consiste, em um primeiro momento, em analisar o impacto da amostragem e quantização em um sinal de voz, além de mostrar como a técnica de "companding" melhora a qualidade de quantização de um sinal de voz.

Para ajudar na realização do trabalho, este trabalho inclui roteiros e códigos em Octave. Os códigos são muito úteis e devem ajudar vocês a permanecer focados nos conceitos de comunicações digitais.

Ao final do trabalho, vocês devem ser capazes de escolher a melhor combinação de frequência de amostragem/níveis de quantização e o uso ou não de um compander.

Objetivos

- Mostrar o impacto do uso de diferentes frequências de amostragem e níveis de quantização;
- Avaliar como o uso de um "compander" pode melhorar a qualidade do sinal quantizado em relação ao quantizador uniforme;
- Aprimorar a escrita de relatórios técnicos. Este trabalho demanda que os conceitos vistos em classe sejam aplicados e bem compreendidos. É fundamental que isso transpareça para quem estiver lendo o relatório. O leitor precisa entender o que está sendo feito e por qual motivo está sendo feito. Por favor, não simplesmente enumerem uma sequência de passos e coloquem figuras. Expliquem o que está sendo feito, interpretem os gráficos e justifiquem de maneira coerente as escolhas do grupo de melhor frequência de amostragem/quantizador e esquema de modulação.

Roteiro

1. Primeiro, coloque os arquivos em anexo em uma pasta adequada para uso pelo Matlab/Octave.

- 2. O objetivo do projeto é determinar a melhor combinação de amostragem e quantização de modo a minimizar a taxa de dados da versão PCM de um sinal de voz obtendo uma qualidade de voz aceitável.
- 3. Agora, digitalize um sinal de voz mono (apenas um canal) de curta duração (entre 10 e 20 segundos) com uma frequência de amostragem 48000 Hz e 16 bits para a quantização. Isso pode ser feito fora ou dentro do Octave. Após carregar o arquivo dentro do Octave, reamostre o sinal para 65536 Hz (use o comando resample para isso). Salve o arquivo para maior conveniência e possibilidade de repetir o experimento. Tome o cuidado de ouvir o áudio para saber se a gravação foi feita de modo correto antes de continuar! A partir desse ponto, o roteiro assume que o conteúdo de aúdio ficará guardado na variável de nome "Original".
- 4. Para examinar o arquivo original, digite os comandos:
 - a. >>sound(Original, 65536); %reproduz o arquivo sonoro
 - b. >> EnergySpectralDensity(Original, 65536); % plot a ESD) Pergunta: Por que usar a ESD e não a PSD?
 - c. >> plot(time, Original); (plota a forma de onda original)
 - d. Qual a largura de banda do sinal original? Use a função Bandwidth.m para determinar a largura de banda que contém 99.9% da energia do sinal.
- 5. Sobre o impacto da amostragem. Para criar uma versão "amostrada" da forma de onda digite >> x = sample(Original, f_s); onde f_s é a taxa de amostragem que você pretende usar. Tente varias taxas de amostragem entre f_s = 2048 e f_s = 16384. (Usar potências de 2 facilita os cálculos). Plote o espectro do sinal amostrado usando o comando >> EnergySpectralDensity(x, f_s). Lembre de nomear os eixos das figuras!
- 6. Ouça cada sinal usando o comando >> sound(x, f_s); Note que a voz deve ser reproduzida em velocidade normal. Se não for o caso, algo está errado no uso da função sound.
- 7. Qual foi o impacto da taxa de amostragem na qualidade da voz? A partir de qual taxa de amostragem a qualidade passa a ser sofrível? Como isso se compara com o mínimo teórico? (Considere a largura de 99,9% como a largura de banda absoluta). Calcule a SNR comparando o sinal amostrado com o sinal original usando a função interp().
- 8. Vamos examinar o impacto da quantização. Para quantizar um sinal crie um novo sinal y = uniformquantize(x, levels); onde x é o seu sinal amostrado e levels é o número de níveis que você deseja usar para quantizar o sinal. Use uma versão amostrada, não o sinal original. Examine vários valores entre 2 e 1024. Ouça cada um dos sinais quantizados. Com que quantidade de níveis a qualidade da voz fica ruim (ou seja, quantos bits são necessários para quantizar o sinal de maneira correta?) Plote o sinal de erro. Calcule a SNR para cada caso e compare com a teoria. (Dica: Encontre a potência do sinal original e a potência do erro ou ruído. É possível encontrar o erro comparando os sinais quantizado e não-quantizado).
- 9. Agora, examinaremos o efeito do controle de ganho de um amplificador. Defina um sinal amostrado x = sample(Original, 8192); Ouça o sinal usando sound(x, 8192); Agora quantize o sinal para 16 níveis usando y = uniformquantize(x, 16). Ouça o sinal quantizado. Como ficou? Faça outra vez com z = 2*uniformquantize(0.5*x, 16); Ouça o novo sinal. Como ficou comparado ao anterior? Plote o erro entre x e y e também entre x e z. Faça novamente usando com w = 2*uniformquantize(5*x, 16); Como este sinal soa? Plote o erro em relação a x. Calcule a SNR nos três casos. Descreva diferença entre os erros de y, w e z. O que isso indica sobre (a) o impacto de controle de erro incorreto e (b) a importância das diferentes partes da forma de onda?

- 10. Até agora foi utilizado um quantizador uniforme. Agora será examinado o impacto de um quantizador não-linear. Crie um sinal x = sample(Original, 8192); Também crie um segundo sinal y = compress(x, 255); Esta função aplica a lei μ de compressão característica em x com μ=255. Quantize x e y com um quantizador uniforme e 16 níveis (x_q, y_q). Agora expanda o sinal y_q (versão quantizada de y) usando z = expand(y_q, 255); Escute z e x_q. Plote o erro para ambos. Qual soa melhor? Explique. Calcule a SNR nos dois casos. Como os erros se comparam?
- 11. Suponha que este sinal de voz tem que ser transmitido por através de um canal de comunicações e que o custo é de 1 centavo/minuto/kbps. Ou seja, um sistema que transmita a 32 kbps custa ao consumidor 32 centavos/minuto. Qual o projeto neste caso? Ou seja, qual a melhor combinação de frequência de amostragem, níveis de quantização e uso de compressão ou não na quantização na sua opinião? Justifique a sua resposta. É fundamental responder estas perguntas no relatório!
- 12. Repita os passos anteriores para um sinal de música com as mesmas características do sinal de voz do item 3 (mono, curta duração).

Informações

- Equipes de até 4 alunos.
- Apresentação em até 15 minutos.
- O grupo deve entregar os arquivos com scripts e arquivos de som utilizados.