# تكليف اول

# 1. تفاوت معماری وان نیومن و هاروارد

# معماری وان نیومن

- حافظه مشترک: برنامهها و دادهها در یک حافظه مشترک ذخیره میشوند.
- مسیر داده مشترک: یک مسیر داده برای انتقال دستورالعملها و دادهها استفاده میشود.
  - سادگی طراحی: طراحی سادهتر و ارزانتر است.

## مزايا

- سادگی و هزینه کمتر: به دلیل استفاده از یک حافظه و مسیر داده مشترک، طراحی و پیادهسازی آن سادهتر و ارزانتر است.
  - انعطافپذیری: میتواند برای انواع مختلف برنامهها استفاده شود.

### معماري هاروارد

- حافظه جداگانه: برنامهها و دادهها در حافظههای جداگانه ذخیره میشوند.
- مسیر داده جداگانه: مسیرهای داده جداگانه برای انتقال دستورالعملها و دادهها وجود دارد.
  - كارايي بالاتر: به دليل جداسازي حافظه و مسير داده، كارايي بالاتري دارد.

#### مزايا

- کارایی بالاتر: به دلیل جداسازی حافظه و مسیر داده، میتواند به طور همزمان به دستورالعملها و دادهها دسترسی داشته باشد که منجر به
   کارایی بالاتر میشود.
  - امنیت بیشتر: جداسازی حافظه برنامه و دادهها میتواند امنیت بیشتری فراهم کند.

این تفاوتها و مزایا باعث میشوند که هر کدام از این معماریها در شرایط و کاربردهای خاصی مناسبتر باشند.

# 2. تفاوتهای بین میکروکنترلر و میکرویروسسور

# تفاوتهای اصلی بین معماری میکروکنترلر و میکروپروسسور چیست؟

### • میکروکنترلر:

- یکپارچگی بالا: شامل CPU، حافظه (RAM و ROM)، و ورودی/خروجیها (I/O) در یک تراشه واحد است.
- طراحی برای کاربردهای خاص: معمولاً برای کنترل دستگاههای خاص و وظایف مشخص طراحی شدهاند.
  - مصرف انرژی کم: به دلیل طراحی بهینه برای وظایف خاص، مصرف انرژی کمتری دارند.

# میکروپروسسور:

- انعطافپذیری بالا: شامل CPU است و نیاز به اجزای خارجی مانند حافظه و I/O دارد.
- طراحی برای کاربردهای عمومی: معمولاً برای انجام وظایف عمومی و پردازشهای پیچیده طراحی شدهاند.
- مصرف انرژی بیشتر: به دلیل نیاز به اجزای خارجی و پردازشهای پیچیده، مصرف انرژی بیشتری دارند.

# كاربردهاى عملى

- میکروکنترلر:
- کاربرد: کنترل دستگاههای خانگی مانند ماشین لباسشویی.
- توضیح: میکروکنترلرها به دلیل یکپارچگی بالا و مصرف انرژی کم، برای کنترل دستگاههای خانگی که نیاز به وظایف مشخص و ساده
   دارند، مناسبتر هستند.
  - میکروپروسسور:
  - کاربرد: کامپیوترهای شخصی.
- توضیح: میکروپروسسورها به دلیل انعطافپذیری بالا و توانایی انجام پردازشهای پیچیده، برای کامپیوترهای شخصی که نیاز به انجام
   وظایف متنوع و پیچیده دارند، مناسبتر هستند.

## مصرف انرژی و هزینه

- مصرف انرژی و هزینه کمتر: میکروکنترلرها به دلیل طراحی بهینه برای وظایف خاص، مصرف انرژی و هزینه کمتری دارند.
- کاربردهای مهم: این تفاوتها در کاربردهایی که نیاز به مصرف انرژی کم و هزینه پایین دارند، مانند دستگاههای قابل حمل و سیستمهای تعبیهشده، اهمیت پیدا میکنند.

### 3. جدول تبديل اعداد

Hexadecimal	Binary	Decimal
4FD	10011111101	1277
111100110001	111100110001	3873
8A5D	1000101001011101	35421
2024	1000000100100	8228

# 4. محاسبه عبارتها

I. 0b11111101 + 0b110010101

جمع دودویی:

ابتدا اعداد را زیر هم قرار میدهیم:

110010101 + 1111101

از سمت راست به چپ جمع میکنیم:

(و 1 به ستون بعدی 0) 10 = 1 + 1

```
0 + 0 + 1 = 1

1 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0) 0

1 + 0 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0) 1

1 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0) 0

1 + 0 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0) 0

1 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0) 0

1 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0) 0

1 + 1 = 10 (0 به ستون بعدی 0)
```

نتیجه نهایی:

1000010010

بنابراین، 0b1111101 + 0b110010101 = 0b1000010010 + بنابراین،

II. 0x4B4 + 0x5FD

جمع هگزادسیمال:

ابتدا اعداد را زیر هم قرار میدهیم:

```
0x4B4
+ 0x5FD
```

از سمت راست به چپ جمع میکنیم:

```
D + 4 = 11 + 4 = 15 (F)
F + B = 15 + 11 = 26 (1A، 1 به ستون بعدی)
5 + 4 + 1 = 10 (A)
```

نتیجه نهایی:

0xAB1

بنابراین، 0x4B4 + 0x5FD = 0xAB1

III. 0x2B7 - 0x59E

تفریق هگزادسیمال:

ابتدا اعداد را زیر هم قرار میدهیم:

```
از سمت راست به چپ تفریق میکنیم:
(نیاز به قرض گرفتن داریم) F - E
17 - E = 9
B - 9 = 2
(نیاز به قرض گرفتن داریم) 5 - 2
12 - 5 = 7
                                                                                          نتیجه نهایی:
   -0x2E7
                                                                       0x2B7 - 0x59E = -0x2E7 بنابراین،
                                                        IV. 0b1011000011 - 0xF1 (به روش مكمل دو)
                                                                               تبدیل xF1 0 به مکمل دو:
                                                              ابتدا عدد هگزادسیمال را به دودویی تبدیل میکنیم:
0xF1 = 0b11110001
```

سپس عدد دودویی را به مکمل دو تبدیل میکنیم:

بنابراین، مکمل دو عدد 0xF1 برابر است با 0b00001111.

1. معكوس كردن بيتها:

2. اضافه کردن 1 به نتیجه:

انجام عملیات تفریق:

1. انجام عملیات جمع با مکمل دو:

0x2B7

0b11110001 -> 0b00001110

0b00001110 + 1 = 0b00001111

- 0x59E

```
+ 0b00001111
                                                                     2. جمع از سمت راست به چپ:
1 + 1 = 10 (0)
(و 1 به ستون بعدی 0) 10 = 1 + 1
(و 1 به ستون بعدی 0) 10 = 1 + 1 + 0
(و 1 به ستون بعدی 0) 10 = 1 + 1 + 0
0 + 0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
0 + 0 = 0
1 + 0 = 1
1 + 0 = 1
                                                                                  نتیجه نهایی:
  0b110000010
                                                        بنابراین، 0b1011000011 - 0xF1 = 0b110000010
                                                           V. 0x4B8 - 0x1A3 (به روش دلخواه)
                                                                            تفریق هگزادسیمال:
                                                                   ابتدا اعداد را زیر هم قرار میدهیم:
  0x4B8
- 0x1A3
                                                                 از سمت راست به چپ تفریق میکنیم:
8 - 3 = 5
B - A = 1
4 - 1 = 3
                                                                                  نتیجه نهایی:
  0x315
```

بنابراین، 0x4B8 - 0x1A3 = 0x315

0b1011000011

```
5. مراحل طراحي
```

## تحلیل محدوده آدرس:

- محدوده آدرس: 3200H تا 41FFH
- ظرفیت حافظه: 4K = 4096 بایت = 1000H بایت
  - بیتهای آدرس مورد نیاز: 12 بیت (برای 4K)

## محاسبه خطوط آدرس:

- آدرس شروع: 0000 0000 0010 = 3200H
- آدرس پایان: 1111 1111 0000 41FFH = 41FFH

#### طراحی مدار:

#### توضيحات

- نیاز به بررسی بیتهای بالای آدرس (A12-A12) برای تشخیص محدوده
  - استفاده از Half-Adder برای مقایسه بیتهای میانی
  - خروجی CS فقط در محدوده آدرس مورد نظر فعال میشود
  - بیتهای پایین (A11-A0) مستقیماً به حافظه متصل میشوند

# 6. مقایسه معماری RISC و CISC

# معماری (Reduced Instruction Set Computer)

- تعداد دستورات کمتر: مجموعه دستورات کوچک و ساده.
- اجرای سریع تر: هر دستورالعمل معمولاً در یک سیکل ساعت اجرا میشود.
  - طراحی سادهتر: طراحی سادهتر و بهینهتر برای پردازش سریع.
- استفاده بیشتر از حافظه: به دلیل تعداد دستورات کمتر، برنامهها ممکن است طولانی تر باشند و حافظه بیشتری مصرف کنند.

• مثالها: ARM، MIPS

## معماری (Complex Instruction Set Computer)

- تعداد دستورات بیشتر: مجموعه دستورات بزرگ و پیچیده.
- اجرای کندتر: برخی از دستورالعملها ممکن است چندین سیکل ساعت برای اجرا نیاز داشته باشند.
  - طراحی پیچیده تر: طراحی پیچیده تر و نیاز به مدارهای کنترلی بیشتر.
- استفاده کمتر از حافظه: به دلیل تعداد دستورات بیشتر، برنامهها معمولاً کوتاهتر هستند و حافظه کمتری مصرف میکنند.
  - مثالها: x86، VAX

# مقایسه و انتخاب

- کارایی: معماری RISC به دلیل اجرای سریعتر دستورالعملها، در کاربردهایی که نیاز به پردازش سریع دارند، مناسبتر است.
- پیچیدگی: معماری CISC به دلیل پیچیدگی بیشتر، در کاربردهایی که نیاز به دستورات پیچیده و متنوع دارند، مناسبتر است.
- مصرف انرژی: معماری RISC به دلیل طراحی سادهتر و اجرای سریعتر، مصرف انرژی کمتری دارد و برای دستگاههای قابل حمل مناسبتر است.
- انعطافپذیری: معماری CISC به دلیل مجموعه دستورات بزرگتر، انعطافپذیری بیشتری دارد و برای کاربردهای عمومی مناسبتر است.

### نتیجهگیری

انتخاب بین RISC و CISC بستگی به نیازهای خاص کاربرد دارد. اگر نیاز به پردازش سریع و مصرف انرژی کم دارید، معماری مناسبتر است. مناسبتر است. اگر نیاز به انعطافپذیری و دستورات پیچیده دارید، معماری CISC مناسبتر است.

# 7. برنامه به زبان اسمبلی برای تبدیل مقدار 0xfd به دسیمال و ذخیره ارقام در آدرسهای مشخص شده

ORG 0x1000 LDA 0x315 MOV B, A

- ORG 0x1000 : تعيين آدرس شروع برنامه در حافظه.
- LDA 0x315 بارگذاری مقدار موجود در آدرس 0x315 به داخل رجیستر A.
  - MOV B, A : کیی کردن مقدار رجیستر A به رجیستر B

MVI C, 0x0A CALL DIVIDE STA 0x322

- MVI C, 0x0A : مقدار 10 را به رجیستر C منتقل میکند.
- CALL DIVIDE : فراخوانی زیرروال تقسیم برای تقسیم مقدار در رجیستر A بر 10.
  - STA 0x322 : ذخيره نتيجه تقسيم در آدرس STA 0x322.

CALL DIVIDE STA 0x323

- MOV A, B كپى كردن مقدار رجيستر B به رجيستر A.
- CALL DIVIDE: فراخوانی زیرروال تقسیم برای تقسیم مقدار در رجیستر A بر 10.
  - STA 0x323 : ذخيره نتيجه تقسيم در آدرس STA 0x323 •

MOV A, B STA 0x324

- MOV A, B: کپی کردن مقدار رجیستر B به رجیستر A
- STA 0x324 : ذخيره مقدار رجيستر A در آدرس 324.0x324

پایان برنامه:

 $\mathsf{HLT}$ 

HLT : توقف اجرای برنامه.

زيرروال تقسيم:

```
DIVIDE:
```

MOV D, A

MVI A, 0x00

DIV\_LOOP:

CMP C

JC DIV\_END

SUB C

INR A

JMP DIV\_LOOP

DIV\_END:

MOV B, D

RET

- DIVIDE : شروع زيرروال تقسيم.
- D کپی کردن مقدار رجیستر A به رجیستر D.
  - MVI A, 0x00 : مقداردهی رجیستر A به صفر.
    - DIV\_LOOP : شروع حلقه تقسيم.
    - CMP C : مقایسه مقدار رجیستر A با رجیستر C
- JC DIV\_END : اگر مقدار A کمتر از C باشد، به DIV\_END بیر.
  - SUB C : کم کردن مقدار C از A.
  - INR A : افزایش مقدار A به اندازه 1.

- JMP DIV\_LOOP : بازگشت به ابتدای حلقه.
  - DIV\_END : يايان حلقه تقسيم.
- MOV B, D : بازگرداندن مقدار اصلی A به رجیستر B.
  - RET : بازگشت از زیرروال.

این برنامه مقدار 0xfd را از آدرس 0x315 بارگذاری کرده و آن را به دسیمال تبدیل میکند. سپس ارقام دسیمال را در آدرسهای ،0x322 و 0x324 و رقم با ارزش بالا در آدرس 0x324 ذخیره میکند. رقم کم ارزش در آدرس 0x324 و 0x324 و رقم با ارزش بالا در آدرس 0x324 ذخیره میشود.

# 8. برنامه به زبان اسمبلی برای محاسبه فاکتوریل یک عدد صحیح بین 0 تا 5

ORG 0x1000 LDA 0x400 CALL FACTORIAL STA 0x401 HLT

- ORG 0x1000 : شروع برنامه از آدرس ORG 0x1000.
- LDA 0x400 : بارگذاری مقدار از آدرس 0x400 به رجیستر A.
- CALL FACTORIAL: فراخواني زيرروال محاسبه فاكتوريل.
  - STA 0×401 : ذخيره نتيجه در آدرس 0x401.
    - HLT : توقف اجرای برنامه.

#### FACTORIAL:

MOV B, A

MVI A, 0x01

MOV C, A

- MOV B, A •
   کپی مقدار رجیستر A به رجیستر B.
- MVI A, 0x01 مقدار 1 را به رجیستر A منتقل می کند.
  - MOV C, A به رجیستر A به رجیستر C.

#### CHECK ZERO:

CMP B

JZ RETURN\_ONE

- CMP B : مقایسه مقدار رجیستر A با رجیستر B
- JZ RETURN\_ONE : اگر مقدار B صفر باشد، به برچسب RETURN\_ONE پرش میکند.

#### CALC\_FACTORIAL:

CMP B

JZ END\_FACTORIAL

```
MOV D, B
DEC D
MOV B, D
MOV D, C
MOV A, D
MOV E, B
CALL MULTIPLY
MOV C, A
JMP CALC_FACTORIAL
```

- CMP B : مقايسه مقدار رجيستر A با رجيستر B.
- JZ END\_FACTORIAL : اگر مقدار B صفر باشد، به برچسب END\_FACTORIAL پرش می کند.
  - MOV D, B: کپی مقدار رجیستر B به رجیستر D.
    - DEC D : کاهش مقدار رجیستر D به اندازه 1.
  - MOV B, D: کپی مقدار رجیستر B به رجیستر B.
  - MOV D, C : کپی مقدار رجیستر C به رجیستر
  - MOV A, D : کپی مقدار رجیستر D به رجیستر A.
  - MOV E, B: کپی مقدار رجیستر B به رجیستر E.
  - CALL MULTIPLY : فراخوانی زیرروال ضرب.
  - MOV C, A به رجیستر C. کپی مقدار رجیستر A به رجیستر
  - JMP CALC\_FACTORIAL : پرش به برچسب CALC\_FACTORIAL برای تکرار محاسبات.

# END\_FACTORIAL:

MOV A, C

**RET** 

- MOV A, C: کپی مقدار رجیستر C به رجیستر A.
  - RET : بازگشت از زیرروال.

#### RETURN\_ONE:

MVI A, 0x01

**RET** 

- MVI A, 0x01 : مقدار 1 را به رجیستر A منتقل می کند.
  - RET : بازگشت از زیرروال.

#### MULTIPLY:

MVI H, 0x00

MVI L, 0x00

MOV D, A

MOV E, B

CALL MUL\_LOOP

```
MOV A, L
RET
```

- MVI H, 0x00 : مقدار 0 را به رجیستر H منتقل می کند.
- MVI L, 0x00 : مقدار 0 را به رجیستر L منتقل می کند.
  - MOV D, A كيى مقدار رجيستر A به رجيستر D.
  - MOV E, B: کپی مقدار رجیستر B به رجیستر E.
  - CALL MUL\_LOOP : فراخوانی زیرروال حلقه ضرب.
    - MOV A, L: کیی مقدار رجیستر L به رجیستر A.
      - RET : بازگشت از زیرروال.

# MUL\_LOOP:

MOV A, D

ADD L

MOV L, A

MOV A, H

ADC H

MOV H, A

DEC E

JNZ MUL\_LOOP

RET

- MOV A, D: کیی مقدار رجیستر D به رجیستر A.
  - ADD L : جمع مقدار رجیستر L با رجیستر A.
- MOV L, A : کپی مقدار رجیستر A به رجیستر L
- MOV A, H ؛ كيى مقدار رجيستر H به رجيستر A.
- ADC H : جمع مقدار رجیستر H با رجیستر A به همراه بیت حمل.
  - MOV H, A : کیی مقدار رجیستر A به رجیستر H.
    - DEC E : کاهش مقدار رجیستر E به اندازه 1.
- JNZ MUL\_LOOP : اگر مقدار E صفر نباشد، به برچسب MUL\_LOOP پرش می کند.
  - RET : بازگشت از زیرروال.

این برنامه مقدار ورودی را از آدرس 0x400 میخواند و فاکتوریل آن را محاسبه میکند. نتیجه در آدرس 0x401 ذخیره میشود. اگر عدد ورودی صفر باشد، تابع مقدار 1 را برمیگرداند.