

بسمه تعالى

پاسخنامه تکلیف اول درس ریز پردازنده

استاد درس: دکتر حمیدرضا حکیم داوودی

دستيار آموزشى:

مسيح تنورساز

موعد تحويل

چهاردهم آبان

نيمسال اول 1403-1404

توجه نمایید یاسخ سوالات با این رنگ مشخص شده اند.

راهحلهای ارائه شده در این پاسخنامه تنها راهحلهای موجود برای حل سوالات 4، 5، 7 و 8 نمی باشند. هرگونه راهحل درست نمره ی سوال را دریافت خواهد کرد.

1) تفاوت دو معماری وان نیومن و هاروارد را بیان کنید و چند مورد از مزیتهای هرکدام را نام ببرید. (5 نمره)

پاسخ:

1. معمارى وان نيومن:

در معماری وان نیومن، داده ها و دستورات در یک حافظه مشترک ذخیره می شوند و پردازنده از طریق یک باس واحد به آن ها دستر سی دارد.

- مزایا:
- o سادگی طراحی: ساختار سادهتر و راحت تر برای پیادهسازی.
 - معایب:
- مشکل گلوگاه وان نیومن: به دلیل استفاده از یک باس برای انتقال داده ها و دستورات،
 سر عت بر داز ش محدو دتر است.

2. معماری هاروارد:

در معماری هاروارد، حافظه داده ها و حافظه دستورات از هم جدا هستند و پردازنده میتواند از دو باس مجزا برای دسترسی به آنها استفاده کند.

- مزایا:
- افزایش کارایی: پردازنده میتواند به طور همزمان به داده ها و دستورات دسترسی پیدا کند و این امر به بهبود عملکرد منجر می شود. همچنین دقت نمایید که جدا بودن حافظه ها میتواند از تغییرات ناخواسته در دستورات جلوگیری کند.
 - معایب:
 - o پیچیدگی بیشتر: طراحی پیچیدهتر و هزینه بالاتر برای تولید.

- 2) با توجه به تفاوتهای بین Microcontroller و Microprocessor، به سوالات زیر پاسخ دهید:(5 نمره)
 - تفاوتهای اصلی بین معماری میکروکنترلر و میکروپروسسور چیست؟
- برای هر یک از میکروکنترلر و میکروپروسسور، یک کاربرد عملی را بیان کرده و توضیح دهید چرا یکی از این دو برای آن کاربرد مناسبتر است.
- به طور معمول، کدام یک از این دو معماری مصرف انرژی و هزینه کمتری دارند و در
 چه نوع کاربردهایی این تفاوتها اهمیت پیدا میکنند؟

پاسخ:

- میکروکنترلر: یک سیستم کامل روی یک تراشه است که شامل پردازنده، حافظه (RAM) و میکروکنترلر: یک سیستم کامل روی یک تراشه است که شامل پردازنده، حافظه (RAM) و RAM)، تایمرها، پورتهای ورودی/خروجی (I/O) و سایر ماژولهای جانبی (ADC) میباشد.
- میکروپروسسور: تنها یک واحد پردازش مرکزی (CPU) است که برای عملکرد نیاز به قطعات جانبی مانند RAM، ROM و 1/0 های خارجی دارد.

کاربرد عملی برای هریک:

• میکروکنترلر:

 ○ استفاده در ماشین لباسشویی، میکروکنترلرها برای این کاربرد مناسبتر هستند زیرا تمام اجزای مورد نیاز برای کنترل فرآیند در یک تراشه واحد قرار دارند، که منجر به مصرف انرژی پایینتر و کاهش هزینه میشود.

• میکروپروسسور:

○ استفاده در رایانه ها و لپتاپها، میکروپروسسور ها برای این کاربرد مناسبتر هستند زیرا توانایی پردازش داده های پیچیده را با سرعت بالا دارند.

مصرف انرژی و هزینه:

- میکروکنترلرها به طور معمول مصرف انرژی و هزینه کمتری دارند زیرا برای
 کارهای سادهتر و کاربردهای تعبیهشده طراحی شدهاند.
- میکروپروسسورها معمولاً انرژی بیشتری مصرف میکنند و هزینه بالاتری
 دارند، زیرا برای پردازش محاسبات سنگین و پیچیده طراحی شدهاند.

كاربردهايي كه تفاوتها اهميت پيدا ميكنند:

- میکروکنترلرها در کاربردهایی مانند دستگاههای اینترنت اشیاء (IoT)، دستگاههای قابل حمل (مانند ساعتهای هوشمند) و ابزارهای صنعتی کوچک اهمیت دارند، چرا که مصرف انرژی بایین و هزینه کمتر در این موارد کلیدی است.
- میکروپروسسورها در کاربردهایی مثل سرورها، کامپیوترهای رومیزی و در حالت کلی، جایی که قدرت پردازشی و سرعت بیشتر اهمیت پیدا میکند استفاده میشوند.

تراشه مورد استفاده در این درس که ATmega32 خواهد بود نیز یک میکروکنترلر میباشد.

3) جدول زیر را تکمیل نمایید. (16 نمره)

Decimal	Binary	Hexadecimal
1,277	1101 1111 100	4FD
3,889	111100110001	F31
35,421	1101 0101 1010 1000	8A5D
2024	1000 1110 111	7E8

4) عبارتهای زیر را محاسبه نمایید. (ارائه راه حل کامل الزامی است.) (30 نمره) پاسخ:


I. 0b110010101 + 0b1111101

```
I) ob 1100 10101 + ob 1111101


1100 10101

+ 0011/1101
```

II. 0x5FD + 0x4B4




III. 0x59E - 0x2B7



(به روش <u>مكمل دو</u> حل شود) 0b1011000011 - 0xF1

V. 0x1A3 - 0x4B8 (به روش دلخواه حل شود)

5) مدار مرتبط با mapکردن یک حافظه ROM با capacity 4k، از 3200H تا 41FF را رسم کنید. (راهنمایی: میتوانید از Half-Adder استفاده کنید.) (34 نمره)



برای حل این سوال میتوان 0x200 را از بازهی داده شده کم کرد، با انجام این کار بازه به صورت زیر تعریف میشود:

 $0x3200 - 0x200 = 0x3000 \rightarrow 0b0011 0000 0000 0000$

 $0x41FF - 0x200 = 0x3FFF \rightarrow 0b0011 1111 1111 1111$

همانطور که مشاهده می شود 4 بیت پر ارزش ابتدا و انتهای بازه یکسان شده است (هردو 0b0011 شده است). این 4 بیت را به چیپ سلکت مموری متصل خواهیم کرد و 12 بیت کم ارزش خطوط آدرس را تشکیل می دهند.

6) معماری RISC و CISC را با یکدیگر مقایسه کنید و توضیح دهید که شما کدام یک را مناسبتر میبینید. (10 نمره)

پاسخ:

معماری های RISC و CISC دو رویکرد متفاوت در طراحی CPU هستند.

مقایسه دو معماری:

- RISC تعداد دستورالعملهای محدودی دارد که هر یک ساده و بهینه شدهاند. اجرای هر دستور معمولاً در یک سیکل ساعت انجام میشود که باعث سرعت بالاتر در پردازش میشود.
- CISC دارای مجموعهای پیچیده و متنوع از دستور العملها است که میتوانند چندین عملیات را در یک دستور ترکیب کنند. این کار میتواند منجر به اجرای دستورها با سیکلهای بیشتر شود، اما در عوض پیچیدگی نرمافزار کاهش مییابد.

کار بر دها:

- معماری RISC بیشتر در پردازندههای موبایل، دستگاههای تعبیه شده و سیستمهای که نیاز به تو ان مصر فی کم و سرعت بالا دارند، مانند سری پردازندههای AMD، استفاده می شود.
- معماری CISC در پردازنده های کامپیوتر های رومیزی و سرور ها که نیاز به انعطاف پذیری و اجرای نرمافزار های متنوع دارند، مانند سری پردازنده های Intel، استفاده می شود.

نتیجه نهایی:

انتخاب بین RISC و CISC بستگی به کاربرد مورد نظر دارد. در سیستمهایی که بهینهسازی مصرف انرژی و سرعت بالا اهمیت دارد، مانند موبایلها و دستگاههای اینترنت اشیا، معماری RISC مناسبتر است. از سوی دیگر، برای سیستمهای دسکتاپ و سرورها که نیاز به سازگاری نرمافزاری بالا و پشتیبانی از دستورالعملهای پیچیده دارند، معماری CISC مناسبتر است.

7) فرض کنید درون آدرس 0xfd حافظه مقدار 0xfd قرار دارد. برنامهای به زبان اسمبلی بنویسید که مقدار 0xfd را به دسیمال تبدیل کند. ارقام عدد دسیمال تبدیل شده را در خانه های

```
.EQU HEX NUM = 0 \times 315
.EQU RMND_L = 0 \times 322
.EQU RMND_M = 0 \times 323
.EQU RMND_H = 0 \times 324
.DEF NUM = R20
.DEF DENOMINATOR = R21
.DEF QUOTIENT = R22
STS HEX_NUM, R16 ; store $FD in location 0×315
LDS NUM, HEX_NUM
LDI DENOMINATOR, 10 ; DENOMINATOR = 10
L1:
INC QUOTIENT
SUB NUM, DENOMINATOR
BRCC L1
DEC QUOTIENT ; once too many
ADD NUM, DENOMINATOR ; add back to it
STS RMND_L, NUM ; store remainder as the 1st
MOV NUM, QUOTIENT
LDI QUOTIENT, 0
L2:
INC QUOTIENT
SUB NUM, DENOMINATOR
BRCC L2
DEC QUOTIENT ; once too many
ADD NUM, DENOMINATOR ; add back to it
STS RMND_M, NUM ; store remainder as the 2nd
STS RMND_H, QUOTIENT ; store quotient as the 3rd digit
HERE: JMPHER ; stay here forever
```

قرار دهيد.)(40 نمره)

8) برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که فاکتوریل یک عدد صحیح را محاسبه کند. تضمین می شود عدد ورودی بین 0 تا 5 است. برنامه شما باید عدد ورودی از ادرس 0x400 حافظه بخواند. اگر عدد ورودی صفر بود تابع باید یک را برگرداند. (60 نمره) (سعی کنید با تابع (Function) این کار را انجام دهید)

```
.DEF TEMP = R18
.EQU INPUT_ADDR = 0×400 ; Memory address for input
.EQU OUTPUT ADDR = 0×401 ; Memory address for output
MAIN LOOP:
   LDS NUM, INPUT_ADDR
   CPI NUM, 0
   BREQ RETURN ONE
   LDI FACTORIAL, 1
FACTORIAL_LOOP:
   CP NUM, 1
   BRLE END LOOP
   MOV TEMP, NUM
   MUL FACTORIAL, TEMP
   MOV FACTORIAL, RØ
   CLR R1
   DEC NUM
   RJMP FACTORIAL LOOP
END LOOP:
   STS OUTPUT_ADDR, FACTORIAL; Store the result in memory
   RJMP MAIN_LOOP
RETURN_ONE:
   STS OUTPUT_ADDR, FACTORIAL; Store the result in memory
   RJMP MAIN_LOOP
```

پاسخ نمونه سوالات میانترم

1) یک هارد دیسک داریم که میتواند 2 گیگابایت اطلاعات را در خودش ذخیره کند. فرض کنید هر صفحه از متن 25 سطر دارد که هر سطر هم 80 ستون دارد که در هرکدام از خانه های این صفحه میتوان یک کاراکتر اسکی(ASCII) ذخیره کرد که هر کاراکتر یک بایت است. تقریبا چند صفحه از اطلاعات را میتوان با استفاده از این هارد ذخیره کرد؟ پاسخ:

1byte*80*25=2000

از آنجایی که مقدار تقریبی را میخواهیم میتوانیم هر گیگابایت را به جای

1,073,741,824 به توان 9 بایت در نظر بگیریم و یا در انتها جواب را تقریبی بنویسیم.

 $2*10^9$ byte / $2*10^3$ byte = $10^6 \approx 1000000$ page

و يا بطور دقيقتر

2*1073741824 / 2000 ≈ 1073742 page

2) کد اسمبلی بنویسید که رشته ای از کاراکترها را از پورت A دریافت کند و در صورتی که حروف دریافتی کوچک باشند آنها را به حروف بزرگ تبدیل کند. پاسخ:

```
.EQU INPUT PORT = PINA
.EQU OUTPUT PORT = PORTB
INIT PORTS:
   LDI R20, 0×00
   OUT DDRA, R20
   LDI R20, 0×FF
   OUT DDRB, R20
MAIN_LOOP:
   IN CHAR, INPUT_PORT
   CPI CHAR, 'a'
   BRLO OUTPUT_CHAR
   CPI CHAR, 'z'
   BRHI OUTPUT CHAR
   SUBI CHAR, 0×20
OUTPUT CHAR:
   OUT OUTPUT PORT, CHAR ; Output the character to Port B
   RJMP MAIN LOOP
```