Timer

Löst ein "internes Ereignis" aus, welches zu einem Interrupt führt

- Bestimmten Zeitpunkt das Hauptprogramm zu unterbrechen --> Unterprogramm, die Interrupt Service Routine, auszuführen.
- Zählerüberlauf wird ein Flag gesetzt (TF0 bzw. TF1)
- Beim 16-Bit Mode muss der Zählerstand aus 2 Bytes TH0:TL0 gebildet werden.
- Im 8-Bit Mode erfolgt ein automatischer Reload aus dem TH-Register in das TL-Register.
- Timer müssen gestartet werden --> Dazu muss das TR0 (bzw. TR1) Bit gesetzt werden.
- 1. Timer
 - o Bezeichnung: T0
 - o Port: 3.4
 - o Einsprungadresse: 000Bh
- 2. Timer
 - o Bezeichnung: T1
 - o Port: 3.5
 - o Einsprungadresse: 001B

1. Timerstartwert berechnen

- Frequenz des Mikrocontrollers --> 1 MHz (1*106 Hz)
- gewünschte Zeit, nach der ein Interrupt ausgelöst werden soll.(Bsp 50 ms)
- 1. Zeit errechnen, die ein Takt benötigt
- T = 1/f = 1/1* 10^6 = 1*10^-6 = 1μs! • → 1 Takt benötigt 1μs!
- 2. Wie viele Takte notwendig?
- 0,05s/1*10^-6s = 50000
- 3. Startwert errechnen
- 16-Bit-Timer sind 2^16-1 (= 65.535) Takte notwendig bis Überlauf --> Mit Überlauf sind es somit 2^16 (= 65.536) Takte
 - o Da wir nur 50.000 Takte brauchen, ist kein Multiplikator notwendig.
 - → 65.536 Takte 50.000 Takte = 15.536 Takte

2. Stackpointer setzen

3. Timerstartwert setzen

- 1. Startwert zuerst einmal in eine Hexadezimal-Zahl umwandeln!
- 2. Wert teilen & "Timer High-Byte" und ein "Timer Low-Byte" zuweisen
- TH0 enthält --> "Timer High-Byte" & TL0 --> "Timer Low-Byte" des Timers 0

4. Timermodus setzen

- Einstellen der Betriebsart erfolgt in einem Register (TMOD) für beide Timer!
 - $\circ \;\;$ unteren 4 Bit gelten für Timer 0, die oberen für Timer 1
- Modus 0 --> Wird automatische gestartet, aber veraltet!
- Modus 1 = 16-Bit Timer ohne nachladen --> 16-Bit Timer/Counter, der Zählerstand ist auf 2 Register aufgeteilt.
- Modus 2 = 8-Bit-Timer mit Auto-Reload --> 8-Bit Timer/Counter mit Auto-Reload, gezählt wird im Register TL0 bzw. TL1(der Reload erfolgt bei Überlauf aus TH0 bzwTH1.)
- Modus 3 = 2 Stück 8-Bit-Timer --> **Veraltet**
- 4. Timer & Interrupts freigeben
- 5. Timer starten
- 6. ISR erstellen