

Sistema de señalización #7

♦ Introducción

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Introducción Materias (1)

- ♦ ¿Qué es señalización ?
 - Función.
 - Naturaleza de la información de señalización.
- ♦ Empleo del sistema de señalización#7 (SS7):
 - Clasificación de los sistemas de señalización.
 - Señalización por canal asociado (CAS) frente a señalización por canal común (CCS).
 - Objetivos del SS7.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Introducción Materias (2)

- Principios generales y definiciones:
 - Aspectos generales de la red de señalización.
 - Componentes de la red de señalización.
 - Modos de señalización.
- Arquitectura del SS7:
 - Diagrama funcional.
 - Estructura de capas.
 - Comparación entre SS7 y pila OSI.
 - Ventajas del SS7.
 - Características del SS7.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




- La transferencia de información de señalización facilita el establecimiento de una conexión entre usuarios que desean un intercambio de información. Esa información puede consistir en voz , vídeo, o datos. En realidad, se requiere una transferencia de información de señalización cuando el usuario o la aplicación necesitan una transferencia orientada a conexión.
- Orientados a conexión (CO): voz, vídeo, ...Son servicios que tienen limitaciones de tiempo real muy importantes, cuando se necesita una sincronización de extremo a extremo o cuando hay que transmitir un gran volumen de datos. La ventaja es que, una vez que la conexión ha sido establecida, se tiene una garantía de servicio por parte de la red. Los inconvenientes son la complejidad y el consumo de tiempo.
- Sin conexión (CL) o datagrama: Muy simple y muy bien adaptado a la transferencia de datos (Correo electrónico)
- Transferencia de información de señalización es la transmisión de datos entre dos procesadores ubicados en conmutadores y una serie de mensajes de señalización informatizados con las siguientes características:
 - Pequeño volumen de información: transmisión basada en el mensaje; la parte principal de la información de señalización puede ser transmitida, en la mayoría de los casos, en un mensaje simple.
 - Limitaciones de tiempo real: a causa del pequeño volumen de información y las limitaciones de tiempo real, una transferencia de mensajes de señalización sin conexión, será muy adecuada. No se perderá tiempo en establecer una conexión de señalización previa a la transmisión de información de señalización. Los mensajes de señalización se envían cuando están preparados, y son encaminados individualmente. Los mensajes con los mismos puntos de origen y destino pueden tomar rutas diferentes en la red de señalización.
 - Fiabilidad de transferencia de información de señalización: Si, por alguna causa, no es posible transferir mensajes de señalización entre dos conmutadores telefónicos, ninguna llamada ni circuito serán establecidos entre esos dos dispositivos. Por ello, es necesaria mucha redundancia en las partes




- Pueden presentarse dos tipos de sistemas de señalización:
 - **UNI**: Interfaz usuario red, especifica el diálogo entra los usuarios y el intercambio local (LE).
 - **NNI**: Interfaz red red, especifica el diálogo entre dos conmutadores en la red
- Algunos sistemas de señalización UNI:
 - Sistema de señalización de abonado analógico (ASSS)
 - Sistema de señalización de abonado digital #1 (**DSS1**), también conocido como "protocolo de canal D". DSS1 es necesario para abonados ISDN.
 - Sistema de señalización de abonado digital #2 (**DSS2**), una evolución del DSS1 para aplicaciones de banda ancha. Conmutación ATM.
- · Algunos sistemas de señalización NNI:
 - Señalización por canal asociado (CAS).
 - Señalización por canal común (CCS).
- Para que el usuario pueda aprovechar al máximo el sistema SS7, es necesario que éste sea de extremo a extremo. Esa es la función de un sistema de señalización UNI como DSS1. Para asegurar un servicio de extremo a extremo, tiene que pasar información de un sistema de señalización UNI a un sistema NNI.



- Estructura PCM en caso de señalización asociada común:
 - TS0: utilizado para el código de alineación de la trama PCM (FAW).
 - TS1-15,TS17-31: 30 canales "vocales".
 - TS16: dedicado a la transferencia de información de señalización correspondiente a los distintos canales "vocales".
- Se necesita una estructura multitrama para proporcionar señalización a cada canal "vocal". Una multitrama consta de 16 tramas PCM consecutivas, numeradas de 0 a 15.
- El TS 16 de la trama 0 contiene el código de alineación de multitrama (MFAW):
 - Los primeros 4 bits de TS16, Trama 1, contienen información de señalización para TS1,
 - Los últimos 4 bits de TS 16, Trama 1, contienen información de señalización para TS17,
 - Los primeros 4 bits de TS16, Trama 2, contienen información de señalización para TS2,
 - Los últimos 4 bits de TS 16, Trama 2, contienen información de señalización para TS18,
 - y así sucesivamente ...,
 - Los primeros 4 bits de TS16, Trama 15, contienen información de señalización para TS15,
 - Los últimos 4 bits de TS 16, Trama 15, contienen información de señalización para TS31.
- ¿cuál es el débito de bits dedicado a la señalización asociada a un TS "vocal"?
 4 bits cada 16 tramas PCM = 4 bits * 500 veces /seg = 2 000 bits/seg.
- Asignación estática de recursos de señalización: 4 bits, 500 veces/seg, para cada canal vocal, incluso aunque no estén siendo utilizados.






- El canal de señalización es un recurso compartido entre varios canales "vocales".
- Cada canal "vocal" emplea el canal de señalización sólo cuando lo necesita, es decir, cuando tiene que ser transmitido un mensaje de señalización.
- Se necesita información de dirección explícita. En el mensaje de señalización el sistema tiene que proporcionar información especificando cuál es el canal "vocal" al que está relacionado el mensaje.
- Uso dinámico y más eficaz de los recursos de señalización.
- Optimización independiente de caminos de usuario y posibilidad de caminos de control (señalización).
- El canal "vocal" permanece inactivo, hasta que la parte llamada responde a la llamada. En consecuencia, la disponibilidad de circuitos de voz es mayor.




Empleo del SS7 CAS frente a CCS (4)

| ccs | CAS | |
|---|---|--|
| Se requieren pocos canales de señalización entre dos intercambios. | La señalización requiere 16 TS de todos los enlaces PCM entre dos intercambios. | |
| Sistema de señalización muy rápido (emisión de 1 mensaje en 2-4 mseg) | Sistema de señalización lento (100mseg / dígito) | |
| CCS puede usarse para otros tipos de información, p.ej.: tasación, mantenimiento. | CAS sólo puede usarse para información de tratamiento de llamadas. | |
| Los fallos tendrán una gran repercusión en la red controlada. Afectarán a gran cantidad de circuitos.Por ello, hay que prever un mecanismo de protección. | Los fallos tendrán un impacto limitado .Sólo afectarán al lazo PCM correspondiente. | |


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




- Punto de señalización (SP): Un sistema que incluye todas o algunas de las funciones del SS7 se denomina punto de señalización (SP). Es un origen o destino del tráfico de señalización. Es ahí donde se analiza y procesa el mensaje de señalización.
- Punto de transferencia de señalización (STP): La función del STP es encontrar una ruta apropiada en la red de señalización para un mensaje de señalización recibido de un SP y destinado a otro SP. El mensaje de señalización puede ser transferido a otro STP o enviado directamente al SP destino. En los STPs el contenido del mensaje de señalización no es examinado.
- Dos puntos de señalización pueden ser conectados directa o indirectamente por un enlace de señalización (SL), que es un medio por el cual la información es transportada según las características definidas por el sistema SS7.
- Un conjunto de puntos de señalización conectado por enlaces de señalización forma una red de señalización. Cada SP de la red tiene un único identificador en la red: es el código de punto de señalización.
- Un mensaje de señalización será, entonces generado por un punto de señalización origen, (identificado por su código de punto de origen, OPC) y alcanzará el punto de señalización destino (identificado por su código de punto de destino, DPC).




- •La facilidad de una pareja de elementos para comunicarse en la red de señalización se denomina relación de señalización.
- SP1 y SP2 tienen una relación de señalización.
- •SP5 y SP2 tienen una relación de señalización también, vía STP1, por ejemplo.




- Como se muestra en la imagen, el equipo de señalización de un punto de señalización forma parte del equipo de intercambio de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el E10, el SP no es una pieza dedicada del equipo, pero está incluida en el propio sistema.
- El punto de transferencia de señalización (STP), puede ser una pieza aislada del equipo o también una parte del equipo de intercambio de telecomunicaciones. En ese caso, las dos funciones SP y STP estarán localizadas en el mismo equipo. Este equipo actuará como SP o STP según el mensaje de señalización a procesar.




 La estructura de un SS7 no es intrínsecamente igual que la estructura de la red de telecomunicación. Ello es así para permitir mayor accesibilidad desde que un mensaje puede ser transferido de un punto a otro, al margen de cuando está unido al establecimiento de un circuito en la red (PSTN, GSM, etc). Se consigue flexibilidad y seguridad mediante el encaminamiento de mensajes en forma de "datagramas".




- Todo equipo de red incluye un punto de señalización (SP).
- Por ejemplo, en la red telefónica "Intercambios locales" (LE), los centros de tránsito (TC) incluyen un punto de señalización (SP). Todos ellos son usuarios de la red de señalización, y también lo son el origen o el destino de los mensajes de señalización.
- Un centro de tránsito (TC) es también un punto de señalización (SP) y puede ser o no un punto de transferencia de señalización (STP).




- Las redes SS7 pueden estar construidas bajo diferentes arquitecturas. Sin embargo se recomiendan determinadas configuraciones por razones de seguridad. Por ejemplo, cada SP puede tener enlaces en modo asociado con sus vecinos y estar enlazado en modo semiasociado con dos STPs.
- · Cada SP está enlazado a dos STPs (por razones de seguridad).
- Todos los STPs de la red están completamente combinados en pares.
- Cada TP está asociado a un centro de tránsito al cual está enlazado mediante multiplexados PCM. Esos multiplexados transportan los enlaces desde diferentes SPs dirigidos por el STP, a través de enlaces semipermanentes establecidos en la red de conmutación del centro de tránsito o a través de enlaces directos (líneas en usufructo).
- Un punto de dirección de señalización (SMP) puede supervisar los STPs mediante enlaces de señalización. Con respecto a la red, el SMP actúa como cualquier otro SP.



- Enlace de señalización (SL): un medio de transmisión utilizado para una transferencia de señalización fiable entre dos puntos de señalización adyacentes (SP o STP).
- Conjunto de enlaces de señalización (SLS): conjunto de enlaces de señalización con las mismas características (relación de bits, método de corrección de errores...) que conectan directamente dos puntos de señalización. Estos puntos pueden ser SPs o STPs.
- Ruta de señalización (SR): para una relación de señalización particular; se denomina ruta de señalización el camino predeterminado consistente en los sucesivos STPs y enlaces de señalización que un mensaje de señalización puede tomar en la red SS7 entre el punto de origen y el de destino.
- Conjunto de rutas de señalización (SRS): se denomina conjunto de rutas de señalización al conjunto de todas las rutas de señalización que pueden utilizarse entre el punto de origen y el de destino.



- El término "modo de señalización" designa la asociación existente entre el camino tomado por un mensaje de señalización y la relación de señalización a la que pertenece el mensaje. Existen 3 modos: modo asociado, modo no asociado y modo semiasociado.
- En el modo asociado, los puntos de señalización están directamente conectados mediante enlaces de señalización. La información relativa a una relación de señalización determinada, se envía por medio del enlace de señalización que conecta el SP de origen con el de destino. Dicho de otro modo, cuando empleamos el modo asociado, todos los mensajes de señalización entre dos SPs son enviados en un enlace de señalización directo interconectando los dos SPs. Los STPs no serán nunca utilizados.
- En el modo no asociado, dos SPs no tienen que estar directamente conectados por un enlace de señalización. La información de señalización puede ser enviada a través de diversos STPs, mientras que la información de usuario (vocal para una llamada telefónica), puede seguir un camino directo al destino. Como los mensajes pueden ser encaminados individualmente y hay múltiples caminos entre dos SPs, varios mensajes consecutivos con el mismo destino y relativos a la misma llamada, pueden seguir distintos caminos en la red de señalización; esto puede conllevar problemas causados por la alteración de la secuencia de los mensajes.
- El problema anterior se soluciona con el modo semiasociado. En este modo todos los mensajes relativos a la misma llamada tomarán la misma ruta en la red de señalización, con lo que se asegurará la secuencia correcta de los mensajes.



• Una red heterogénea es una red que incluye sistemas informáticos de distintos fabricantes y que no son capaces de comunicar entre sí.

OSI: Interconexión de sistemas abiertos es un conjunto de normas publicadas por la Organización Internacional de Normas (ISO) que define un modelo de comunicación entre sistemas informáticos (las normas son comunes para ISO y para ITU-T (antigua CCITT), pero con diferentes referencias. Las más conocidas son las de ITU-T).

Según el modelo ISO-OSI, un sistema abierto es un sistema que cumple las normas de comunicación establecidas en el modelo.

La arquitectura del modelo OSI propuesto por ISO comprende siete capas definidas en las recomendaciones de serie de ITU-TX (X.200 a X.226).




Arquitectura del SS7 Pila OSI (2)

| No. | Estrato | Funciones y servicios suministrados | Normas (servicio y protocolo) | |
|-----|--------------|---|---|--|
| 7 | Aplicación | Ejecuta el proceso de la aplicación dividido en entidades de aplicación AE. Estas AE pueden ser soportadas por ASEs (Elementos de Aplicación de Servicios), algunos de los cuales son estándar | X.400(Tratamiento del mensaje) X.219, X.229 (ROSE) | |
| 6 | Presentación | Define la forma de los datos intercambiados. | X.216, X.226 | |
| 5 | Sesión | Proporciona sincronización de diálogo y funciones de organización | X.215, X.225 | |
| 4 | Transporte | Lleva a cabo una verificación de extremo a extremo de los datos encaminados y asegura un servicio de red uniforme para los estratos superiores | X.214, X.224 | |
| 3 | Red | Proprociona funciones de encaminamiento y control de flujo para encaminar los datos a través de la red | X.213, X.223 (X.25) | |
| 2 | Enlace | Define la transferencia de enlace de una secuencia coherente de octetos (trama) entre dos sistemas. | X.212, X.222 (X.25) | |
| 1 | Físico | Define las características de los medios hardware para proporcionar transmisión de bits y servicio de recepción | X.211, X.221 (X.25) | |


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 19

 La norma define el servicio que ha de ser proporcionado por una capa, pero no la forma en la que el servicio será proporcionado. El protocolo, sin embargo, viene definido hasta el último bit.



- La comunicación entre niveles de SS7 funciona igual que en la pila OSI, es decir, mediante las primitivas : 1) Petición 2) Indicio 3) Respuesta 4) Confirmación.
- SAP : Punto de acceso al servicio.
- PDU: Unidad de datos de protocolo.
- SDU : Unidad de datos de servicio.



- MTP: Parte de transferencia de mensaje. La función principal de la MTP es servir de sistema de transporte, proporcionando transferencias fiables de mensajes de señalización entre dos SPs. Consta de tres niveles secundarios llamados MTP1, MTP2 y MTP3.
- Partes usuario: Por encima de la MTP existen varias partes usuario. Cada parte usuario soporta una aplicación específica y puede emplear su propio conjunto de mensajes de señalización, acciones definidas asociadas y procedimientos asociados. Cada parte usuario es totalmente independiente de las demás.

TUP : Parte usuario de telefonía

ISUP : Parte usuario ISDNB-ISUP: Banda ancha ISUP


SCCP : Parte de control de conexión de señalización.

• TCAP : Parte de aplicación de capacidades de transacción.

INAP : Parte de aplicación de red inteligente.

IN-CS1: Red inteligente-CS1

MAP : Parte de aplicación móvil
BSSAP: Parte de aplicación BSS



- La especificación original del sistema SS7 estaba basada en demandas de tratamiento de llamadas de circuitos asociados. Para cumplir esos requisitos, el sistema SS7 estaba especificado basándose en cuatro niveles funcionales:
- Las partes de transferencia de mensaje, comprendiendo los niveles 1 a 3,
- Las partes de usuario, representando el nivel 4, principalmente TUP y ISUP.
- Al aparecer nuevas demandas, por ejemplo, la transferencia de información asociada sin circuito, el sistema SS7 evolucionó para satisfacerlas. Se necesitaba alinear ciertos elementos del SS7 con la séptima capa del modelo de referencia OSI.
- Esto ha dado como resultado que coexistan en el sistema OSI los niveles funcionales y las capas OSI.
- Por ejemplo, el SCCP es contemplado por el MTP como una parte de usuario de nivel 4, pero proporciona también el servicio de capa 3 OSI (red).



Ventajas del SS7

- En resumen, el SS7 ofrece las siguientes ventajas:
 - un código internacional normalizado,
 - una red dedicada de señalización sirviendo a diferentes redes de telecomunicación,
 - un modo de transmisión de datos basado en mensajes,
 - encaminamiento de mensajes utilizando un datagrama técnico, proporcionando un alto nivel de seguridad dentro de la red de señalización,
 - al estar basado en OSI, la capacidad de dirigir conexiones y transacciones.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Características del SS7

MTP : Q701-Q710
 SCCP : Q711-Q715
 TUP : Q721-Q725
 ISUP : Q761-Q768
 TCAP : Q771-Q773
 IN-CS1 : Q21XX
 MAP : ETSI 9.02

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



IUT-T n°7

♦ MTP

Parte de Transferencia de Mensaje

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (1)

- ♦ Parte MTP en el conjunto SS7
- MTP1
- ♦ MTP2
 - Funciones de MTP2.
 - Unidades de señal.
 - Procedimientos.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




Materias (2)


♦ MTP3

- Funciones de MTP3.
- Campos de MTP3 en MSUs.
- Tratamiento del mensaje de señalización.
- Gestión de la red de señalización.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- MTP es la única parte del conjunto de SS7 utilizada por todos los usuarios.
- MTP proporciona transferencia de información de señalización sin errores.
- MTP trata y encamina los mensajes. Esos mensajes contienen la información de señalización adecuada.
- MTP es capaz de reaccionar ante los fallos en el sistema o la red y puede emprender las necesarias acciones correctivas y/o preventivas.



- MTP se divide en tres capas secundarias llamadas:
 - MTP1: el nivel físico,
 - MTP2: el nivel de enlace de señalización de datos,
 - MTP3: las funciones de la red de señalización, divididas en dos bloques:
 - * Funciones de tratamiento del mensaje de señalización,
 - * Gestión de la red de señalización.



- Este nivel define las características físicas del medio de transmisión de datos y los medios para acceder a él. Un enlace de señalización de datos (SDL) es un camino bidireccional de señalización, incluyendo dos canales de datos que operan juntos en direcciones opuestas a la misma velocidad de datos. El canal de transmisión puede ser analógico (en cuyo caso se utilizará el módem en los extremos de los enlaces) o digital de 64 Kbit/s. Puede constar de enlaces de transmisión terrestres o vía satélite.
- El nivel físico se identifica por el número de enlaces de señalización de datos (SDL) en un PCM TS TS1 a 31, representando el número multiplexado PCM + el número TS.
- El canal empleado para transportar información SS7 está dedicado exclusivamente a este uso. No se debe transmitir ningún otro tipo de información (voz, datos,...) en este canal.
- En un dispositivo de telecomunicaciones, el nivel 1 estará compuesto por:
 - La interfaz PCM de la unidad de hardware que ejecuta las funciones de bajo nivel del SS7 (controlador de interfaz HDLC, por ejemplo),
 - El TS de la interfaz interna a la red conmutada.
 - la conexión bidireccional semipermanente entre el canal del enlace interno y el canal PCM al punto de señalización remoto (SP or STP).



MTP2


Funciones

- ♦ El nivel 2 de MTP soporta las funciones siguientes:
 - delimitación de unidad de señal.
 - alineación de unidad de señal,
 - detección de errores (pérdida, error de bit, alteración de secuencia),
 - corrección de errores por retransmisión,
 - control de flujo del nivel de enlace,
 - calidad de transmisión (índice de errores) seguimiento.

Nota: el nivel 2 no participa de la información de los niveles superiores

SAlcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- MTP2 es la capa superior a MTP1. Proporciona fiabilidad de transferencia de mensajes de señalización entre dos puntos de señalización conectados directamente; asegura que el mensaje no contiene errores y que no se ha perdido información durante la transmisión.
- Los mensajes de señalización librados por niveles jerárquicos superiores, son transferidos por el enlace de señalización en Unidades de señal (SU) de longitud variable. Las unidades de señal no sólo transportan información de señalización real, sino también información de control de transferencia necesaria para un adecuado tratamiento del enlace de señalización en sí o de la red de señalización.
- Delimitación de unidad de señal: El principio y el fin de cada SU vienen indicados por un único patrón de 8-bits, llamado "bandera". Se deben tomar medidas para evitar la imitación de este patrón en algúna parte dentro de un SU.
- Alineación de unidad de señal: La pérdida de alineación se da cuando los bits son recibidos sin una bandera, o cuando se ha excedido la longitud máxima del SU. En ese caso, ese SU en particular es rechazado. La pérdida de alineación no origina inmediatamente la puesta fuera de servicio del enlace de señalización. Esto sucederá sólo si se detecta un cúmulo de errores excesivo.
- Detección de error: Se da por medio de 16 bits de verificación (CK) transportados al final de cada SU, y numerando todos los SU enviados y recibidos.
- Corrección de error: Existen dos métodos, asociados al tiempo de propagación. El método de corrección de error básico, cuando el plazo de propagación es menor de 15mseg., y el método de retransmisión cíclica preventivo, cuando el plazo de propagación es superior a 15mseg., y para todos los enlaces de señalización vía satélite.
- Control de error de enlace de señalización: Se proporcionan dos umbrales de error. El Control de índice de errores de unidad de señal, (SUERM), controla la calidad de transmisión en el enlace de señalización. El Control de índice de errores de alineación, (AERM), cuenta las pérdidas de alineación. Un rebasamiento de umbral puede ocasionar la puesta fuera de servicio del enlace y el arranque del procedimiento de alineación.
- Control de flujo: Si el nivel 2 está congestionado, la parte del nivel 2 congestionada notifica la congestión al SP remoto, enviando una SU apropiada, y oculta el acuse de recibo de todas las SU entrantes.



- Bandera: 8 bits codificados '01111110'= '7E. Indica el inicio o el final de una SU. También se envía entre dos SU consecutivas para mantener la sincronización de bits en el enlace de señalización.
- Número de secuencia avanzado: 7 bits, es el número de secuencia de la SU.
- Número de secuencia retrasado: 7 bits, es el número de confirmación de la SU. Por ejemplo, recibir una trama donde BSN=12 quiere decir que todas las tramas recibidas previamente (incluida #12) han sido correctamente recibidas.
- Bit indicador avanzado y bit indicador retrasado: 1 bit cada uno, empleados para llevar a cabo el control de errores. El BIB (retrasado) se utilizará para solicitar una retransmisión y el FIB (avanzado) para indicar que la petición ha sido tenida en cuenta.
- Indicador de longitud: 6 bits, indica el número de bytes que siguen al byte LI. No tiene aplicación cuando el número de bytes es superior a 63 (en ese caso LI=63). Se emplea principalmente para identificar 3 tipos de SU.(ver página siguiente)
- Campo de señalización de información: longitud variable (<273 bytes), transporta información desde y hacia la capa superior. En la Unidad de señalización del estado del enlace (LSSU), esta parte transporta el campo de estado (SF).



MTP2

Tipos de unidades de señal(1)

FISU: Unidad de señal de llenado (LI = 0)

No hay información de la capa superior

Trama empleada para mantener el tráfico en el enlace de señalización cuando no hay LSSU o MSU acoladas..

LSSU: unidad de señal del estado del enlace (LI= 1 ó 2)

Gestión de la red de señalización

Empleado para iniciar (alinear) o detener un enlace de señalización. FSN = BSN = 127.


MSU: Unidad de señal de mensaje (LI > 2)


n bytes de información de usuario

Se utiliza para transferir información de usuario en el campo SIF. La longitud máxima de SIF es 273 LI no se aplica cuando es mayor de 64

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Una FISU será enviada cuando no haya nada más que enviar (ninguna MSU, ninguna LSSU). No contiene ningún campo de información, y puede utilizarse para reconocer una MSU mediante BSN. El es el mismo que la última MSU transmitida. Las FISUs participan también en el proceso de control de la calidad.
- Una LSSU se envía entre dos SP conectados directamente para indicar el estado del enlace de señalización en el que es transportada. Las LSSUs sólo se dan en el nivel 2 y a partir de ahí no son encaminadas más adelante en la red. Realmente, las LSSU se emplean en dos circunstancias precisas: indicio de congestión y fase inicial de alineación.
- Las MSU son las únicas tramas que transportan información de nivel 3 y superiores. El mensaje transportado por una MSU es encaminado en la red de señalización hasta que alcanza su destino (SP). Todas las MSU serán reconocidas y retransmitidas si es necesario.






- Mecanismo de transparencia: para asegurar la transparencia de la información transportada en la SU:
 - Al transmitir : un cero es, sistemáticamente, insertado después de 5 bits consecutivos de valor 1. Con ello, el patrón correspondiente a la bandera no se extraviará dentro de la trama.
 - Recepción: las banderas consecutivas son desechadas; si, tras 5 bits consecutivos de valor 1 la información recibida no corresponde a una bandera, el cero siguiente es desechado hasta que se encuentre una bandera.




MTP2 Procedimientos

- Transferencia de unidades de señal utilizando el método básico
- ◆ Transferencia de unidades de señal utilizando el método de retransmisión cíclica preventiva.
- ♦ Procedimientos de alineación inicial:
 - Alineación normal.
 - Alineación de **emergencia**.
- Interrupción del procesador.
- ♦ Control de flujo.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- Hay dos métodos de corrección de errores: el método básico y el método de retransmisión cíclica preventiva.
- El método básico consiste en una serie de acuses de recibo positivos y negativos. Los errores se corrigen por retransmisión. Asegura una correcta transferencia de SU en secuencia y sin duplicación.
- · Cada vez que una MSU es transmitida, se incrementa el FSN.
- El FSN sólo se incrementa para MSU, no FISU. Las FISU pueden utilizarse para reconocer MSU, pero no son un acuse de recibo en sí mismas.
- Todas las MSU que no han sido reconocidas por el par MTP2 permanecen en un área de absorción (memoria intermedia) en espera de acuse de recibo y dispuestas para la retransmisión.
- El receptor de una MSU verifica la correcta transmisión del mensaje empleando CK, y para la secuencia correcta empleando FSN.
- Si la MSU recibida es correcta y esperada, el FSN recibido es devuelto como BSN en la siguiente trama a enviar (MSU o FISU), dando de este modo un acuse de recibo positivo.
- Cada MSU para el que ha sido recibido un acuse de recibo positivo, es extraído de la memoria intermedia de retransmisión.
- Si se ha recibido un acuse de recibo negativo, la MSU y todas las MSU siguientes son retransmitidas por el emisor (método de retirada).



- Cada parte que recibe una SU, compara el valor del BIB recibido del FIB local.
 Si el BIB=FIB hay un acuse de recibo negativo. Si el BIB no es igual al FIB, hay un acuse de recibo negativo.
- Si tiene que ser enviado un acuse de recibo negativo, el BIB de la siguiente SU, enviada en la dirección opuesta, será invertido. Obsérvese que el valor de BIB (FIB) no es significativo por sí mismo, sólo el valor relativo y, en realidad, el cambio de 0 a 1 ó de 1 a 0 tiene importancia.
- El lado A compara el valor del BIB recibido y el valor de su FIB local. Si no son iguales, hay una retransmisión de todas las MSU empezando por la MSU para la cual el FSN= BSN recibido en la SU transporta el acuse de recibo negativo +
- Además, para indicar que la demanda de retransmisión ha sido tenida en cuenta, A invertirá el FIB en la MSU transmitida.
- El FIB y el BIB permanecen en el nuevo estado hasta que el siguiente error es detectado.
- Obsérvese que el método de corrección de errores opera de forma independiente en ambas direcciones.
- Orden de prioridad para transmisión de unidades de señal :


1 : LSSUs

2 : MSUs para los que se ha recibido un acuse de recibo negativo

3 : Nuevo MSU en la secuencia numérica consecutiva

4 : FISUs

5 : Banderas



- Habilita al terminal emisor a retransmitir todas las unidades de señal no reconocidas antes de enviar FISUs y permite la transmisión de acuses de recibo positivos (pero no acuses de recibo negativos).
 - Orden de prioridad para la transmisión:

1 : LSSUs

2 : MSUs aún no reconocidas y sujetas a forzar retransmisión

3 : Nuevas MSUs

4 : MSUs aún no reconocidas

5 : FISUs

6 : Banderas




MTP2 Codificación de SF para **LSSU**


| LSSU | Indicio de estado | Código (CBA) |
|------|----------------------------|-----------------|
| SIO | Sin alinear | 000 |
| SIN | Alineación normal | 001 |
| SIE | Alineación de emergencia | 010 |
| SIOS | Fuera de servicio | 011 |
| SIPO | Interrupción de procesador | 100 |
| SIB | Ocupada | 101 |

Nota: El campo SIF de LSSUs puede ser uno o dos octetos. En la práctica, sólo se emplean los LSSUs de octeto simple. Los bits DEFG tienen valor 0

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- Antes de aceptar la transmisión de unidades de señal en un enlace de señalización, el nivel 2 MTP habrá de ser ajustado al estado normal de operación.
- Un enlace de señalización puede encontrarse en uno de los 5 estados siguientes:
 - Fuera de servicio
 - Inactivo
 - No alineado
 - Probando
 - Alineación finalizada
- Se pueden aplicar dos métodos para la activación y la restauración del enlace de señalización:
 - Periodo de prueba normal, correspondiente a un tiempo de transmisión de 65536 bytes (8.2 seg).
 - Periodo de prueba de emergencia, correspondiente a un tiempo de transmisión de 4096 bytes (0.5 seg).
- La decisión de aplicar el periodo de prueba de emergencia o normal, se realiza en el nivel 3. Sólo el enlace para obtener la alineación está implicado en el procedimiento.



- La situación de interrupción del procesador se da cuando, debido a sucesos en niveles funcionales superiores al nivel 2, se suspende la operación de enlace de señalización. Cuando cesa la interrupción del procesador, se reanuda la operación de enlace de señalización.
- Interrupción local del procesador (SP A):
 - El inicio de interrupción local se da cuando el enlace de señalización cambia al estado de bloqueo. L3 informa a L2 y arranca el procedimiento de enlace de señalización alternativo.
 - L2, envía entonces permanentemente SIPO y rechaza toda MSU que pueda ser recibida del SP distante. Desde un punto de vista secuencial SIPO aparece en el enlace antes de la señal COO.
 - Al final de la situación de interrupción, (esto es, cuando el enlace no está bloqueado) L3 informa a L2 que cesa de enviar SIPOs, reajusta las memorias intermedias de transmisión y retransmisión a cero y envía FISUs al volver a sincronizarse el BSN recibido.
- Interrupción remota del procesador(SP B):
 - La situación de interrupción comienza cuando los mensajes SIPO son recibidos por L2. Entonces, L2 informa a L3. El estado del correspondiente enlace de señalización cambia a bloqueado y L2 comienza a emitir FISU continuamente. L3 inicia el procedimiento de cambio a tiempo controlado.
 - El final de la situación de interrupción ocurre cuando no se reciben más SIPOs por parte de L2. L2 informa a L3, reajusta a cero las memorias intermedias de transmisión y retransmisión y asegura la nueva sincronización de números de secuencia.



Procedimientos MTP2 Control de flujo

- En el **extremo receptor**, se detecta la congestión cuando se encuentran problemas en el **tratamiento del tráfico entrante**.
- En el extremo emisor, se detecta la congestión en el nivel 3 después de un incremento del número de mensajes pendientes en las memorias intermedias de transmisión (se ha alcanzado un umbral predeterminado).
- Se envía un mensaje SIB para informar al extremo remoto de la situación de congestión.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 43

· En el extremo local:

- No se envían más reconocimientos positivos al extremo remoto.,
- los acuses de recibo negativos a enviar son retenidos: no se envían BIBs invertidos a petición de retransmisión,
- periódicamente (temporizador T5), una unidad de señal de estado es enviada al extremo remoto..
- el terminal de señalización "conectado" continúa enviando MSUs y FISUs.
 Esas unidades de señal están acompañadas por el BSN y el BIB de la última MSU transmitida antes de la aparición de la congestión,
- el terminal de señalización "congestionado" continúa procesando los BSNs desde el extremo remoto, lo que habilita unidades de señal reconocidas por el extremo remoto a ser recuperadas de la memoria intermedia de retransmisión del terminal de señalización local,
- el terminal de señalización "congestionado" continúa procesando los BIBs del extremo remoto indicando una demanda de retransmisión del terminal de señalización remoto

• En el extremo remoto:

- se inicia, recibido del primer SIB, un control de temporización de estado de congestión de enlace T6. Cuando el T6 expira, el enlace ha fracasado.
- Cada vez que se recibe un SIB, se reinicia el temporizador de acuse de recibo de mensaje (T7),
- la recepción de un acuse de recibo positivo o negativo indica la supresión de la situación de congestión y el temporizador se detiene.



Procedimientos MTP2 Temporizadores empleados en el nivel 2

| | Temporizadores | Rango de valores ITU-T Q703 |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| T1 | Alineación finalizada | 40-50 s |
| T2 | No alineado | 5-150 s |
| T3 | Alineado | 1-1.5 s |
| T4n | Periodo de prueba normal | 7.5-9.5 s |
| T4e | Periodo de prueba de emergencia | 400-600ms |
| T5 | Enviando SIB | 80-120ms |
| T6 | Congestión remota | 3-6 s |
| T7 | Plazo excesivo para reconoc. | 0.8-2 s |
| | | |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




MTP3 Funciones


- MTP3 proporciona las funciones de red de señalización.
- Se divide en dos funciones principales:
 - Tratamiento de mensajes de señalización,
 - Gestión de red de señalización.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- La transferencia de mensajes entre puntos de señalización se efectúa mediante MTP3.
- La función de la red de señalización es asegurar la transferencia fiable de mensajes de señalización. Esto incluye las funciones y procedimientos necesarios para:
 - informar a las partes remotas de la consecuencia de un fallo,
 - volver a configurar adecuadamente el encaminamiento a través de la red de señalización.
- Las funciones de red de señalización pueden dividirse en 2 categorías básicas:
 - tratamiento de mensajes de señalización:
 - La finalidad de esta función es asegurar que los mensajes de señalización originados por una parte usuario en particular en un punto de señalización origen, son librados a la parte usuario equivalente en el punto de señalización de destino. La entrega puede ser directa o indirecta, a través de uno o varios STPs.
 - gestión de red de señalización:
 - La finalidad de esta función es llevar a cabo la nueva configuración de la red de señalización en caso de fallos y controlar y regular el tráfico en caso de congestión. Para ello, esta función tiene la capacidad de saltar el enlace o punto de señalización fallido. Se originarán acciones opuestas cuando los fallos sean restaurados para volver a establecer la configuración normal de la red de señalización.
 - El procedimiento de activación o alineación para enlaces de señalización se controla también mediante la función de gestión de la red de señalización.



- Tratamiento de mensajes de señalización: asegura la entrega del mensaje originado por una parte usuario en un punto de señalización (SP) a la misma parte usuario del punto de señalización de destino. Si un mensaje tiene que transmitirse a otro punto de señalización a través de un punto de transferencia de señal (STP), el punto de transferencia de señalización encamina el mensaje. Las funciones de tratamiento de mensajes de señalización se basan en el encabezamiento de cada mensaje, que contiene el punto de señalización origen, llamado OPC, abreviatura de Código de Punto Originado, y el punto de señalización destino, llamado DPC, Código de Punto de destino.
 - Encaminamiento de mensajes: determina el enlace de señalización saliente en el que un mensaje ha de ser enviado hacia su punto de destino.
 - Discriminación de mensajes: determina si un mensaje recibido está destinado al punto de señalización en sí, y, en caso negativo, la transferencia del mensaje a la función encaminamiento.
 - Distribución de mensajes: entrega el mensaje recibido (destinado al punto de señalización) a la parte usuario apropiada.




• **Gestión de red de señalización:** garantiza la nueva configuración de la red de señalización en caso de fallo y el control de tráfico en caso de congestión.

Emplea procedimientos de cambio del encaminamiento del tráfico de señalización con la finalidad de:


- eludir los enlaces y puntos de señalización fallidos.
- restablecer la configuración normal cuando ha sido restablecido el enlace o punto de señalización fallidos.

Ello requiere:

- comunicación entre puntos de señalización,
- activación y alineación de los enlaces de señalización.
- Gestión de tráfico de señalización: utilizado para:
 - derivar el tráfico de señalización procedente de enlaces de rutas de señalización,
 - reducir el tráfico de señalización.
- Gestión de ruta de señalización utilizado para:
 - transferir información asociada a la disponibilidad de rutas de señalización o puntos de señalización concretos.
- · Gestión de enlaces de señalización:
 - proporciona determinados procedimientos para la manipulación de enlaces de señalización individuales.



- la función de red de señalización estará basada en:
 - el Octeto de indicación de servicio (SIO), que contiene a su vez dos campos secundarios:
 - El Indicador de servicio (SI), codificado en 4 bits, empleado para identificar la parte usuario a la cual hay que entregar el mensaje.
 - El Indicador de red (NI), codificado en 2 bits, utilizado para identificar el nivel de red SS7 en el que estamos trabajando. Los campos OPC y DPC aparecerán llenos sólo en relación con el NI asociado.
 - la etiqueta de encaminamiento contiene 3 campos secundarios:
 - Código de punto de destino (DPC), codificado en 14 bits, es una identificación específica del punto de señalización de destino en la red (NI) SS7 asociada.
 - Código de punto de origen (OPC), codificado en 14 bits, es una identificación específica del punto de señalización de origen en la red (NI) SS7. En algunos casos DPC y OPC pueden estar codificados en 24 bits. (China...).
 - Selección de enlace de señalización (SLS), codificado en 4 bits, se usará para soportar funciones compartidas entre enlaces de señalización.







Tratamiento de los mensajes de señalización

- ♦ La función de tratamiento de mensajes de señalización consta de tres bloques de construcción:
 - Discriminación de mensajes.
 - Distribución de mensajes.
 - Encaminamiento de mensajes.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




- La función de discriminación de mensajes examina el DPC (Código de punto de destino) de los mensajes recibidos para determinar cuál va a ser dirigido a la función de distribución o encaminamiento (esto puede ocurrir en caso de existir un punto que opere como un STP).
- El DPC está codificado únicamente en 14 bits (16384 posibilidades) y no es suficiente la identificación precisa de todas las piezas de equipo existentes en el mundo. Por ello en necesaria la NI, para identificar un DPC en una red SS7 determinada. Los DPCs están asignados en local a cada red
- Si el DPC = SP anfitrión, en la red SS7 correcta (NI), el mensaje irá dirigido a la función de distribución de mensajes.




- La red mundial SS7 está dividida en dos redes interconectadas, actuando a distintos niveles: local, nacional e internacional.
- La interconexión entre redes SS7 está asegurada mediante una serie de vías de acceso. Una vía de acceso es una parte del equipo del SS7 que desempeña funciones en dos SS7 diferentes, (cada red pertenece a un nivel diferente). Esto es, con dos códigos de punto de señalización, uno cada red.
- Una red SS7 local, puede ser la red en estrella entre el OCB y sus CSN, por ejemplo, o entre el MSC y sus BSCs.







- ITU-T ha proporcionado un esquema especial de numeración para la codificación de códigos de punto, utilizada en la red SS7 internacional.
- El código de punto de señalización internacional (ISPC) se divide en tres partes:
 - Id. de zona, codificado en 3 bits, indicando una zona geográfica (Europa, África, Australia,...); sólo se utilizan seis zonas en el mundo en la actualidad.
 - Id. de área Id., codificado en 8 bits, indicando un país o región dentro de una zona.
 - Punto de señalización, codificado en 3 bits, indicando un punto de señalización especial en una determinada área.



- La función de distribución de mensajes examinará el SI y el mensaje será entregado a la parte usuario correspondiente.
- Obsérvese que en el nivel MTP, algunas partes usuario como MAP, IN-CS1,... no son conocidas. Sólo son conocidas a través del SCCP.
- La gestión de red de señalización de partes usuario y la verificación y mantenimiento de red de señalización forman parte del MTP3 pero son también usuarios de la función de tratamiento de mensajes.



- Encaminamiento de mensajes: un encaminamiento se encuentra pidiendo a los recursos de red que alcancen un determinado punto de señalización.
- SP + NI => SR => lista de conjuntos de enlaces (LS) en la ley SR que rige la distribución de la carga entre esos conjuntos de enlaces (LS).
- Se emplea una ley de distribución de la carga para garantizar la distribución igualitaria del tráfico entre los elementos de red que pueden encaminar mensajes desde un punto de señalización a otro.
- Si la repartición de la carga se lleva a cabo mediante la emisión al azar de mensajes en distintos conjuntos de enlaces de señalización, no puede garantizarse la secuencia de mensajes. Ello puede conllevar problemas para algunas partes usuario, como la TUP, donde la secuencia de los mensajes es imperativa.



• SP 12 = SP ME

Encaminamiento SP5 SRx = LSa + LSb + LSc

Encaminamiento SP8 SRy = LSa + LSb

Encaminamiento SP2 SRy = LSa + LSb


• SR: encaminamiento de señalización, LS: conjunto de enlaces



 Los mensajes son encaminados mediante la elección de los elementos de red SS7 de acuerdo con la siguiente estructura.



- En caso normal, SLS es elegido al azar, y, según el resultado, se elige un conjunto de enlaces o un enlace de señalización. Esto implica que los mensajes correspondientes al mismo "diálogo" podrían tomar distintas rutas en la red, y, por supuesto, no puede garantizarse la secuencia de mensajes.
- Las capas superiores, según sus necesidades, pueden también forzar el valor de SLS (TUP), para mantener el orden secuencial de los mensajes.



 Las funciones de gestión de red de señalización llevan a cabo acciones de recuperación con la finalidad de aumentar la fiablilidad de la red. Generan las acciones y procedimientos necesarios para mantener el servicio de transferencia de señalización y restablecer las condiciones normales en caso de disrupción de la red de señalización, ya sea en enlaces de señalización o en puntos de señalización.



MTP3 Gestión de red de señalización

- La función de gestión de red de señalización consta de 3 bloques de construcción:
 - Gestión de tráfico de señalización.
 - Gestión de ruta de señalización.
 - Gestión de enlace de señalización.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Función de gestión de tráfico: esta función se utiliza para derivar el tráfico a
 partir de enlaces fallidos. Los mensajes de gestión de tráfico son originados por
 el punto de señalización que detecta un problema en un enlace, y son enviados
 en un enlace alternativo para informar al punto de señalización adyacente de
 que no encamine ningún mensaje en el enlace afectado. Los mensajes de
 gestión de tráfico son únicamente de punto a punto.
- Función de gestión de ruta: se emplea para derivar el tráfico a partir de un punto de señalización específico. Los mensajes no son específicos de un enlace de señalización dedicado, sino de un punto de señalización completo.
- Función de gestión de enlace: consiste en una serie de procedimientos de activación o desactivación relativos a los enlaces de señalización locales. Esta función activa los procedimientos de alineación MTP2. También proporcionan información sobre la disponibilidad de los enlaces de señalización para la función de gestión de tráfico.



Gestión de red de señalización Funciones generales

- MTP3 gestiona los estados de los elementos implicados en el encaminamiento de la red de señalización.
- ◆ Elementos: Enlaces, rutas de señalización, puntos de señalización.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 200

Página 6

• Las acciones seguirán, por regla general, a un cambio de estado del elemento, enlace de señalización, punto o ruta afectados.



Gestión de red de señalización Estados del enlace y sus causas

| Elemento | Estado | Causas |
|----------|------------------|---|
| | no disponible | fallido: error en nivel 2; duración excesiva en nivel 2 congestión; a petición de gestión o de mantenimiento, mensaje de paso a enlace de reserva recibido de otro punto de señalización. |
| Enlace | | desactivado : a petición de gestión o de mantenimiento De función de gestión de enlace |
| | | bloqueado interrupción remota o local del procesador. |
| | | inhibido : mensaje enviado o recibido inhibido |
| | disponible | Restablecido tras consecución de alineamiento |
| | | activado : tras consecución de alineamiento |
| | | desbloqueado |
| | | desinhibido : mensaje desinhibido |


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Gestión de red de señalización Rutas de señalización y estados de punto de señalización

| Elemento | Estado | Causas |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| Ruta de | disponible | recepción de mensaje de autorización de transferencia |
| señalizació | ղ restringida no disponible | recepción de mensaje de restricción de transferencia recepción de mensaje de prohibición de transferencia |
| Punto de señalización | disponible | Al menos un enlace de señalización disponible, recepción de autorización o restricción de |
| | no disponible | transferencia Todos los enlaces de señalización en estado "no disponible" |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



 H0, H1, codificados en 4 bits cada uno, son los encabezamientos del mensaje de señalización para identificar el tipo de mensaje, como se muestra en la página siguiente.



Gestión de la red de señalización Tabla de gestión de mensajes

| Grupo de | H0 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| mensajes | H1 | | | | | | | | | |
| | 0000 | | | | | | | | | |
| CHM | 0001 | | COO | COA | | | CBD | CBA | | |
| ECM | 0010 | | ECO | ECA | | | | | | |
| FCM | 0011 | | RCT | TFC | | | | | | |
| TFM | 0100 | | TFP | * | TFR | | TFA | * | | |
| RSM | 0101 | | RST | RSR | | | | | | |
| MIM | 0110 | | LIN | LUN | LIA | LUA | LID | LFU | LLT | LRT |
| TRM | 0111 | | TRA | | | | | | | |
| DLM | 1000 | | DLC | CSS | CNS | CNP | | | | |
| | 1001 | | | | | | | | | |
| UFC | 1010 | | UPU | | | | | | | |

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 66

COO paso a enlace de reserva- señal de orden.

COA paso a enlace de reserva- señal de acuse de recibo. **CBD** retorno a enlace de servicio- señal de declaración. CBA retorno a enlace de servicio-señal de acuse de recibo

CHM mensajes de paso a enlace de reserva y retorno a enlace de servicio

CNP Conexión -señal imposible **CNS** Conexión- señal sin éxito CSS Conexión- señal con éxito

DLC Señalización-datos-enlace-conexión-señal de orden DLM Señalización -datos-enlace-conexión-mensaje de orden **ECO** Emergencia-paso a enlace de reserva-señal de orden.

ECA Emergencia-paso a enlace de reserva-señal de acuse de recibo

ECM Emergencia- mensaje de paso a enlace de reserva **FCM** Señalización-flujo de tráfico- mensajes de control

MIM Gestión de mensajes inhibidos

RCT Señalización- conjunto de rutas--congestión- señal de prueba.

TFC Transferencia-señal de control. **TFP** Transferencia- señal prohibida. Transferencia-señal restringida. **TFR** Transferencia-señal permitida. **TFA**

RSM Señalización--conjunto de rutas - mensaje de prueba

RST Señalización-conjunto de rutas-señal de prueba para destino prohibido. **RSR** Señalización-conjunto de rutas-señal de prueba para destino restringido.

LIN señal de inhibición de enlace. LUN señal de rehabilitación de enlace.

LIA señal de acuse de recibo de inhibición de enlace. LUA señal de acuse de recibo de rehabilitación de enlace.

LID señal de inhibición de enlace denegada. LFU señal de rehabilitación de enlace forzada . LLT señal de prueba de inhibición de enlace local. **LRT** señal de prueba de inhibición de enlace remota. TRA señal de autorización de reinicio de tráfico TRM mensaje de autorización de reinicio de tráfico. **UFC** mensajes de control de flujo de la parte usuario UPU señal no disponible de la parte usuario.



Gestión de la red de señalización Gestión de tráfico de señalización

- ◆ La función de gestión de tráfico de señalización es responsable de:
 - la desviación del tráfico de señalización a partir de enlaces o rutas de señalización,
 - la reducción del tráfico de señalización en caso de congestión.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Gestión de la red de señalización Gestión de tráfico de señalización

- Los procedimientos ejecutados son:
 - Paso a enlace de reserva.
 - Retorno a enlace de servicio.
 - Reencaminamiento forzado.
 - Reencaminamiento controlado.
 - Reinicio de MTP.
 - Inhibición de gestión.
 - Control de flujo de tráfico de señalización.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- Paso a enlace de reserva: se llevará a cabo cuando un enlace quede fuera de servicio. Otro enlace tendrá que sustituirlo tan rápidamente como sea posible sin pérdida de mensajes ni de secuencia. (COO/COA).
- Retorno a enlace de servicio: cuando el enlace no disponible es restablecido de nuevo, un procedimiento de retorno a enlace de servicio garantizará que la información ha sido restaurada al enlace original, tan rápido como sea posible, sin pérdida, duplicación o pérdida de secuencia (CBD/CBA).
- Reencaminamiento forzado: Este procedimiento se iniciará en un punto de señalización, cuando se haya recibido un mensaje TFP indicando la no disponibilidad de ese punto de señalización. Así, el reencaminamiento forzado se empleará para establecer un nuevo conjunto de entradas de encaminamiento. De este modo, el destino estará disponible de nuevo, pero a través de una ruta alternativa.
- Reencaminamiento controlado: el objetivo de este procedimiento es el restablecimiento del encaminamiento de señalización óptimo, y minimizar la pérdida de secuencia de los mensajes. Puede utilizarse en dos casos: cuando se ha recibido un mensaje TFA indicando la disponibilidad de un punto de señalización, o cuando se ha recibido un mensaje TFR.
- Reinicio de MTP: el objetivo de este procedimiento es la actualización de los datos de encaminamiento cuando un punto de señalización ha quedado aislado de la red por un momento (TRA/ TFP,TFR,TRA).
- Inhibición de la gestión: este procedimiento creará o mantendrá un enlace de señalización no disponible para las partes usuario con fines de mantenimiento; el enlace permanece disponible sólo para mensajes de pruebas y mantenimiento. El estado de nivel 2 del enlace no cambia.
- Control de flujo: su fin es limitar el tráfico de señalización en su origen (p.ej.: a nivel parte usuario).



Gestión de la red de señalización Gestión de tráfico de señalización

| Enlace de | No disponible | paso a enlace de reserva procedimiento para derivar el tráfico a uno o más enlaces de señalización alternativos |
|--------------------------|---------------|--|
| señalización | disponible | retorno a enlace de servicio (acción opuesta) |
| | No disponible | Reencaminamiento forzado procedimiento para derivar el tráfico de señalización a una ruta alternativa |
| Ruta de Señalización | disponible | Reencaminamiento controlado procedimiento para derivar el tráfico de señalización a la ruta que se ha puesto disponible |
| | restringido | Reencaminamiento controlado procedimiento para derivar el tráfico de señalización a una ruta alternativa |
| Punto de Señalización | disponible | Reinicio de MTP procedimiento para autorizar el desvío de tráfico de señalización (o vía) al punto de señalización puesto a disposición después de un tiempo suficiente para actualizar tablas de encaminamiento |


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




 Cuando un enlace de señalización se queda en estado de no-disponibilidad, el tráfico de señalización transportado por ese enlace es transferido a uno o más enlaces alternativos (carga compartida), evitando así, pérdidas de mensajes, duplicaciónes o pérdidas de secuencia. Esto se lleva a cabo mediante un protocolo de intercambio basado en mensajes de paso a enlace de reserva.

El enlace o enlaces alternativos son:

- en el mismo conjunto de enlaces si está disponible, o si no,
- en otro conjunto de enlaces







Gestión de red de señalización Gestión de ruta de señalización

- La gestión de ruta de señalización es responsable de la transferencia de información sobre cambios en la disponibilidad de las rutas de señalización, para permitir a los SPs la toma de acciones de señalización apropiadas.
- NOTA: la función de gestión de ruta de señalización es inherente únicamente al modo semiasociado

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Gestión de red de señalización Gestión de ruta de señalización


- Los procedimientos asociados son:
 - Transferencia prohibida.
 - Transferencia permitida.
 - Transferencia restringida.
 - Prueba de conjunto de rutas de señalización.
 - Transferencia controlada.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Transferencia prohibida: este procedimiento es efectuado por un punto de señalización (actuando como un STP para mensajes de un determinado destino), cuando tiene que notificar a uno o más puntos de señalización adyacentes que necesitan que no se les encamine ya a través de ese STP
- Transferencia permitida: es el procedimiento inverso al anterior.
- Transferencia restringida: empleada por un STP para informar a los puntos de señalización adyacentes que deben, si es posible no continuar encaminando los mensajes correspondientes a través de ese STP.
- Prueba de conjunto de rutas de señalización: este procedimiento se utiliza periódicamente, en un punto de señalización para verificar si el tráfico de señalización hacia un destino determinado puede ser encaminado a través de un punto de señalización adyacente o no. Esto se lleva a cabo para asegurarse de que un punto de señalización prohibido o restringido no permanece en esa condición indefinidamente (RST, RSR/TFA, TFP, TFR).
- Transferencia controlada: empleada para el transporte de una indicación de congestión en la red.









Gestión de red de señalización Gestión de enlace de señalización

- ♦ Objetivo: supervisar los enlaces de señalización.
- Funciones:
 - Activación /desactivación de enlace de señalización.
 - Restablecimiento tras fallo de enlace de señalización.
 - Activación de conjunto de enlaces.
 - Asignación automática de terminales de señalización (p.ej.: MTP2.) y enlace de datos de señalización (p.ej: MTP1).

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Activación de enlace de señalización: Cuando un enlace se activa por primera vez, MTP3 activará MTP2 para iniciar el procedimiento de alineación y poner el enlace en servicio. Justo antes de que el enlace sea utilizado para transmitir mensajes de la parte usuario, la función de gestión de enlace verificará su integridad (SLTM/SLTA).
- Desactivación de enlace de señalización: este procedimiento se emplea cuando se ha encontrado un error en un enlace. La desactivación del enlace, en primer lugar, parará todo el tráfico de ese enlace, invocando los procedimientos de gestión de tráfico, y a continuación, activará el procedimiento de alineación MTP2.
- Restablecimiento tras fallo: mismo procedimiento que para activación por primera vez...
- Activación de conjunto de enlaces: utilizado para iniciar un conjunto de enlaces de señalización, cuando no se tiene ningún enlace de señalización en servicio. La activación del enlace de señalización se iniciará en forma de varios enlaces de señalización en paralelo.
- Asignación automática de terminales de señalización y enlaces de datos de señalización: con este procedimiento los enlaces pueden ser automáticamente desconectados de un conjunto de enlaces y vueltos a asignar a otro. Existen muy pocos sistemas que puedan ofrecer esta posibilidad.



Sistema de señalización ITU-T nº 7

♦ ISUP

Parte usuario de ISDN

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (1)

- Conceptos ISDN:
 - Principio ISDN.
 - Servicios básicos soportados.
 - Servicios suplementarios.
- ♦ Función de ISUP :
 - Presentación de ISUP.
 - Métodos de señalización ISUP.
 - Señalización ISUP de extremo a extremo.
 - Relación ISUP/TUP.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (2)

- ♦ Descripción de los procedimientos ISUP:
 - Procedimientos básicos.
 - Método de emisión en bloque.
 - Método de emisión solapado.
 - Procedimiento SUSPENSIÓN / REANUDACIÓN.
 - Procedimiento de mensajes de usuario a usuario.
 - Procedimiento de tasación.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (3)

- Ejemplo de liberación anormal de llamada:
 - Causa de origen en red.
 - Causa de origen en usuario.
- ♦ Descripción de mensajes ISUP:
 - Formato de mensajes ISUP. Generalidades.
 - Definición de mensajes de señalización ISUP.
 - Códigos de tipo de mensaje ISUP.
 - Códigos de parámetros ISUP.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (4)

- Ejemplos de mensajes ISUP.
- Aplicación.
- Ejemplo de decodificación de mensajes ISUP: IAM.
- Decodificación de un mensaje ISUP.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Este capítulo trata la presentación de la parte usuario ISDN, del protocolo de SS7 que concierne a la red ISDN.



Conceptos ISDN Principio de ISDN

- Digitalización de extremo a extremo (del terminal llamante al terminal llamado).
- Un acceso universal.
- Procedimientos de señalización basados en el sistema de señalización n°7.
- 2 clases de canal:
 - Canal B : conmutación de circuito.
 - Canal D : conmutación de paquete.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- Se pueden enumerar tres principios fundamentales para los objetivos y estructura de la red digital de servicios integrados **ISDN**:
 - Digitalización extremo a extremo: La digitalización concierne toda la red incluidos los dos terminales permitiendo más flexibilidad y eficacia en la acción de la comunicación.
 - Acceso universal: El acceso de ISDN, para todo tipo de servicios, se representa por un acceso único, telefonía agrupada, fax, datos, ...
 - Señalización SS7: la señalización para ISDN está totalmente basada en SS7 para servicios básicos y suplementarios. En términos de señalización para el modelo SS7, el ISDN del usuario se representa por el ISUP (parte usuario ISDN).
- Los servicios básicos soportados comprenden el establecimiento, supervisión y liberación de las conexiones conmutadas del circuito de 64 Kbit/s entre las terminaciones de intercambio de línea de abonados.
- Para el acceso a ISDN se pueden usar dos tipos de canales:
 - Canal de conmutación de circuito, canal B, que se usa básicamente para el transporte de voz. El canal B tiene una capacidad de 64 Kbit/s.
 - Conmutación de paquete, canal D, que se usa para el transporte de datos. Las informaciones de señalización DSS1 se transportan por este tipo de canal. El canal D puede tener una capacidad de 16 Kbit/s o 64 Kbit/s, dependiendo del tipo de acceso.



Conceptos ISDN Servicios portadores

- ♦ 2 clases de acceso:
 - Velocidad de acceso básico (BRA):
 - * 2 canales B de 64 Kbit/s,
 - * 1 canal D de 16 Kbit/s.
 - Velocidad de acceso primario (PRA):
 - * 30 canales B de 64 Kbit/s,
 - * 1 canal D de 64 Kbit/s.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



La figura superior representa la configuración y principios de ISDN:

- Los diferentes tipos de terminal pueden agruparse en un terminal, representando la unión de las diferentes naturalezas de servicios de telecomunicación (voz, datos, fax, ...) suministrados por el acceso universal ISDN.
- Se definen dos interfaces: S para la parte usuario, T para la parte de la red.
- Se pueden distinguir dos tipos de señalización en ISDN:
 - Señalización de Usuario a Usuario, informaciones que no son interpretadas por la red y que conciernen únicamente a las dos partes extremas (información de Usuario a Usuario, ver abajo).
 - Señalización de Usuario a Red, informaciones que conciernen a la red (establecimiento de circuito, liberación, ...).
- El código de señalización de acceso para ISDN no se basa en SS7, sino que es el sistema DSS1 (Sistema de señalización digital del abonado N°1 - ITU-T recom. Q930 03/93), el cual utiliza LAP-D.
- DSS1 proporciona los medios para establecer, mantener y terminar las conexiones a la Red a lo largo de un ISDN entre entidades de aplicación de comunicación. Además proporciona procedimientos genéricos que pueden emplearse para la invocación de una operación de servicios suplementarios. La interfaz SS7/DSS1 se ejecuta mediante nodos de red.



Conceptos ISDN Servicios suplementarios

- Servicios suplementarios de identificación de número
 Entrada de marcación directa (DDI), presentación de identificación de línea llamante (CLIP), ...
- Servicios suplementarios de reenvío de llamada reenvío de llamada ocupado (CFB), ...
- Servicios suplementarios de terminación de llamada Retención de llamada (HOLD), llamada en espera (CW), portabilidad de terminal (TP), ...

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Se pueden definir diferentes categorias de servicios suplementarios ISDN dependiendo del objetivo alcanzado; algunos de los servicios suplementarios definidos se ofrecen efectivamente en otro contexto (PSTN, PBX, ...).
- Servicios suplementarios de identificación de número:
 Ejemplo: Presentación y restricción de llamadas o identificación de líneas conectadas, identificación de llamadas malintencionadas.
- Servicios suplementarios ofrecidos a la llamada:
 Ejemplo: desvío de llamadas, caza de línea y algunos indicadores generales en la progresión de la llamada.
- Servicios suplementarios de terminación de llamada:
 Ejemplo: Llamada en espera, llamada retenida, información de la portabilidad de la llamada.



Conceptos ISDN Servicios suplementarios

- Servicios suplementarios de llamada múltiple
 Teleconferencia (CONF), Servicio de llamada a tres (3PTY)
- Servicios suplementarios de interés común Grupo de usuarios cerrado (CUG)
- Servicios suplementarios de tasación
 Llamada con tarjeta de crédito (CRED), Asesoramiento de tarifas (AOC), ...
- Servicios suplementarios de transferencia de información adicional

Señalización usuario a usuario (UUS)

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Servicios suplementarios de llamada múltiple
 Dos servicios: Teleconferencia, servicio de llamada a tres.
- Servicios suplementarios de interés común.
 Enfocado a las posibilidades de restricción del usuario.
- Servicios suplementarios de tasación
 Definiendo un procedimiento especial de tarificación e información.
- Servicios suplementarios de transferencia de información adicional.
- Señalización Usuario a Usuario : Posibilidad de transferencia directa de información de usuario extremo a extremo (sin análisis intermedio).




Función de ISUP Presentación de ISUP


- ISUP representa la parte usuario de ISDN.
- ♦ ISUP es el protocolo de SS7 que proporciona:
 - Las funciones de señalización necesarias para soportar servicios portadores básicos y servicios suplementarios para aplicaciones de voz y no de voz en un entorno de red ISDN.
- ISUP utiliza MTP en la mayor parte de los casos (para aplicación de voz).
- ◆ ISUP utiliza SCCP para algunas aplicaciones (servicios suplementarios de extremo a extremo).

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- La parte usuario ISDN es idónea para ser aplicada en teléfonos dedicados y redes de datos de circuitos conmutados y en redes analógicas o redes mixtas analógicas - digitales. En particular, la parte usuario ISDN, cumple los requisitos definidos por ITU-T para telefonía automática y semiautomática internacional en todo el mundo y tráfico de datos de circuitos conmutados.
- La parte usuario ISDN es, además, apropiada para aplicaciones nacionales. La mayoría de los procedimientos de señalización, elementos de información y tipos de mensaje, específicos para uso internacional, se requieren también en las típicas aplicaciones nacionales. Por otra parte, se ha reservado un espacio codificado con el fin de permitir a las administraciones nacionales y a las agencias de operación reconocidas introducir mensajes específicos de señalización de la red y elementos de información dentro de la estructura de protocolo normalizada internacionalmente.
- La parte usuario ISDN hace uso de los servicios suministrados por la parte de transferencia de mensaje (MTP) y, en algunos casos, por la parte de control de conexión de señalización (SCCP) para la transferencia de información entre las partes usuario ISDN.



- Para presentar la estructura ISUP, se pueden diferenciar los procedimientos de señalización de voz y no de voz:
 - ISUP hace uso del servicio proporcionado por MTP (MTP3 en particular).
 - ISUP opera en conjunto con SCCP en ocasiones particulares.



- El método de enlace por enlace se usa principalmente para mensajes que necesitan ser examinados en cada intercambio, principalmente, aplicaciones telefónicas (establecimiento de llamadas, liberación de llamadas...).
- Los métodos de extremo a extremo se usan para mensajes de significado en punto final. Por ejemplo, activación de servicios suplementarios.



- La señalización extremo a extremo se define como la capacidad de transferencia de información de significado en punto final, directamente entre puntos extremos de señalización, con el fin de proporcionar un servicio básico o suplementario a un usuario peticionario.
- La señalización extremo a extremo se usa típicamente entre todos los intercambios de origen y terminación local, para pedir, o responder a peticiones de información relacionada con llamadas adicionales, para invocar un servicio suplementario o para transferir información usuario a usuario de forma transparente a través de la red.
- Hay dos métodos disponibles:

- Método SCCP de señalización extremo a extremo

La transferencia de señalización de extremo a extremo orientada a conexión o en ausencia de conexión, puede llevarse a cabo usando el servicio suministrado por la parte de control de conexión de señalización (SCCP) de SS7.

- Método de señalización extremo a extremo de paso a través

El método de señalización de extremo a extremo de paso a través proporciona la transferencia de información de señalizacion sin los servicios de SCCP.

requerir

Este método puede usarse entre dos intercambios cuando la información a transferir es relativa a una llamada existente para la que se ha establecido una conexión física entre esos dos mismos intercambios. La transferencia de información en este caso se lleva a cabo sobre el mismo camino de señalización que se usa para realizar la llamada y establecer la conexión física.



Función de ISUP Relación ISUP/TUP

- Contexto vocal: los modos de operación de ISUP y TUP son similares.
- ◆ ISUP tiene la capacidad adicional de proporcionar señalización no de voz (señalización sin el objetivo de circuito telefónico de establecimiento).
- Señalización de dirección
 Señalización de dirección en bloque o señalización de dirección solapada
 (IAM sencillo o IAM con SAM sucesivos).

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- ISUP y TUP son muy similiares para la señalización telefónica (establecimiento CIC, liberación y gestión). La principal diferencia es una cuestión de formato de trama y de códigos de parámetros, ver códigos y formatos de mensajes ISUP que se presentan a continuación.
- Mientras que TUP se presenta solamente orientada a la señalización telefónica, ISUP proporciona capacidades de señalización no de circuito (por ejemplo intercambio de información de usuario).
- En general, el proceso de establecimiento descrito es estándar para ambas conexiones, voz y no voz, usando señalización de dirección en bloque para llamadas entre terminales ISDN. También se especifica la señalización de dirección solapada.



Descripción de los procedimientos ISUP Procedimientos básicos

- Tres fases para el procedimiento básico de control de llamada (como para TUP):
 - Fase de establecimiento de llamada.
 - Fase de datos / conversación.
 - Fase de liberación de llamada.
- Durante el establecimiento de llamada pueden usarse dos métodos de emisión de información:
 - Método en bloque.
 - Método solapado.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 9


· Procedimientos básicos

El procedimiento básico de control de llamadas se divide en tres fases:


- 1/ Fase de establecimiento de llamada
- 2/ Fase de conversación / datos
- 3/ Fase de liberación de llamada

Los mensajes del enlace de señalización se usan para establecer y finalizar las diferentes fases de una llamada. Los tonos normalizados de supervisión en banda y/o los anuncios grabados son devueltos al llamante en tipos apropiados de conexión para suministrar información en la evolución de la llamada. Las llamadas originadas desde un terminal ISDN pueden estar dotadas de información más detallada de la evolución de la llamada mediante mensajes adicionales en el protocolo de acceso soportados por un campo de mensajes en la red.

A continuación se describen los métodos de establecimiento de llamadas en bloque y solapado.



El método en bloque describe la primera posibilidad de dirigir información hacia adelante. En este caso, todas las informaciones de dirección (todos los dígitos) se envían de una vez, en el mensaje IAM.



- (*): No hay información de dirección en el mensaje de establecimiento.
- El método de envío solapado describe la segunda posibilidad de dirigir información hacia adelante. En este caso, no toda la información se puede transmitir en el IAM, El resto de la información habrá de transmitirse en uno o más servicios suplementarios.
- El mensaje o mensajes suplementarios que se usan para transmitir el resto de la información es el SAM (Mensaje de dirección subsiguiente). La única finalidad del mensaje SAM es transportar más dígitos. Un SAM puede contener uno o varios dígitos.
- El IAM contendrá sólo unos pocos dígitos, se utilizarán algunos mensajes SAM para enviar los otros dígitos.
- En el caso de encaminamiento de llamada imposible, a causa de número insuficiente de dígitos en el número de parte llamada, el encaminamiento se realizará cuando el intercambio intermedio haya recibido los dígitos adicionales mediante la recepción de SAM(s).
- El resto de establecimiento de llamada (resto de mensaje de señalización a enviar o recibir tras el IAM) se completa de la misma forma que para el método en bloque (descrito anteriormente).



Descripción de los procedimientos ISUP Procedimiento de SUSPENSIÓN / REANUDACIÓN

SUSPENSIÓN (mensaje SUS):

- El mensaje SUS indica un cese temporal de comunicación sin liberar la llamada.
- Sólo se acepta durante la fase de conversación / datos.

♦ REANUDACIÓN (mensaje RES):


- El mensaje RES indica una petición de reinicio de comunicación después de que ésta haya sido suspendida.
- Una petición de liberación de llamada recibida de la parte llamante cancelará la secuencia de suspensión/ reanudación.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 98


El procedimiento SUSPENSIÓN / REANUDACIÓN se ejecuta de direferente forma según el tipo de usuario, analógico o ISDN.

Los dos casos diferentes se describen a continuación.




Procedimiento de SUSPENSIÓN para usuario analógico

- El mensaje SUSPENSIÓN (SUS) puede ser enviado por la red en respuesta a una indicación de liberación hacia atrás (mensaje CBK) desde un nodo de interacción o una condición de colgado de una parte analógica.
- El intercambio(s) de destino genera el mensaje SUS, que se transmite al
 intercambio origen a través de un intercambio(s) intermedio (s). Esta suspensión
 es la «suspensión iniciada de red », que se puede distinguir en el mensaje SUS
 por un indicador en el campo «Indicador Suspensión/Reanudación ».
- Al recibir el mensaje SUS (red iniciada), el intercambio de control (que es normalmente el origen local) suspenderá la llamada y activará un temporizador T6 para asegurar la recepción de un indicador de repetición de respuesta (un mensaje de descolgado, o un RES) o de un mensaje de liberación (REL).
- El ajuste del temporizador T6 está entre 1 y 2 minutos. Al término de este tiempo, el intercambio origen iniciará el procedimiento normal de liberación (liberación por la parte llamante origen). El escenario de liberación de llamada normal está también representado en la figura superior tras la finalización del temporizador T6.




Procedimiento de SUSPENSIÓN para un usuario ISDN

- El servicio suplementario (SS) de portabilidad del terminal (TP) permite al usuario ISDN trasladar un terminal desde una toma de corriente a otra (desconectando y volviendo a conectar) dentro de un determinado acceso básico (BA) durante el estado activo de la llamada. Además, permite a un usuario ISDN trasladar una llamada de un terminal a otro dentro de un determinado (BA) durante la fase activa de la llamada.
- El procedimiento de suspensión se inicia desde la parte de acceso de la red ISDN, por medio de los procedimientos de DSS1 (¡que no SS7!). Este procedimiento de suspensión es la "suspensión iniciada de usuario", que puede identificarse en el mensaje de señalización SUS de SS7 mediante una indicación en el "indicador Suspensión/Reanudación"
- El intercambio de control de suspensión estará siempre localizado cerca del usuario iniciador de la suspensión, el intercambio local de llamante en caso de que la parte llamante desencadene una suspensión de llamada y del intercambio local de llamado en el caso opuesto. De este modo, los escenarios de una suspensión de llamada activada por la parte llamante y por la parte llamada son completamente simétricos.
- La figura superior ilustra el caso en el que la parte llamada activa la suspensión de llamada. El intercambio de control (intercambio local CD) enviará un mensaje SUS e iniciará el temporizador T2, para asegurar la recepción de la petición de reanudar o de la liberación de mensaje RES. El temporizador T2 está ajustado a 3mn, si finaliza, el intercambio de control de suspensión iniciará el proceso normal de liberación como indica la figura siguiente.



- El escenario completo de la Suspensión /Reanudación, en caso de un usuario ISDN; está representado en la figura superior.
- El procedimiento de suspensión se lleva a cabo como se indicaba anteriormente y el temporizador T2 se inicia. El procedimiento de reanudación se iniciará antes del fin del temporizador.
- El mensaje de reanudación RES se puede iniciar en la red o en un usuario, el "inicio usuario" ha de ser explícitamente desencadenado por un usuario ISDN. Si se recibe del usuario una petición de reanudación (por medio de acceso y formato DSS1), el intercambio de control de suspensión detendrá el temporizador T2 y enviará un mensaje de reanudación RES, mensaje al intercambio subsiguiente.
- El procedimiento de Suspensión / Reanudación iniciado por la parte llamante y el iniciado por la parte llamada son completamente simétricos.
- En caso de usuario analógico, un mensaje RES se puede iniciar en la red si anteriormente se ha enviado un mensaje SUS como respuesta a una indicación de repetición de respuesta desde un nodo de interoperabilidad o desde una condición de descolgado de un usuario de una parte llamada analógica.



- El procedimiento de intercambio de información de usuario a usuario se encuentra incluido en el grupo de mensajes ISDN "mensajes de servicios".
- · Los mensajes de servicios son FAR, FAA, FRJ y USR:

FAR : Petición de servicio; FAA : Servicio aceptado ; FRJ : Servicio rechazado ;USR : Información de usuario a usuario.

Todos estos mensajes se usan para negociar los servicios ISDN suplementarios de señalización de usuario a usuario (UUS) de tipo 3.

 Antes de enviar el mensaje USR, que contiene las informaciones de usuario, el procedimiento de intercambio ha de ser aprobado por la red. Esta aprobación se representa en la figura superior mediante el intercambio de mensajes FAR y FAA ISUP. La parte demandante de información usuario a usuario iniciará el un conjunto de mensajes a los que corresponderá un conjunto de mensajes FAA en caso positivo (aceptación). Tras la aprobación de la red, el intercambio de información usuario a usuario continuará por medio de mensajes USR ISUP.



Descripción de los procedimientos ISUP Procedimiento de tasación

- ♦ La señalización asegura sólo la gestión de tasación, que es una tarea de "telefonista".
- Distintos tipos de parámetros proporcionan las referencias de tasación:

tiempo, destino, contexto, ...

Los procedimientos de tasación son de aplicación nacional, ITU-T únicamente proporciona principios generales.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Recuérdese que la ejecución de la tarificación no es una cuestión de señalización. Los mecanismos y mensajes de señalización proporcionan solamente reglas e indicaciones de tarifas (p.ej. inicio de tasa, cambio de tarifa). El conteo y grabación de informaciones de tasación no conciernen al SS7.
- Recuérdese que la grabación de información de tasación se ejecuta en el intercambio origen.
- Los procedimientos de tasa conciernen a la aplicación nacional determinada, la transmisión de información de tasación desde un intercambio de control de tasación al intercambio de origen se ejecuta (cuando una transmisión semejante es necesaria) de acuerdo a uno y sólo a uno de los tres procedimientos de tasación definidos:
 - Procedimiento 1, procedimiento 2 y procedimiento 3, que a continuación se presentan.



Descripción de los procedimientos ISUP Procedimiento de tasación

- Procedimiento de tasación 1: este procedimiento permite:
 - Transmisión de datos de tasa explícitos durante la fase de establecimiento de llamada mediante el uso del mensaje de información de la carga (CHG).
 - Transmisión de los cambios subsiguientes de tarifa durante la fase de conversación de la llamada mediante el uso de los mensajes de cambio de tarifa (TAC) confirmado mediante el mensaje de acuse de recibo de la tasa (CHA).
 - Transmisión de unidades de tarifa durante la fase de conversación de la llamada mediante el uso del mensaje de unidad de tarifa (CHU) confirmado mediante el mensaje de acuse de recibo de tarifa (CHA).

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Recuérdese que el procedimiento de tasación concierne a la aplicación nacional.
- Los mensajes que se presentan CHG, TAC, CHA, CHU, CHB, CHP no están definidos por ITU-T, excepto el mensaje CRG que se define en ITU-T Q763. Los significados de los mensajes se dan a continuación.
- CHG: Mensaje de información de tasación
 - Previamente al establecimiento de una llamada, el mensaje de información de tasa hace posible la transmisión hacia atrás de datos de tasa explícitos desde un intercambio de control de tasa al intercambio de abonado origen o a un intercambio ISDN hacia arriba.
- TAC : Mensaje de cambio de tarifa
 - EL mensaje de cambio de tarifa se envía hacia atrás desde un intercambio de control de tasación al intercambio de abonado origen o a un intercambio ISDN hacia arriba para indicar los subsiguientes cambios de tarifa que han tenido lugar durante la llamada.
- CHU : Mensaje de unidad de tarifa
 - El mensaje de unidad de tarifa, enviado hacia atrás desde un intercambio de control de tasa o a un intercambio ISDN hacia arriba proporciona el número de unidades de tarifa a aplicar desde su recepción.
- CHA: Acuse de recibo de tasa
 - El mensaje de acuse de recibo de tasa se envía hacia adelante para confirmar la correcta recepción del mensaje de cambio de tarifa o mensaje de unidad de tarifa.



Descripción de los procedimientos ISUP Procedimiento de tasación

- Procedimiento de tasación 2: Este procedimiento permite:
 - Transmisión de datos de tasa implícitos durante la fase de establecimiento de llamada, mediante el empleo del mensaje de banda de tasa (CHB).
 - Transmisión de unidades de tarifa durante la fase de conversación de la llamada, mediante el empleo de los mensajes de ritmo de tarifa (CHP).

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- CHB: Mensaje de banda de tasa
 - Previamente al establecimiento de una llamada, el mensaje de banda de tasa asegura la transmisión hacia atrás de la información de tasa implícita desde un intercambio de control de tasa al intercambio de abonado origen o a un intercambio ISDN hacia arriba.
- CHP : Mensaje de ritmo de tarifa
 - Este mensaje se envía hacia atrás al intercambio precedente cada vez que las unidades de tarifa se aplican hacia abajo a la comunicación. Cuando la tasa no se ejecuta en el intercambio origen local, ese mensaje puede ser enviado intencionadamente desde el punto de tasa superior jerárquicamente, bien sistemáticamente o dependiendo de características especifícas de la parte llamante (p.ej.: depósito de monedas, línea de abonado con dispositivo medidor doméstico, ...)




Descripción de los procedimientos ISUP Procedimiento de tasación

- Procedimiento de tasación 3: Este procedimiento permite:
 - Transmisión de datos de tasa implícitos durante la fase de establecimiento de llamada mediante el uso del mensaje de información de tasa (CRG).
 - Transmisión de unidades de tarifa durante la fase de conversación de la llamada, mediante el uso del mensaje de información de la tasa (CRG).

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- · CRG : Mensaje de información de tasa
 - Información enviada en cualquier dirección para recuento y/o determinación de tasa de llamada. CRG está definido en ITU-T (Q 763).
- Como en una determinada red nacional sólo se aplica uno de estos tres procedimientos de tasación; los mensajes relativos a los otros dos procedimientos de tasación son tratados como mensajes desconocidos (p.ej.: ignorados) si se reciben en un intercambio origen o intermedio.
- El formato con la relación de los mensajes de tasación se da en el anexo 1 de ISUP.




- La figura superior muestra el primer procedimiento de tasación anteriormente mencionado, con indicación de cambio de tarifa durante la llamada.
- El mensaje CHG ha de ser enviado antes del mensaje de respuesta ANM (o del mensaje de conexión CON) por el intercambio que lo ha originado. De no ser así, se interrumpe el establecimiento de llamada mediante el envío de un mensaje de liberación REL con precisión de causa.
- Si se reciben varios mensajes de información de tasa CHG en el intercambio origen (antes de ANM o CON), sólo se tendrá en cuenta la información contenida en el último CHG recibido.
- Cada cambio de tarifa subsiguiente viene descrito mediante un mensaje de cambio de tarifa TAC enviado hacia atrás por el intercambio que origina el envío de mensajes CHG. Cada TAC se reconoce por un mensaje de acuse de recibo de tasa CHA.

Notas:

- Si la parte llamante es un abonado analógico, el mensaje IAM contiene al abonado llamante con información de la medición doméstica en el parámetro de categoría de parte llamante.
- En el intercambio origen local, se puede recibir un mensaje CRG o CHP después de enviar el de liberación; esto es debido al retraso de la transmisión de mensajes y al proceso de tratamiento de mensajes. En ese caso las unidades de tarifa recibidas se pierden.



- Para el establecimiento usual de llamada (descrito anteriormente), el mensaje CHG ha de ser enviado antes del mensaje ANM, no es éste el caso del ejemplo.
- El intercambio origen no reconoce este procedimiento e inicia la liberación de la llamada. De este modo, este escenario de liberación de llamada corresponde a un suceso de señalización anormal.



- La figura superior muestra un ejemplo de liberación de llamada anormal tras finalizar el temporizador.
- El procedimiento de tasación en ese caso puede ser un tipo de procedimiento 2 (usando un mensaje CHP) o un procedimiento 3 (usando un mensaje CRG). En ese caso la tasación se elabora en un punto de tasación distante y se recibe desde ese punto distante.
- La parte llamada es un usuario analógico e incia una suspensión de la llamada, un temporizador T6 se inicia en el intercambio de control (T6 está ajustado a 1~2 m.). El procedimiento de reanudación no se activa antes del periodo programado, por ello la liberación de llamada (liberación de llamada normal) se lleva a cabo por el intercambio origen y la llamada se pierde.




Descripción de mensajes ISUP Formato de mensajes ISUP. Generalidades

- ◆ La parte usuario de los mensajes ISDN incluye, por lo general:
 - Etiqueta de encaminamiento,
 - Código de identificación de circuito,
 - Código de tipo de mensaje,
 - La parte fija obligatoria,
 - La parte fija variable,
 - la parte opcional, que puede contener una longitud fija y campos de parámetros de longitud variable

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- La etiqueta de encaminamiento y CIC son de nivel MTP 3, el nivel ISUP comienza en el campo de código de tipo de mensaje.
- El campo de información de señalización de cada unidad de señal de mensaje contiene un mensaje ISDN parte usuario que consiste en un número integral de octetos. No deberá haber octetos desaprovechados (p.ej.: vacíos) entre los parámetros.
- Cada mensaje consta de un número de PARÁMETROS, que constituyen las tres partes del mensaje ISUP (ver arriba). Cada parámetro tiene un NOMBRE que está codificado como un octeto sencillo (ver la figura superior y el cuadro 5/Q763.). La longitud de un parámetro puede ser fija o variable, y puede incluirse un INDICADOR DE LONGITUD de un octeto para cada parámetro como se describe a continuación.
- El formato detallado es únicamente definido para cada tipo de mensaje como se describe en la cláusula 4 de ITU-T recom. Q763. 09-97.
- En la figura siguiente se muestra un diagrama de formato. La posición de las tres partes del mensaje es siempre la misma para todos los mensajes ISUP :
 - 1º / el conjunto de parámetros fijos.
 - 2º/ el conjunto de los parámetros variables obligatorios.
 - 3º/ el conjunto de parámetros variables opcionales.



- Para cada mensaje ISUP está determinada la lista de parámetros usados. Los parámetros obligatorios fijos y variables estarán siempre presentes en los mensajes. Para precisar el uso de cada parámetro opcional enumerado, se ha de analizar el campo "tipo de parámetro" en la parte opcional del mensaje (p.ej.: Nombre de parámetro = X y nombre de parámetro = Y en la figura superior).
- Parte fija obligatoria: Estos parámetros que son obligatorios y de una longitud fija para un tipo de mensaje particular, irán incluidos en la parte fija obligatoria. La posición, longitud y orden de los parámetros es únicamente definida por el tipo de mensaje, en este caso, los nombres de los parámetros y los indicadores de longitud no se incluyen en el mensaje..
- Parte variable obligatoria: Los parámetros obligatorios de longitud variable han de incluirse en la parte variable obligatoria. Para indicar el comienzo de cada parámetro se utilizan unos indicadores. Cada indicador está codificado como un octeto simple. El nombre de cada parámetro y el orden en que se envían los indicadores viene implícito en el tipo de mensaje. Los nombres de parámetros, por consiguiente, no se incluyen en el mensaje.
- Parte opcional: La parte opcional consta de parámetros que pueden o no tener lugar en un particular tipo de mensaje. Ambos parámetros, de longitud fija y longitud variable, pueden estar incluidos. Salvo si se especifica lo contrario en esta recomendación, un parámetro no puede tener lugar múltiples veces dentro de un mensaje. Los parámetros opcionales pueden transmitirse en cualquier orden. Cada parámetro opcional incluirá el nombre del parámetro (un octeto) y el indicador de longitud (un octeto) seguido del contenido del parámetro.



Descripción de mensajes ISUP Definiciones fundamentales de los mensajes ISUP

Recomendación ITU-T Q.762 (libro blanco. 09/97)

- Mensaje de dirección inicial (IAM): Un mensaje enviado hacia adelante para iniciar la captura de un circuito de salida y transmitir el número y otras informaciones relativas al encaminamiento y tratamiento de una llamada. .
- ♦ Mensaje de dirección subsiguiente (SAM): Un mensaje que puede ser enviado hacia adelante siguiendo un mensaje de dirección inicial, para transportar información adicional del número de la parte llamada.
- ♦ Mensaje de continuidad (COT): Un mensaje enviado hacia adelante indicando si hay o no continuidad en el circuito o circuitos precedentes, así como en el circuito seleccionado para el siguiente intercambio, incluyendo verificación de los caminos de comunicación en el intercambio con especificación del grado de fiabilidad.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Definiciones fundamentales de los mensajes ISUP

- Mensaje de dirección completa (ACM): Un mensaje enviado hacia atrás indicando que han sido recibidas todas las señales de dirección requeridas para el encaminamiento de la llamada hacia la parte llamada.
- Mensaje de progreso de llamada (CPG): Un mensaje, enviado en cualquier dirección durante el establecimiento o fase activa de la llamada, que indica que ha sucedido un evento significativo que debe ser transmitido al acceso origen o término.
- Mensaje de respuesta (ANM): Un mensaje enviado hacia atrás que indica que la llamada ha sido contestada. En modo de trabajo semiautomático, este mensaje tiene una función de supervisión. En modo automático, se emplea en conjunción con la información de tasación para:
 - Iniciar la medición de la tasación al abonado llamante,
 - Iniciar la medición de la duración de la llamada con fines de recuento internacional.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Definición de mensajes de señalización ISUP

- Mensaje de conexión (CON): Un mensaje enviado hacia atrás que indica que todas las señales de dirección necesarias para el encaminamiento de la llamada hacia la parte llamada, han sido recibidas y la llamada ha sido contestada.
- Mensaje de liberación (REL): Un mensaje enviado en cualquier dirección que indica que el circuito está siendo liberado por la razón que se indica (causa) y está dispuesto para ser puesto en estado inactivo a la espera de la recepción del mensaje de liberación completo, cuando la llamada ha de ser reencaminada, el mensaje llevará también el nuevo número de dirección.
- Mensaje completo de liberación (RLC): Un mensaje enviado en cualquier dirección en respuesta a la recepción de un mensaje de liberación, o, en su caso, de un mensaje de reajuste de circuito, cuando el circuito afectado ha sido puesto en condición de inactividad.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Definición de mensajes de señalización ISUP

- Mensaje de aceptación de servicio (FAA): Un mensaje enviado en respuesta a una petición de servicio y que indica que la petición de servicio ha sido invocada.
- Mensaje de servicio (FAC): Un mensaje enviado en cualquier dirección, en cualquier fase de la llamada, solicitando una acción en otro intercambio. El mensaje se emplea, también, para transportar los resultados, el fallo o el rechazo de una acción de petición previa.
- Mensaje de rechazo de servicio (FRJ): Un mensaje enviado en respuesta a una petición de servicio indicando que la petición ha sido rechazada.
- Mensaje de petición de servicio (FAR): Un mensaje enviado desde un intercambio a otro intercambio solicitando la activación de un servicio.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Definición de mensajes de señalización ISUP

- Mensaje de suspensión (SUS): Un mensaje enviado en cualquier dirección que indica que la parte llamada o llamante ha sido temporalmente desconectada.
- Mensaje de reanudación (RES): Un mensaje enviado en cualquier dirección indicando que la parte llamada o llamante ha sido reconectada tras haber sido desconectada.
- Mensaje de información usuario a usuario (USR): Un mensaje que se utiliza para el transporte de señalización usuario a usuario independiente de los mensajes de control de llamada.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Códigos de tipo de mensaje ISUP

Tabla 4/Q.763

| Tipo de mensaje | Código |
|--|--------------------------|
| Dirección completa | 00000110 |
| Respuesta | $0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1$ |
| Bloqueo | 00010011 |
| Acuse de recibo de bloqueo | 00010101 |
| Progresión de la llamada | $0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0$ |
| Bloqueo de grupo de circuitos | 00011000 |
| Acuse de recibo de bloqueo de grupo de circuitos | 00011010 |
| Pregunta a grupo de circuitos (uso nacional) | 00101010 |
| Respuesta a pregunta a grupo de circ. (uso nacional) | 00101011 |
| Reajuste de grupo de circuitos | 00010111 |
| Acuse de recibo de reajuste de grupo de circuitos | 00101001 |
| Desbloqueo de grupo de circuitos | 00011001 |
| Acuse de recibo de desbloqueo de grupo de circ. | 00011011 |
| Información de tasación (uso nacional) | 00110001 |
| Confusión | 00101111 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 117

El código de tipo de mensaje consta de un campo de un octeto y es obligatorio para todos los mensajes. El código de tipo de mensaje define únicamente la función y el formato de cada mensaje ISDN de la parte usuario.



Descripción de mensajes ISUP Códigos de tipo de mensaje ISUP

Tabla 4/Q763. (continuación)

| Tipo de mensaje | Código |
|---|-----------------|
| Conexión | 00000111 |
| Continuidad | 0 0 0 0 0 1 0 1 |
| Petición de control de continuidad | 00010001 |
| Servicio | 00110011 |
| Servicio aceptado | 00100000 |
| Rechazo de servicio | 00100001 |
| Solicitud de servicio | 00011111 |
| Transferencia hacia adelante | 00001000 |
| Petición de identificación | 00110110 |
| Respuesta de identificación | 00110111 |
| Información (uso nacional) | 00000100 |
| Petición de información (uso nacional) | 00000011 |
| Dirección inicial | 00000001 |
| Acuse de recibo de bucle hacia atrás (uso nacional) | 00100100 |
| Prevención de bucle | 01000000 |
| Gestión de recursos de red | 00110010 |
| Sobrecarga (uso nacional) | 00110000 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Códigos de tipo de mensaje ISUP

Tabla 4/Q763.

Tabla 4/Q763. (conclusión)

| Tipo de mensaje | Código |
|--------------------------------|-----------------|
| paso a través (uso nacional) | 00101000 |
| Liberación | 00001100 |
| Liberación completa | 00010000 |
| Reajuste de circuito | 00010010 |
| Reanudación | 00001110 |
| Segmentación | 0 0 1 1 1 0 0 0 |
| Dirección subsiguiente | 00000010 |
| Suspensión | 00001101 |
| Desbloqueo | 00010100 |
| Acuse de recibo de desbloqueo | 00010110 |
| CIC no equipado (uso nacional) | 00101110 |
| Parte usuario disponible | 00110101 |
| Control de parte usuario | 00110100 |
| Información usuario a usuario | 00101101 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de dirección inicial

| Mensaje de dirección inicial | Tipo | Longtud (octetos) |
|---|------|----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Naturaleza de indicadores de conexión | F | 1 |
| Indicadores de llamada hacia adelante | F | 2 |
| Categoría de la parte llamante | F | 1 |
| Solicitud de medio de transmisión | F | 1 |
| Número de la parte llamada | V | 4-? |
| Selección de red de tránsito (uso nacional) | 0 | 4-? |
| Referencia de llamada (uso nacional) | 0 | 7 |
| Número de la parte llamante | 0 | 4-? |
| Indicadores opcionales de llamada adelante | 0 | 3 |
| Número reencaminado | 0 | 4-? |
| Cód. de entrelaz. de grupo cerrado de usu. | 0 | 6 |
| Número llamado original | 0 | 4-? |
| Información de usuario a usuario | 0 | 3-131 |
| Transporte de acceso | 0 | 3-? |
| Información de servicio al usuario | 0 | 4-13 |
| Indicadores de usuario a usuario | 0 | 3 |
| Información de teleservicio al usuario | 0 | 4-5 |
| Fin de parámetros opcionales | 0 | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- Indicadores de naturaleza de conexión:
 - Obligatorio, Longitud fija, Codificado en 8 bits

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | G | F | Е | D | С | В | A |

Bits AB : indicadores de satélite

Bits CD : indicadores de control de continuidadBit E : indicador de dispositivo de control de eco

– F a H : reserva

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Naturaleza del campo de parámetros de indicadores de conexión:
 - BA indicador de satélite
 - 0 0 no hay circuito satélite en la conexión
 - 0 1 hay un circuito satélite en la conexión
 - 10 hay dos circuitos satélite en la conexión
 - 11 reservado
 - DC indicador de control de continuidad
 - 0 0 control de continuidad no requerido
 - 0 1 control de continuidad requerido en este circuito
 - 10 control de continuidad ejecutado en un circuito previo
 - 11 reservado
 - E indicador de dispositivo de control de eco
 - 0 dispositivo de control de eco de salida no incluido
 - dispositivo de control de eco de salida incluido



Indicadores de llamada hacia adelante

- Obligatorio, Longitud fija, Codificado en 16 bits

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | G | F | Е | D | С | В | A |
| P | O | N | M | L | K | J | I |

Bits A: indicador de llamada nacional / internacional, BC: ind. de método de extremo a extremo, D: ind. de interoperabilidad, E: ind. de información de extremo a extremo, F: ind. ISUP, GH: ind. de preferencia ISUP, I: ind. de acceso ISDN, JK: ind. de método SCCP, L: reserva,M a P: reservado para uso nacional.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 12

Bit A Indicador de llamada Nacional / Internacional

0 Llamada a tratar como nacional

1 Llamada a tratar como internacional

Bits <u>CB</u> Indicador (nota) de método extremo a extremo

0 0 método de extremo a extremo no disponible (sólo disponible el método de enalace por enlace)

0 1 método de paso de largo disponible (uso nacional)

1 0 método SCCP disponible

1 1 paso y métodos SCCP disponibles (uso nacional)

bit D indicador de interoperabilidad

0 no se halla interoperabilidad (Señalización nº. 7 todo el trayecto)

1 hallada interoperabilidad

bit $\underline{\mathsf{E}}$ indicador información de extremo a extremo (uso nacional)

0 no hay información de extremo a extremo disponible

1 información de extremo a extremo disponible

bit <u>F</u> indicador de parte usuario ISDN (Nota)

0 parte usuario ISDN no se utiliza todo el trayecto

1 parte usuario ISDN utilizada todo el trayecto

bits <u>HG</u> Indicador de preferencia de parte usuario ISDN

0 0 parte usuario ISDN preferida todo el trayecto

0 1 parte usuario ISDN no requerida todo el trayecto

1 0 parte usuario ISDN requerida todo el trayecto

11 reserva

bit I Indicador de acceso ISDN

0 acceso origen no-ISDN

1 acceso origen ISDN

bits KJ Indicador de método SCCP

0 0 no hay indicio

0 1 método sin conexión disponible (uso nacional)

1 0 método de conexión orientada disponible

1 1 métodos sin conexión y con conexión orientada disponibles (nacional)



♦ Categoría de la parte llamante

- Obligatorio, Longitud fija, 8 bits
- Valores principales:

| 0000000 | Categoría de la parte llamante desconocida en este momento (uso nacional) |
|----------|---|
| 0000010 | Operador, idioma inglés |
| 00001010 | Llamada ordinaria a abonado |
| 00001011 | Llamada a abonado con prioridad |
| 00001111 | Teléfono público |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- Solicitud de medio de transmisión
 - Obligatorio, Longitud fija, 8 bits
 - Valores principales:

| $0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$ | vocal |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 0000010 | 64 Kbit/s no restringido |
| 0000011 | 3.1 kHz audio |
| 00000111 | 2 × 64 Kbit/s no restringido |
| 00001000 | 384 Kbit/s no restringido |
| 00001001 | 1536 Kbit/s no restringido |
| 00001010 | 1920 Kbit/s no restringido |
| 00010000 | 3 × 64 Kbit/s no restringido |
| 00010001 | 4 × 64 Kbit/s no restringido etc |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Número de la parte llamada

- Obligatorio, Longitud variable

| | 8 | 8 7 6 5 | | 4 | 3 2 1 | | | | |
|---|-----------------------|---------|------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|-------|--|
| 1 | Impar/ | | | Natura | leza de in | eza de indicador de dirección | | | |
| | par | | | | | | | | |
| 2 | Ind. | Ind. de | plan de | numeració | on Reserva | | | | |
| | INN | | 1 | | | | | | |
| 3 | 2ª señal de dirección | | | | | 1ª señal | de direc | ción | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| n | | Relleno | (si es nec | esario) | ené | sima dire | ección de | señal | |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 125

- Indicadores impares/pares: 0 número par de señales de dirección, 1 número impar de señales de dirección
- Naturaleza de indicador de dirección:

| 000000 | reserva |
|---------------------|---|
| 000001 | número de abonado (uso nacional) |
| 000010 | desconocido (uso nacional) |
| 000011 | número nacional (significativo) |
| 0000100 | número internacional |
| 0000101 | número específico de red (uso nacional) |
| 0000110 a 1101111 | reserva |
| 1110000 a1111110 | reservado para uso nacional |
| 1111111 | reserva |

• Indicador de Número de Red interna (ind. INN):

0 encaminamiento a número de red interna permitido, 1 encaminamiento a número de red interna no permitido

· Indicador de plan de numeración:

```
0 0 0 reserva
0 0 1 plan de numeración ISDN ( telefonía) (Recomendación E.164)
0 1 0 reserva
0 1 1 plan de numeración de datos (Recomendación X.121) (uso nacional)
1 0 0 plan de numeración de Télex (Recomendación F.69) (uso nacional)
1 0 1 reservado para uso nacional
1 1 0 reservado para uso nacional
1 1 1 reserva
```

Señal de dirección:

```
0 0 0 0 0 dígito 0 0 1 0 0 dígito 4 1 0 0 0 dígito 8 1 1 0 0 código 12 0 0 0 1 dígito 1 0 1 0 1 dígito 5 1 0 0 1 dígito 9 1 1 0 1 reserva 0 0 1 0 dígito 2 0 1 1 0 dígito 6 1 0 1 0 reserva 1 1 1 0 reserva 0 0 1 1 dígito 3 0 1 1 1 dígito 7 1 0 1 1 código 11 1 1 1 1 ST
```

 Relleno: en caso de número impar de señales de dirección, se inserta un código de relleno 0000 tras la última señal de dirección.



Número de la parte llamante (opcional)

| | 8 | 7 6 5 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
|---|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------|--|--|--|
| 1 | Par / impar | | Naturaleza de indicador de dirección | | | | | | | | |
| 2 | NI | Ind. | de plan de r | numeración. | Indicador de presenta dirección | restringido ación de | Emis | sión | | | |
| 3 | | 2ª señal o | le dirección | | | 1ª señal | de dirección | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| n | | Relleno (| si es necesar | io) | | enésim | a señal de di | rección | | | |

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 126

- Indicadores impares/pares: como en número de la parte llamada
- Naturaleza del indicador de dirección

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (|) | reserva |
|---|---|---|---|---|-----|-----------------|----------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | | número de abonado (uso nacional) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (|) | desconocido (uso nacional) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | | número nacional (significativo) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 |) | número internacional |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | a 1 1 0 1 1 1 1 | reserva |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (| a1111110 | reservado para uso nacional |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | | reserva |

Indicador incompleto de número (NI)

0 completo, 1 incompleto

- Indicador de plan de numeración: como en número de la parte llamada
- Indicador de restricción de presentación de dirección:
 - 0 0 Presentación permitida
 - 0 1 Presentación restringida
 - 10 Dirección no disponible (uso nacional)
 - 1 1 reserva
- Indicador de chequeo:
 - 0 0 reservado (Nota) 1 0 reservado (Nota)
 - 0 1 Usuario suministrado, verificado y pasado 1 1 Red suministrada

NOTA – los códigos 00 y 10 se reservan para "Usuario suministrado, no verificado" y "Usuario suministrado, verificado y erróneo" respectivamente. Los códigos 00 y 10 son para uso nacional.

- Señal de dirección: como en número de la parte llamada
- Relleno: como en número de la parte llamada



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de dirección subsiguiente (SAM)

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Número subsiguiente | V | 3-? |
| Fin de parámetros opcionales | O | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de dirección subsiguiente (SAM)

- ♦ Número subsiguiente
 - Obligatorio, Longitud variable

| | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|-----------|-----------------|-----------------------|---|--|
| 1 | Impar/ par | | | | Reserva | | | | |
| 2 | | 2ª señal de dirección 1ª | | | | 1ª señal o | 1ª señal de dirección | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| n | n Relleno (si es necesario) | | | | enésima s | eñal de direcci | ón | | |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de dirección completa (ACM)

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|--|------|-----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Indicadores de llamada hacia atrás | F | 2 |
| Indicadores opcionales de llamada hacia atrás | О | 3 |
| Referencia de llamada (uso nacional) | О | 7 |
| Indicadores de causa | О | 4-? |
| Indicadores de usuario a usuario | О | 3 |
| Información de usuario a usuario | О | 3-131 |
| Transporte de acceso | О | 3-? |
| Indicador de notificación genérico (Nota 1) | О | 3 |
| Medio de transmisión utilizado | О | 3 |
| Información de control de eco | О | 3 |
| Información de entrega de acceso | О | 3 |
| Número de reencaminamiento (Nota 2) | О | 5-? |
| Información de compatibilidad de parámetro | О | 4-? |
| Información de desvío de llamada | О | 3 |
| Servicio específico de red (uso nacional) | О | 4-? |
| Operaciones remotas (uso nacional) | О | 8-? |
| Activación de servicio | О | 3-? |
| Indicador de restricción de número de reencaminamiento | О | 3 |
| Indicadores de tratamiento de conferencia | О | 3-? |
| Indicadores de acción UID | О | 3-? |
| Fin de parámetros opcionales | 0 | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Indicador de llamada hacia atrás

- Obligatorio, Longitud fija

| | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Н | G | F | Е | D | С | В | A | |
| 2 | P | O | N | M | L | K | J | I | |

| 0 0 | no hay Indicio | | 1 0 | tasa |
|-----------------------------|---|----------------------|------|--|
| 0 1 | no hay tasa | | 1 1 | reserva |
| • bits DC | Indicador de estado de la parte llamada | | | |
| 0 0 | no hay Indicio | 1 0 | | conecta cuando esta libre (uso nacional) |
| 0 1 | abonado libre | | 1 1 | reserva |
| • bits FE | Indicador de categoría de la parte llamada | | | |
| 0 0 | no hay Indicio | | 1 0 | teléfono público |
| 0 1 | abonado ordinario | | 1 1 | reserva |
| • bits HG | Indicador de método de extremo a extremo | | | |
| 0 0 | no hay método de extremo a extremo disponible | | 1 0 | método SCCP disponible |
| | (sólo método enlace por enlace disponible) | | | |
| 0 1 | método de paso a través disponible (uso nacional |) | 11 | paso a través y mét. SCCP disponibles (uso nacional) |
| • bit I | Indicador de interoperabilidad | | | |
| 0 | Sistema de Señalización No. 7 todo el trayecto | | 1 | hallada interoperabilidad |
| • bit J | Indicador de información de extremo a extren | no (uso nacio | nal) | |
| 0 | información de extremo a extremo no disponible | | 1 | información de extremo a extremo disponible |
| • bit K | Indicador de Parte usuario ISDN | | | |
| 0 | Parte usuario ISDN no se utiliza todo el trayecto | | 1 | Parte usuario ISDN se utiliza todo el trayecto |
| • bit L | Indicador de retención (uso nacional) | | | |
| 0 | retención no solicitada | | 1 | retención solicitada |
| • bit M | Indicador de acceso a ISDN | | | |
| 0 | acceso de finalización no ISDN | | 1 | acceso de finalización ISDN |
| • bit N | Indicador de dispositivo de control de eco | | | |
| 0 | dispositivo de entrada de control de eco no incluio | lo | 1 | dispositivo de control de entrada de eco disponible |
| bits PO | Indicador de método SCCP | | | |
| 0 0 | no hay Indicio | | 1 0 | método orientado a conexión disponible |
| 0 1 | método sin conexión disponible (uso nacional) | | 1 1 | método sin conexión y orientado a conexión (uso |
| nacional) ©Alcate | l University - 8AS 90145 0003 VH ZZD E | d. 04 | | Página 130 |
| | | | | |



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de respuesta (ANM)

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|---|---------|-----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Indicadores de llamada hacia atrás | О | 4 |
| Indicadores opcionales de llamada hacia atrás | 0 | 3 |
| Referencia de llamada (uso nacional) | О | 7 |
| Indicadores de usuario a usuario | 0 | 3 |
| Información de usuario a usuario | О | 3-131 |
| Número conectado (Nota 2) | 0 | 4-? |
| Transporte de acceso | О | 3-? |
| Información de entrega de acceso | О | 3 |
| Indicador de notificación genérico (Nota 1) | О | 3 |
| Información de compatibilidad de parámetro | 0 | 4-? |
| GVNS hacia atrás | О | 3-? |
| Información histórica de llamada | О | 4 |
| Número genérico (Notas 1 y 2) | О | 5-? |
| Medio de transmisión utilizado | О | 3 |
| Servicio específico de red (uso nacional) | О | 4-? |
| Operaciones remotas (uso nacional) | О | 8-? |
| Número de reencaminamiento (Nota 2) | О | 5-? |
| Activación de servicio | О | 3-? |
| Información de control de eco | О | 3 |
| Indicador de restricción de número de reenca | min@mie | nto 3 |
| Visualización de información | О | 3-? |
| Fin de parámetros opcionales | О | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de conexión (CON)

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|---|----------|-----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Indicadores de llamada hacia atrás | F | 2 |
| Indicadores opcionales de llamada hacia atrás | 0 | 3 |
| GVNS hacia atrás | 0 | 3-? |
| Número conectado (Nota2) | 0 | 4-? |
| Referencia de llamada (uso nacional) | 0 | 7 |
| Indicadores de usuario a usuario | 0 | 3 |
| Información de usuario a usuario | 0 | 3-131 |
| Transporte de acceso | 0 | 3-? |
| Servicio específico de red (uso nacional) | 0 | 4-? |
| Indicador de notificación genérico(Nota1) | 0 | 3 |
| Operaciones remotas (uso nacional) | 0 | 8-? |
| Medio de transmisión utilizado | 0 | 3 |
| Información de control de eco | 0 | 3 |
| Información de entrega de acceso | 0 | 3 |
| Información histórica de llamada | 0 | 4 |
| Información de compatibilidad de parámetro | 0 | 4-? |
| Activación de servicio | 0 | 3-? |
| Número genérico (Notas 1 y 2) | 0 | 5-? |
| Indicador de restricción de número de reencan | hina@ien | |
| Indicadores de tratamiento de conferencia | 0 | 3-? |
| Fin de parámetros opcionales | 0 | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Mensaje de liberación (REL)

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|---|--------|-----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Indicadores de causa | V | 3-? |
| Información de reencam. (uso nacional) | 0 | 3-4 |
| Número de reencaminamiento (uso nacion | nal) O | 5-? |
| Transporte de acceso | 0 | 3-? |
| Código de punto de señaliz. (uso nacional |) 0 | 4 |
| Información de usuario a usuario | 0 | 3-131 |
| Nivel de congestión automático | 0 | 3 |
| Servicio específico de red (uso nacional) | 0 | 4-? |
| Información de entrega de acceso | 0 | 3 |
| Información de compatibilidad de parámet | ro O | 4-? |
| Indicadores de usuario a usuario | 0 | 3 |
| Visualización de información | 0 | 3-? |
| Operaciones remotas (uso nacional) | 0 | 8-? |
| Fin de parámetros opcionales | 0 | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



 La codificación de este parámetro particular es objeto de una norma específica Q850.



Descripción de mensajes ISUP Mensaje completo de liberación (RLC)

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Tipo de mensaje | F | 1 |
| Indicadores de causa | 0 | 5-6 |
| Fin de parámetros opcionales | 0 | 1 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Descripción de mensajes ISUP Ejemplos de mensajes ISUP

 ◆ Ejemplo de SAM (Mensaje de dirección subsiguiente) (comienza en el nivel MTP3)

| | e us. (ISUP) Mensaje de dirección 1 Indicador de servicio 2 Subservicio : Prioridad 2 Subservicio : Ind Red 2 Código de punto de dest. 4 Código de punto de orig. 5 selección de enlace de señ. 6 Código de identidad del circ. 7 Reserva | ISDN Reserva / prioridad 0 (sólo U.S.A.) Mensaje nacional 1 01-0-11-0 00-0-08-0 4 | Nivel 3 |
|-------------------|---|--|------------|
| 0 0 0 0 0 0 1 | 0 Punt. del número subsiguient | | |
| Número subsiguier | | | Nivel ISUP |
| 0 0 0 0 0 0 1 | | 2 | |
| - 0 0 0 0 0 0 | | | |
| 1 | maioaaor par / mipar | Señal o número impar | |
| | Serial de dirección subsiguier | nt∉ | |
| 0 0 0 0 | - | | |
| | | | |
| | | | |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Mensaje de dirección subsiguiente (SAM) : Este mensaje se puede enviar hacia adelante a continuación de un mensaje de dirección inicial, para transportar información adicional de número de parte llamada.
- El ejemplo de SAM presentado arriba comienza en MTP 3 (en este caso, este nivel presenta toda la información de encaminamiento de mensaje DPC, OPC, SLS y la referencia de llamada en el intercambio CIC)
- La primera información ISUP está representada por el primer byte, que es el tipo de mensaje.
- Recuérdense los mensajes SS7, según las recomendaciones ITU-T, están decodificados (codificados) de derecha a izquierda. Para cada byte de información (8 bits), el LSB (Bit menos significativo) es el primero por la derecha (del byte), el MSB (Bit más significativo) está a la izquierda.
- · El SAM contiene una dirección de señal.
- Recuérdese: los DPC, OPC, SLS y CIC están codificados con arreglo a la configuración de la zona, y no se presentan por el analizador en forma Hexadecimal. Las designaciones de COC y CIC correspondientes se dan en forma real (p.ej.:01-0-11-0) tras la operación del analizador.




Descripción de mensajes ISUP Aplicación

 Extraer el significado de lo que abajo se relaciona y representar el escenario correspondiente de intercambio de mensajes ISUP

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- El ejemplo representa un comando típico de resutado a partir del equipo E10 (comando SARLA).
- · T: Transmisión.
- · R: Recepción.
- Se pueden encontrar distintas informaciones en la parte superior de la página:
 - Fecha, N° de CIC, Indicador de red (NI, parte de SIO) (designada por IR=N en el ejemplo, N:Nacional)....



- El mensaje ENCABEZAMIENTO representa el tipo del mensaje (primer byte de información ISUP).
- El significado del ENCABEZAMIENTO puede ser traducido a partir de recom. ITU-T Q 763 (libro blanco 03/93).
- Este ejemplo proporciona un escenario de intercambio de mensajes ISUP entre dos puntos de señalización, los mensajes siguientes son:

IAM - COT, SAM, SAM, SAM, ACM, ANM, LIB, RLC, con la finalidad de

 Iniciar el establecimiento de llamada, ejecutar el control de continuidad, enviar los números subsiguientes, indicar la respuesta de la parte llamada, liberar la llamada y finalizar la liberación.



Interpretación del escenario :

- Primeramente, se envía un IAM desde un SP « llamante » a un SP « llamado »
 para una petición de llamada. Este mensaje se envía hacia adelante para iniciar
 la captura de un circuito de salida y para transmitir el número y otras
 informaciones relativas al encaminamiento y tratamiento de la llamada.
- El segundo mensaje es un mensaje de continuidad. Este mensaje se envía hacia adelante indicando si hay o no continuidad en el circuito o circuitos precedentes y en el circuito seleccionado para el siguiente intercambio, incluyendo la verificación del camino de comunicación en el intercambio con un grado específico de fiabilidad.
- Se intercambian sucesivos SAM para enviar las diferentes señales de dirección.
- El tercer tipo de mensaje es el ACM. El ACM se envía hacia atrás indicando que todas las señales de dirección requeridas para el encaminamiento de la llamada hacia la parte llamada han sido recibidas.
- El cuarto tipo de mensaje presente es el ANM. El ANM se envía hacia atrás indicando que la llamada ha sido contestada. En modo de trabajo semiautomático, el mensaje tiene una función de supervisión. En modo automático, este mensaje se usa en conjunción con la información de la tasación. Tras este paso, la conversación puede tener lugar.
- Al final de la conversación se intercambian dos tipos de mensaje para liberar la llamada.
- El mensaje REL se envía hacia adelante para indicar que el circuito está siendo liberado por la razón que se cita (causa) y está listo para ser puesto en estado inactivo a la espera del mensaje de liberación completo.
- Finalmente, el mensaje RLC se envía en respuesta a la recepción de un mensaje de liberación, o, si procede, de un mensaje de reajuste de circuito, cuando el circuito afectado ha sido puesto en condición de inactividad.



El ejemplo IAM es el mensaje ISUP más "completo" ISUP (como el caso del TUP) incluyendo un amplio abanico de información empleada en el establecimiento de llamada.

• Las informaciones de encaminamiento atañen a la función de MTP3:


DPC : Código de punto de destino OPC : Código de punto de origen

SLS : Selección de enlace de señalización CIC : Código de identificación de circuito

- El mensaje IAM incluye:
 - un conjunto de informaciones de tamaño fijo: Tipo de mensaje, naturaleza de indicadores de conexión,indicadores de llamada hacia adelante, categoría de la parte llamante, solicitud de medio de transmisión.
- un conjunto (obligatorio) de informaciones de tamaño variable: Número de la parte llamada.
 - un conjunto (opcional) de informaciones de tamaño variable: por ejemplo, el número de la parte llamante.

¡Atención!: Efectuar la decodificación de derecha a izquierda, siguiendo os indicios normalizados bit a bit.

 ! Los indicadores de parámetros variables se dan justo después del final de la parte fija.



No hay parámetros opcionales presentes en este ejemplo.



Descripción de mensajes ISUP Decodificación de un mensaje ISUP


 Decodificar el siguiente mensaje ISUP empezando en el nivel ISUP

00001058691303060A08699081040602030A00600401


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 142

 Utilizar la tabla proporcionada en este capítulo y las informaciones adicionales del Anexo1- parte ISUP del presente manuscrito.



- Todas las informaciones de señalización, formato y códigos (tablas y párrafos) han sido tomados de las normas Q763 ITU-T.
- La decodificación del mensaje debe respetar la recomendación ITU-T, en la cual se precisa el formato de todos los mensajes : descripción de mensaje "bit a bit".
- Los mensajes ITU-T han de ser leídos (y escritos) de derecha a izquierda. Para evitar esta dificultad, es preferible utilizar una representación vertical de los valores hexadecimales, byte por byte. El byte superior (línea) corresponde a la primera información, en la que el último bit significativo es el de la derecha.
- Prestar atención a los punteros, que son los únicos parámetros que no vienen especificados en la recomendación.
- Los punteros se encuentran al final de la parte fija del mensaje.
- Los punteros están representados byte a byte, correspondiéndose con el valor del número de bytes a "saltar" para alcanzar el parámetro afectado (inicio de la parte opcional si es el puntero de inicio de la parte opcional del mensaje).



- Dos punteros para este mensaje. El primero se emplea para indicar la posición del parámetro variable obligatorio (número de la parte llamada) y el segundo para el inicio del parámetro opcional.
- P.ej.puntero = 02 -->salta 2 bytes para alcanzar el parámetro.



Descripción de mensajes ISUP Decodificación de un mensaje ISUP



13

69

58

00

00

- Valor (ver Q763 § 3.10 para estructura exacta)
 - Número par de señales de dirección
 - Número nacional (significativo) (uso nacional)
 - Número completo
 Plan de numeración ISDN (telefonía) (Recomendación E.164)
 Presentación permitida
 Proporcionada red
 - Número de la parte llamada : 96850100
- ♦ Fin de parámetro opcional (ver Q 763 Tabla 5 y Q763 § 3.10 para más detalles)

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Sistema de señalización ITU-T nº 7

SCCP

Parte de control de conexión de señalización

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



SCCP Materias (1)

- ♦ SCCP en el conjunto SS7.
- ♦ MTP/SCCP y OSI.
- ♦ Funciones de SCCP :
 - servicios de direccionamiento,
 - modos de transferencia.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




SCCP Materias (2)

- Generalidades funcionales.
- ♦ Clases de SCCP.
- Procedimientos SCCP.
- ♦ Codificación y formato de mensajes.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- En el periodo 1980-1984, se decidió aumentar las capacidades del Sistema de Transporte (MTP), proporcionando un nuevo nivel sobre MTP. Este nivel, el SCCP, proporcionaría servicios extra a los usuarios. Únicamente los usuarios que necesiten esos nuevos servicios comunicarán a través del SCCP. Los otros, como por ejemplo TUP, continuarán utilizando directamente MTP.
- · SCCP proporciona un servicio orientado a conexión.
- ISDN emplea servicios SCCP para la transferencia de información de señalización de extremo a extremo. Utiliza servicios sin conexión (CL) y orientados a conexión (CO).
- TCAP proporciona funciones de capacidad de transacción (TC) que soportan la transferencia de información sin circuito correspondiente utilizando las funciones SCCP apropiadas. Los usuarios TCAP son MAP,INAP... y se identifican a nivel SCCP
- SCCP proporciona un mecanismo de encaminamiento potente y flexible.



- MTP, como sistema de transporte, no es completamente compatible con el modelo de referencia OSI. MTP+SSCP cumplen los requisitos para la capa 3. El servicio proporcionado es, de este modo, compatible con X213, el servicio de red definido por OSI. El servicio proporcionado por MTP+SCCP es equiparable a X25, por ejemplo.
- Esto significa que MTP+SCCP puede soportar y comunicarse con las capas OSI superiores (Q3).




SCCP Funciones de SCCP


- Se gestionan distintos tipos de direcciones (Código de punto de señalización, Título global, ...).
- Funciones de traducción y encaminamiento.
- ◆ Transferencia de información de señalización sin conexión y orientada a conexión.
- Transferencia de información de señalización asociada y no asociada a circuito
- ♦ Transferencia de información segmentada.
- Funciones de gestión.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- Las capacidades mejoradas de encaminamiento proceden de la capacidad de traducir un nuevo tipo de dirección, el Título Global, en un código de punto de señalización y en un número de sistema secundario representando la capa superior.
- En esta sección no se contemplarán las funciones de gestión.




- Sin SCCP, los conmutadores telefónicos sólo conocen el número PS de sus vecinos, p.ej. conmutadores, a los que están directamente conectados. De este modo, la ruta seguida por el mensaje de señalización depende en gran parte de la topología de la red telefónica.
- Por ejemplo, no es posible, (sin SCCP) enviar directamente un mensaje de señalización de Lannion a Rennes, sin que el mensaje de señalización sea procesado por St Brieuc.
- Esta situación es satisfactoria en tanto en cuanto el objetivo del intercambio de mensajes de señalización sea el establecimiento de un circuito telefónico. Es, de este modo, obligatorio el encaminamiento de los mensajes de señalización según la topología de la red telefónica. En realidad, la nueva dirección, e incluso el encaminamiento completo del mensaje es decidido por el equipo de red telefónica como resultado del mecanismo de procesamiento de llamada.



- Este procedimiento consiste en la verificación del estado de la parte llamada antes de intentar establecer un circuito telefónico entre dos usuarios.
- La ventaja del procedimiento preliminar de verificación de la parte llamada es que si, por alguna razón, (línea ya ocupada, fallo...) la verificación es negativa, no se llegará al procedimiento de establecimiento de llamada para establecer el circuito. (es decir, no hay reserva de circuito...).
- SCCP es necesario, si queremos, previamente al establecimiento de circuito, efectuar un control de la parte llamada.



- En el escenario superior, la transferencia de señalización está formada por el intercambio de datos relativos a un abonado móvil entre dos bases de datos (VLR/HLR). No hay circuitos telefónicos implicados en la transferencia. Es un procedimiento de señalización pura.
- Las capacidades de encaminamiento SCCP son necesarias a causa de que VLR, ubicado en Australia, no puede saber el número PS del HLR correspondiente en Francia. Se necesita una traducción entre una dirección susceptible de ser encaminada (IMSI en este caso) y un número PS. SCCP nos proporciona esta función.
- Primer paso, en Australia, el VLR no puede traducir el valor IMSI (Título Global) directamente como un número final PS, luego el mensaje es reenviado al acceso SCCP.
- El acceso SCCP australiano procesa parte del Título Global (código de país IMSI) para definir el encaminamiento: "Francia". El mensaje es reenviado a continuación al acceso SCCP francés, y así sucesivamente... hasta que alcance su destino final, el HLR.
- Los accesos SCCP actúan como servidores, proporcionado el servicio de traducción de título global a los otros equipos SS7 que no están dotados de SCCP.



SCCP se divide en cuatro bloques funcionales:

- SCOC: SCCP Control orientado a conexión

- SCLC: SCCP Control sin conexión

- SCRC: SCCP Control de encaminamiento

- SCMG: SCCP Gestión

 La finalidad de la gestión SCCP es proporcionar el procedimiento para mantener el rendimiento de la red mediante el reencaminamiento o el bloqueo del tráfico en caso de congestión o fallo en la red. Esta función no se estudia en el presente curso.



SCCP Servicios

- Funciones de encaminamiento y traducción de dirección.
- Servicio sin conexión (CL).
- Servicio orientado a conexión (CO).
- Funciones de gestión.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Función de encaminamiento y traducción de dirección:
 - Para proporcionar una función de traducción de dirección requerida tanto para servicios sin conexión o servicios orientados a conexión.
- · Servicio sin conexión:
 - Para proporcionar al usuario SCCP la capacidad de transferir mensajes sin el establecimiento previo de una conexión de señalización,
 - Este tipo de conexiones son equiparables al Circuito Virtual X25 (Canales lógicos).
- Servicio orientado a conexión:
 - Las conexiones de señalización están establecidas y son controladas por el usuario SCCP.
- Función de gestión:
 - Se divide en dos funciones secundarias: gestión de estado de punto de señalización y gestión de estado de subsistema,
 - Se proporciona información a los otros nodos acerca de los cambios de estado que afectan al subsistema.



SCCP Clases de protocolo

- Dos clases sin conexión:
 - Clase 0
 - Clase 1
- Dos clases orientados a conexión:
 - Clase 2
 - Clase 3

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 157

Clase 0: Es la clase básica sin conexión:

El servicio sin conexión clase 0, permite que los Mensajes SCCP sean transferidos independientemente unos de otros y sin secuencia. El modo de datagrama MTP será real.

El SLS es cambiado por el MTP en cada mensaje para cumplir los requisitos de distribución de tráfico.

Clase 1: Es el servicio sin conexión mejorado:

Al utilizar el servicio sin conexión de clase 1, los Mensajes SCCP son enviados en una determinada secuencia.

Para una determinada corriente de mensajes, el SLS elegido es el mismo para todos los mensajes.

De este modo, en condiciones normales, la secuencia de los mensajes se mantiene para SCCP y MTP.

• Clase 2: Servicio orientado a conexión simple:

Al utilizar el servicio orientado a conexión de clase 2, la transferencia de mensajes se lleva a cabo al establecer una conexión de señalización.

Los mensajes pertenecientes a la misma conexión contienen el mismo valor SLS para garantizar la secuencia.

No se proporcionan control de flujo y detección de pérdida de secuencia.

Clase 3: Servicio orientado a conexión con control de flujo:

En la clase 3, las características de la clase 2 se complementan con la inclusión de control de flujo, mensaje de indicio de pérdida de secuencia, transferencia de datos expedidos, reajuste de conexión de señalización.



SCCP Direcciones

- Las "direcciones llamante y llamada" contienen normalmente la información necesaria, pero no siempre suficiente para que el SCCP pueda determinar un nodo de destino y origen.
- Para la transferencia del mensaje CR (petición de conexión) o de los mensajes sin conexión, se distinguen dos categorías básicas de direcciones para el SCCP:
 - -1)Título global (GT).
 - -2)Código de punto de destino + Número de subsistema (DPC+SSN).

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 158

• Con la ayuda de la función de traducción del GT y el uso de un GT fuera de plan de numeración, es posible un encaminamiento a todo el mundo.



Direcciones en SCCP Título global

- Un Título global (GT) es una dirección, igual que un número marcado, (E164) que no contiene la información explícita que permite el encaminamiento del mensaje en la red de señalización.
- Por ello, es necesaria la función de traducción de SCCP, para descubrir en ese "número marcado" un código de punto de destino + un número de subsistema (DPC+SSN).

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- GT es una dirección que no puede ser usada directamente para el encaminamiento en la red de señalización. La función de traducción de GT es necesaria para transformar el GT en un código de punto de destino y un SSN. El DPC puede ser tanto un punto de destino como un punto de transferencia en la red de señalización
- La traducción de dirección puede continuar hasta que se alcanza el destino final, significando que el GT es transportado por la red de señalización.



Direcciones en SCCP DPC+SSN

- Hay un código de punto de destino y un número de subsistema codificados en el campo de dirección del mensaje SCCP, permitiendo el encaminamiento directo por SCCP y MTP.
- En este caso, no es necesaria la función de traducción de SCCP.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



SCCP

Lista de mensajes y clases asociadas (1)


| | Tipo de mensaje | Clases |
|------|--------------------------|--------|
| CR | Conexión solicitada | 2,3 |
| CC | Conexión confirmada | 2,3 |
| CREF | Conexión rechazada | 2,3 |
| RLSD | Liberación | 2,3 |
| RLC | Liberación completa | 2,3 |
| DT1 | Formato de datos 1 | 2 |
| DT2 | Formato de datos 2 | 3 |
| AK | Acuse de recibo de datos | 3 |
| UDT | Unidad de datos | 0,1 |
| i | | |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- Petición de conexión (CR): Este mensaje es iniciado por un SCCP llamando a otro SCCP para solicitar el establecimiento de una conexión de señalización entre dos entidades. Las características necesarias de la conexión de señalización son transportadas en diversos campos de parámetro. A la recepción de un mensaje CR, el SCCP llamado inicia el establecimiento de la conexión de señalización, si es posible. Clases 2 y 3
- Confirmación de conexión (CC): Este mensaje es iniciado por el SCCP llamado para indicar al SCCP llamante que ha sido ejecutado el establecimiento de la conexión de señalización. A la recepción de un mensaje de confirmación de conexión, el SCCP llamante completa el establecimiento de la señalización de conexión, si es posible. Clase 2 y 3.
- Conexión rechazada (CREF): Este mensaje es iniciado por el SCCO llamado o un nodo SCCP intermedio para indicar a SCCP llamante que el establecimiento de la conexión de señalización ha sido rechazado. Clases 2 y 3.
- Liberación (RLSD): Este mensaje se envía, hacia adelante o hacia atrás, para indicar que el SCCP emisor quiere liberar una conexión de señalización, y los recursos asociados al SCCP emisor han sido puestos en condición de pendientes de desconexión. Ello indica asimismo, que el nodo receptor debe liberar la conexión y también cualquier otro recurso asociado.. Clases 2 y 3.
- Liberación Completa (RLC): Se envía un Mensaje completo de liberación en respuesta al mensaje RLSD que indica que el mensaje de Liberación ha sido recibido, y que los procedimientos adecuados han sido completados. Clases 2 y 3.
- Formato de datos 1 (DT1): Este mensaje es enviado por cada uno de los extremos de una conexión de señalización para pasar de forma transparente datos de usuario SCCP entre dos nodos SCCP. Sólo clase 2.
- Formato de datos 2 (DT2): Este mensaje es enviado por cada uno de los extremos de una conexión de señalización para pasar de forma transparente datos de usuario SCCP entre dos nodos SCCP y para confirmar el flujo de mensajes en la otra dirección. Sólo clase 3.
- Acuse de recibo de datos (AK): Este mensaje se emplea para controlar el mecanismo de control de flujo de ventana, el cual ha sido seleccionado para la fase de transferencia de datos. Clase 3.
- Unidad de datos (UDT): Este mensaje puede ser usado por un SCCP que quiera enviar datos en modo sin conexión. Clases 0 y 1.



- Servicio de unidad de datos (UDTS): Este mensaje se emplea para indicar al SCCP origen que un UDT enviado no puede ser entregado en su destino. Excepcionalmente, y sujeto a consideraciones de interoperabilidad de protocolo, un UDTS podría ser usado también en respuesta a un mensaje XUDT o LUDT. Un mensaje UDTS se envía sólo cuando el campo opcional en ese UDT es "vuelta con error". Clases 0 y 1.
- Datos expedidos (ED): Este mensaje funciona como un mensaje *DT 2*, pero incluye la capacidad de "puentear" el mecanismo de control de flujo que ha sido seleccionado para la fase de transferencia de datos. Puede ser enviado por cualquiera de los extremos de la conexión de señalización. Sólo clase 3.
- Acuse de recibo de datos expedidos (EA): Este mensaje se emplea para confirmar un mensaje ED. Cada mensaje ED ha de ser confirmado por un mensaje EA antes de que pueda enviarse otro mensaje ED. Sólo clase 3.
- Petición de reajuste (RSR): Este mensaje se envía para indicar que le SCCP emisor quiere iniciar un procedimiento de reajuste (nuevo inicio de número de secuencia) con el SCCP receptor. Clase 3.
- Confirmación de reajuste (RSC): Se envía en respuesta a un mensaje RSR para indicar que la petición ha sido recibida y se ha ejecutado el procedimiento apropiado. Clase 3.
- Error en unidad de datos de protocolo (ERR): Este mensaje se envía para detectar errores de protocolo. Se usa durante la fase de transferencia de datos en el protocolo de clases 2 y 3.
- Prueba de inactividad (IT): Este mensaje puede ser enviado periódicamente por cada uno de los extremos de una conexión de señalización para comprobar si la conexión de señalización permanece activa en ambos extremos, y para controlar la consistencia de los datos de conexión en los dos extremos. Clases 2 y 3.
- Extensión de unidad de datos (XUDT): Este mensaje es empleado por el SCCP que quiere enviar datos (con parámetros opcionales) en modo sin conexión. Clases 0 y 1.
- Servicio de extensión de unidad de datos (XUDTS): Este mensaje se emplea para indicar al SCCP origen que un XUDT no puede ser entregado en su destino. Un mensaje XUDTS sólo se envía en caso de mensaje de retorno con error en el XUDT (o posiblemente LUDT). Clases 0 y 1.
- Prolongación de unidad de datos (LUDT): Este mensaje es empleado por el SCCP para enviar datos (con parámetros opcionales) en modo sin conexión. Permite enviar NSDUs de tamaños superiores a 3952 octetos sin segmentación. Clases 0 y 1.
- Servicio de prolongación de unidad de datos (LUDTS): Se utiliza para indicar al SCCP origen que un LUDT no puede ser entregado en su punto de destino. Un mensaje LUDTS sólo es enviado cuando hay un mensaje de retorno de error de opción en el LUDT. Clases 0 y 1.



- La etiqueta de encaminamiento es la etiqueta de encaminamiento estándar MTP3.
- El tipo de mensaje (1 byte) define la función y el formato de cada mensaje SCCP.
- Cada mensaje incluye distintos parámetros, divididos en 3 partes: Parte fija obligatoria, Parte variable obligatoria y Parte opcional.
- Parámetros de la parte fija obligatoria: su posición, longitud y orden viene definida en el mensaje. Por lo tanto, su valor vendrá codificado en el mensaje.
- Parte variable obligatoria:
 - Esta parte contiene campos de punteros y los propios parámetros variables. Los punteros se emplean para indicar el inicio de cada parámetro. Cada parámetro marcado iniciará primeramente con un campo de longitud codificado en 1 byte. Cada puntero está codificado en 1 byte. El nombre, el orden, el número de parámetros (y los consiguientes punteros asociados) viene definido por el tipo de mensaje. Por ello, sólo su longitud y valor vendrá codificado en el mensaje.
 - El puntero de parámetro opcional: si en la definición de mensaje no hay parámetros opcionales autorizados, ese puntero no estará presente; de otro modo, marcaría el primer byte de la parte opcional. Si, en un determinado mensaje, donde podría haber parámetros opcionales, no hay ninguno, el puntero está codificado '0000 0000".
- Parte opcional:
 - En esta parte, todos los parámetros estarán codificados del siguiente modo: En primer lugar el nombre del parámetro, (tipo de parámetro), después la longitud, y a continuación el valor.
 - Después de todos los parámetros opcionales, se transmitirá el byte codificado "0000 0000" de "fin de parámetro opcional"



- La transferencia de los datos de usuario se lleva a cabo incluyendo los datos de usuario en el "parámetro de datos" de los mensajes UDT/XUDT. Esas clases se usan también para transferir mensajes de gestión de SCCP.
- El mensaje UDT o XUDT es encaminado según la información de encaminamiento que contiene (GT, SPC+SSN).
- Cuando un mensaje UDT/XUDT no puede alcanzar su destino, se inicia el procedimiento de devolución de mensaje.
- El procedimiento de retorno se inicia cuando el SCCP no es capaz de transferir un mensaje sin conexión (traducción de información insuficiente, inaccesibilidad de un SPC...). Si el mensaje es UDT or XUDT, y se ha elegido la opción devolución en caso de error, el UDTS o XUDTS es devuelto. Si esta opción no ha sido elegida o si el mensaje es UDTS o XUDTS, entonces el mensaje es desechado. El campo de datos del UDT/XUDT y el motivo de la devolución vienen incluidos en el UDTS/XUDTS.




Mensajes SCCP Unidad de datos (UDT)


| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|---|-------------|--------------------------------|
| Tipo de mensaje Clase de protocolo Direc. parte llamada Direc. parte llamante Datos | F V V | 1 1 3 mínimo 3 mínimo |

F: Longitud fija Obligatoria V: Longitud Variable Obligatoria O: Opcional

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- 3 fases: Establecimiento de conexión de señalización, transferencia y liberación.
- Fase de establecimiento: En esta fase, el sistema busca una ruta a través de la red para alcanzar su destino (CR). En caso de tener éxito, se envía de vuelta un mensaje de confirmación de conexión, (CC). La red tiene constancia de esta ruta. Entre dos puntos SCCP se asignan números de referencia locales y se intercambian (CR/CC) en la conexión para la duración del intercambio de mensajes. Si, por algún motivo, no es posible establecer la conexión, se envía de vuelta un mensaje de conexión rechazada (CREF).
- Fase de transferencia: En la clase 2, sólo se garantiza la entrega si la secuencia es correcta. No hay confirmación de los datos enviados.
- Fase de liberación: Cada parte de la conexión es liberada localmente mediante el intercambio de RLSD, RLC. Finaliza la asignación del número de referencia local.



- El mensaje de petición de conexión consta de los siguientes parámetros:
 - Referencia de origen local: es un número utilizado para identificar la conexión entre dos puntos SCCP adyacentes. Los mensajes de datos y el mensaje CC también lo llevan.
 - Clase de protocolo: ha de usarse clase 2 ó 3 (orientada a conexión).
 - Dirección de la parte llamada: ya sea un DPC o bien un Título Global. En la mayoría de los casos incluye un SSN (Número de subsistema).
 - Crédito: este parámetro se emplea en los mensajes CR y CC para indicar el crédito propuesto y seleccionado (tamaño de ventana en número de mensajes).
- Mensaje de confirmación de conexión:
 - Referencia local de destino: este múmero se envía de vuelta en el mensaje CC. Es igual al parámetro de referencia de origen local enviado en el mensaje CR.



Mensajes SCCP DT1

| Parámetro | Tipo | Longitud (octetos) |
|---|------|--------------------|
| Tipo de mensaje Referencia local de destino Segmentación/reunión Datos | | 1 3 1 |



F: Longitud fija Obligatoria

V: Longitud Variable Obligatoria


O: Opcional

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


Página 168

• DT1 incluye:


 Segmentación / Reunión: únicamente se utiliza el primer bit llamado bit M (Más). Cuando tiene valor 1, indica que vienen más datos en un mensaje subsiguiente. Cuando su valor es 0, indica que los datos de ese mensaje son el final de una secuencia completa de datos.




- Una conexión se libera mediante el mensaje RLSD mensaje, que es confirmado con el RLC.
- El mensaje RLSD contiene los siguientes parámetros:
 - Causa de la liberación: motivo de la liberación de la conexión.





La fase de transferencia de datos en la clase 3, incluye mensajes DT2 y AK. El
control de flujo viene dado por parámetros codificados en estos mensajes. El
control de flujo permite el inicio y la detención del flujo de datos, con arreglo a
los recursos y al estado de congestión. A partir de ahí, se añade una secuencia
numérica en cada mensaje de datos para permitir confirmar los mensajes e
introducir una respuesta al emisor, ofreciéndole un crédito.





- En el mensaje DT2, el parámetro de secuencia y segmentación incluye el bit Más (M) más dos contadores (P(S), P(R)) utilizados para contar, y, por consiguiente, mensajes de acuse de recibo.
- P(S) Codificado en 7 bits, es el número de secuencia del mensaje DT2 enviado hacia adelante.
- P(R), Codificado en 7 bits, es el número, enviado hacia atrás, del siguiente mensaje DT2 previsto. Significa que el extremo distante está preparado para recibir al número DT2 P(R).
- En el mensaje AK, utilizado para confirmar un mensaje DT2, el único parámetro específico es el número de secuencia recibida correspondiente a P(R).













Dirección SCCP Códigos de indicador GT

```
Bits 6 5 4 3

Título Global no incluido
El Título Global incluye únicamente naturaleza de ind.de dirección
El Título Global incluye sólo tipo de traducción
El Título Global incluye tipo de traducción, plan de numeración y esquema de codif.
El Título Global incluye tipo de traducción y plan de numeración Esquema de codificación y Naturaleza de indicador de dirección

O 1 0 1

Reserva internacional

Reserva nacional

Reserva nacional

1 1 1 1

Reservado para extensión
```

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Dirección SCCP Códigos de número de subsistema (SSN)

| Bits 87654321 | |
|---------------|--|
| 00000000 | SSN desconocido / no usado Gestión SCCP |
| 0000001 | reservado para asignación ITU-T |
| 00000011 | Parte usuario ISDN |
| 00000100 | OMAP (Parte operación, mantenimiento y administración) |
| 00000101 | MAP (Parte aplicación móvil) |
| 00000110 | HLR (Registro de posiciones propio) |
| 00000111 | VLR (Registro de posiciones de visitantes) |
| 00001000 | MSC (Centro de conmutación móvil) |
| 00001001 | EIC (Centro identificador de equipo) AUC (Centro de autenticación) |
| 00001010 | Servicios suplementarios ISDN |
| 00001110 | Reservado para uso interno nacional |
| 00001101 | Aplicaciones de banda ancha ISDN extremo a extremo |
| 00001110 | contestador de prueba TC |
| 00001111 | |
| а | Reservado para uso interno nacional |
| 00011111 | Į |
| 00100000 a | Reservado para redes nacionales |
| 11111110 | skeservado para redes fracionales |
| 1111110 | J |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000







Título global Plan de numeración

```
Bits 8765

0000

0001

ISDN/ plan de numeración de telefonía (E163 y E164)

plan de numeración genérico

plan de numeración para datos (X121)

plan de numeración para télex (F69)

plan de numeración para móvil marítimo (E210, E211)

plan de numeración para móvil tierra (E212)

ISDN/plan de numeración para móvil (E214)

preserva

1101

Red privada o plan de numeración específico de red reservado.
```

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Título global Naturaleza de indicador de dirección

Naturaleza de indicador de direc.: 0000001 número de abonado.

0000011 número significativo nacional.

0000100 número internacional.

O\E = 0 si el número de señales de dirección es par.

O\E = 1 si el número de señales de dirección es impar.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Título global Información de dirección GT

| 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 | dígito 0 dígito 1 dígito 2 dígito 3 dígito 4 dígito 5 dígito 6 dígito 7 dígito 8 dígito 9 reserva código 11 código 12 reserva reserva ST |
|--|--|

 En caso de número impar de señales, se inserta un relleno (0000) después de la última señal.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




Sistema de señalización ITU-T nº 7

♦ TCAP

Parte aplicación de capacidad de transacción

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Materias (1)

- Presentación de TCAP :
 - Contexto de la aplicación TCAP y objetivos.
 - Principio TCAP.
 - Posición de TCAP en el modelo SS7.
 - Terminología.
- ♦ Descripción de la estructura de TCAP:
 - Transacción subcapa.
 - Componente subcapa.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (2)

- ♦ Descripción de ASN1 :
 - Codificación de elementos:
 - * Codificación de ETIQUETA
 - · Codificación del campo "Formato"
 - · Codificación del campo "Clase"
 - · Codificación del campo "Etiqueta"
 - * Codificación de longitud
 - * Codificación de contenidos

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (3)

- Formato de mensajes TCAP :
 - Formato detallado de mensajes TCAP.
 - Parte de transacción.
 - Parte de transacción Formato de mensaje "INICIO".
 - Parte de transacción Formato de mensaje "CONTINUACIÓN".
 - Parte de componente.
 - Parte de componente Formato de componente "INVOCACIÓN".
- Síntesis
- Ejemplo de decodificación TCAP.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




Presentación de TCAP

Contexto de la aplicación TCAP y objetivos


- Aplicaciones interactivas en un entorno distribuido.
- Gestión de diálogo:
 - Contexto GSM.
 - Contexto IN.
- Intercambio de información altamente estructurado, con intercambios Petición / Respuesta:
 - Distintos niveles de identificación.
- ♦ TCAP utiliza los servicios sin conexión SCCP.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- "Capacidades de transacción" (TC) proporciona funciones y protocolos a una gran variedad de aplicaciones distribuidas sobre conmutadores y centros especializados en redes de telecomunicaciones (p.ej. Bases de datos).
- El término "capacidades de transacción" designa un conjunto de capacidades de comunicación que proporciona una interfaz entre las aplicaciones y un servicio de capa de red.
- Hasta la fecha, sólo el Sistema de señalización No. 7 MTP más SCCP han sido considerados como suministradores servicios de capa de red. Sin embargo, cualquier capa de red de norma OSI puede ser usada en lugar de MTP más SCCP, a condición de que puedan cumplirse los requisitos de las aplicaciones soportadas por TC (P.ej. Necesidades de servicio y rendimiento). Esta parte requiere ser estudiada más ampliamente y atañe a los trabajos de desarrollo actualmente en curso.
- · Por razones históricas, los términos TC y TCAP se usan de forma indistinta.
- El objetivo principal de las capacidades de transacción es proporcionar los medios para la transferencia de información entre nodos y proporcionar servicios genéricos a las aplicaciones, aún siendo independiente de cualquiera de ellas.




- La traducción de un número 800, con el usuario de IN (Red inteligente), fue la primera utilización del protocolo TCAP.
- Los números 800 no pueden ser encaminados a través de la red telefónica, el código 800 no identifica ninguna zona específica en la red (intercambio o grupo de intercambios). La llamada es encaminada primeramente hacia un intercambio (el SSP: Punto de servicio de conmutación) que permite el acceso a una base de datos (el SCP: Punto de control de servicio). Con el SCP, el número 800 se convierte en un número "clásico" que puede ser encaminado (comprendido) por el intercambio. Este acceso a base de datos es suministrado por medio de TCAP, que regula el diálogo entre el SSP y el SCP (Petición, Respuesta).



- El nivel TCAP puede dividirse en dos capas secundarias:
 - Subcapa de transacción.
 - Subcapa de componente.

A continuación se darán la definición y los contenidos de estas capas secundarias.

 TCAP utiliza la capa de servicio de red (SCCP más MTP) vía SCCP, y utiliza servicios SCCP sin conexión (Clases 0 y 1 de SCCP).



- TCAP se encuentra en la parte superior de SCCP
- Desde un punto de vista de usuario final, las capacidades de transacción están situadas por encima de la capa de red del modelo OSI. El suministro de servicios de capa de red (MTP más SCCP) a los usuarios finales requiere comunicación entre los usuarios TC en diversos nodos de red; esas comunicaciones internas en la red pueden, a su vez, ser modeladas utilizando el modelo de OSI referencia capa-7. Funcionalmente, TCAP emplea la "parte de transporte global" del modelo SS7, y hace de interfaz entre esta parte con determinados usuarios específicos de SS7 (los usuarios TC, IN y Móvil-GSM), y por lo tanto, puede ser contemplada como una aplicación para contexto SS7.
- TCAP no está afectado por cuestiones de direccionamiento. Se recuerda que SCCP utiliza diferentes vías de direccionamiento, con las informaciones DPC, GT y SSN. En el caso de que TCAP use SCCP, se utilizan las opciones de direccionamiento soportadas por SCCP. El SSN, (con SCCP) no indicará TCAP, simo que identificará al ASE (Elemento de servicio de aplicación) funcionando en la parte superior de TCAP, que es el usuario de TC (BSSAP, MAP/VLR, INAP, ...).
- La subcapa de componente de TCAP es un conjunto de ROSE (Elemento de servicio de operación remota) definido por las normas OSI, recomendaciones ITU-T X.229 y X.219. X.229 está incluida en el protocolo de componente de TCAP. X.219 define cinco clases de operaciones en las que las clases 2 a 5 (asíncronas) corresponden a las clases 1 a 4 de TCAP.




Presentación de TCAP Definiciones

- DIÁLOGO
- TRANSACCIÓN
- COMPONENTES
- OPERACIÓN

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Transacción: entendida entre dos partes TC, consiste en una serie de componentes de intercambio, con un primer nivel de identificación proporcionado por la ID de transacción.
- Componentes: unidad de información contenida en las transacciones TC, con un segundo nivel de identificación dado por la ID de componente.
- Un diálogo es un conjunto de componentes intercambiado entre dos usuarios TC, formando una secuencia lógica desde el punto de vista usuario. La subcapa de componente proporciona funciones de gestión para uno o varios diálogos.
- Existen dos tipos de diálogos :
 - Diálogo no estructurado: Los emisores de componentes no esperan ser contestados. Los componentes enviados son independientes unos de otros.
 - Diálogo estructurado: Los componentes son enviados con un diálogo acompañado de una ID de diálogo. Cada componente enviado es un principio, una continuación o un final de un diálogo. El emisor espera una respuesta (la clase del componente enviado determina la clase de respuesta esperada). Los intercambios están protegidos por un temporizador.
- Una operación es invocada por un usuario TC origen para pedir a un usuario TC destino que ejecute una operación determinada (tarea). Cada operación va asociada a una clase y una ID. La ID invocada es sistemáticamente devuelta en la respuesta para identificar la operación.







Descripción de la estructura TCAP Mensajes de transacción subcapa

- ♦ Inicio 'BEGIN'
- ◆ Continuación 'CONTINUE'
- ♦ Fin 'END'
- ♦ Abandono 'ABORT'
- Unidireccional 'UNIDIRECTIONAL'

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





- Cada transacción está definida por una única ID de transacción. Al inicio del diálogo por el SP-A, la transacción se identifica por un Identificador de transacción origen (OTID = x) que será empleado por el SP-B al responder. De este modo, el Identificador de origen x, utilizado por SP-A en el primer inicio de transacción, será un Identificador de destino x, utilizado por B para identificar a A.
- Cuando el diálogo ha sido establecido, los usuarios pueden invocar operaciones, recibir resultados o informar sobre errores. Cuando ya no se requieren más operaciones, el usuario parará el diálogo.
- Una correspondencia biunívoca entre una ID de diálogo y una ID de transacción describe la relación entre la transacción y el desarrollo del diálogo.

Descripción de la estructura TCAP Componente subcapa

- ♦ Componente : información de unidad local:
 - Petición de ejecución (Invocación) de una Operación.
- Los componentes se identifican con la ID de componente.
- Correlación posible.
- 4 Clases de Operación.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Un **Componente** es una unidad local que describe una petición de ejecución (Invocación) de una **operación** dado un conjunto de parámetros, o una **respuesta** a una operación.
- Un componente siempre va identificado por una ID de componente. Ello permite que varias invocaciones de la misma o distintas operaciones puedan ser activadas simultáneamente.
- Una operación es una acción a ser ejecutada por el extremo remoto. Puede tener parámetros asociados. Una invocación de operación se identifica por la ID de invocación; ello permite que varias invocaciones de la misma o distintas operaciones puedan ser activadas simultáneamente.
- Sólo puede enviarse una respuesta para una operación. Una respuesta transporta un indicio de éxito o fracaso en la ejecución de la operación. Pueden darse cuatro clases de operación. Ver a continuación.

Descripción de la estructura TCAP

Componente subcapa

- Cuatro clases de operación según el informe requerido:
 - Clase 1 : informe de éxito v fracaso.
 - Clase 2 : sólo informe de fracaso.
 - Clase 3 : sólo informe de éxito.
 - Clase 4 : sin informe.
- Operación definida por:
 - Código de operación.
 - Parámetros .
 - Clase.
 - Parámetros, si se requieren, describiendo el informe.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


- · Clases de Operación:
 - Clase 1 Se informa del éxito y del fracaso. Por ejemplo, al traducir un número de llamada gratuita a número real en contexto IN.
 - Clase 2 Sólo se informa del fracaso. Por ejemplo, al ejecutar una prueba de rutina.
 - Clase 3 Sólo se informa del éxito. Por ejemplo, al ejecutar una prueba que no es de rutina.
 - Clase 4 No se informa ni del éxito ni del fracaso. Por ejemplo, al transmitir una notificación.
- · Una operación se define por:
 - Un código de operación (especificado en el correspondiente contexto de aplicación, IN o Móvil GSM).
 - El parámetro asociado con la petición de ejecución.
 - La clase de operación (ver arriba).
 - Los parámetros que acompañan al resultado indicando éxito o fracaso, según la clase.
- Generalmente, un temporizador indica el tiempo disponible por el extremo remoto para la ejecución de la operación y, en los casos en que sea de aplicación, el resultado.

Descripción de la estructura TCAP

Componente subcapa

- ♦ Invocación (INV)
- ♦ Resultado de retorno-último(RR-L)
- ♦ Resultado de retorno-no-último(RR-NL)
- ♦ Error de retorno(RE)
- ♦ Rechazo (RJ)

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000






Descripción de la estructura TCAP Porción de diálogo


| Control de diálogo APDU | ACSE APDU | | |
|-------------------------|-----------|--|--|
| Petición de diálogo | AARQ | | |
| Respuesta de diálogo | AARE | | |
| Abandono de diálogo | ABRT | | |
| UNI de diálogo | AUDT | | |

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- La porción de diálogo contiene una Unidad de datos de protocolo de aplicación (APDU) de control de diálogo, o información de usuario. Cada control de diálogo APDU definido es compatible con las APDUs ACSE OSI definidas en la recomendación X.227. Anteriormente han sido mostrados los esquemas de los APDUs de control de diálogo y los de los ACSE de OSI.
- Petición de diálogo (AARQ) APDU: La petición de diálogo (AARQ) APDU es utilizada por el TC usuario que inicia, al comienzo de una transacción para transportar el nombre del contexto de la aplicación y, opcionalmente, información del usuario (p.ej. datos, que no son componentes) para el usuario TC corresponsal.
- Respuesta de diálogo (AARE) APDU: La respuesta de diálogo (AARE) APDU es empleada por el usuario TC que contesta en el primer mensaje de vuelta para informar al usuario TC origen de si el diálogo es aceptado o no.
- Abandono de diálogo (ABRT) APDU: El abandono de diálogo (ABRT) APDU es empleado por el componente subcapa para informar a su corresponsal de la recepción de una anormal porción de diálogo APDU. Es utilizada también por los usuarios TC para finalizar un diálogo por causa de una situación anormal.
- UNI de diálogo (AUDT) APDU: La UNI de diálogo (AUDT) APDU se utiliza para transportar el nombre de contexto de la aplicación y, opcionalmente, información del usuario (p.ej. datos que no son componentes) para la situación en la que no se necesita establecer un diálogo entre dos usuarios TC.
- Nombre de contexto de la aplicación: Este parámetro, de la forma IDENTIFICADOR DE OBJETO, es una referencia de un conjunto explícitamente definido de los Elementos de servicio de aplicación de usuario TC, (ASEs), opciones asociadas y cualquier otra información necesaria para la interoperabilidad de los dos usuarios TC durante una situación de comunicación.
- Versión de protocolo: El elemento de información de versión de protocolo indica las versiones de la porción de diálogo que pueden ser soportadas. Es una sucesión de bits donde cada bit de valor 1 indica la versión de la porción de diálogo que es soportada. El bit 0 representa la versión 1, el bit 1 la versión 2, etc. El último bit de valor 1 en la sucesión de bits es la versión seleccionada superior. Cuando el parámetro de versión de protocolo está ausente, ello implica "versión 1".



- A continuación se detalla la descripción típica de intercambio de información jerárquico en TCAP.
- Se necesita ejecutar una operación en un usuario TC distante y se ha decidido en la entidad A (operación: actualizar posición en contexto GSM). Esta información está estructurada con el formato apropiado, y la petición es "insertada" en un componente TCAP que se invoca en este caso. El paso siguiente (con arreglo a la función TCAP), es dar formato a un mensaje TCAP que contendrá la información y que la transportará al usuario TC distante (! A través de los niveles más bajos de SS7), e iniciar un diálogo con este distante.
- Una situación simétrica se da en el distante SP B, el cual, para dar el resultado de la operación, utilizará el componente de resultado TCAP, que empleará a su vez un mensaje de continuación TCAP. Al final del intercambio de información y de escenario de petición / respuesta, el diálogo, en términos de TCAP, finaliza con el mensaje Fin..
- Esta descripción nos muestra el intercambio Petición / Respuesta (diálogo) en términos de subcapa de transacción, pero también en términos de subcapa de componente (invocación ... resultado).



- Una transacción permite el intercambio de componentes de forma estructurada. La subcapa de transacción trabaja mediante diálogos (intercambio de componentes) estructurados entre usuarios TC en forma de transacciones.
- Existe una correspondencia biunívoca entre una transacción y un diálogo.
- Las transacciones proporcionan información en los diálogos de inicio, fin o continuación..
- Una ID de transacción identificará cada una de ellas y también a los usuarios TC (dirección de transacción; ver más adelante).

| ALCATEL | Formato de mensajes TC Formato detallado de mensajes TC | |
|--|--|------------|
| Etiqueta de tip | oo de mensaje | |
| Longitud to | tal del mensaje | |
| Elemento de inf | formación de porción de transacción | |
| Elemento de i | información de porción de diálogo | |
| Etiqueta de porción Longitud de porción | | |
| Etiqueta de tipo d | de componente | |
| Longitud de com | ponente | |
| Elemento de i | información de porción de componente | |
| | : | |
| Componente | | |
| catel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD | Ed. 04 - abril 2000 | Página 206 |

- Los códigos y el significado de los diferentes campos vienen dados por las recomendaciones ITU-T Q.773 (libro blanco - 06/97).
- Un mensaje TCAP está estructurado como un elemento de información constructor simple.
- Los mensajes TCPAP constan de una porción de transacción que contiene elementos de información utilizados por la subcapa de transacción, la porción de diálogo que contiene información del usuario y el contexto de la aplicación, y una porción de componente, que contiene elementos de información utilizados por la subcapa de componente relativos a los componentes, en opción.
- Uno de los elementos de la porción de transacción se denomina porción de componente, e incluye los elementos de información de la subcapa de componente. Cada componente es un elemento de construcción de información..
- La porción de diálogo es opcional en los mensajes TCAP. La porción de diálogo, cuando está presente, puede ser asociada a una negociación de diálogo entre dos usuarios TC (como para componentes y transacción) y puede estar dotada de un conjunto de unidades de datos de protocolo de control de diálogos (p.ej. Versión de protocolo, nombre de contexto de aplicación, valor de resultado,...). Se puede encontrar un ejemplo de negociación de versión de protocolo en el Anexo 2 TCAP, Tablas 38 y 39 Q.773, (diálogo petición y diálogo respuesta respectivamente).




Descripción de ASN1

Codificación de elementos

- Notación de sintaxis abstracta 1: Sintaxis universal utilizada para TCAP, pero también en la capa de aplicación OSI (ROSE, ACSE, ...).
- ◆ Codificación según recomendaciones ITU-T X.208/X.209 (Especificación de ASN.1 y reglas básicas de codificación):
 - Todas las informaciones son elementos de información (IE).
 - Estructura básica de elementos: etiquetas, longitud, contenido (o valor).
 - Cada elemento del mensaje puede ser simple (primitivo) o compuesto (constructor)..


@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- La ASN1 (Notación de sintaxis abstracta 1) es la sintaxis universal utilizada para construir mensajes TCAP.
- El elemento de información en un mensaje TCAP tiene la misma estructura. Un elemento de información se compone de tres campos que siempre aparecerán en el orden siguiente:
 - La **etiqueta**, distingue un tipo de otro y rige la interpretación del contenido.
 - La **longitud** especifica la longitud del contenido.
 - El **contenido** es la sustancia del elemento, que contiene la información primaria del elemento que se desea transportar.



- El contenido de cada elemento puede ser un valor (primitivo) o bien uno o más elementos de información (constructor).
- Por ello, las informaciones TCAP se designan por el formato general ASN1 de TLC (o TLV, utilizado también por SCCP e ISUP, ver capítulos precedentes).
- Cada uno de los campos relacionados (etiqueta, longitud, contenido) está codificado utilizando uno o más octetos. Para cada octeto, el bit menos significativo (LSB) es el primero de la derecha (como en los niveles SS7).

HGFEDCBA: 1 Octeto (byte): bit 8.....bit 4.....bit 1: bit 1 es el LSB



- La interpretación inicial de un elemento de información se realiza en función de su posición en la sintaxis del mensaje. La etiqueta distingue un elemento de información de los otros y controla la interpretación del contenido. Puede tener una longitud de uno o más octetos.
- La etiqueta contiene tres tipos de informaciones: :
 - Clase del elemento: Todas las etiquetas utilizan los dos bits más significativos (H y G) para indicar la clase de etiqueta. La codificación de la clase puede verse en la imagen.

La clase universal se utiliza para etiquetas que están normalizadas exclusivamente con arreglo a la recomendación X.208, y son independientes de la aplicación.

Las etiquetas pueden usarse en cualquier lugar en donde se emplee un elemento de información de tipo universal.

La clase de aplicación extendida es empleada por los elementos de información que están normalizados para todas las aplicaciones (ASEs) que utilizan el TC del Sistema de Señalización No. 7, esto es, usuarios TC (normalización GSM, por ejemplo).

La clase de contexto específico es empleada por los elementos de información que están especificados para el contexto de la siguiente construcción superior, y tienen en cuenta la secuencia de otros elementos de datos con la misma construcción.

La clase de uso privado se reserva para elementos de información específicos de una nación, red o usuario privado.

- **Formato** del elemento: Un elemento primitivo es siempre un valor estructurado. Un elemento constructor es aquél cuyo contenido está formado por uno o varios elementos de información que pueden, a su vez, ser elementos constructores.



Descripción de ASN1 Codificación de etiqueta

| Tipo | Código (Hex) | | |
|--------------------------|--------------|--|--|
| Booleano | 1 | | |
| Entero | 2 | | |
| Sucesión de bits | 3 | | |
| Sucesión de octetos | 4 | | |
| Nulo | 5 | | |
| Identificador de objeto | 6 | | |
| Descriptor de objeto | 7 | | |
| Externo | 8 | | |
| Real | 9 | | |
| Enumerado | A | | |
| Reservado | C - F | | |
| Secuencia / secuencia de | 10 | | |
| Conjunto / conjunto de | 11 | | |
| Sucesión de caracteres | 12 - 16 | | |
| Tiempo | 17 - 18 | | |
| Sucesión de caracteres | 19 - 1B | | |

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 210


Campo **código de etiqueta**: Los bits A a E del primer octeto de la etiqueta más cualquier octeto añadido representan un Código de Etiqueta, que distingue unos tipos de elemento de otros de la misma clase.

Los códigos de etiqueta que se muestran en la tabla son válidos sólo en el caso de la clase de elemento universal.

Los códigos de etiqueta de los rangos 00000 a 11110 (decimales 0 a 30) se dan en un octeto.

Los códigos de etiqueta pueden ampliarse a más de un octeto.

La extensión posible del código de etiqueta se muestra en la figura siguiente.



- El mecanismo de extensión es para los bits A a E del primer octeto de 11111.
- El bit H del octeto siguiente sirve como indicio de ampliación.
- Si el bit H del octeto de ampliación es de valor 0, no habrá más octetos en esta etiqueta.
- Si el bit H tiene valor 1, el octeto siguiente se usa también como ampliación del código de etiqueta.
- La etiqueta resultante consta de los bits A a G de cada octeto de extensión con el bit G del primer octeto de extensión más significativo y el bit A del último octeto de extensión menos significativo.



Descripción de ASN1 Codificación de longitud


- ♦ Se definen tres formas de codificar la longitud:
 - Forma corta.
 - Forma larga.
 - Forma indefinida.
- Forma corta: Longitud codificada como un valor binario (7 bits).



Codificación en forma corta

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- La longitud del contenido está codificada para indicar el número de octetos del contenido. La longitud no incluye la etiqueta ni tampoco la longitud de los octetos del contenido.
- La longitud del contenido utiliza la forma larga, corta o indefinida.
- Si la longitud es menor de 128 octetos, se utiliza la forma corta. En la forma corta, el bit H está codificado como 0, y la longitud está codificada como un número binario utilizando los bits A a G. En la actualidad, sólo se utiliza la forma corta. Como indicación, se presentan las otras dos formas (larga e indefinida) a continuación.





Descripción de ASN1 Codificación de contenido

- ♦ El contenido es la parte esencial del elemento.
- Contiene la información que el elemento tiene que transportar.
- Longitud variable (siempre un número entero de octetos).
- El contenido se interpreta siempre en función del tipo, esto es, según el valor de la etiqueta.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Formato de mensajes TCAP Parte de transacción

| Tipo de mensaje | Н | G | F | E | D | C | В | A |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidireccional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inicio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (reservado) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Continuación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (reservado) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Abandono | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Tipo de etiquetas de mensaje

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- La tabla "Codificación de tipo de etiqueta de mensaje" se encuentra en la Tabla 8/Q.773 (Libro blanco ITU-T 06/97)
- La tabla "Codificación de ID de transacción" se encuentra en la Tabla 10/Q.773 (Libro blanco ITU-T 06/97)



Formato de mensajes TCAP Parte de transacción

| Formato de elem. | Porción de campos de transacción | Indicio obligatorio |
|------------------|--|---------------------|
| Constructor | Tipo de etiqueta de mensaje Longitud total del mensaje | Obligatorio |
| Primitivo | Etiqueta de ID de transacción origen Longitud de ID de transacción ID de transacción | Obligatorio |
| Constructor | Porción de diálogo | Opcional |
| Constructor | Etiqueta de porción de componente Longitud de porción de componente | Opcional a) |
| Constructor | Uno o más componentes (No una parte de porción de transacción) | Opcional |

a) La etiqueta de porción de componente deberá estar presente sólo si hay componentes en elmensaje.

Tipo de mensaje INICIO

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



| Formato de elem. | Porción de campos de transacción | Indicio obligatorio |
|------------------|---|---------------------|
| Constructor | Etiqueta de tipo de mensaje Longitud total del mensaje | Obligatorio |
| Primitivo | Etiqueta de ID de transacción origen Longitud de ID de transacción ID de transacción | Obligatorio |
| Primitivo | Etiqueta de ID de transacción destino Longitud de ID de transacción ID de transacción | Obligatorio |
| Constructor | Porción de diálogo | Opcional |
| Constructor | Etiqueta de porción de componente Longitud de porción de componente | Opcional a) |
| Constructor | Uno o más componentes (No una parte de porción de transacción) | Opcional |

Tipo de mensaje CONTINUACIÓN

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- El mensaje "CONTINUACIÓN" viene definido en la **Tabla 6/Q.773** (Libro blanco ITU-T 06/97).
- Los otros formatos de mensaje TCAP (FIN, ABANDONO, UNIDIRECCIONAL) vienen especificados en el Anexo 2-TCAP.



| Formato de elem. | Porción de campos de transacción | Indicio obligatorio |
|------------------|---|---------------------|
| Constructor | Tipo de etiqueta de mensaje Longitud total del mensaje | Obligatorio |
| Primitivo | Etiqueta de ID de transacción destino Longitud de ID de transacción ID de transacción | Obligatorio |
| Constructor | Porción de diálogo | Opcional |
| Constructor | Etiqueta de porción de componente Longitud de porción de componente | Opcional a) |
| Constructor | Uno o más componentes (No una parte de porción de transacción) | Opcional |

a) La etiqueta de porción de componente deberá estar presente sólo si hay componentes en el mensaje.

Tipo de mensaje FIN

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



| | Н | G | F | E | D | C | В | A |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta de ID de transacción origen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Etiqueta de ID de transacción destino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Etiquetas de ID de codificación de transacción

| Tipo de mensaje | ID origen | ID destino |
|-----------------|-----------|------------|
| UNIDIRECCIONAL | No | No |
| INICIO | Sí | No |
| FIN | No | Sí |
| CONTINUACIÓN | Sí | Sí |
| ABANDONO | No | Sí |

ID de transacción en cada tipo de mensaje

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



| | Н | G | F | E | D | C | В | A |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta de porción de diálogo a) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

a) La presencia de esta etiqueta indica la presencia del diálogo APDU (Unidad de datos de protocolo de aplicación)

Etiqueta de porción de codificación de diálogo

| | Н | G | F | E | D | C | В | A |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta de porción de componente | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Etiqueta de porción de codificación de componente

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Formato de mensajes TCAP Parte de componente

| Etiqueta de tipo de componente | Н | G | F | E | D | C | В | A |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultado de retorno (Último) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Error de retorno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rechazo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (reservado) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (reservado) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resultado de retorno (No último) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Etiqueta de tipo de componente

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- Cada componente es una secuencia de elementos de información con una estructura definida en la recomendación ITU-T Q.773 (Libro blanco 06/97).
- La tabla "codificación de etiqueta de tipo de componente" se encuentra definida en la tabla 19/Q.773 (ITU-T Libro blanco 06/97)
- El ejemplo de componente de invocación se define justo a continuación.



Formato de mensajes TCAP Parte de componente

| Formato de elem. | Componente de invocación | Indicio obligatorio |
|---------------------------|---|---------------------|
| Constructor | Etiqueta de tipo de componente Longitud de componente | М |
| Primitivo | Etiqueta de ID de invocación Longitud de ID de invocación ID de invocación | М |
| Primitivo | Etiqueta de ID vinculada Longitud de ID vinculada ID vinculada | О |
| Primitivo | Etiqueta de código de operación Longitud de código de operación Código de operación | М |
| Primitivo/ constructor | Etiqueta de parámetro Longitud de parámetro Parámetros | 0 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- El formato del componente de invocación viene especificado en la tabla precedente.
- La tabla de "Componente de invocación" está especificada en la **tabla 15/Q.773** (Libro blanco ITU-T 06/97).
- El formato del resto de los componentes definidos TCAP viene especificado en el Anexo2-TCAP (tablas 16, 17 y 18).



Formato de mensajes TCAP Parte de componente

| Formato de elem. | Compon. del resultado de retorno (último) y del resultado de retorno (no último) | Indicio obligatorio |
|---------------------------|---|---------------------|
| Constructor | Etiqueta de tipo de componente Longitud de componente | M |
| Primitivo | Etiqueta de ID de invocación Longitud de ID de invocación ID de invocación | М |
| Constructor | Etiqueta de secuencia Longitud de secuencia | 0 |
| Primitivo | Etiqueta de código de operación Longitud de código de operación Código de operación | O |
| Primitivo/ constructor | Etiqueta de parámetro Longitud de parámetro Parámetros | 0 |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Formato de mensajes TCAP Porción de diálogo

| Formato de elem. | Porción de diálogo | Indicio obligatorio |
|------------------|--|---------------------|
| Constructor | Etiqueta de porción de diálogo Longitud de porción de diálogo | Obligatorio |
| Constructor | Etiqueta externa Longitud externa | Obligatorio |
| Constructor | Diálogo estructurado o no estructurado | Obligatorio |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Formato de mensajes TCAP Porción de diálogo

| Formato de elem. | Diálogo estructurado | Indicio obligatorio |
|------------------|---|---------------------|
| Primitivo | Etiqueta de identificador de objeto Longitud de identificador de objeto Valor del diálogo de ID | Obligatorio |
| Constructor | Etiqueta de tipo ASN-1 simple Longitud de tipo ASN-1 simple | Obligatorio |
| Constructor | Diálogo PDU | Obligatorio |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Formato de mensajes TCAP Porción de diálogo

| Formato de elem. | Petición de diálogo (AARQ-APDU) | Obligatorio Indicio |
|------------------|--|---------------------|
| Constructor | Etiqueta de petición de diálogo Longitud de petición de diálogo | Obligatorio |
| Primitivo | Etiqueta de versión de protocolo Longitud de versión de protocolo Versión de protocolo | Opcional |
| Constructor | Etiqueta de nombre de contexto de aplicación Longitud de nombre de contexto de aplicación | Obligatorio |
| Primitivo | Etiqueta de identificador de objeto Longitud de identificador de objeto Nombre de contexto de aplicación | Obligatorio |
| Constructor | Etiqueta de información de usuario Longitud de información de usuario Información de usuario | Opcional |


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Ejemplo de decodificación de mensajes TCAP


- Decodificación de un mensaje TCAP comenzando en el nivel MTP3
 - 4491464164010C420206050301090098408C83 ____ 908002041601028401020AA10C6C0915059D0

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000









7 PARTE APLICACIÓN MÓVIL

Índice

- 7 PARTE APLICACIÓN MÓVIL
 - 7.1 Recordatorio sobre el GSM
 - 7.1.1 Arquitectura de la red GSM
 - 7.1.2 Interfaces de la red GSM
 - 7.1.3 Protocolos de la red GSM
 - 7.1.4 Identidades mayores del GSM (1)
 - 7.2 Las soluciones Alcatel
 - 7.2.1 La solución Alcatel para el GSM (E10)
 - 7.2.2 La solución Alcatel para el GSM (S12)
 - 7.3 Cometido de la MAP en SS7
 - 7.4 Características de la MAP
 - 7.4.1 Servicios suministrados a la MAP por el SCCP
 - 7.4.2 Servicios suministrados a la MAP por la TCAP
 - 7.4.3 Estructura básica de los mensajes MAP
 - 7.5 Funciones de la MAP
 - 7.6 Actualización de posición
 - 7.6.1 Procedimiento
 - 7.6.2 Codificación de los mensajes ASN1
 - 7.7 Llamada de llegada móvil
 - 7.7.1 Procedimiento
 - 7.8 Primero: inter-MSC
 - 7.8.1 Procedimiento




Parte Aplicación Móvil Índice

→ RECORDATORIO SOBRE EL GSM

- LAS SOLUCIONES ALCATEL
- MAP Y SS7
- CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- FUNCIONES DE LA MAP
- ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- PRIMER TRASPASO INTER-MSC


@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 23




7.1 Recordatorio sobre el GSM

7.1.1 Arquitectura de la red GSM



7.1.2 Interfaces de la red GSM




7.1.3 Protocolos de la red GSM

- El objetivo de esta transparencia es presentar las pilas de protocolo implementadas en cada uno de los interfaces de la cadena MS - BTS - BSC - MSC/VLR - HLR, para los intercambios de señalización; muestra también cómo el software está dividido en bloques, las funciones relé realizadas por las máquinas y cómo los bloques están vinculados entre sí.
- El canal radio (interfaz Um) utiliza varias canales lógicos (PCH, RACH, AGCH, luego SDCCH, SACCH y FACCH) que comparten ciertos canales físicos acorde con los diferentes tipos de disposición que ya han sido estudiados. La capa física radio GSM comprende numerosas funcionalidades, entre las cuales dispositivos de protección, elaboración de ráfagas, etc. La capa 2 (enlace) utiliza el protocolo LAPDm, derivado del protocolo LAPD.
- El interfaz Abis está constituido de enlaces a 64 kbit/s, que utilizan varios tipos de soporte, la
 mayoría de las veces intervalos de tiempo PCM. El protocolo de capa 2 utilizado aquí es el
 protocolo LAPD (Link Access Protocol on the D channel protocolo de acceso de enlace en el
 canal D) tradicional que es idéntico al protocolo utilizado en la ISDN.
- El interfaz A utiliza intervalos de tiempo PCM en los cuales enlaces de señalización manejados por las capas de protocolo del sistema CCITT N°7 (o SS7) son abiertos. Este interfaz incluye pues los protocolos MTP (Message Transfer Part – parte transferencia de mensajes) y SCCP (Signalling Connection Control Part – parte control de la conexión de señalización) que permiten transferir los mensajes acorde con los protocolos GSM DTAP y BSSMAP.
- Por último, los otros interfaces entre las máquinas NSS (HLR, VLR, MSC, etc.) utilizan el protocolo GSM MAP que también está basado en la utilización de los enlaces de señalización SS7, con la SCCP y la MTP, a las cuales debe añadirse, en la capa 7 la TCAP (Transaction Capabilities Application Part parte aplicación de capacidades de transacción).
- En el canal radio, los mensajes GSM están clasificados en tres categorías: RR (Radio Resource recurso radio), MM (Mobility Management gestión de la movilidad) y CM (Call Management gestión de la llamada), que incluye CC (Call Control control de llamada), la gestión de los Servicios Suplementarios (SS) y el servicio de mensajes cortos (Short Message Service SMS). La mayoría de los intercambios RR conciernen el BSC con el BTS que traduce los mensajes LAPDm en mensajes LAPD. Los mensajes MM y CC llegan hasta el MSC/VLR, después de un relevo, y algunos mensajes SS deben ir hasta el HLR.



7.1.4 Identidades mayores del GSM (1)

- El MS-ISDN Mobile Subscriber Integrated Service Digital network Number (número de red digital de servicios integrados de abonado móvil); ver página siguiente.
- La IMSI, International Mobile Subscriber Identity (identidad internacional de estación móvil); ver página siguiente.
- La TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity (identidad temporal de la estación móvil), está codificada en 4 octetos. Será modificada después de cada acceso a la red. Se utiliza entre el MSC/VLR y la MS.
- El MSRN, Mobile Subscriber Roaming number (número itinerante de estación móvil), y el HON, Hand-Over Number (número de traspaso), son 2 números temporales asignados a una MS y utilizados para establecer un circuito entre 2 MSC. El primero en el procedimiento de llamada de llegada móvil, el otro en el procedimiento de traspaso.



- El MS-ISDN (Número ISDN de estación móvil) es el número de guía asignado a una IMSI particular, para un servicio en particular (servicio de teléfono o facsimile básico, por ejemplo), mediante un comando de creación apropiado en el HLR (varios números pueden asignarse a una IMSI particular). Su formato es similar al formato de los números de guía internacionales "tradicionales", en conformidad con E.164/E.213: este número público, codificado en 15 caracteres decimales como máximo comprende:
 - un campo *CC* (Country Code código de país) en tres caracteres como máximo, indicando el país de origen,
 - un campo NDC (National Destination Code código de destino nacional) en 2 a 4 caracteres - ZAB en Francia – indicando el operador de interés,
 - un SN (Subscriber Number número de abonado nacional), con la misma condición que para el MSIN: los dos primeros dígitos (PQ en Francia) deben permitir la identificación del HLR encargado de la memorización permanente de las características y de la localización ancha del abonado.
- La *IMSI* (Identidad international de estación móvil) es la **identidad** (pre-)registrada en la tarjeta SIM (que el operador o la sociedad de comercialización suministra al abonado, pero que el abonado normalmente no conoce), e introducida en el centro de autenticación apropiado. Su formato cumple con el plan de numeración internacional **E.212**: esta identidad, codificada en 15 caraxteres decimales como máximo, comprende [GSM 03.03]:
 - un campo MCC (Mobile Country Code código de país móvil) en 3 caracteres, indicando el país de origen,
 - un campo MNC (Mobile National Code código nacional móvil) en 2 caracteres, indicando el operador de interés,
 - un campo **MSIN** (número de identificación de abonado móvil) definido a nivel nacional, con una condición: los **dos primeros dígitos** deben permitir la identificación del **HLR "lógico"** encargado de la memorización de las características y de la localización ancha del abonado.




Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- → LAS SOLUCIONES ALCATEL
- ♦ MAP Y SS7
- ♦ CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- ♦ FUNCIONES DE LA MAP
- ♦ ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- ♦ LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- ♦ PRIMER TRASPASO INTER-MSC

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


Página 23



7.2 Las soluciones Alcatel

7.2.1 La solución Alcatel para el GSM (E10)

• En este capítulo, sólo nos interesaremos a los procedimientos MAP.



7.2.2 La solución Alcatel para el GSM (S12)




Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- ♦ LAS SOLUCIONES ALCATEL
- → MAP Y SS7
- ♦ CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- ♦ FUNCIONES DE LA MAP
- ♦ ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- ♦ LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- PRIMER TRASPASO INTER-MSC


@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 24



7.3 Cometido de la MAP en SS7

• La MAP es soportada encima de la TCAP en la cadena SS7.



• En la parte de diálogo de la TCAP, la versión del protocolo MAP será negociada para cada procedimiento. Todos los equipos MAP pueden soportar las versiones V1 y V2 de MAP.



Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- ♦ LAS SOLUCIONES ALCATEL
- ♦ MAP Y SS7
- → CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- ♦ FUNCIONES DE LA MAP
- ♦ ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- ♦ LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- ♦ PRIMER TRASPASO INTER-MSC

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 244



Servicios suministrados a la MAP por el SCCP

- ♦ Sólo se utilizan las clases de protocolo 0 y 1 (sin conexión)
- ♦ Los SSN para la MAP son:
 - 0000 01010 : reservado para un uso futuro
 - 0000 0110 : HLR
 - 0000 0111 : VLR
 - 0000 1000 : MSC
 - 0000 1001 : EIR
 - 0000 1010 : AC
 - 0000 1100 : SMSC

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 24

7.4 Características de la MAP

7.4.1 Servicios suministrados a la MAP por el SCCP




Servicios suministrados a la MAP por la TCAP

- ♦ La MAP utiliza cuatro clases de operación TCAP:
 - Clase 1: los éxitos y los fracasos son señalados, ejemplo: Actualización de posición.
 - Clase 2: sólo se señalan los fracasos, ejemplo: establecimiento de llamada.
 - Clase 3: sólo se señalan los éxitos, ejemplo: procedimientos de autenticación.
 - Clase 4: no se señalan los éxitos ni los fracasos, ejemplo: observaciones de llamada.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 246

7.4.2 Servicios suministrados a la MAP por la TCAP



7.4.3 Estructura básica de los mensajes MAP



Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- ♦ LAS SOLUCIONES ALCATEL
- ♦ MAP Y SS7
- ♦ CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- → FUNCIONES DE LA MAP
- ♦ ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- ♦ LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- ♦ PRIMER TRASPASO INTER-MSC

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 24



Funciones de la MAP

- Gestión de las posiciones
- ♦ Traspaso
- Gestión de los datos de abonado
- Gestión de las llamadas
- Gestión de los Servicios Suplementarios
- Servicio de los Mensajes Cortos
- Autenticación
- ♦ Gestión de las IMEI
- Explotación y Mantenimiento

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 249

7.5 Funciones de la MAP



Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- ♦ LAS SOLUCIONES ALCATEL
- ♦ MAP Y SS7
- ♦ CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- ♦ FUNCIONES DE LA MAP
- → ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- ♦ LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- ♦ PRIMER TRASPASO INTER-MSC

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 25



Actualización de posición Procedimiento

GENERALIDADES:

- Este procedimiento siempre es <u>iniciado por la estación MÓVIL</u> y consiste en suministrar al VLR (y al HLR si procede) su posición corriente.
- El HLR determina la DIRECCIÓN del VLR visitado,
- El <u>VLR</u> visitado memoriza la información de <u>Zona de posición (Location Area LA) corriente,
 </u>
- El nº de LA (LAI) recibido es actualizado dinámicamente en una memoria no volátil en SIM.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 251

7.6 Actualización de posición

7.6.1 Procedimiento

- La localización de posición es el procedimiento utilizado, siempre que es necesario, para asegurar que las bases de datos de la red situadas en el HLR y el VLR pueden ser avisadas de los movimientos de las estaciones móviles para realizar una gestión permanente del aspecto "itinerante" de tal modo que puedan en cualquier momento localizar cualquier estación móvil que está accesible (y pues conectar una llamada de llegada móvil a este abonado móvil).
- Reglas GSM vigentes: siempre es la estación móvil la que señala su nueva posición corriente conforme cambia. El HLR memoriza el último Nº de VLR conocido donde se ha indicado está la estación móvil, y este VLR memoriza el número de Zona de posición (LA) corriente, que también es memorizado (dinámicamente) en la tarjeta SIM



Actualización de posición Procedimiento

CASO de una ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN NORMAL

- Cuando la estación móvil es puesta en marcha sin que una LAI haya sido memorizada previamente (ej.: primera utilización de SIM).
- Cuando la estación móvil es puesta en marcha en una LA diferente de la que está memorizada.
- Cuando la estación móvil presincronizada se desplaza de una LA hacia otra (mismo VLR o no).


CASO de una ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN PERIÓDICA

- Al vencer el temporizador que está memorizado en la SIM y que incrementa automáticamente
- en cuanto la estación móvil es puesta en marcha.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 252


- Los puntos especifican los casos en los que el procedimiento de localización de posición es iniciado:
 - Cuando la tarjeta SIM es utilizada por primera vez (ninguna LA memorizada), cuando la estación móvil es puesta en marcha de nuevo en una LA que es diferente de la zona memorizada en la tarjeta SIM (el usuario puede moverse o haber puesto la estación móvil en marcha en otra región), cuando la estación móvil está pre-sincronizada en una antena que pertenece a una nueva LA (el número de LA está difundido en el BCCH).
- · El último punto especifica otra posibilidad:
 - Un temporizador, cuyo valor es periódicamente actualizado en la tarjeta SIM, cuenta la duración total de los tiempos de inactividad de la estación móvil. Al desbordar este contador, si la estación móvil no ha establecido una llamada o cambiado de zona, una actualización periódica es iniciada (este contador, que puede ser programado entre 6 minutos y 25,5 horas, es normalmente fijado por los operadores alrededor de diez horas más o menos). De esta manera, las bases de datos del VLR y del HLR pueden ser actualizadas aunque no se establece ninguna llamada.




- Cuando se observa este guión, se puede notar que los intercambios implicados en una actualización de posición son muy similares a los requeridos para una llamada de salida móvil, salvo que no es necesario en este caso asignar un canal de tráfico a la estación móvil.
- Como es el caso con una llamada de salida móvil, la estación móvil que ha iniciado la
 actualización de la base de datos empieza por una petición de acceso a la red
 insertando un mensaje de "petición de canal" en una ráfaga de acceso en RACH, y la
 red contesta asignando un canal de señalización especializado bidireccional SDCCH.
- La indicación de servicio que sigue es entonces un mensaje de "petición de actualización de posición", con el número de la nueva zona de posición (*LAI*) que debe ser entrado en la base de datos del VLR y, si procede, del HLR.
- Como es el caso con una llamada convencional, el sistema comprueba que la llamada no procede de un operador pirata y el modo de cifrado es seleccionado antes de retornar a la estación móvil un nuevo número temporal en un mensaje de "reatribución de TMSI".
- Por último, el canal SDCCH puede ser liberado cuando la operación de actualización resulta terminada.



- En este primero esquema más detallado, estudiaremos los mensajes intercambiados en caso de cambio de zona dentro del mismo VLR.
- Los primeros intercambios de mensaje son estrictamente idénticos a los de una llamada de salida móvil: petición de acceso, activación de un canal SDCCH en el BTS, asignación del canal a la estación móvil, tentativa de establecimiento del enlace a nivel 2 mediante el envío de tramas SABM con el campo de nivel 3 que contiene entonces el mensaje de "petición de actualización de posición". Este mensaje (tipo MM) circula por los interfaces Abis y A hasta el MSC, y es devuelto luego al VLR en forma de un mensaje MAP de "actualización de zona de posición".
- · En esta etapa, existen tres posibilidades:
 - si el VLR ya tiene datos referentes a este abonado, los intercambios con el HLR tales como vienen presentados más arriba no son necesarios,
 - si el VLR ha perdido todas huellas de este abonado en sus archivos, y la TMSI ha sido utilizada en la tentativa de acceso, un mensaje de "petición de identidad" es enviado a la estación móvil que devuelve su IMSI en respuesta (como viene indicado en la página 16), de tal modo que el HLR apropiado pueda ser investigado,
 - una situación intermedia puede imaginarse, en la que la última *TMSI* ha sido memorizada en el *VLR*, pero los otros datos referentes al abonado han sido borrados (después de quedarse inaccesible la estación móvil para un tiempo definido, por ejemplo). En este caso, no es necesario pedir su identidad a la estación móvil; el *VLR* interrogará el *HLR* de nuevo para conseguir los datos referentes al abonado.
- Si deben transferirse los datos de abonado del HLR al VLR, varios mensajes de "inserción de datos de abonado" serán normalmente necesarios. Después de estos mensajes, el VLR puede asignar una nueva TMSI a la estación móvil (que será utilizada para la próxima tentativa de acceso) y, después de la autenticación y del cifrado, este nuevo número temporal será devuelto a la estación móvil en un mensaje de "Reatribución de TMSI" enviado en modo de cifrado.



- En este segundo caso, queda supuesto que la nueva zona de posición no es gobernada por el mismo VLR. La petición de actualización enviada por la estación móvil es pues recibida en la nueva célula, y dirigida al nuevo par MSC/VLR que no reconoce ya esta estación móvil. Cabe recordarse de que fue el antiguo VLR el que asignó la TMSI corriente a la estación móvil.
- Esta vez también, existen varias posibilidades:
 - si un diálogo directo es posible (mediante un enlace nº 7 MAP) entre los dos VLR (el antiguo y el nuevo) como normalmente es el caso, por ejemplo cuando los dos VLR pertenecen a la misma PLMN, y/o con tal que el nuevo VLR conozca su entorno adyacente entonces el nuevo VLR envía al antiguo VLR un mensaje de "envío de identificación" que contiene la TMSI y la respuesta contendrá la IMSI, permitiendo al nuevo VLR que pida que los datos de abonado sean transferidos al HLR,
 - de lo contrario, un mensaje de "petición de identidad" será dirigido a la estación móvil que devolverá su *IMSI* en respuesta, de tal modo que el *HLR* apropiado pueda ser investigado.
- Cuando los datos de abonado han sido telecargados desde su HLR nominal hasta el nuevo VLR, el resto del procedimiento de actualización es idéntico al caso precedente: una nueva TMSI (obligatoria esta vez!) es asignada por el nuevo VLR a la estación móvil, y enviada en modo de cifrado.
- Por último, los datos referentes al abonado pueden ser suprimidos del antiguo VLR con el comando de supresión dado por el HLR.



• Interfuncionamiento SCCP, TCAP, MAP en el caso de un procedimiento de Actualización de Posición.



Actualización de posición

```
Codificación de mensajes ASN1 (1)
                                             updateLocation OPERATION
                                             ARGUMENT
                                             ARGUMENT

updateLocationArg SEQUENCE {
imsi octet STRING (SIZE (3..8)),
locationInfo CHOICE {
roamingNumber [0] IMPLICIT octet STRING (SIZE (1..9)),
msc-Number [1] IMPLICIT octet STRING (SIZE (1..9))},
v!r-Number octet STRING (SIZE (1..9)),
lmsi [10] IMPLICIT octet STRING (SIZE (4)) OPTIONAL,
                                            MESULT
updateLocationRes CHOICE {
  hlr-Number octet STRING (SIZE (1..9)),
  extensibleUpdateLocationRes SEQUENCE {
  hlr-Number octet STRING (SIZE (1..9)),
  ... }}
                                           ERRORS {
-- systemFailure -- localValue 34,
-- dataMissing -- localValue 35,
-- unexpectedDataValue -- localValue 36,
-- unknownSubscriber -- localValue 1,
-- roamingNotAllowed -- localValue 8}
                                             ::= localValue 2
@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000
                                                                                                                                                                                                                                                                  Página 257
```

7.6.2 Codificación de los mensajes ASN1

- En el esquema precedente, se observan mensajes tales como: petición de actualización de posición y acuse de recibo o respuesta de actualización de posición. Estos mensajes tendrán el mismo código de operación; uno, la petición, llevará parámetros codificados en la zona ARGUMENT y será soportado por un mensaje INVOKE TCAP; el otro, la respuesta, llevará parámetros procedentes de la zona RESULT, y será soportado por un mensaje RETURN-RESULT-LAST TCAP.
- Los elementos de información ERRORS serán codificados en un mensaje de actualización de posición MAP soportado por un TCAP RETURN-ERROR.



Actualización de posición Codificación de los mensajes ASN1(2)

```
sendIdentification OPERATION

ARGUMENT
tmsi octet STRING (SIZE (1..4))

RESULT
sendIdentificationRes SEQUENCE {
imsi octet STRING (SIZE (3..8)),
authenticationSetList SEQUENCE SIZE (1..5) OF
SEQUENCE {
rand octet STRING (SIZE (3..8)),
sres octet STRING (SIZE (16)),
sres octet STRING (SIZE (4)),
kc octet STRING (SIZE (8)),
... } OPTIONAL,
... }

ERRORS {
-- dataMissing -- localValue 35,
-- unidentifiedSubscriber -- localValue 5}

::= localValue 55

CAlcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Pagina 258
```




Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- ♦ LAS SOLUCIONES ALCATEL
- ♦ MAP Y SS7
- ♦ CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- ♦ FUNCIONES DE LA MAP
- ♦ ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- → LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- ♦ PRIMER TRASPASO INTER-MSC

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 25




7.7 Llamada de llegada móvil


7.7.1 Procedimiento

- Las llamadas de llegada móviles (Mobile Terminated MT) comprenden una fase preliminar de encaminamiento de la llamada hasta el MSC visitado, implicando un número temporal llamado el número itinerante temporal o MSRN (Mobile Subscriber Roaming Number), atribuido por el VLR de la zona que la estación móvil está visitando.
- Para comprender esta nueva situación, utilizaremos el ejemplo de una llamada procedente de un abonado PSTN establecida hacia una estación móvil mediante su número de guía (MS-ISDN), el número asignado en su PLMN base y que empieza por el Código de país (CC) y el código operador (NDC). Con el análisis de estos campos, la PSTN es capaz de encaminar la llamada hacia el MSC "Pasarela" de la PLMN base de la estación móvil llamada que es el punto de acceso más cerca del abonado que llama.
- El GMSC tiene las tablas que necesita para interpretar los dos próximos dígitos (M_1M_2) que indican qué HLR contiene los datos referentes al abonado. El GMSC envía luego un mensaje *MAP* al HLR para localizar al abonado. El HLR tiene información que le permite situar el MS ISDN IMSI y localizar aproximadamente a cada abonado: sabe a qué VLR el usuario está conectado de momento. El HLR luego interroga a su vez el VLR de interés (mensaje *MAP*).
- En esta etapa, el VLR de interés toma en un grupo de números de guía, los primeros dígitos entre los cuales el código del MSC visitado, un número "MSRN" será luego asignado a la estación móvil en visita. Este número temporal es devuelto al HLR que a su vez lo devuelve al GMSC. El GMSC puede entonces utilizar este número para reencaminar la llamada MT enviándola al MSC visitado (sobre circuitos de palabra convencionales).
- Cuando el MSC visitado resulta alcanzado, el VLR asociado suministra los datos de mapeado MSRN - IMSI - TMSI. El MSRN pueden entonces ser liberado (sólo ha sido utilizado algunos segundos), y la TMSI puede utilizarse para "paging" (búsqueda de personas).



- Ya terminada la fase preliminar de encaminamiento de llamada, el resto del procedimiento típico para una llamada de llegada móvil es muy similar al procedimeinto de una llamada de salida móvil (ver página 85), salvo en lo referente al "paging" y al sentido de los mensajes intercambiados.
- La fase de establecimiento de la conexión RR es disparada por la llegada de la señal procedente de la red del abonado que llama, que contiene el MSRN. La primera etapa es buscar al abonado dentro de la Zona de posición donde se supone está, mediante la difusión de los mensajes de "Petición de búsqueda" a todos los BTS de esta zona, que contienen la TMSI de la estación móvil buscada.
- Al reconocer que se la está buscando, la estación móvil envía a la red una petición de acceso de la misma manera que para una llamada de salida móvil y un canal (normalmente un canal de señalización SDCCH) es asignado a la estación móvil. La indicación de servicio que sigue es esta vez un "resultado de búsqueda de persona" en vez de la "petición de servicio CM" que se aplica a una llamada de salida móvil. Este mensaje acusa recibo de la petición de "búsqueda de persona".
- Después de la autenticación y del paso al modo cifrado estas operaciones son realizadas de la misma manera que para una llamada de salida móvil – el mensaje de "Establecimiento" es enviado esta vez por la red hacia la estación móvil.
- Luego se desarrollan las fases de asignación de recurso de tráfico, confirmación de llamada ("alerta") y aceptación de llamada ("conexión"), diferentes de las fases de una llamada sólo en lo referente al sentido de los mensajes MO y en el hecho de que la estación móvil es esta vez la parte llamada.





- Las Ilamadas internacionales difieren muy poco de las llamadas nacionales estudiadas precedentemente. Las diferencias mayores, que están regidas por Recomendaciones especiales dentro de la normativa GSM, se refieren a las alternativas posibles según se utilizan uno o varios Centros internacionales (de salida y/o de llegada) en la cadena de los circuitos de tráfico conectando a los dos usuarios y a la obligación de utilizar pasarelas SCCP de tal modo que los VLR y los HLR de las diferentes redes PLMN puedan intercambiar mensajes MAP.
- Este guión de una llamada entre un abonado que llama desde una PSTN- en un país 1 y una estación llamada en un país 2, que está visitando un país 3, es una de las situaciones más complejas. Representa una extrapolación del guión de llamada MT típica presentado en la página 22, con la adición de Centros Internacionales y de pasarelas SCCP. El abonado fijo del país 1 que quiere contactar al abonado móvil registrado en el país 2 marca el número de guía y la red fija encamina la llamada mediante un IC saliente hacia un IC entrante del país 2; éste, después de decodificar el NDC, entra en contacto con el GMSC más cercano (del operador de interés).
- A partir de este punto, el procedimiento es idéntico: interrogación del HLR y luego del VLR de interés, que se encuentra en el país 3, con la conexión entre la red nacional SS7 del país 2 y la red SS7 nacional del país 3 implicando traducciones sucesivas del título global realizadas por las pasarelas SCCP internacionales. El MSRN es devuelto mediante el mismo trayecto, de tal manera que el GMSC pueda extender la llamada, internacionalmente, al MSC visitado en el país 3.
- El impacto mayor es en la tasación: aunque en el GSM la regla es que siempre se tasa al abonado que llama, esta rula no es observada para las llamadas internacionales: en el caso más arriba, el abonado que llama es tasado para una llamada hacia una estación móvil en el país 2 y el abonado llamado es tasado para la extensión de la llamada desde el país 2 hacia el país 3.



Parte Aplicación Móvil Índice

- ♦ RECORDATORIO SOBRE EL GSM
- ♦ LAS SOLUCIONES ALCATEL
- ♦ MAP Y SS7
- ♦ CARACTERÍSTICAS DE LA MAP
- ♦ FUNCIONES DE LA MAP
- ♦ ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN
- ♦ LLAMADA DE LLEGADA MÓVIL
- → PRIMER TRASPASO INTER-MSC

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 264



Traspaso Procedimiento (1)

TIPOS de TRASPASOS:

- Caso 1: Intra-BSC

Caso 2: Inter - BSC, mismo MSCCaso 3: Inter - MSC (primero)

- Caso 4: Subsiguiente

3 FASES:

- a) Identificación de la necesidad
- b) Selección de la nueva célula
- c) Ejecución del traspaso de célula

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 265

7.8 Primero: inter-MSC

7.8.1 Procedimiento

- Las páginas que siguen explican las situaciones de "traspaso", o "transferencias inter- o intracélula autómaticas", en otros términos, los intercambios de mensajes necesarios para que una estación móvil cambie de célula cuando se encuentra en modo "orientado conexión", y está vinculada con la red mediante un canal de señalización o de tráfico dedicado, con pérdida mínima de información en el momento del traspaso hacia el nuevo canal. La primera transparencia muestra los datos generales mayores relativos al Traspaso.
- Hay tres fases separadas en el proceso que lleva al cambio de célula: una fase preliminar de medida durante la cual las medidas tomadas son utilizadas por el software del BSC de interés para elegir, basado en criterios múltiples, la célula a la que le estación móvil debe ser transferida; luego, cuando la decisión de traspaso ha sido tomada, una fase de preparación de traspaso, durante la cual los recursos requeridos para acoger la estación móvil en la nueva célula son implementados, y finalmente, cuando el comando de basculamiento ha sido transmitido a la estación móvil, una fase en la que la nueva conexión es comprobada y los recursos que ya no se utilizan son liberados.
- En el sistema GSM, aunque la decisión es tomada por la red, el proceso de traspaso es "asistido por la estación móvil", por medio de las medidas que son tomadas regularmente por la estación móvil cuando se encuentra en el modo "orientado conexión", y transmitidas a la red en el canal SACCH: una medida de calidad (BER) del canal dedicado cuando está utilizado, y medidas de la potencia recibida en el canal, pero también en las seis otras mejoras frecuencias "balizas" que la estación móvil ha sido capaz de presincronizar ella misma.
- Del lado de la red, el BTS ejecuta los mismos tipos de medida y, regularizados si necesario, todos los datos son enviados al BSC que contiene el programa utilizado para tomar la decisión de un traspaso. Varios criterios, a menudo en conflicto, son aplicados, para minimizar la cantidad de traspasos por distancia recorrida, los recursos requeridos y el tiempo de ejecución, para evitar efectos "ping pong" etc.
- Por último, varios tipos de traspaso son posibles: interno (dentro de la misma célula), por motivo de propagación radio (el único caso en el que el BTS puede tomar la decisión solo) intra-BSC (sincronizzdo o no), inter-BSC e inter-MSC: sólo se describe el primer caso de traspaso Inter-MSC.



Traspaso Procedimiento (2)

• En la ESTACIÓN MÓVIL:


- Control permanente de la calidad y de la potencia de la señal recibida
- Control permanente de las células adyacentes (potencia)
- Transmisión de los informes de medida en el SACCH hacia el BTS conectado BTS (oc. 0,5 seg)

• En la RED:


- El BTS mide la calidad y el nivel de potencia recibido de la estación móvil
- El BSC ejecuta el algoritmo central para el control de potencia y la decisión de traspaso
- El BSC pilota la ejecución del traspaso

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 266




- En este primer caso, el traspaso es un traspaso "básico" inter-MSC [GSM 03.09], en otros términos, implicando un primer MSC (a menudo llamado el "ancla" el MSC a través del cual la conexión ha sido establecida inicialmente hacia la red fija) y un segundo MSC al cual el nuevo BSC y el nuevo BTS están conectados.
- Esta vez, además de los intercambios normales, que también implican un diálogo MAP entre los dos MSC, el circuito de palabra inicial establecido por el MSC "ancla" MSC debe ser extendido mediante un circuito de tráfico inter-MSC (mediante la PSTN o mediante un enlace perteneciente al operador GSM).
- Entre los dos MSC, es pues esencial establecer dos tipos de diálogo simultáneamente:
 - Un intercambio de mensajes *MAP* que <u>deben</u> ser transportados mediante un enlace **CCITT N°7** entre las dos máquinas, por medio de *SCCP* y *TCAP*.
 - Un intercambio de mensajes requeridos para extender el circuito de palabra, que puede ser llevado por cualquier tipo de señalización entre centrales: TUP, ISUP, SSUTR2 e incluso R2 y Socotel MF, o cualquier otro código "convencional", mediante diferentes tipos de soportes físicos, digitalizados o análogos. El segundo diálogo no es siempre necesario (por ejemplo, si el traspaso tiene lugar en la fase de intercambio de señalización, o incluso en el contexto de una llamada de grupo, el circuito de palabra ya está establecido). La recomendación [GSM 03.09] describe una situación "sin conexión" que es muy parecida a la situación descrita más abajo, excepto en lo referente a los intercambios ISUP.



- En este nuevo guión, podrá observarse la misma secuencia de mensajes que en el caso precedente, hasta MSC 1 [GSM 03.09]. Sin embargo, MSC 1 deber transmitir la petición al MSC 2 mediante un mensaje MAP-E de "petición de preparación de traspaso" que será en su turno transmitido al MSC 2 en la conexión SCCP que es establecida hasta el BSC 2.
- Después de implementarse los recursos requeridos en BSC 2 y BTS 2, un acuse de recibo "respuesta a la preparación de traspaso" es devuelto al MSC 1. En este punto, el circuito de palabra que conecta el MSC 1 al abonado fijo debe ser extendido al MSC 2. Esto se efectúa enviando un mensaje IAM, por ejemplo (si el protocolo utilizado es ISUP), o cualquier otro mensaje equivalente que contiene el "Número de traspaso" (HoN) temporal atribuido por el VLR (muy similar en función al MSRN) cuyos primeros dígitos comprenden el código de acceso MSC 2.
- Cuando este enlace es establecido, MSC 1 puede dar a la estación móvil el comando de permutar al nuevo canal, mediante el antiguo trayecto. El mensaje de "detección de traspaso" será naturalmente recibido por MSC 2, que debe señalar la detección a MSC1 por medio de un mensaje MAP-E de "petición de señalización de acceso al proceso".
- Por último, al recibir el mensaje de "traslado terminado", un mensaje MAP-E de "petición de envío de señal de fin" es transmitido al MSC 1 y un mensaje ISUP ANM (por ejemplo) indicará el establecimiento del nuevo enlace de palabra PSTN MSC 1 MSC 2 Estación Móvil.

Lo que queda ahora es liberar los antiguos recursos.



8 PARTE APLICACIÓN DE RED INTELIGENTE

Índice


- 8 PARTE APLICACIÓN DE RED INTELIGENTE
 - 8.1 El concepto de la red inteligente
 - 8.1.1 Implementación del servicio antes de la IN
 - 8.1.2 Implementación del servicio con la IN
 - 8.1.3 La solución IN Alcatel para el GSM (E10)
 - 8.2 INAP y SS7
 - 8.2.1 Parte INAP en la cadena SS7
 - 8.2.2 Estructura básica de los mensajes INAP
 - 8.2.3 Definiciones
 - 8.3 INAP en la solución Alcatel para el GSM
 - 8.3.1 Lista de las operaciones INAP
 - 8.3.2 Formato y códigos
 - 8.3.3 Diferentes cometidos del MSC
 - 8.3.4 Procedimiento
 - 8.3.4.1 Llamada de salida móvil
 - 8.3.4.2 Liberación de llamada
 - 8.3.4.3 Llamada de llegada móvil
 - 8.3.4.4 Traspaso Intra-MSC

Parte Aplicación de Red Inteligente Índice

- → EL CONCEPTO DE RED INTELIGENTE
- INAP Y SS7
- INAP EN LA SOLUCIÓN ALCATEL PARA EL GSM

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


Página 270



8.1 El concepto de la red inteligente


8.1.1 Implementación del servicio antes de la IN

- Antes de la invención del concepto IN, los servicios de red eran implementados en uno o varios conmutadores de la red, habitualemente un conmutador de tránsito. Este conmutador tiene pues que realizar 2 tipos de funciones:
 - funciones relativas a la llamada y
 - funciones relativas a los servicios.
- El mayor inconveniente es que la localización de las dos funciones en el mismo sistema hace difícil el mantenimiento de una sin detener la otra. (Ejemplo: instalar la nueva versión (mejora) de un programa de software de servicio puede imponer la parada del conmutador durante la operación ...).
- Debido a los costes y al tiempo necesarios para desarrollar los sistemas de conmutación y satisfacer los requísitos de los usuarios, se ha vuelto necesario desarrollar servicios por separado del equipo, en un servidor dedicado.
- Los requísitos de los usuarios significan que:
 - los "servicios de red" deben evolucionar rápidamente,
 - debe ser posible introducir nuevos servicios rápidamente,
 - debe ser posible personalizar los perfiles de servicio.



8.1.2 Implementación del servicio con la IN

- La red inteligente (intelligent Network IN) es una nueva arquitectura de red de telecomunicación basada en la existencia de un sistema SS7, con el objetivo de facilitar la modificación o la introducción de "servicios de red".
- Se tiene acceso a los "servicios de red" desde cualquier punto de la PSTN y su lógica y sus datos están centralizados en un servidor, el Punto de Control de Servicio. El conmutador delante del SCP es conocido como el SSP (Punto de Conmutación de Servicio).
- El SSP dialoga con el SCP mediante un nuevo protocolo llamado INAP (Intelligent Network Application Part – Parte aplicación de red inteligente).
- Cuando Alcatel diseñó sus primeras soluciones IN, no existía un protocolo normalizado ya, por lo que Alcatel elaboró su propio protocolo (INAP). Ahora existe una norma llamada la IN-CS1. Alcatel utilizará pues sólo la INAP, en su solución GSM, basada en E10. Todos los otros servicios IN utilizarán el IN-CS1.
- Los servicios están basados en el servicio de transferencia vocal básico. Por ejemplo, llamada gratuita, red móvil GSM, tarjetas bancarias, etc.



8.1.3 La solución IN Alcatel para el GSM (E10)


- El MSC, tal como viene definido en la norma GSM, está aquí dividido en 2 sistemas. Por una parte, las funciones de conmutación situadas aquí en el SSP, por otra parte la RCF (Radio Control Function - Función de Control Radio) situada en el RCP (Radio Control Point - Punto de Control Radio) con el VLR (Visitor Location Register – Registro de Posiciones Visitado).
- Sólo el diálogo entre la RCF y la función de tratamiento de llamada del SSP está basado en INAP.
- La RCF mantendrá un diálogo BSSAP con los diferentes BSC. (Los BSC están directamente conectados a la RCF mediante enlaces de señalización semi-permanentes en el SSP).
- · La RCF mantendrá un diálogo MAP con los otros equipos NSS.

Parte Aplicación de Red Inteligente Indice

- EL CONCEPTO DE RED INTELIGENTE
- → INAP Y SS7
- INAP EN LA SOLUCIÓN ALCATEL PARA EL GSM

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000


Página 27



8.2 INAP y SS7

8.2.1 Parte INAP en la cadena SS7

• Al igual que la MAP, INAP es soportada encima de TCAP en la cadena SS7.



8.2.2 Estructura básica de los mensajes INAP

 Pues, una unidad de señalización (signalling unit - MSU) llevando información INAP contendrá la información de protocolo MTP, SCCP, TCAP.



INAP y SS7 Definiciones

- Rama
- Llamada

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 277

8.2.3 Definiciones

- Rama ("Leg"): una rama es un enlace entre el SSP y otra entidad de la red. El SCP no conoce la naturaleza de este enlace. El SCP sólo es capaz de identificar estos enlaces, en un diálogo específico, con un identificador de rama legld. Dos ramas pertenecientes a diálogos diferentes pueden tener el mismo Legld.
- En el SSP, estas ramas corresponden a circuitos telefónicos, habitualmente en sentido opuesto.
- · El Legld es fijado por:
 - el SSP para la rama correspondiente a un circuito entrante (o sea: un circuito procedente de la red en el SSP).
 - el SCP, en todos los otros casos, en el comando de creación de la rama (CREATE).
- Una llamada: es en realidad el nombre dado a 2 ramas conectadas entre sí en el SSP. Está identificada por un identificador de llamada Callid. Permite al SPC iniciar la misma operación en ambas ramas al mismo tiempo (ejemplo: FREE). El Callid es fijado por el SPC con la operación JOIN o CREATE.

Parte Aplicación de Red Inteligente Indice

- EL CONCEPTO DE RED INTELIGENTE
- INAP Y SS7
- → INAP EN LA SOLUCIÓN ALCATEL PARA EL GSM

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 278

Lista de las operaciones INAP (1)

- Operación de Control de Transferencia
 - PROVIDE INSTRUCTION (SSP => SCP)
- Operaciones de gestión de rama

```
CREATE (SCP=>SSP)JOIN (SCP=>SSP)
```

- SPLIT (SCP=>SSP)

- FREE (SCP=>SSP)

- DETACH (SCP=>SSP)

- ATTACH (SCP=>SSP)

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 279

8.3 INAP en la solución Alcatel para el GSM

8.3.1 Lista de las operaciones INAP

- PROVIDE INSTRUCTION:
 - Activación del servicio, apertura del diálogo.
- CREATE:
 - Crea una rama en el SSP.
- JOIN:
 - Conecta varias ramas (conexión física de dos ramas y pues de dos canales de una llamada en el SSP).
- SPLIT:
 - Desconecta una rama de una llamada en el SSP (desconexión física sin liberación de la rama).
- FREE:
 - Suprime una rama del SSP (liberando la rama).
- DETACH:
 - Saca una rama de un diálogo (transfiere la rama. Debe haber un canal vocal).
- ATTACH:
 - Añade una rama al diálogo.

Lista de las operaciones INAP (2)

Operaciones de gestión de la señalización de red:

```
MONITOR (SCP => SSP)EVENT (SSP => SCP)GENERATE SIGNAL (SCP => SSP)
```

- Diálogo con el usuario:
 - SEND&RECEIVE (SCP <=> SSP)
- Operación de regulación del tráfico:
 - FILTER

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 280

- MONITOR:
 - Permite al SCP especificar un método de gestión de los eventos de red.
- EVENT:
 - Señala un evento de red al SCP.
- GENERATE SIGNAL:
 - Permite al SCP pedir al SSP que genere un evento de red.
- SEND & RECEIVE:
 - Diálogo usuario para:
 - > Enviar un tono.
 - > Enviar un anuncio registrado.
 - > Enviar un anuncio vocal sintetizado.
 - > Enviar un mensaje de protocolo D (ISDN).
 - > Recibir dígitos DTMF (no es posible enviar y recibir al mismo tiempo).
- FILTER:
 - Permite al SCP filtrar las llamadas hacia el servidor.

Lista de las operaciones INAP (3)

- Operaciones de gestión de los datos:
 - RETRIEVE (SCP<=>SSP)
 - UPDATE (SCP<=>SSP)
- Operaciones de defensa
 - ACTIVITY TEST
 - RESET MODE
 - RESET SWITCH

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 281

- RETRIEVE:
 - Permite leer datos (por ejemplo: número CIC, identidad de un canal).
- UPDATE:
 - Permite escribir datos (por ejemplo: causa de no-realización).
- ACTIVITY TEST:
 - Permite probar un diálogo (comprueba la presencia del SCP).
- RESET MODE:
 - Permite indicar un rearranque del SCP.
- RESET SWITCH:
 - Permite indicar un rearranque del SSP.



Formato y códigos Operaciones


| Operación | Código de operación | Clase de operación |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| PROVIDE-INSTRUCTION | 01 | 2 |
| SEND-AND-RECEIVE | 03 | 1 1 |
| CREATE | 04 | 2 |
| JOIN | 05 | 2 |
| SPLIT | 06 | 2 |
| FREE | 07 | 2 |
| DETACH | 08 | 2 |
| ATTACH | 09 | 2 |
| MONITOR | 10 | 2 |
| EVENT | 11 | 4 |
| GENERATE-SIGNAL | 12 | 2 |
| RETRIEVE | 13 | 1 |
| UPDATE | 14 | 1 |
| ACTIVITY-TEST | 15 | 3 |
| FILTER | 16 | 2 |
| RESET-SWITCH | 17 | 1 1 |
| RESET-NODE | 18 | 1 |

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 282


8.3.2 Formato y códigos

- RETRIEVE:
 - Permite leer datos (por ejemplo: número CIC, identidad de un canal).
- UPDATE:
 - Permite escribir datos (por ejemplo: causa de no-realización).
- ACTIVITY TEST:
 - Permite probar un diálogo (comprueba la presencia del SCP).
- RESET MODE:
 - Permite indicar un rearranque del SCP.
- · RESET SWITCH:
 - Permite indicar un rearranque del SSP.



8.3.3 Diferentes cometidos del MSC


- La pasarela MSC es el interfaz entre la red telefónica y la red GSM.
- El MSC visitado (Visited MSC VMSC) es el MSC que está tratando al abonado GSM.
- Todos los MSC del Alcatel E10 están divididos en SSP + RCF (situados en el RCP).




8.3.4 Procedimiento


8.3.4.1 Llamada de salida móvil

- Como lo muestra el esquema más arriba, los mensajes de señalización generados por la MS llegarán directamente en la RCF, mediante el SSP, pero sin ser procesados en ningún modo por el SSP.
- Al recibir el mensaje de establecimiento, la RCF pedirá luego la creación de 2 ramas.
 Uno hacia el BSC, y el otro hacia la PSTN.
- Todos los eventos que ocurren referentes a una rama serán inmediatamente señalados a la RCF por medio de un mensaje EVENT.
- Cuando las 2 ramas son creadas (independientemente), la RCF pueden entonces conectarlas juntas mediante el mensaje JOIN.




8.3.4.2 Liberación de llamada






8.3.4.3 Llamada de llegada móvil

- En este caso, el VMSC recibirá un mensaje IAM procedente del conmutador de la PSTN (o de otro MSC) referente a una estación móvil controlada por el VMSC.
- El VMSC pedirá entonces lo que debe hacer a la RCF mediante el mensaje Provide-Instruction. A partir de este momento, la llamada será, como es el caso en el MOC, enteramente controlada por el RCP. El MSC sólo hará lo que le ha dicho el RCP (Create, Generate -Signal, Join...).




8.3.4.4 Traspaso Intra-MSC




 En este caso, el traspaso (hand-over – HO) consiste en crear una nueva rama, hacia el nuevo BSC, y en liberar el antiguo BSC. Ambos BSC son controlados por el mismo MSC (SSP/RCF).

Notas personales



- Este procedimiento consiste en:
 - Crear 2 ramas en MSC2, una hacia BSC2, otra hacia MSC1.
 - Reunir las 2 ramas en MSC2.
 - Dividir las 2 ramas reunidas en MSC1.
 - Liberar la rama MSC1 hacia el BSC.
 - Reunir la rama MSC1 hacia la PSTN con el circuito que acaba de ser establecido, procedente de MSC2.

Notas personales



• En este caso los BSC son controlados por 2 MSC diferentes.

Notas personales




Sistema de señalización ITU-T nº 7

IN-CS1

Red inteligente -Conjunto de capacidades 1

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Materias (1)

- ♦ Presentación de normas IN:
 - Normalización IN.
 - Contexto del conjunto de capacidades 1.
 - Relaciones IN-CS1 y SS7.
 - Terminología IN.
 - Modelo conceptual.
 - Asociación de funcionalidades /estructuras IN.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 200



Materias (2)

- ♦ Planos conceptuales de CS-1:
 - Plano de servicio.
 - Plano funcional global.
 - Plano funcional distribuido.
 - * Modelo SSF/CCF
 - Plano físico.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Materias (2)

- ♦ Protocolo IN-CS 1:
 - Descripción de operación.
 - Descripción de parámetros.
 - Expansión de ASN1.
- ♦ Síntesis: escenario de teléfono gratuito avanzado.
- ♦ Decodificación de mensajes IN-CS1.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



El concepto IN cambia la forma de ofrecer los servicios de telecomunicación a los usuarios, haciéndose de una forma más eficiente y permitiendo una gran flexibilidad en los mercados abiertos.

Los fabricantes de telecomunicaciones son agentes importantes en las normas IN (ITU-T) en 1993. Los sistemas IN están siempre presentes en las redes de telecomunicación.



Presentación de normas IN Normalización IN

- ♦ INAP (ITU-T) --> Nivel de protocolo de aplicación.
- CS-1 (Conjunto de capacidades 1) funciones -1993
- Trabajos adicionales efectuados por ETSI para remediar problemas de interconexión:
 - CS1 NÚCLEO INAP.
- CS-2 (Conjunto de capacidades 2) funcionalidades - 1997

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 298

INAP es el bloque funcional (pila) que representa al usuario (red inteligente) en el modelo SS7.

Las pilas de norma ITU-T que representan al usuario IN son IN-CS1 y IN-CS2.

IN-CS1 apareció en 1993, IN-CS2 en 1997; IN-CS3 está en desarrollo y será la norma adicional ITU-T en 2001. El número de servicios básicos ofrecidos por la norma es la principal distinción entre los diferentes conjuntos.



Presentación de normas IN Normalización IN

- ♦ ITU-T : Serie Q12xy :
 - x : Número relativo a la clase de capacidades consideradas.
 - y : Designa uno de los planos de modelo conceptual de IN.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Presentación de normas IN Contexto de conjunto de capacidades 1

- Primer conjunto de capacidades IN-Recomendación ITU-T publicada en marzo de 1993 (Q121 y series).
- Estudios enfocados esencialmente en la función relativa a la ejecución del servicio.
- ♦ Relaciones SSP y SCP : Elaboración INAP.
- ♦ Aspectos de gestión no tratados en CS-1.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Presentación de normas IN Contexto de conjunto de capacidades 1

- Primer conjunto de capacidades IN-Recomendación ITU-T publicada en marzo de 1993 (Q121 y series).
- Estudios enfocados esencialmente a la función relativa a la ejecución del servicio.
- ♦ Relaciones SSP y SCP : Elaboración INAP.
- Aspectos de gestión no tratados en CS-1.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 301

La condensación de niveles de SS7 es la vía de funcionamiento de SS7.

Los usuarios de SS7 (PSTN, ISDN, GSM, IN) usan la red de señalización de una forma específica antes de alcanzar el canal común en el que la información del usuario es enviada. (Usuario: Red de telecomunicación mencionada arriba).

TCAP responde a las necesidades de gestión de diálogo en la red GSM (Sistema secundario NSS, HLR, VLR, MSC, AUC, EIR) y en la red IN (entre SSP y SCP).






Presentación de normas IN Terminología IN

- ♦ SCP : Punto de control de servicio
- ♦ SSP : Punto de conmutación de servicio
- SCEP : Punto de entorno de creación del servicio
- ♦ IP : Periférico inteligente
- ♦ SMAP : Punto agente de gestión del servicio
- ♦ SDP : Punto de datos de servicio

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 303

Todos estos puntos funcionales (entidades) forman parte del concepto IN y no son sólo específicos para la norma IN.



La red de datos se utiliza para todas las etapas de creación, gestión y puesta en marcha del servicio. El apecto de solicitud del servicio se trata a través de la red SS7.

A cada punto definido en la estructura (esquema) le corresponde un punto funcional.



Presentación de normas IN Modelo conceptual

- Plano de servicio:
 - Descripción de servicio.
- Plano global funcional:
 - Creación a través de la interfaz de programación.
 - Definición de una lógica de servicio global (identificación SIB).
- Plano funcional distribuido:
 - Descripción SIB mediante la acción específica de una (o varias) Acciones de entidades funcionales (FEAs).
 - Definición de una lógica de servicio distribuido.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 305

Principio distribuido del concepto IN. Diferentes planos para tratar en diferentes aspectos la forma de ofrecer el servicio. Los diferentes aspectos están relacionados con varios planos:

- Plano de servicio: descripción general del servicio, más literal que técnico.
- Plano funcional distribuido: Descripción funcional del servicio.
 - ¿Cuáles son las diferentes funciones requeridas para llevar a cabo el servicio?
 - La identificación de cada función básica lleva a la definición del SIB (bloque independiente de servicio). Un SIB se utiliza para asegurar una función elemental, necesaria para la ejecución del servicio. Para cada conjunto (ejem. IN_CS1) se definen un determinado número de SIBs (13 para IN-CS1) que pueden contemplarse como una base de datos para toda la construcción del servicio.
- Plano funcional global: El servicio se describe como un conjunto de SIBs ejecutados de acuerdo a una orden dada.
- Plano físico: Antes de alcanzar este plano, el servicio está funcionalmente bien definido. La cuestiones siguientes: ¿cuál es la estructura de protocolo a utilizar?, y, en términos de formato, ¿cómo puede organizarse el intercambio petición / respuesta? se tratan en el plano físico.



Presentación de normas IN Modelo conceptual

- ♦ Plano físico:
 - Relación de entidades físico / funcionales.
 - Identificación de protocolos.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Modelo conceptual IN Asociación de estructuras entidades funcionales / IN

Entidad funcional (FE)

Entidades físicas (PE)

SSF (Función de conmutación de servicio)

SSP (Punto de conmutación

de servicio)

SCF (Función de control de servicio) SCP (Punto de control de

servicio)

SRF (Función de recurso especializado)

IP (Periférico inteligente)

SDF (Función de datos de servicio)

SDP (Punto de datos de

servicio)

SMF (Función de gestión de servicio) SMP (Punto de gestión de

servicio)

SMAF (Función de agente de gestión SMAP (Punto de agente de

gestión de servicio)

de servicio)

SCEP (Punto de entorno de

SCEF (Función de entorno de creación de servicio)

creación del servicio) Relación de entidades Físico / Funcionales

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 307

Cada entidad funcional se ejecuta en una entidad física.



Planos conceptuales de CS-1 Plano de servicio

- ♦ Recom. ITU-T Q.1211 (libro blanco 03/93).
- Definición de servicios estándar:
 - -Ejemplos:
 - * Facturación alternativa abreviada (AAB).
 - * Marcación abreviada (AD).
- ♦ Definición de elementos de servicio estándar:
 - -Ejemplos:
 - * Autenticación (AUTC).
 - * Devolución automática de llamada (ACB).

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 30

En el plano de servicio, los objetivos del servicio se describen de forma general.



Planos conceptuales de CS-1 Plano funcional global


- ♦ Recom. ITU-T Q.1213 (libro blanco 10/95).
- Definición de bloques básicos, SIBs (Bloques de construcción independientes de servicio), definición funcional de autorización de servicio y descripción lógica de servicio global.
- Cada SIB incluye:
 - Parámetros dinámicos: datos correspondientes a la llamada, CID (Datos de caso de llamada).
 - Parámetros estáticos: datos correspondientes al servicio, SSD (Datos

©Alcatel University - 8AS 90140 @ VSO POFT@20 del Servicio).

Página 309


Con planes funcionales globales, el servicio se describe de forma particular con bloques funcionales elementales que constituyen un SIB.

Los SIB s son independientes y pueden enviarse como una parte de una base de datos, que es la base de construcción del servicio.



Los CID son parámetros dinámicos tales como un número de marcado.

Los SSD son parámtros estáticos que permiten al SIB la ejecución de una parte del servicio. Por ejemplo, verificando una clave de acceso.



El servicio completo viene descrito, en los planos funcionales globales, por la combinación de varios SIBs.

Un SIB es una parte de la norma IN-CS1; se recuerda que un SIB no es específico de un servicio.

El SIB « Proceso de llamada básica » es la base de todos los servicios ejecutados con IN-CS1. Esto permite el inicio, ejecución y fin del escenario de servicio.



Planos conceptuales de CS-1 Plano funcional global

| - | |
|----------------------------|---|
| Algoritmo | Aplica un algoritmo matemático a los datos para producir un resultado |
| Autenticación | Ejecuta la función de autenticación para un servicio |
| Tasación | Determina tasaciones especiales para las llamadas |
| Comparación | Ejecuta una comparación entre un identificador y un valor específico |
| Distribución | Distribuye las llamadas a distintas terminaciones lógicas del SIB |
| Límite | Limita el número de llamadas |
| Reg. de informac. de llama | dRegistra la información recogida de una llamada en un archivo especial |
| Cola | Proporciona la secuencia de las llamadas a una parte llamada |
| Pantalla | Ejecuta un filtrado de la llamada por comparación entre un identificador y una lista de valores |
| Gestión de datos de serv. | Habilita tratamientos de datos de usuario (p.ej. sustitución, recuperación) |
| Notificación de estado | Examina el estado y cambios de los recursos de red (p.ej. línea, l. principal |
| Traducción | Determina la información de salida partiendo de la información de entrada |
| Interacción con usuario | Permite los intercambios de información entre la red y las partes de llamad |
| Verificación | Confirma que la información recibida es sintácticamente coherente |

SIBs definidos en IN CS1

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT 77D Ed. 04 - abril 2000

Página 312

Existen 13 SIBs definidos en IN-CS1.



Planos conceptuales de CS-1 Plano funcional global

POI

Llamada originada (usuario descolgado)

Dirección recabada (entrada de dirección. recibida de us.) los datos)

Dirección analizada (características de direc. obtenidas)

Llegada de llamada (BCP listo para recibir la llamada)
Ocupado (usuario llamado ocupado en este momento)

Sin respuesta (el usuario llamado no ha contestado)

Aceptación de llamada (llamada aceptada, pero conexión no establecida)

Estado activo (conexión llamante-llamado establecida)
Fin de llamada (una de las partes ha desconectado)

POR

Continuo con datos existentes (BCP procesa continuamente la llamada sin modificación de los datos)

Procede con nuevos datos (BCP procesa la llam continuamente cuando hay nuevos datos)


Tratamiento como en tránsito (BCP trata la llamada como si acabara de llegar)

Liberación de llamada

Llamada de inicio (BCP inicia una llamada con datos suministrados)

Punto de Inicio y Punto de Retorno definidos para IN CS-1

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Funcionalmente, el servicio comienza con el análisis de la dirección del llamante mediante el SIB de BCP (proceso de llamada básica).

El segundo paso es la recepción de la clave de acceso e identidad del usuario; se envía un mensaje al usuario mediante la Interacción de usuario SIB.

Las informaciones recibidas son analizadas en la pantalla SIB.

En caso de informaciones erróneas, el servicio pedido será rechazado y se cancelará la llamada.

Si se acepta el servicio pedido, las informaciones de tasación correctas se dan con el SIB «Tasa» y la llamada se ejecuta con el número de dirección llamada (datos nuevos).



Planos conceptuales de CS-1 Plano funcional distribuido

- ♦ Recom. ITU-T Q.1214 (libro blanco 10/95).
- Definición de la arquitectura funcional IN.
- Modelo de visión distribuida de IN.
- Entidades funcionales FE contenidas relativas a la ejecución del servicio:
 - -SSF, SRF, CCF, SCF, SDF.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 315

Los planos funcionales distribuidos proporcionan, ante todo, un modelo de servicios IN, en términos de IN-CS1, principalmente el BCSM (Modelo de estado de llamada básica).



Planos conceptuales de CS-1 Modelo SSF/CCF - plano funcional distribuido

- ♦ Tres subsistemas definen el modelo SSF/CCF:
 - BCM : Gestor de llamada básica.
 - IN-SM: Gestor de conmutación de red inteligente.
 - FIM/CM : Gestor de interacción de características / gestor de Llamada.


©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Planos conceptuales de CS-1 Modelo SSF/CCF - plano funcional distribuido

- Gestor de llamada básica BCM:
 - Entidad CCF (Función de control de llamada): gestión de llamada y control de conexión.
 - PIC (Punto en llamada) notificación de proceso en la transferencia de control entre el proceso de llamada básica CCF y la lógica de servicio SCF (Función de control de servicio).
 - Proporciona el modelo de estado de llamada básica: BCSM.
 - En el BCSM :
 - * PIC (Punto en llamada), DP (Punto de detección), transición, suceso.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



En términos de concepto IN, una llamada consiste en la unión de dos semillamadas.


Cada parte de la llamada corresponde a un tramo, modelado por el BCSM origen y el BCSM término.



Planos conceptuales de CS-1 Modelo SSF/CCF - plano funcional distribuido

- Gestor de conmutación de red inteligente IN-SM:
 - Entidad SSF que interactúa con el SCF para suministro de servicios:
 - Proceso de llamada y detección de sucesos de conexión, tienen que ser notificados a las instancias lógicas del servicio:
 - Composición de objetos: estados de toma definidos en el SCF y que proporcionan un modelo abstracto del trabajo de procesamiento de la llamada:
 - »IN-SSM (IN-Modelo de estado de conmutación):
 - * Consta de dos clases de objetos: semillamada (Tramo) y punto de conexión.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Planos conceptuales de CS-1 Modelo SSF/CCF - plano funcional distribuido

- Gestor de interacción de características /gestor de Llamadas FIM/CM:
 - * entidad SSF.
 - * Proporciona los mecanismos que permiten varias instancias al mismo tiempo y en la misma llamada para servicio IN y lógica no IN.
 - * CM : Gestión de elementos de segmento de llamada.
 - * FIM : Gestión de mecanismos de interacción (presencia, prioridad, exclusión).

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Planos conceptuales de CS-1

Plano físico

- ♦ Recom. ITU-T Q.1218. (Libro blanco 10/95).
- Relación de entidades físicas y funcionales e identificación de protocolos de intercambio de información.
- Protocolo de intercambio de información entre entidades funcionales (SCF-SSF, SCF-SRF, SCF-SDF): INAP.
- Intercambio de información en forma de petición / respuesta..

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 322

El último plano IN-CS1, contiene protocolos y definiciones de formatos, así como descripciones de entidades físicas.

Las operaciones INAP vienen definidas en el plano físico.

Las informaciones IN se transportan mediante la red SS7; las operaciones de intercambio de entidades físico - funcionales en un diálogo se gestionan mediante el nivel TCAP del SS7.



Planos conceptuales de CS-1 Plano físico

- ♦ Sintaxis de IN-CS1 descrita por ASN-1.
- Contiene elementos de aplicación ASE (Elemento de servicio de aplicación).
- IN-CS1 se basa en SS7 (código de señalización ITU-T n°7).
- Mensajes INAP condensados en mensajes TCAP.
- ◆ TCAP utiliza desconexiones de servicio SCCP.

@Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 323


ASN1 (Anotación de sintaxis abstracta 1) es la sintaxis universal que define un formato universal de elemento de información.

Dentro de ASN1, todos los elementos de información se estructuran de la forma siguiente:

T : Tipo de elemento de información

L : Longitud de elemento de información

V : Valor de elemento de información.



Con una interacción simple el servicio se ejecuta en un paso, mientras la interacción múltiple el proceso de servicio requiere varios pasos.



| "CC | ONTROL de S | SSF " OPERACI | ONES PRINCIPALES |
|------------------|-------------|---------------|--|
| DP Inicial | IDP | SSF➡SCF | Operación enviada por SSF tras detectar un TDP-R en el BCSM para solicitar de SCFuna instrucción para completar la llamada. |
| Continuación | CUE | SCF➡ SSF | Se usa para pedir al SSF que continúe con el proceso de llamada (sin nuevos datos) cuando el proceso de llamada DP se ha suspendido. |
| Llamada liberada | RC | SCF➡ SSF | Se emplea para liberar la llamada existente en cualquier fase de la llamada y para todas las partes implicadas. |
| Conexión | CON | SCF➡ SSF | Se usa para solicitar al SSF la ejecución de acciones de proceso de llamadas para encaminar la llamada hacia un destino específic (suministrado por SCF) |



Conexión a recurso CTR SCF

SCF➡ SSF

Se usa para crear una conexión entre un tramo pasivo de control y el SRF (Después de una conexión con éxito, pude tener lugar la interacción de usuario)

Desconexión de DFC conexión hacia adelante

SCF➡ SSF

Se usa para desconectar una conexión a un recurso (SRF) establecido anteriormente por una operación "conexión a recurso".

OPERACIONES de "CONTROL DE SRF"

Anuncio de emisión de grabación SCF → (SSF) → SRF Se usa para enviar información en la banda a un usuario.

Provocación y obtención de información de ususario SCF → (SSF) → SRF Se usa para enviar información en banda a un usuario con el fin de obtener información de ese usuario. El resultado de la provocación (p.ej. los dígitos obtenidos) se envían al SCF usando el componente de retorno de resultado TCAP

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

PΑ

PCUI



Cancelación CAN SCF⇒(SSF) ⇒ SRF

Se usa para cancelar las operaciones anteriores de "Anuncio de emisión de grabación" o "Provocación y obtención de información de usuario"

Informe de SRR SRF → (SSF)
recurso → SCF
especializado

CIRP

Se usa como respuesta a la operación "Anuncio de emisión de grabación" cuando se ha completado el anuncio.

"PRINCIPALES OPERACIONES DE LA "GESTIÓN DE LLAMADAS"

Petición de CIRQ información de llamada

SCF ➡ SSF

Se usa para solicitar a SST la colección de una información específica de una llamada (Tiempo del intento de llamada, tiempo de la detención de llamada, tiempo de conexión de llamada, causa de la liberación,...).

Informe de información de llamada

SSF ⇒SCF

Se usa para enviar información al SCFcomo respuesta a la operación previa de "solicitud de información de llamada".

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Proporcionar FCI información de tasación

SCF➡SSF

Se usa para solicitar al SS7 para generar un registro de llamada incluyendo la información de registro de tasación suministrada por SCF (tasación de servicio IN autónoma).

Demanda de RNC notificación de suceso de tasación

SCF➡SSF

Se usa para indicar al SSF cómo gestionar los sucesos de tasación

Notificación de ENC suceso de tasación

SSF ⇒SCF

Se usa para informar a SCF de la comparecencia de un suceso de tasación específico como respuesta a la operación "demanda de notificación de suceso de tasación"

OPERACIÓN de "GESTION DE RECURSOS"

Intervalo de Ilamada CG S

SCF➡SSF

Se usa para solicitar al SSF la reducción de la velocidad a la que son enviadas al SCF las solicitudes de servicios IN

.

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



| Activación de filtrado de servicios | ASF | SCF➡SSF | Se usa para solicitar al SSF el tratamiento de llamadas de una forma específica sin solicitar instrucciones a SCF. |
|---|-----|---------|--|
| Respuesta de filtrado de servicios | SFR | SSF➡SCF | Se usa para informar al SCF del resultado de las ejecuciones algorítmicas de filtrado de servicios (p.ej. valor de contadores), especificadas en la operación previa "activación de filtrado de servicios" |
| Verificación de actividad | AT | SCF⇒SSF | Se usa para comprobar la continuidad de la existenc de la relación entre SSF-SCF (si la relación es aún existente, se envía un resultado de retorno de "verificación de actividad" al SCF) |
| | | | |

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- Estas operaciones están agrupadas según los ASEs identificados:
 - ASE de activación de SCF

DP inicial ::= Valor local 0

- ASE de activación de ayuda SCF/SRF

Instrucciones de solicitud de ayuda ::=Valor local 16

- ASE de establecimiento de conexión de ayuda

Establecimiento de conexión temporal ::= Valor local 17

- ASE de recurso de desconexión genérico

Desconexión de conexión hacia adelante ::=Valor local 18

- ASE de establecimiento de conexión no asistida

Conexión a recurso ::= Valor local 19

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Página 331

¡Los códigos de operación se dan en valores decimales!



- ASE de conexión (función SSF elemental)

conexión ::=Valor local 20

- ASE de mantenimiento de llamada (función SSF elemental)

Liberación de llamada ::=Valor local 22

- ASE de tratamiento de suceso BCSM

Solicitud de informe de suceso BCSM ::=Valor local 23

Informe de suceso BCSM ::=Valor local 24

- ASE de tratamiento de suceso de tasación

Petición de notificación de suceso de tasación ::=Valor local 25

Notificación de suceso de tasación ::=Valor local 26

- ASE de inicio de llamada SCF

Intento de inicio de llamada ::=Valor local 32

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- ASE de proceso de llamadas SSF

Colección de información ::=Valor local 27

Continuación ::=Valor local 31

ASE de temporizador

Reajuste de temporizador ::=Valor local 33

- ASE de facturación

Suministro de información de tasación ::=Valor local 34

- ASE de tasación

Aplicación de tasación ::=Valor local 35

Información de tasación aplicada ::=Valor local 36

- ASE de gestión de tráfico

Intervalo de llamada ::=Valor local 41

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- ASE de gestión de servicios

Activación de filtrado de servicio ::=Valor local 42
Respuesta de filtrado de servicio ::=Valor local 43

- ASE de informe de llamada

Informe de información de llamada ::=Valor local 44
Solicitud de información de llamada ::=Valor local 45

- ASE de control de señalización

Envío de información de tasación ::=Valor local 46

- ASE de control de recursos especializadas

Anuncio de emisión de grabación ::=Valor local 47

Provocación y obtención de información del usuario ::=Valor local 48

Informe de recurso especializado ::=Valor local 49

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



- ASE de cancelación

Cancelación ::=Valor local 53

- ASE de verificación de actividad

Verificación de actividad ::=Valor local 55

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Protocolo IN CS-1 Códigos de error

♦ Códigos de error:

- Cancelación ::=Valor local 0
- Fallo de cancelación ::=Valor local 1
- Fallo de eTC ::=Valor local 3
- Respuesta de la parte llamante incorrecta ::=Valor local 4
- Registro de cliente perdida ::=Valor local 6
- Parámetro perdido ::=Valor local 7
- − Parámetro fuera de gama ::=Valor local 8
- Error de información solicitada ::=Valor local 10

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000



Protocolo IN CS-1 Códigos de error

- Fallo del sistema ::=Valor local 11
- Tarea rechazada ::=Valor local 12
- Recurso no disponible ::=Valor local 13
- Secuencia de componente inesperada::=Valor local 14
- Valor de datos inesperado::=Valor local 15
- Parámetro inesperado ::=Valor local 16
- ID de tramo desconocida ::=Valor local 17

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000




Protocolo IN CS-1 Expansión de ASN1

- ◆ La codificación de los ASN1 extendidos dan un formato detallado de la operación IN-CS1:
 - Documentación : Recom. ITU-T Q.1218 (Libro blanco 10/95).
- ♦ Formato general de operación típica:

```
OPERACIÓN nombre de operación
ARGUMENTO

x{ Conjunto de argumentos presentados con la operación
}
RESULTADO{Conjunto de resultados , cuando está presente su campo.
}
ERROR{conjunto de posibles errores
}
::==Valor local Código de operación en Hex
```

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

Protocolo IN CS-1

Página 340

Expansión ASN1 - Ejemplo de operación "DP inicial"

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VH ZZD Ed. 04



Protocolo IN CS-1

Expansión ASN1 - Ejemplo de operación "DP inicial"

Plazoparadescolgar (17),
EstablecimientodecanalPRI (18),
tSinrespuesta (25),
tOcupado (26),
oPartellamadaocupada (27),
oSinrespuesta (29),
TentativadeOrigenAutorizada (30),
oRespuesta (31),
oDesconexión(32),
TentativadeFinalizaciónAutorizada (33),
tRespuesta(34),
tDesconexión(35)} OPCIONAL,
Compatib.conCapaSuperior [23] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA(TAMAÑO (2)) OPCIONAL,
Indicadoresdeinteraccióndeservicios [24] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA (TAMAÑO (2**.2**)) OPCIONAL,
NúmeroPartellamanteAdeicional [25] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA (TAMAÑO (2**.2**)) OPCIONAL,
Indicadoresdeinteraccióndeservicios [24] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA (TAMAÑO (2**.2**)) OPCIONAL,
Indicadoresdeinteraccióndeservicios [26] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA (TAMAÑO (2)) OPCIONAL,
CapacidaddePortadora [27] ELECCIÓN {
CapacidaddePortadora [0] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA (TAMAÑO (2.**?)),
turr [1] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA (TAMAÑO (1))} OPCIONAL,
TipodesucesoBCSM [28] ENUMERADO IMPLÍCITO {
TentativadeOrigenAutorizada (1),
InformaciónRecogida (2),
InformaciónRecogida (2),
InformaciónRecogida (2),
InformaciónAnalizada (3),
FallonSeleccióndeRata (4),
oPartellamadaOcupada (5),
oSinrespuesta (6),
oRespuesta (7),

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000





Protocolo IN CS-1


Expansión ASN1 - Ejemplo de operación "DP inicial"

OTranscursodellamada (8),
oDesconexión(9),
oAbandono (10),
Tentativadefinalizaciónautorizada (12),
(Ocupado (13),
(Sinrespuesta (14),
(Respuesta (14),
(Respuesta (15),
(Transcursodellamada(16),
(Desconexión (17),
LAbandono (18)) OPCIONAL,
ID Partereencaminada [29] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA
(TAMAÑO (27.272) OPCIONAL,
Informacióndereencaminamiento [30] SECUENCIA DE OCTETOS IMPLÍCITA
(TAMAÑO (2)) OPCIONAL)
ERRORES {
- RegistrodeCilentePerdido - ValorLocal6,
- Parámetroflerdido - ValorLocal7,
- Parámetroflerdido - ValorLocal11,
- Tareafkechzaula - ValorLocal11,
- Tareafkechzaula - ValorLocal12,
- SecuenciadeComponentexNoExperada - ValorLocal14,
- ValordeDatosNoExperado - ValorLocal15,
- Parámetroflexodo-Seperado - ValorLocal14,
- ValordeDatosNoExperado - ValorLocal15,
- Parámetroflexodo-ValorLocal16)
::= ValorLocal0

©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000











Decodificación de un mensaje IN-CS1

 Mensaje IN-C1 iniciando a partir del nivel SCCP



©Alcatel University - 8AS 90145 0003 VT ZZD Ed. 04 - abril 2000

- ¡ Recordar: existen punteros en los mensajes SCCP indicando un parámetro variable (obligatorio u opcional).
- Se pueden encontrar indicaciones para decodificar esta parte del mensaje en el capítulo dedicado a SCCP.
- Esta forma de presentación del mensaje es similar a la presentada por el analizador.



 Recuérdese la descripción ASN1; los elementos de información se codifican en forma:

Tipo, Longitud, Material (Valor)

- Los datos de de los mensajes SCCP son de significado de nivel superior, p.ej. nivel TCAP. Estos parámetros se proporcionan en bloque al final de la parte del mensaje SCCP.
- Recordar la codificación de etiqueta de elemento ASN1
- Etiqueta de elemento: HGFEDCBA
- HG representa la información de "clase", 00 para "UNIVERSAL".
- F representa la información de "formato", 0 para primitivo, 1 para constructor.
- EDCBA representa el tipo de elemento.
- Decodificación según la norma ITU-T : libro blanco
 - TCAP : Q.773 (06/97) (las tablas de TCAP se dan el capítulo de TCAP)

Continuación: Tabla 8/Q.773 y tabla 6/Q.773

ID de transacción de origen y destino: Tabla 10/Q.773

Parte de componente: Tabla 14/Q.773

Invocación (A1): Tabla 19/Q.773 y tabla 15/Q.773

ID de invocación (02) : Tabla 20/Q.773 Operación local (02) : Tabla 22/Q.773

- IN-CS1: Q.1218 (10/95)

Informe de sucesos BCSM: Apéndice III - Codificación de ASN.1 extendido