# Trabalho prático N.º 5

## **Objetivos**

- Familiarização com o modo de funcionamento de um periférico com capacidade de produzir informação.
- Utilização da técnica de *polling* para detetar a ocorrência de um evento e efetuar o consequente processamento.
- Efetuar a conversão analógica/digital de um sinal de entrada e mostrar o resultado no sistema de visualização implementado anteriormente.

## Introdução

Um conversor analógico-digital (A/D) é um dispositivo eletrónico que efetua a conversão de uma grandeza contínua (uma tensão) numa representação digital com **n** bits (uma quantidade numérica com **n** bits). O número de bits que o conversor usa para a representação numérica designa-se por resolução e representa o logaritmo na base 2 do número de níveis em que o conversor divide a gama de tensão de entrada (quanto maior for a resolução, melhor será, idealmente, a exatidão da conversão). Por exemplo, um conversor A/D de 10 bits divide a gama de tensão de entrada em 1024 níveis (2¹º), fazendo corresponder à tensão mínima o valor 0x000 e à tensão máxima admissível o valor 0x3FF (1023). Se os valores mínimo e máximo dessas tensões forem 0V e 3.3V, respetivamente, as correspondentes representações digitais serão 0x000 e 0x3FF. A Figura 1 mostra um exemplo de codificação de uma gama de tensão Vmax com 3 bits, isto é, com 8 níveis.




Figura 1. Conversão de uma gama de tensão 0 - Vmax com 3 bits (8 níveis).

O incremento na tensão de entrada a que corresponde uma alteração no bit menos significativo da codificação designa-se por LSB e é dado por LSB = VR /  $(2^{N}-1)$ , em que VR é a gama de tensão de entrada e N o número de bits usado para a codificação. No exemplo da Figura 1, se Vmax for igual a 7V então LSB será LSB=7 /  $(2^{3}-1)$  = 1 V. Para um conversor de 10 bits com uma gama de tensão de entrada de 3.3V, o valor do LSB é dado por LSB = 3.3V /  $(2^{10}-1)$ , aproximadamente 3.2 mV.

O PIC32 disponibiliza um módulo de conversão analógico-digital, com um modelo de programação que permite múltiplas possibilidades de configuração. No essencial, o módulo A/D é constituído por um conversor analógico-digital de 10 bits (que utiliza para a conversão o método das aproximações sucessivas), um *multiplexer* analógico de 16 entradas e um conjunto de registos onde o conversor coloca o(s) resultado(s) da conversão, tal como esquematizado no diagrama de blocos da Figura 2.

A zona de armazenamento dos resultados (designada por *buffer*) é constituída por 16 registos de 32 bits, referenciados pelos nomes **ADC1BUF0**, **ADC1BUF1**, ..., **ADC1BUFF**, que podem ser acedidos nos endereços 0xBF809070, 0xBF809080, .0xBF809090, ..., 0xBF809160.




Figura 2. Diagrama de blocos simplificado do módulo A/D do PIC32.

O objetivo deste trabalho prático não é o estudo aprofundado do módulo A/D, pelo que vamos usar apenas um dos vários modos de funcionamento possíveis¹. Para esse modo de funcionamento, são necessários os seguintes passos de configuração:

- 1) configurar um dos portos de I/O do porto B como entrada analógica (registos TRISB e AD1PCFG);
- selecionar a entrada analógica a converter, isto é, escolher o canal de entrada (registo AD1CHS, bits <CH0SA>);
- configurar o número de conversões consecutivas do mesmo canal (registo AD1CON2, bits <SMPI>:
- 4) configurar o *trigger* do processo de início de conversão para "auto convert" (registo AD1CON1, bits SSRC);
- 5) determinar que o processo de conversão apenas ocorre quando é dada ordem de início de conversão (registo AD1CON1, bit CLRASAM)
- 6) configurar a duração do tempo de amostragem (registo AD3CON, bits SAMC).

Após a configuração dos parâmetros de funcionamento, o processo de conversão envolve:

- 1) dar ordem de início de conversão ao conversor A/D (registo AD1CON1, bit <ASAM>);
- 2) esperar que o sinal que indica fim de conversão fique ativo (registo IFS1, bit <AD1IF>);
- 3) ler o resultado da conversão em SMPI+1 registos ADC1BUFx.

#### Configuração das entradas analógicas

As 16 entradas analógicas do PIC 32 são fisicamente coincidentes com os 16 bits do porto B. Qualquer um destes 16 pinos pode ser configurado como entrada analógica ou como porto digital, sendo que na placa DETPIC32 o porto B está configurado, por defeito, como porto digital<sup>2</sup>. A configuração completa de um dado bit n do porto B como entrada analógica envolve sempre dois passos: i) desligar a componente digital de saída do porto, isto é, fazer TRISBn=1 e ii) configurar o porto como entrada analógica. A configuração como entrada analógica é feita através do registo AD1PCFG.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Algumas das indicações que serão dadas ao longo deste texto são válidas apenas para o modo de funcionamento escolhido (para informações mais detalhadas deve ser consultado o manual do fabricante disponível no *moodle* de AC2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A configuração do porto B como porto digital é feita no *firmware* da placa DETPIC32, após *reset* ou *power*-up. No PIC32 todos os pinos que partilham funções analógicas estão configurados, por defeito, como entradas analógicas.

Por exemplo, para a configuração do bit 4 do porto B como entrada analógica (AN4) pode fazer-se:

```
TRISBbits.TRISB4 = 1; // RB4 digital output disconnected AD1PCFGbits.PCFG4 = 0; // RB4 configured as analog input (AN4)
```

# Seleção do canal de entrada

O *multiplexer* analógico permite selecionar, em cada instante, qual a entrada analógica que é encaminhada para o conversor A/D. A seleção do canal de entrada é efetuada através dos 4 bits do campo CHOSA do registo AD1CHS. Por exemplo, para a seleção da entrada AN4 como entrada para o conversor A/D pode fazer-se:

```
AD1CHSbits.CH0SA = 4; // Selects AN4 as input for the A/D converter
```

## Configuração do número de conversões consecutivas do mesmo canal

O módulo A/D permite configurar o número de conversões consecutivas do mesmo canal antes de o conversor gerar o evento de fim de conversão. Essa configuração é efetuada no registo AD1CON2 nos 4 bits do campo SMPI. Os valores possíveis de configuração, em binário, vão, assim, desde 0000 a 1111, a que correspondem 1 e 16 conversões consecutivas, respetivamente. Por exemplo, para fazer 4 conversões consecutivas no canal 7 pode fazer-se:

```
AD1CHSbits.CH0SA = 7; // Selects AN7 as input for the A/D converter AD1CON2bits.SMPI = 3; // 4 samples will be converted and stored // in buffer locations ADC1BUF0 to ADC1BUF3
```

O buffer de armazenamento referido anteriormente, é preenchido em função do número de conversões que tiver sido previamente configurado, começando sempre em ADC1BUFO. No exemplo de cima, o sinal de fim de conversão só é gerado quando o conversor A/D tiver efetuado as 4 conversões.

#### Início de conversão e deteção de fim de conversão

Na configuração adotada para as aulas práticas, o módulo A/D funciona em modo manual. Significa isto que um processo de conversão só começa quando há uma ordem explícita de início. Para essa configuração, a ordem de conversão é dada através da instrução:

```
AD1CON1bits.ASAM = 1; // Start conversion
```

Quando o módulo A/D termina uma sequência de conversão gera um pedido de interrupção (ativa o bit AD1IF do registo IFS1). Este pedido de interrupção pode ou não ter seguimento, dependendo da configuração do sistema de interrupções. Se não estiverem a ser usadas interrupções, a deteção do evento de fim de conversão terá quer ser feita por *polling*, esperando, em ciclo, que o bit AD1IF transite do nível lógico 0 para o nível lógico 1. O ciclo de *polling* pode ser efetuado do seguinte modo:

```
while( IFS1bits.AD1IF == 0 ); // Wait while conversion not done
```

O bit **AD1IF** é automaticamente ativado pelo módulo A/D, mas a sua desativação é manual. Assim, terminada a operação de leitura dos valores da sequência de conversão, é sempre necessário fazer o *reset* desse bit (**IFS1bits.AD1IF** = **0**).

#### Configuração completa do módulo A/D, incluindo a configuração do porto de entrada

Para além das apresentadas anteriormente, há ainda um conjunto de configurações adicionais que têm que ser efetuadas para que o módulo A/D funcione de acordo com o pretendido. A lista completa de configurações do módulo A/D fica então:

```
TRISBbits.TRISBx = 1;
                         // RBx digital output disconnected
AD1PCFGbits.PCFGx= 0;
                        // RBx configured as analog input (AN4)
AD1CON1bits.SSRC = 7;
                        // Conversion trigger selection bits: in this
                         // mode an internal counter ends sampling and
                        // starts conversion
AD1CON1bits.CLRASAM = 1; // Stop conversions when the 1st A/D converter
                         // interrupt is generated. At the same time,
                         // hardware clears the ASAM bit
AD1CON3bits.SAMC = 16;
                        // Sample time is 16 TAD (TAD = 100 ns)
AD1CON2bits.SMPI = XX-1; // Interrupt is generated after XX samples
                         // (replace XX by the desired number of
                         // consecutive samples)
AD1CHSbits.CH0SA = x;
                        // replace x by the desired input
                         // analog channel (0 to 15)
                        // Enable A/D converter
AD1CON1bits.ON = 1;
                         // This must the last command of the A/D
                         // configuration sequence
```

#### Trabalho a realizar

No circuito da figura seguinte uma resistência variável (designada por potenciómetro) está ligada ao bit AN4 do PIC32 (RB4). Na configuração em que está montada, a resistência variável permite variar, de forma linear, a tensão no seu ponto intermédio entre 0 V e 3.3 V.




Figura 3. Ligação da resistência variável à placa DETPIC32.

- 1. Escreva um programa que:
  - a) configure o porto RB4 como entrada analógica; configure o módulo A/D de acordo com as indicações dadas anteriormente e de modo a que o número de conversões consecutivas seja 1;
  - b) em ciclo infinito: i) dê ordem de conversão; ii) espere pelo fim de conversão; iii) utilizando o system call printInt(), imprima o resultado da conversão (disponível em ADC1BUF0) em hexadecimal, formatado com 3 dígitos (printInt(ADC1BUF0, 16 | 3 << 16)).

```
int main(void)
{
    // Configure the A/D module and port RB4 as analog input
    while(1)
    {
        // Start conversion
        // Wait while conversion not done (AD1IF == 0)
        // Read conversion result (ADC1BUF0 value) and print it
        // Reset AD1IF
    }
    return 0;
}
```

Rode gradualmente o potenciómetro e observe os valores produzidos pelo programa.

2. Altere o programa anterior de modo a imprimir as 16 posições do buffer do módulo A/D (valores impressos em decimal, formatados com 4 dígitos, separados por 1 espaço). Relembre que os endereços dos 16 registos do buffer de armazenamento dos resultados são múltiplos de 16 (0xBF809070, 0xBF809080, ..., 0xBF809160). O acesso às 16 posições do buffer poder ser feita de qualquer um dos seguintes modos:

- 3. Altere a configuração do módulo A/D de modo a que o conversor efetue 4 conversões consecutivas. Observe o resultado.
- 4. O valor fornecido pelo conversor é, como já foi referido anteriormente, a representação digital com 10 bits da amplitude da tensão na sua entrada. Sabendo que a tensão máxima à entrada é 3.3V, pode facilmente determinar-se a amplitude da tensão que deu origem a um

valor produzido pelo conversor A/D: V=(VAL\_AD\*3.3)/1023. O cálculo de V utilizando apenas inteiros obriga a usar uma representação em vírgula fixa com, por exemplo, uma casa decimal. Para isso, a expressão anterior pode ser reescrita do seguinte modo: V=(VAL\_AD\*33)/1023 ou, com arredondamento, V=(VAL\_AD\*33+511)/1023.

Retome o programa que escreveu no exercício anterior e acrescente código para calcular a média das 4 amostras retiradas e, a partir dessa média, determinar a amplitude da tensão e imprimir o seu valor usando *system calls*.

5. Integre no programa anterior o sistema de visualização que desenvolveu no trabalho prático n.º 4. Faça as alterações que permitam a visualização do valor da amplitude da tensão nos displays de 7 segmentos. O programa deverá efetuar 4 sequências de conversão A/D por segundo (cada uma delas com 4 amostras) e o sistema de visualização deverá funcionar com uma frequência de refrescamento de 100 Hz (10 ms).

6. Meça o tempo de conversão do conversor A/D. Para isso, configure um porto como saída digital (por exemplo RE0) e controle o seu valor de modo a que esteja ativo durante o tempo em que a conversão está a ser realizada. Com o osciloscópio meça o tempo de ativação de RE0, a que corresponde, com boa aproximação, o tempo total de conversão, e tome nota desse valor.

```
int main(void)
{
   volatile int aux;
   // Configure A/D module; configure REO as a digital output port
   while(1)
   {
        // Set LATEO
        // Start conversion
        // Wait while conversion not done (AD1IF == 0)
        // Reset LATEO
        // Read conversion result (ADC1BUFO) to "aux" variable
        // Reset AD1IF
   }
   return 0;
}
```

#### **Nota Importante:**

Antes de se iniciar uma nova sequência de conversão, é obrigatório ler do *buffer* de resultados o(os) valor(es) resultante(s) da sequência de conversão anterior. Enquanto essa operação de leitura não for feita, o módulo A/D ignora qualquer comando posterior de início de conversão.