Pilha, Ponteiro da Pilha e Sub-rotinas

AVR ATmega328p

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br



Objetivo

- Entender o que é e como funciona uma pilha de microcontrolador
- Praticar com as instruções que manipulam a pilha diretamente (push e pop)
- Criar Sub-rotinas (rcall, call e ret)
- Entender o que é salvar o contexto e passar parâmetros



¹Alguns exemplos e imagens dessa apresentação são retirados desse livro.

Objetivo

- Entender o que é e como funciona uma pilha de microcontrolador
- Praticar com as instruções que manipulam a pilha diretamente (push e pop)
- Criar Sub-rotinas (rcall, call e ret)
- Entender o que é salvar o contexto e passar parâmetros


Referências:

- Datasheet do ATmega328p
- Manual online do montador
- Manual do conjunto de instruções do AVR
- AVR e Arduino: Técnicas de Projeto, 2ª ed.¹ (Leitura recomendada: Seção 2.1.2)




¹Alguns exemplos e imagens dessa apresentação são retirados desse livro.

Motivação








Contagem do número de ciclos:





Contagem do número de ciclos:

$$\begin{array}{lll} \textbf{loop:} \\ \textbf{dec} & \textbf{r16} \\ \textbf{brne} & \textbf{loop} \\ \textbf{dec} & \textbf{r17} \\ \textbf{brne} & \textbf{loop} \end{array} \right] \times 255 + \begin{bmatrix} & 1 \ ciclo \\ + & 1 \ ciclo \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 767 \ ciclos \\ + & 1 \ ciclo \\ + & 2 \ ciclos \end{bmatrix} \times 255 + \begin{bmatrix} & 767 \ ciclos \\ + & 1 \ ciclo \\ + & 1 \ ciclo \\ + & 1 \ ciclo \end{bmatrix} = 197119 \ ciclos \\ \textbf{dec} & \textbf{r17} \\ \textbf{brne} & \textbf{loop} & \textbf{dec} & \textbf{r17} \\ \textbf{dec} & \textbf{r17} & \textbf{dec} & \textbf{r17} \\ \textbf{dec} & \textbf{r17} & \textbf{r18} \\ \textbf{dec} &$$

Cálculo do atraso a partir da frequência de operação da CPU:

$$atraso = num_ciclos imes rac{1}{freq_CPU}$$





Contagem do número de ciclos:


■ Cálculo do atraso a partir da frequência de operação da CPU:

$$atraso = num_ciclos imes rac{1}{freq_CPU}$$

Considerando a frequência da CPU como 16MHz (período de 62,5 ns), temos:

$$atraso = 197119 \times 62, 5ns = 12, 32ms$$






```
: DEFINICÕES
    .equ LED = PB5
                    :LED é o substituto de PB5
   start:
     SBI DDRB, LED : configura pino LED como saída
   main:
     SBI PORTB, LED : coloca o pino PB5 em 5V
     ; atraso de aprox. 200ms
     LDI R19.16
    loop:
     DEC R17
                    :decrementa R17, começa com 0x00
14
     BRNE loop
                    ;se R17>0 fica decrementando R17
     DEC R18
                    :decrementa R18. comeca com 0x00
     BRNE loop
                    :se R18>0 volta decrementar R18
     DEC R19
                    :decrementa R19
     BRNE loop
                     :se R19>0 vai para volta
19
20
     CBI PORTB, LED : coloca o pino PB5 em OV
```

```
:atraso de aprox. 200ms
     LDT R19.16
24
    loop2:
25
     DEC R17
                     :decrementa R17, comeca com 0x00
26
                     :se R17>0 fica decrementando R17
     BRNE loop2
     DEC R18
                     ;decrementa R18, começa com 0x00
     BRNE loop2
                     :se R18>0 volta decrementar R18
     DEC R19
                     :decrementa R19
     BRNE loop2
                     ;se R19>0 vai para volta
32
                     :volta para main
     RJMP main
```






```
: DEFINICÕES
   .equ LED = PB5
                    :LED é o substituto de PB5
   start:
     SBI DDRB, LED : configura pino LED como saída
   main:
     SBI PORTB, LED : coloca o pino PB5 em 5V
     ; atraso de aprox. 200ms
     LDI R19.16
    loop:
     DEC R17
                    :decrementa R17, começa com 0x00
14
     BRNE loop
                    ;se R17>0 fica decrementando R17
     DEC R18
                    :decrementa R18. começa com 0x00
     BRNE loop
                    :se R18>0 volta decrementar R18
     DEC R19
                    :decrementa R19
     BRNE loop
                     :se R19>0 vai para volta
19
20
     CBI PORTB, LED : coloca o pino PB5 em OV
```

```
:atraso de aprox. 200ms
     LDT R19.16
24
    loop2:
25
     DEC R17
                     :decrementa R17, comeca com 0x00
                     :se R17>0 fica decrementando R17
     BRNE loop2
     DEC R18
                     ;decrementa R18, começa com 0x00
     BRNE loop2
                     :se R18>0 volta decrementar R18
     DEC
          R19
                     :decrementa R19
     BRNE loop2
                     ;se R19>0 vai para volta
32
     RIMP main
                     :volta para main
```


Solução Ruim!

Repete trechos de código


























Relembrando ...

Núcleo do AVR






Memórias ATmega328p








Pilha e Ponteiro da Pilha

- Pilha:
 - Utiliza parte da SRAM
 - Armazena temporariamente dados de variáveis locais e retorno de sub-rotinas/interrupções.
- Ponteiro de Pilha ou Stack Pointer (SP):
 - Pós-decrementado quando um dado é adicionado na pilha.
 - Pré-incrementado quando um dado é retirado da pilha
 - SP deve ser inicializado para o último endereço da RAM
 - O ATmega328 o endereço é 0x8FF e já é carregado durante o reset.
 - Alguns MCUs da família ATmega precisam ter o SP inicializado pelo programador.



Pilha e Ponteiro da Pilha



Pilha e Ponteiro da Pilha

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
SPH	-	-	-	-	SP11	SP10	SP9	SP8
SPL	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Lê/Escreve	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E
	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E	L/E
Valor Inicial	-	-	-	-	1	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1

Fig. 2.8- Detalhamento dos registradores do $\it Stack\ Pointer$ (valor inicial $\it 0x8FF$).



Instruções que manipulam a Pilha

Instrução	SP	Descrição	
PUSH	Decrementa em 1	Um dado é colocado na pilha (1 byte).	
CALL		O endereço de retorno é colocado na pilha quando	
ICALL	Decrementa em 2	uma chamada de sub-rotina ou interrupção acontece	
RCALL		(o endereço possui 2 bytes).	
POP	Incrementa em 1	O dado do topo da pilha e retirado (1 byte).	
RET	Incrementa em 2	O endereço de retorno é retirado da pilha quando	
RETI		se retorna de uma sub-rotina ou interrupção	
		(o endereço possui 2 bytes).	



Exemplo: Armazenando de dados na Pilh

Exemplo: Armazenando de dados na Pilha push, pop

Instruções push e pop

```
1 LDI r16,0x01 ; carrega r16 com 0x01
LDI r17,0x02 ; carrega r17 com 0x02

4 PUSH r16 ; salva r16 na pilha
PUSH r17 ; salva r17 na pilha

7 POP r17 ; restaura r17 da pilha

8 POP r16 ; restaura r16 da pilha
```



Sub-rotina

Visão Geral

- O mecanismo de sub-rotina permite:
 - Organizar o código em bloco modulares, inclusive bibliotecas
 - Continuar a execução de onde foi chamada sem rótulos de forma "automática"
 - Reutilização de código
- Exemplo:

```
main:
RCALL sub_rotina
RJMP main
sub_rotina:
;executa sub-rotina
RET
```



Rótulo vs. Sub-rotina

■ Rótulo:

- Utilizado para identificar um ponto na memória de programa
- Deve ser utilizado com instruções de desvio condicional e incondicional
- Não tem mecanismo de retorno

Sub-rotina:

- Começa com um rótulo e termina com um ret
- Deve ser chamado com rcall, icall e call
- Retorna de onde foi chamada
- Utiliza a pilha para armazenar o endereço de retorno

```
1 rótulo:
2 ;trecho de programa a ser executado a partir do Rótulo
3 ;continua sequencialmente até encontrar outro desvio
```


```
sub_rotina:
;pode saltar para rótulos quantas vezes quiser
;pode executar outras sub-rotinas (rcall, icall e call)
;desde que a última instrução seja ret

5
```




Exemplos: Sub-rotinas

Exemplo: Sub-rotina *delay*






Exemplo: Sub-rotina delay



```
;DEFINIÇÕES
   .equ LED = PB5 :LED é o substituto de PB5
   start:
    SBI DDRB, LED ; configura pino LED como saída
   main:
     SBI PORTB, LED ; coloca o pino PB5 em 5V
    RCALL delay
                    :chama a sub-rotina de atraso
     CBI PORTB, LED ; coloca o pino PB5 em OV
    RCALL delay
                    ; chama a sub-rotina de atraso
    RJMP main
                    ;volta para main
13
   delay:
                    ; atraso de aprox. 200ms
    LDI R19.16
16
   loop:
    DEC R17
                    ;decrementa R17, começa com 0x00
                    :enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
    BRNE loop
    DEC R18
                    ;decrementa R18, começa com 0x00
     BRNE loop
                    :enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
     DEC R19
                    ;decrementa R19
     BRNE loop
                    :enquanto R19 > 0 vai para volta
     RET
```




Exemplo: Sub-rotina Delay



```
:DEFINICÕES
   .equ LED = PB5
                    :LED é o substituto de PB5
   start:
    SBI DDRB, LED ; configura pino LED como saída
   main:
    SBI PORTB, LED ; coloca o pino PB5 em 5V
    RCALL delay
                    ; chama a sub-rotina de atraso
     CBI PORTB, LED ; coloca o pino PB5 em OV
     RCALL delay
                    :chama a sub-rotina de atraso
    RIMP main
                    ;volta para main
13
14
   delav:
                    ;atraso de aprox. 200ms
    LDI R19,16
   loop:
    DEC R17
                    :decrementa R17, começa com 0x00
     BRNE loop
                    :enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
                    :decrementa R18. começa com 0x00
     DEC R18
     BRNE loop
                    ; enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
     DEC R19
                    :decrementa R19
     BRNE loop
                    ;enquanto R19 > 0 vai para volta
     RET
```



Exemplo: Sub-rotina *Delay*




```
:DEFINICÕES
   .equ LED = PB5
                    :LED é o substituto de PB5
   start:
     SBI DDRB, LED ; configura pino LED como saída
   main:
     SBI PORTB, LED ; coloca o pino PB5 em 5V
     RCALL delay
                    ;chama a sub-rotina de atraso
     CBI PORTB. LED : coloca o pino PB5 em OV
     RCALL delay
                    :chama a sub-rotina de atraso
     R.IMP main
                    ;volta para main
14
   delav:
                    ;atraso de aprox. 200ms
     LDI R19,16
   loop:
     DEC R17
                    :decrementa R17, começa com 0x00
     BRNE loop
                    :enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
     DEC R18
                    :decrementa R18. comeca com 0x00
     BRNE loop
                    ; enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
     DEC R19
                    :decrementa R19
     BRNE loop
                    ;enquanto R19 > 0 vai para volta
     RET
```

Como melhorar?




Melhorando: Salvando o contexto dos registradores modificados



```
delay:
                    :atraso de aprox. 200ms
                    : Salva os valores de r17.
     PUSH r17
     PUSH r18
                   : ... r18.
     PUSH r19
                    : ... r19.
     IN r17.SREG
     PUSH r17
                   ; ... e SREG na pilha.
     : Executa sub-rotina :
     CLR r17
     CLR r18
     LDI R19,16
14
   loop:
     DEC R17
                    ;decrementa R17, começa com 0x00
     BRNE loop
                    :enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
     DEC R18
                    :decrementa R18, começa com 0x00
     BRNE loop
                    :enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
     DEC R19
                    :decrementa R19
                    ;enquanto R19 > 0 vai para volta
     BRNE loop
     POP r17
     OUT SREG, r17; Restaura os valores de SREG,
     POP r19
                   : ... r19
     POP r18
                   : ... r18
     POP r17
                   : ... r17 da pilha
28
     RET
```



Melhorado mais: Usando os registradores para passar parâmetro



```
:SUB-ROTINA DE ATRASO Programável
    : Depende do valor de R19 carregado antes da chamada.
    : Ex .: - R19 = 16 --> 200ms
          - R19 = 80 --> 1e
   delay:
     PUSH r17
                    : Salva os valores de r17.
     PUSH r18
                    : ... r18.
     IN r17.SREG
     PUSH r17
                     : ... e SREG na pilha.
     : Executa sub-rotina :
     CLR r17
     CLR r18
   loop:
     DEC R17
                     :decrementa R17, começa com 0x00
     BRNE loop
                     :enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
     DEC R18
                     :decrementa R18. comeca com 0x00
     BRNE loop
                     :enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
     DEC R19
                     :decrementa R19
     BRNE loop
                     :enquanto R19 > 0 vai para volta
     POP r17
     OUT SREG, r17 ; Restaura os valores de SREG,
     POP r18
                    : ... r18
     POP r17
                    : ... r17 da pilha
28
29
     RET
```



Experimentos

Experimentos no MPLAB IDE

- Simule todos os trechos de códigos apresentados.
- Faça a atividade proposta no Moodle.



Fim!