
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC RIO REDE DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

O COMPUTADOR BÁSICO


COMPUTADOR PESSOAL



LEGENDA:


- 01- Monitor
- 02- Placa-Mãe
- 03- Processador
- 04- Memória RAM
- 05- Placas de Rede, Placas de Som, Vídeo
- 06- Fonte de Energia
- 07- Leitor de CDs e/ou DVDs
- 08- Disco Rígido (HD)
- 09- Mouse.
- 10- Teclado.

O COMPUTADOR BÁSICO




O COMPUTADOR BÁSICO

- Unidade central de processamento (CPU)
- Memórias e armazenamento
- Portas de entrada/saída (I/O)
- Barramentos



BARRAMENTOS "DESKTOP"



MEMÓRIAS RAM/ROM





MICROPROCESSADOR

- Unidade lógica e aritmética (ALU)
- Arranjo de registradores
- Unidade de controle

Operações Básicas:

- Realiza operações aritméticas e lógicas
- Move dados entre posições de memória e portas I/O
- Toma decisões e atua de acordo com essas decisões

Relógio (clock)

É o dispositivo gerador de pulsos, cuja duração é chamada de ciclo, e a quantidade de vezes que esse pulso básico se repete em um segundo define a unidade de medida do relógio, denominada frequência, a qual também é usada para definir a velocidade na CPU.

• A cada pulso é realizada uma operação elementar, durante o ciclo de uma instrução (ex.: busca de dados, envio da instrução para o RI, sinal de controle).



CICLO BUSCA/DECODIFICA/EXECUTA


1. **Busca** a próxima instrução da memória principal (indicado pelo contador de instruções) e incrementa o contador de instruções.

3. **Execução** da ação solicitada pela instrução contida no *registrador de instruções*

2. **Decodificação** do padrão de bits contido no *registrador de instruções*.

Arquitetura Simplificada "Load/Store"

- A CPU não faz operações na Memória, todas as operações são realizadas pelo ALU utilizando dados do Registrador
- · O programa e os dados são gravados na Memória
- O programa é executado sequencialmente, uma instrução em cada linha da memória



MICROPROCESSADOR

Conjunto de instruções:

- Transferência de dados
- Aritmética e lógica
- Manipulação de bit
- Loops e jumps
- Strings
- Sub-rotinas e interrupções
- Controle

Cada instrução consiste de um grupo de bits (1s e 0s) que é decodificada pelo microprocessador antes de ser executada.

Essas instruções em código binário são denominadas linguagem de máquina e é a única linguagem que o microprocessador reconhece.

INSTRUÇÕES

Instruções típicas

Instrução

Significado

Formatos:

R

I

J

6	5	5	5	5	6	
op	rs	rt	rd		funct	
op	rs	rt	16 bit address			
op		26 bit address				

Código de operação (Opcode)

um subgrupo de *bits* que identifica a operação a ser realizada pelo processador. Esse valor é a entrada no Decodificador de Instruções na Unidade de Controle.

Operando

um subgrupo de *bits* que identifica o endereço de memória onde está contido o dado que será lido/armazenado, os registradores, ou uma constante.

Opcode	Operandos
--------	-----------

Arquitetura Simplificada "Load/Store" – ARM Cortex M0+


Instrução: LOAD – Carrega o registrador Rd com o valor do endereço da memória

indicado pelo registrador Rn.

LDR Rd, [Rn]

OpCode Destino Endereço

Como colocar a posição 8 da memória no R4? Qual é o fluxo?



MEMÓRIA

- Componente do computador onde o processador vai buscar os dados e instruções.
- São todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados, temporária ou permanentemente.
- Memória principal (RAM, ROM, registradores e caches) e memória secundária (armazenamento em massa) memória volátil e não-volátil.
- Bit: dígito binário / Byte: 8 bits
- Armazenamento binário é mais eficiente e confiável.
- Endereço de memória: local na memória principal de uma célula contendo dados ou instruções.
- Endereço de N bits => 2^N células (0 a 2^N-1).
- Fabricantes padronizaram a célula em 8bits (Byte ou Octeto).
- Bytes também podem ser agrupados em palavras (words)
- Computador de 32bits possui palavra de 4 bytes. Registradores e instruções para manipular palavras de 32 bits.

MEMÓRIA PRINCIPAL

- Latência: tempo necessário para o término da operação de leitura ou escrita.
- Vazão ou Taxa de transferência: I / latência (quantidade de operações/tempo)
- Largura de banda (bandwidth) : vazão x largura do barramento de dados

Ex.: Latência = 10 ns

Barramento de dados: 32 bits (Ipalavra)

Tx de transferencia = $I / I0ns = 0, I \times I0^9 s = I00Mops$

Cada operação transfere 32 bits,

Largura de banda do barramento: 400 MB/s

CACHE

- Memória rápida localizada entre o processador e a memória principal.
- Armazena um pequeno conjunto de palavras da memória.
- Diminui a latência média de acesso à memória.

C – tempo de acesso à cache.

M – tempo de acesso à memória

H – taxa de acerto


Latência efetiva = C + (I - H).M

Ex.: Uma cache possui, para um determinado programa, uma taxa de acerto H = 95% e seu tempo de acesso C = 5ns. A memória principal possui em tempo de acesso M = 60ns.

Qual o tempo de acesso efetivo na cache?


Latência Efetiva = C + (I-H) . M Onde H = taxa de acerto na cache.

Então, LE = $5 \text{ns} + 0.05 \times 60 \text{ns} = 8 \text{ns}$.



A implicação deste tempo de acesso efetivo de 8ns é que temos a ilusão de estarmos usando o tempo todo uma memória do tamanho da principal, mas com a velocidade próxima a da cache.

HIERARQUIA DE MEMÓRIA



Latência	Capacidade
1	Bytes
4	Megabytes
11	
39	
107	Gigabytes
I 0 ⁶	Terabytes
	I 4 II 39 I07

^{*} Latência em ciclos do processador.

SSD, HD, Fita e Disco ótico (memória secundária) são dispositivos de armazenamento não voláteis

- Custo aumenta subindo a pirâmide.
- Subindo a pirâmide, os dispositivos estão mais próximos do processador.
- Latência de acesso aumenta descendo a pirâmide.
- Capacidade de armazenamento aumenta descendo a pirâmide.

Desempenho:

- Taxa de transferência
- Tempo de acesso = busca + latência

Tempo de busca (seek time):


indica o tempo que a cabeça de leitura e gravação leva para se deslocar até uma trilha do disco ou mesmo de uma trilha a outra.

Tempo de Latência:

indica o tempo necessário para que a cabeça de leitura e gravação se posicione no setor do disco que deve ser lido ou mesmo gravado. Este parâmetro sofre influência do tempo de rotação dos discos.

Taxa de transferência:

Indica a quantidade de dados transferidos, no tempo, entre a memória e o disco.




Organizado em setores e trilhas.

Trilhas são círculos concêntricos na superfície do disco. Cada trilha é dividida em setores (normalmente 512bytes).


Cada trilha (desde mais externa – trilha 0, para a mais interna) possui os mesmo número de bits.

A formatação na fábrica cria os setores e trilhas.


A formatação lógica é a preparação do disco para os sistemas de arquivos.



Um disco com 4 pratos



Uma porção de uma trilha com dois setores



SSD – SOLID-STATE DISKS

- Chip de memória Flash NAND
 não-volátil.
- 2 a 3 vezes mais rápida que HDs.
- Desvantagem: tempo de vida próximo a 100.000 escritas.
- TRIM SO apaga os blocos, e não apenas marca "disponível para uso", como nos HDs.
- **IOPS** (Input/Output Operations Per Second).
- Formatos e interfaces: M2, SATAe, NVME, U.2, PCI Express.



