Lista 1

Pedro Daniel da Silva Gohl

Dezembro 2016

1 Defina sistemas embarcados e apresente 3 exemplos com justificativa.

1.1 Sistemas Embarcados

Um sistema embarcado é um sistema embutido feito para um uso específico incorporado a outro sistema, controlado por instruções armazenadas dentro de um chip, as instruções armazenadas na ROM são executadas por um microprocessador.

1.2 Microondas:

- Painel de entrada: responsável por receber entradas;
- Controlador display de LCD: responsável por exibir as informações dadas pelo usuário;
- Controlador de micro-ondas: responsável por ativar e desativar as micro-ondas que aquecem a comida.

1.3 Geladeira:

- Painel de frontal: responsável por receber comandos;
- Controlador de temperatura: responsável por diminuir e aumentar a temperatura e desativar o compressor;

1.4 Ar-Condicionado:

• Controlador de temperatura: responsável por diminuir e aumentar a temperatura;

2 Apresente uma comparação entre sistemas embarcados e sistemas tradicionais.

2.1 Sistema Embarcado x Sistemas Tradicionais

Sistema embarcados:

- Preço: Sistemas embarcados são mais baratos que sistemas tradicionais;
- **Praticidade:** Sistemas embarcados usam micro-controladores, que por sua vez já contém processador, memória e interface externa;
- Limitado: Sistemas embarcados são possuem memória e processamento limitados;
- Restritos: Sistemas embarcados estão restringidos a trabalhar somente para aquilo que foi desenvolvido.

Sistemas tradicionais:

- **Poder:** Sistemas tradicionais conseguem atingir níveis de processamento muito maiores em comparação à um sistema embarcado;
- impraticidade Sistemas tradicionais usam micro-processadores, que precisam de memória externa, e outros componentes para funcionar adequadamente;
- Funcionalidade: Sistemas tradicionais podem ser usados em diversas áreas ao mesmo tempo.

3 Descreva os que são restrições temporais e de consumo de energia.

3.1 Restrições temporais

O sistema precisa levar em consideração a criticidade do sistema e ser preciso. Em sistemas estritos, todas as restrições temporais tem de ser satisfeitas para evitar falha do sistema, onde o custo da falha é muito alta. Em Sistemas brandos, podem eventualmente não atender essas restrições.

3.2 Consumo de energia

Os componentes do sistema devem levar em consideração eficiência de energia, o processador é um dos maiores consumidores de energia, escolher um com boa autonomia em conjunto com uma boa lógica. conhecer o componente é ideal para implementações com boa eficiência, levando em consideração os *trade-offs*.

4 O que é hardware/software codesign? Descreva as etapas.

4.1 Hardware / Software Codesign

Na construção do sistema, devem ser implementados algumas metodologias de desenvolvimento, tendo isso em consideração, podemos fazer o levantamento das especificações do sistema, testes e validações até sua síntese usando HW / SW codesign.

As verificações e mapeamento são particionadas em vários passos intermediários conduzidos por ferramentas. Os modelos sãos descritos com alto nível de abstração e refinado até os níveis mais baixos, as propriedades são verificadas em cada nível.

- Especificação: Descrição dos requisitos do sistema com alto nível de abstração e especificação de requisitos funcionais e não-funcionais;
- Particionamento:Descrilção dos componentes a serem implementados em hardware e/ou software levando em consideração as métricas;
- Co-Síntese: Descrição dos conjuntos de módulos comunicantes. Usando o
 resultado do particionamento para criação de um protótipo real, baseado
 no protótipo virtual, de forma que todas as restrições sejam satisfeitas;
- Análise e validação: Podendo ser feita após cada fase, a análise e validação, consistem em prover métricas de qualidade.

5 Defina Microprocessador e Microcontrolador.

5.1 Microprocessador:

Microprocessadores é um circuito integrado que contém milhares de transistores. Os transistores trabalham para armazenar e manipular dados, facilitando para execução de uma gama variada de funções. Para poder funcionar o microprocessador precisa de outros periféricos. Sua Unidade de lógica aritmética pode ser mais poderosa, porém utiliza-se de componentes externos, diferente da de um Microcontrolador.

5.2 Microcontrolador:

Microcontrolador é um microprocessador de propósito especial, contendo todo os periféricos necessários para seu funcionamento básico: controlar. a Unidade de lógica aritmética não é tão potente como a de um microprocessador, porém tem tudo que precisa para funcionar no chip.

6 Descreva as funções da interrupção por Timers/Counters no micro-controlador 8051.

6.1 Timers/Counters

O timer é um temporizador preciso, toda vez que o timer conclui sua temporização o programa é interrompido e então a função definida é executada. Seu acionamento é feito de forma indireta por um cristal ligado ao microcontrolador, esse clock é dividido por 12 antes de entrar nos Timers. O oscilador interno e o cristal geram os ciclos de máquina, cada ciclo de oscilação gera um pulso e a cada dois pulsos, contabilizam um State, uma sequência de seis estados contabilizam um ciclo de máquina.

7 Raspberry PI Zero / Arduino Uno.

7.1 Raspberry PI Zero



Figura 1: Raspberry PI zero Pinout

Algoritmo 1 Flashing LED Python

```
from gpiozero import LED from time import sleep led = LED(17) enquanto 1 faça:
    função LED.ON fim função função SLEEP(1) fim função função LED.OFF fim função função SLEEP(1) fim função função SLEEP(1) fim função função função fim enquanto
```

7.2 Arduino Uno




Figura 2: Arduino Uno

Algoritmo 2 Flashing LED C

```
função VOID SETUP
função PINTMODE(LED-BUILTIN, OUTPUT)
fim função
fim função
função VOID LOOP
função DIGITALWRITE(LED-BUILTIN, HIGH)
fim função
função DELAY(1000)
fim função
função DIGITALWRITE(LED-BUILTIN, LOW)
fim função
função DELAY(1000)
fim função
função DELAY(1000)
fim função
função DELAY(1000)
```