


Projeto 08

Controle de Posição - Prática

Jan K. S. – janks@puc-rio.br

ENG1419 – Programação de Microcontroladores

Testes Iniciais



Crie uma variável global indicando quantas vezes o Botão B (Direita) foi apertado, imprimindo a contagem via serial cada vez que ela aumentar.

→ DICA: use a GFButton.



Testes Iniciais

Ao apertar o Botão B (Direita), salve na EEPROM a contagem no endereço 0. Ao iniciar o programa, carregue essa contagem da memória como o valor inicial.

Ao girar o potenciômetro, varie o ângulo do servo da base entre 0 e 180°.


→ DICA: use a função map. Defina os comprimentos de pulso na attach, conforme o slide anterior.

Dentro da loop: se o Botão A (Cima) estiver apertado, diminua um pouco o ângulo do servo do ombro, sem ultrapassar 45; se o Botão C (Baixo) estiver apertado, aumente um pouco esse ângulo, sem ultrapassar 135. Essas mudanças devem ser graduais, com um tempo pequeno de espera.


→ DICA: crie uma variável global para o ângulo do servo do ombro. Use a digitalRead ou a isPressed().

Implementação






Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo



abre/fecha garra




modo absoluto / relativo

Controle Analógico de 3 Coordenadas

Movimento Absoluto


posição do joystick = posição do braço



Movimento Relativo

posição do joystick

velocidade do braço



Movimento do Braço com Modo Absoluto e com Modo Relativo

Movimento Absoluto

- 1. Criar variáveis globais X, Y e Z.
- 2. Mapear valores do joystick para X (entre -150 e 150) e Y (entre 100 e 200), e do potenciômetro para Z (entre -30 e 100).
- 3. Mover a garra **SUAVEMENTE** para essas coordenadas.

Movimento Relativo

- 1. Usar as mesmas variáveis globais X, Y e Z do modo absoluto.
- 2. Mapear eixos do joystick para valores entre -10 e 10.
- 3. Usar valores como incremento de X e Y, com um delay de 50ms. Z permanece que nem no modo absoluto.
- 4. Garantir que X e Y não ultrapassem os limites do braço (do movimento absoluto).
- 5. Imprimir variáveis pela Serial para verificar os valores e adicionar um fator de correção (se necessário).
- 6. Mover a garra **DIRETAMENTE** para essas coordenadas.

Algoritmos para Movimento Absoluto e Relativo

Ao iniciar o programa, mova suavemente o braço para o ponto (0, 130, 0) e fecha a garra.

Ao apertar o Botão A (Cima), alterne o estado da garra entre aberto e fechado.

→ DICA: crie uma variável global tipo bool (true/false) para salvar esse estado.

Ao apertar o Botão B (Direita), alterne entre "modo absoluto" e "modo relativo" e imprima esse estado na serial.

→ DICA: crie uma outra variável global para salvar esse modo.

No loop: se o modo for absoluto, ajuste as posições X e Y do braço de acordo com o joystick e a posição Z de acordo com o potenciômetro, conforme o algoritmo do slide anterior.

Se o modo for relativo, ajuste a velocidade em X e Y de acordo com o joystick e a posição Z de acordo com o potenciômetro, conforme o algoritmo do slide anterior.


→ DICA: restrinja os valores de X e Y com "if"s ou com a função constrain (pesquise no Google).


Use o braço para mover o cilindro para o copo.




Implementação

Aperfeiçoamento







Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo


Botão C (Baixo)

move o braço para a posição



salva coordenadas e garra na matriz (linhas de 0 a 3)


Botão D (Esquerda)



move braço para as coordenadas salvas

Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo

float pontosSalvos[4][4];



Armazenamento dos Pontos



Aperfeiçoamento


Ao apertar o Botão C (Baixo), salve as coordenadas e o estado da garra (aberto/fechado) numa linha da matriz 4x4. Aumente essa linha cada vez que apertar, respeitando o limite de 4.

Ao apertar o Botão D (Esquerda), leia os dados salvos e mova o braço suavemente para cada uma das 4 posições, abrindo ou fechando a garra, com intervalos de 500 ms entre cada ponto.

Ao salvar o ponto, guarde a matriz dentro da EEPROM. Ao iniciar o programa, carregue a matriz da EEPROM.

→ DICA: só é necessário escrever 2 linhas de código neste item.

Desafio Extra



float pontosSalvos[4][4];



float pontosSalvos[1000][4];



Desperdiça muita memória e não identifica direito os dados dentro da matriz.

lista encadeada

estrutura

x: -35.2

104.6

z: 56.4

aberto: false:

x: 75.3

167.9

z: 81.7


x: -119.6

y: 199.0

z: -27.1

aberto: true : aberto: false


```
struct Posicao {
   float x;
   float y;
   float z;
   bool garraAberta;
Posicao novaPosicao;
novaPosicao.x = 2.4;
novaPosicao.y = 162.3;
novaPosicao.z = -19.8;
novaPosicao.garraAberta = true;
```



```
#include <LinkedList.h>
// criação de lista para um certo tipo de elemento
LinkedList<float> listaDeDecimais;
LinkedList<bool> listaDeBooleanos;
LinkedList<Posicao> listaDeEstruturas;
// adiciona elemento no final da lista
listaDeEstruturas.add(elemento);
// acessa elemento da lista pelo índice (posição)
Posicao elemento = listaDeEstruturas.get(indice);
// total de elementos
int total = listaDeEstruturas.size();
// remove todos os elementos
listaDeEstruturas.clear();
```

Exemplo de Uso da Biblioteca LinkedList

```
Posicao novaPosicao;
novaPosicao.x = 2.4;
novaPosicao.y = 162.3;
novaPosicao.z = -19.8;
novaPosicao.garraAberta = true;
EEPROM.put(endereco, novaPosicao); // funciona!
LinkedList<Posicao> lista;
lista.add(novaPosicao1);
lista.add(novaPosicao2);
EEPROM.put(endereco, lista); // não funciona!
```



Nova Organização de Dados na EEPROM

Adicione a definição da estrutura e variável global de lista encadeada. Em seguida, modifique o código do Aperfeiçoamento para salvar as estruturas de posições na lista em vez de na matriz.



Desafio Extra

Modifique o código da reprodução dos pontos salvos para percorrer a lista de posições em vez da matriz.

Modifique o código do Aperfeiçoamento para salvar o total de elementos e cada estrutura na memória.

→ DICA: usa a função sizeof para calcular quantos bytes cada estrutura vai ocupar na memória.

Modifique o código para adicionar os dados da EEPROM na lista encadeada global ao iniciar o programa.

Ao apertar o botão E (porta 6), apague a lista de posições salvas e atualize o total na EEPROM.



