Wednesday, 19 January 2022 09:11


> Struktura současných procesorů (x86/64). Techniky optimalizace provádění instrukcí, snižování spotřeby. Rozšířené instrukční sady.

## • CPU

- o architektury:
  - i. CISC (Complete Instruction Set Computing)
    - □ ve většina PC
    - □ plná instrukční sada
    - instrukce v mikrokódu a paměti CPU
    - □ pomalejší, jednodušší
    - □ x86
  - ii. RISC (Reduced Instruction Set Computing)
    - □ jen pár základních instrukcí
    - □ instrukce realizovány obvodově
    - □ práce s pamětí pouze pomocí Load a Store
    - □ ostatní instrukce vyhodnoceny v registrech
    - □ ARM
- o řadič
  - aktivní část procesoru
  - zahajuje a řídí všechny procesy
  - pořadí instrukcí, dekódování instrukcí, vysílání signálů
- o ALU
  - aritmeticko-logická jednotka
  - matematické a logické operace s daty
  - řízena řadičem
- registry
  - paměti SRAM
  - uvnitř jádra
  - zachovávání adres, aktuálních instrukcí, operandů, (mezi)výsledků
- optimalizace provádění instrukcí
  - o techniky zvýšení výkonu:
    - i. zvýšení počtu tranzistorů
    - ii. zvýšení taktovacích frekvencí
    - iii. snížení šířky spojů
  - o rozšíření bitové šířky zpracovávaných dat
    - bitová šířka
      - □ počet bitů, které cpu dokážou v jedné instrukci zpracovat
  - o zvýšení počtu pracovních registrů
    - registry jsou nejrychlejší úroveň paměti
  - o fronta instrukcí
  - o pipelining (zřetězené provádění instrukcí)
    - současné zpracování většího množství instrukcí
    - každá instrukce se nachází v jiné fázi zpracování
    - současně 14 etap
  - o VLIW (Very Long Instruction Word)
    - explicitní paralelní zpracování instrukcí
    - ALU umístěny paralelně vedle sebe
    - možnost vykonávat operace současně
    - speciální formát operačních kódů
    - u v jedné instrukci uloženy operační kódy pro všechny ALU
  - o superskalární architektura
    - v jednom taktu více než jedna instrukce
    - např. dvě ALU, dvě jednotky pro adresaci, dvě jednotky pro provádění skoků
    - SMT/hyper-threading
    - spouštění více nezávislých vláken
  - o prediktory skoků
    - 1/2bit
    - odhadování provedení skoku
  - o SIMD (Single Instruction Multiple Data)
    - jedna instrukce může zpracovat větší množství dat
- snižování spotřeby
  - o snížení hluku, spotřeby, provozní teploty
  - o ovlivněno softwarem, množstvím běžících úloh, podsvícením
  - o ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
    - řízení spotřeby pomocí OS bez BIOSu
    - ASL
    - □ jazyk umožňující programovat obsluhu událostí
  - o CPU
    - vliv výrobní technologie a efektivity výpočtů
    - možnosti snížení spotřeby:
      - 1) snížení napájecího napětí
      - 2) snížení frekvence 3) zmenšení datové šířky
- rozšířené instrukční sady
  - skupiny instrukcí rozšiřující instrukční sadu dané architektury cpu
  - o lze rozdělit podle cílové architektury (RISC, CISC)
  - a. SIMD (Single Instruction Multiple Data)
    - jedna instrukce může zpracovat větší množství dat
  - b. MMX (Multi Media Extension)

    - Intel audio, video kodeky, 2D a 3D grafické operace
    - pouze integer
  - c. 3DNow!
    - AMD
    - i plovoucí řádová čárka
    - všechny datové typy MMX + 64bit skalární hodnoty

## Harvardská architektura



- možnost do 64bit reg uložit dvě 32bit čísla d. SSE
  Intel
  8 nových 128b reg, rozděleno dál do 4 32bit