14 Mikrokontroléry (mcu) - základní pojmy

19 October 2022

Vysvětlení poimu mikrokontrolér, harvardská a von Neumannova architektura, hlavní vlastnosti mikrokontrolérů Atmel AVR, popis blokového schématu.

mikrokontrolér (mcu)

- o elektronický integrovaný obvod
- o obsah:
 - - □ též INSTRUCTION DECODER
 - jedna z hlavních úloh je dekódování instrukcí
 ALU (aritmeticko-logická jednotka)

 - datová a programová
 může (Harvard.), ale nemusí (von Neumann.) být rozdělená

 - iv. I/O piny

 | komunikace s okolím
 - □ sdružené do portů v. integrované periferie
- o komunikace s okolím pomocí univerzálních I/O pinů

architektura

- konkrétní způsob realizace počítače
- a. von Neumannova
 - pouze jedna paměť → neumožňuje zároveň číst instrukci a manipulovat s daty
 zvládá pouze jeden program (1jádr. procesor)

 - jednodušší, levnější
- b. Harvardská
 - fyzicky oddělená paměť pro program a instrukce → přístup do obou pamětí současně
 - paměti mohou být vyrobeny různými technologiemi (např. u ATmega64 SRAM pro data a flash pro program)
 - má-li každá paměť samostatnou sběrnici, lze využít pipelining

Δtmel ΔVR


- o harvardská 8bit RISC architektura s 4Kb datovou (8b bus) a 64Kb programovou pamětí (16b bus)
- 32 8b registrů
- o 53 I/O pinů
- integrované periferie:

 - čítače, časovače
 real time počítadlo
 - watchdog timer
 - při zacvklení restartuje systém
 - 10b ADC (Analog to Digital Converter)
 - 3 sériové komunikace (2× USART, 1× SPI, 1× I2C)
- load/store architektura
- s operační pamětí pracují pouze instrukce pro čtení a zápis do paměti
 ALU operace pracují pouze s registry → data z paměti musí být nahrány do registrů

- příznakové registry
 reprezentují stav procesoru nebo výsledku operace
 - a. I (Interrupt): globální povolení přerušení b. V (oVerflow): aritmetické přetečení

 - c. N (Negative): záporný výsledek
 d. S (Sign): znaménko N ⊕ V
 - Z (Zero): nulový výsledek
 - C (Carry): přenos do vyššího řádu
 - g. H (Half carry): přechod do vyššího řádu mezi nibbly (1/2 B) u BCD (binary coded digit)

von Neumannova architektura



Datový signál – Datová sběrnice (data, instrukce, adresy)

Řídící signál – Řídící sběrnice

Stavový signál – Řídící sběrnice

Harvardská architektura




schéma bude u zkoušky k popsání

