

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Referencia de la API de la pata del robot Cheetah

Daniel Esteban Ramírez Chiquillo

6 de marzo de 2025

Índice

1.	Introducción	2
	1.1. Visión General	2
2.	Endpoints de la API	2
	2.1. Endpoints para Contenido Estático	2
	2.2. Endpoints de Control de Energía del Robot	2
	2.3. Endpoint de Gestión de Recovery	4
	2.4. Endpoints de Comandos para Motores	4
3.	Manejo General de Errores	7
4.	Consideraciones de Seguridad	7
5.	Apéndice	7
	5.1. Historial de Revisiones	7

1. Introducción

Este documento proporciona una referencia completa para la API HTTP implementada en el firmware del robot. La API permite el control remoto del robot a través de un conjunto de endpoints HTTP. Todas las solicitudes y respuestas (excepto el contenido estático) utilizan el formato JSON. Este documento está dirigido a desarrolladores que integren o mantengan el sistema de control del robot.

1.1. Visión General

- URL Base: El robot es accesible mediante http://cheetah.local)
- Versión de la API: 1.0
- Formato de Respuesta: JSON (salvo el contenido estático)
- Seguridad: Las operaciones críticas verifican el estado de *recovery*. Si se requiere un procedimiento de recuperación, los comandos se rechazan e indican al usuario las acciones seguras a realizar.

2. Endpoints de la API

2.1. Endpoints para Contenido Estático

GET / y GET /*

Propósito: Servir archivos estáticos almacenados en el sistema de archivos SPIFFS (por ejemplo, index.html, archivos CSS, JS).

Detalles:

- GET / retorna la página principal (index.html).
- GET /* actúa como comodín para servir otros archivos. El tipo MIME se establece según la extensión:
 - .css \rightarrow text/css
 - .js \rightarrow application/javascript
 - .html \rightarrow text/html
 - Otros archivos se sirven con text/plain.

Manejo de Errores: Si el archivo no se encuentra, se retorna un error 404.

2.2. Endpoints de Control de Energía del Robot

POST /api/robot/on

Descripción: Este endpoint enciende el robot. Inicia la secuencia para activar motores, sensores y relés, verificando previamente que el sistema no se encuentre en estado de recovery.

Solicitud:

■ Método: POST

• Cuerpo: Ninguno.

Proceso:

- Se verifica que el sistema no esté en estado de recovery.
- Se invoca la función interna robot_controller_turn_on().

```
Respuesta de Éxito:
```

POST /api/robot/off

Descripción: Apaga el robot, desactivando los motores y relés, siempre que el sistema no se encuentre en estado de *recovery*.

Solicitud:

- Método: POST
- Cuerpo: Ninguno.

Proceso:

- Se comprueba que el sistema no esté en estado de recovery.
- Se invoca la función robot_controller_turn_off().

Respuesta de Éxito:

```
{
  "status": "ok",
  "message": "Robot turned OFF successfully"
}

Respuesta de Error:
{
  "status": "error",
  "message": "Failed to turn off"
}
```

2.3. Endpoint de Gestión de Recovery

POST /api/recovery/clear

Descripción: Limpia la bandera de *recovery* del sistema. Este endpoint debe llamarse únicamente después de haber realizado el siguiente procedimiento:

- 1. Apagar físicamente cada motor (usando el switch o botón de emergencia).
- 2. Mover manualmente todos los motores a la posición home.
- 3. Volver a encender los motores.

Solicitud:

- Método: POST
- Cuerpo: Ninguno.

```
Respuesta de Éxito (Recovery Limpiado):
```

2.4. Endpoints de Comandos para Motores

POST /api/command/move

Descripción: Envía un comando de movimiento a un motor individual, estableciendo la posición objetivo y la velocidad deseada.

Solicitud:

}

- Método: POST
- Cuerpo: Un objeto JSON con la siguiente estructura:

Proceso:

- Se valida el formato JSON y se comprueba que los valores sean numéricos.
- Se verifica que el robot esté encendido y que no se encuentre en estado de recovery.
- Se convierten la posición y la velocidad de grados a radianes (multiplicando por $\pi/180$).
- Se asegura que la velocidad no exceda el límite máximo permitido para el motor (definido en constantes como MOTOR1_MAX_SPEED_DPS, etc.).

Respuesta de Éxito:

```
{
  "status": "ok",
  "message": "Move command accepted"
}
```

Respuestas de Error:

■ Si el JSON es inválido o faltan parámetros:

```
{
   "status": "error",
   "message": "Missing or invalid 'position'"
}
```

• Si la velocidad excede el límite permitido:

```
{
   "status": "error",
   "message": "Speed exceeds maximum allowed (XXX deg/s)"
}
```

Si el robot está apagado:

```
{
   "status": "error",
   "message": "Robot is off. Please turn on the robot first."
}
```

POST /api/command/batch

Descripción: Permite enviar un lote de comandos de movimiento para uno o más motores. Los comandos dirigidos a motores diferentes se ejecutan en paralelo, mientras que los comandos para un mismo motor se procesan de forma secuencial.

Solicitud:

- Método: POST
- Cuerpo: Un objeto JSON que contenga un arreglo batch con cada comando:

Proceso:

- 1. Se verifica que no exista otro lote en ejecución.
- 2. Se validan individualmente todos los comandos (tipos numéricos, rangos válidos y motor id correcto).
- 3. Se convierten las posiciones y velocidades de grados a radianes.
- 4. Se asignan y encolan los comandos para cada motor.
- 5. Se espera a que todos los comandos se ejecuten o se produzca un error.

Respuesta de Éxito: Se retorna un resumen para cada motor:

Respuestas de Error:

• Si algún comando del lote tiene un formato incorrecto:

```
{
    "global_status": "error",
    "message": "Invalid command format in batch"
}

Si ya existe un lote en ejecución:
{
    "global_status": "error",
    "message": "Batch already in progress"
}

Si un motor específico encuentra un error durante la ejecución, su resumen incluirá:
{
    "motor_id": X,
    "status": "error",
    "error_message": "Detailed error description",
    "commands_executed": Y
}
```

3. Manejo General de Errores

- Todas las respuestas de la API incluyen un campo status con los valores «ok» o «error»
- Las respuestas de error incluyen un campo message con una explicación legible para el usuario.
- Se utilizan códigos de estado HTTP estándar (por ejemplo, 200 para éxito, 404 para no encontrado, 500 para errores internos).

4. Consideraciones de Seguridad

- Verificación del Estado de Recovery: Antes de ejecutar comandos que modifiquen el comportamiento de los motores, la API verifica si el sistema se encuentra en estado de *recovery*. En tal caso, se rechaza la operación y se notifica al cliente.
- Validación de Entradas: Todos los endpoints que aceptan payloads JSON realizan una validación rigurosa de los datos para prevenir operaciones inseguras (por ejemplo, movimientos que excedan los límites físicos).
- Procesamiento Secuencial en Batch: Para las operaciones en lote, los comandos dirigidos al mismo motor se procesan de forma secuencial.

5. Apéndice

5.1. Historial de Revisiones

• v1.0 - Versión inicial de la referencia de la API.