

# Termica de Componentes Informacion de calculos termicos Daniel Vilas (Draft vo.1)

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional".



# 1×1

### 1 Introduccion

Los modulos "DCC DiY Tools" son una serie de "Herramientas DCC Hazlo tu Mismo", pensadas para la gente con conocimiento de las placas Arduino y similares puedan desarrollar sus porpios modulos sin tener que preocuparse de las complejidades y de los problemas comunes.

Este documento es el manifiesto de intenciones de los modulos que estan bajo el paraguas del concepto "DCC DiY Tools". Veremos la definicion asi como las licencias y garantias generales que se pueden esperar de estos modulos.

Hoy por hoy, la electronica DiY<sup>1</sup> ha sufrido una explosion de posibilidades gracias en parte a la plataforma Arduino y al abaratamiento de los componentes. Asi mismo su programacion se ha democratizado gracias a la citada plataforma Arduino y la pletora de librerias, modulos y ejemplos existentes.

Esto crea el caldo de cultivo ideal para un sector como es el modelismo ferroviario. Una aficcion ya de por si muy hecha a hacer cosas por cada aficionado. Puediendo hacerse complejos sistemas electronicos, automatismos y efectos. Y, que gracias a esta democratizacion, a la mano de cualquiera, sin tener ser experto en la materia.

<sup>1</sup>Do It Yourself: Haztelo Tu Mismo

### 1×1

## 2 Calculos generales

El objetivo de este documento es tener un listado de empaquetados de chips usables segun la potencia que pueden disipar. En este apartado exponemos como calcular la temperatura de un chip cualquiera.

La forma de modelar/estimar que temperatura alcanzara el silicio en un chip es considerar la potencia que disipa como una fuente de corriente y el camino que tiene hasta el aire como una resistencia, segun el modelo simplificado(a)3.

Antes de ver el modelo simplificado y hacer algunos calculos, veamos un modelo más completo.

### 2.1 Modelos mas completos

Estos modelos los podemos complicar un poco más<sup>2</sup>, dependiendo de si usamos un dispador sobre un componente o usamos la propia PCB como disipador. En cuyo caso la resitencia termica es de 100 °K/inch<sup>2</sup> o 645.16 °K/cm<sup>2</sup>. Aunque estos valores dependeran en gran medida de los materiales usados en la fabricacion de la PCB.

<sup>2</sup>Acercandose más a la realidad




Figura 1: Diseño más complejo

Donde  $R_{thS}$  es la resistencia termica entre la carcasa y el disipador,  $R_{thJL}$  es la resistencia del silicio a pin (Lead). Asi mismo  $R_{thSn}$  es la resistencia entre el pin y el plano de cobre PCB, que dependera del estaño (Sn) utilizado. Por otra parte  $R_{thFr}$  denota la resistencia termica del FR4 en una PCB de dos caras. Por ultimo  $R_{thXPcb}$  es la resistencia termica de las capas de cobre, que depende directamente del tamaño del area. Nos faltaria una resistencia del pin a la carcasa  $(R_{thLC})$ , pero podemos considerar que el fabricante ya lo includio en  $R_{thJC}$  y que se puede considerar un circuito abierto.

Ahora es momento de implificar el circutito teniendo en cuenta la regla del  $10^{3}$  . pudiendo eliminar una resistencia si hay otra 10 veces mas grande o pequeña segun sea el caso:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>En realidad depende de la tole-



- En serie: Si  $R_p$  es 10 menor que  $R_g$ , podemos eliminarla puesto que  $R_p$  se esconderia en la tolerancia de  $R_g$ .
  - En nuestro caso sucede con  $R_{thS}$ ,  $R_{thSn}$ , siendo, repsecivamente, estas la pasta termica que se pone entre un chip y el dispador, y el estaño que une un pad a la PCB. ambas cercanas a  $1 \, ^{\circ}$ K/W
- En paralelo: Si  $R_g$  es los suficientemente grande, su valor se esconderia en la tolerancia de  $R_p$ , por lo que puede eleminarse. Para el calculo de temperaturas, donde nuestro origen es una fuente de calor representada como fuente de corriente, lo que hace es «robar» un poco de corriente a  $R_p$ , por lo que al eleminar  $R_g$  tendremos un error al alza. Habiendo calculado una temperatura superior a la real, y si esta es segura, la real tambien.
  - Asi pues con un disipador correcto ( $R_{thHS}$ , o la red que representa la PCB), podremos quitar  $R_{thCA}$ .
- Otras: Como la conexion en delta, se pueden llegar a simplifcar pensando en cuanta corriente se llevan, pero lo normal es que los fabricantes ya hayan echo los calculos y no sean necesarios. Como el es el caso de R<sub>thLC</sub>.

### 2.2 Origen del modelo

El modelo aterior1 tiene su orgien en dos tipos de componentes, como ejemplo un TO-220 para through hole y un TO-252-3 para SMD. Se han escogido por ser tener una zona para disipar calor (Tab para TO-220 y un pin/lead en 252). Aunque hay muchos otros empaquetados que tiene un PAD especifico para disipar calor, normalmente conectado a GND o a otro plano de potencia.

En la figura siguiente2 hemos represenado ambos componentes sobre una PCB de dos caras. Y con flechas verdes los caminos del calor. Así pues cada flecha es una resistencia «termica»




Figura 2: Origen del modelo a partir de componentes

Este modelo se ha basado en la explicación dada por la AN-2020[1] de Texas Instruments.

### 2.3 Modelo Simplificado

El modelo más simplificado es una resistencia, que podremos usarlo cuando este dato nos sea dado por el fabricante en el DataSheet. El más realista son dos resistencias en serie, una representado la resistencia desde el silicio al disipador (ya sea, la carcasa, la pcb o un trozo de metal) y otra de este ultimo al aire.






Figura 3: Circuito Equivalente

En la practica es mejor modelar como dos resistencias, una  $R_{thJC}$ : Junction<sup>4</sup> a la case<sup>5</sup> y  $R_{thCA}$  de la carcasa al ambiente, tal y como se representa en el caso (b) 3. De esta forma podremos variar  $R_{thCA}$  con un dispador más grande.

<sup>4</sup>El silicio <sup>5</sup>Carcasa

En este modelo es importante mantener la temperatura del silicio  $T_j$  por debajo de 125 °C lo que se suele corresponde con  $T_c=100\,^{\circ}\text{C}$  en la carcasa. Como hemos visto, en la realidad, el modelo es más complejo, con resistencias en paralelo segun el dispador que se ponga, pero se simplifica por la diferencia valores y se puede ignorar  $R_{thCA}$  por  $R_{thHS}$  del disipador  $^6$ .

<sup>6</sup>HeatSink

### 2.4 Calculos en la practica



# 3 Indice

# Índice

1	Intr	oduccion	3
2	Calculos generales		
	2.1	Modelos mas completos	4
	2.2	Origen del modelo	5
	2.3	Modelo Simplificado	5
	2.4	Calculos en la practica	6
3	Indi	ice	7
Ír	ndic	e de figuras	
	1	Diseño más complejo	4
	2	Origen del modelo a partir de componentes	5
	3	Circuito Equivalente	6

# Índice de cuadros

# Referencias

[1] Texas Instruments. An-2020 thermal design by insight, not hindsight. *Texas Instruments (TI)*, 2013.