

M 24-001

Cables y Conectores Caracteristicas, Opciones y usos previstos

Daniel Vilas

(Draft vo.1)

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional".





1 Introduccion

Los modulos "DCC DiY Tools" son una serie de "Herramientas DCC Hazlo tu Mismo", pensadas para la gente con conocimiento de las placas Arduino y similares puedan desarrollar sus porpios modulos sin tener que preocuparse de las complejidades y de los problemas comunes. Cualquiera que tenga un sketch corriendo sobre una placa blanca de prototipo y quiera moverla a su maqueta se puede beneficiar de estos modulos y asi no depender de un ordenador.

En este documento se presentan una serie de cables y conectores disponibles ¹ para la realizacion de maquetas y dispositivos electronicos. Se discutira sobre los mismos, tanto de sus caracterisiticas como de donde se pueden usar.

¹Aquiridos por el autor

No es un listado exhaustivo de todos los cables y conectores que existen. Cada maquetista deberia hacerse un catalogo u «estandar» propio donde liste que cables va a usar y donde. Sirvase de este documento como punto de partida.



2 Cables

2.1 Un poco de teoria

Un cable² es un hilo conductor recubierto de un aislante que permite enviar energia y/o señales electricas a larga distancia. Por norma general, un solo conductor no es practico y solemos agrupar varios para que puedan realizar una funcion³ y le seguimos llamando cable¹.

Dentro de un cable los hilos conductores estan «relacionados» de alguna forma, normalente por su responsabilidad dentro de la funcion que realiza el cable. No se pueden separar, por que de hacerlo, no podra realizar su funcion. Para facilitar su uso en cada extremo del cable se pone un conector con, al menos, tantos pines como cables. Estos cables tienen una capa aislante que los mantienen juntos, a veces de fabrica.

Por ultimo podemos agrupar varios cables en una manguera, Dentro de esta cada cable mantiene su individualidad. Las mangueras pueden tener su capa aislante o pueden sujetarse solo conbridas o similar.

2.1.1 En el mundo anglosajon

Hemos insistido que esa terminologia es en el castellano. Como presuponemos que nuestro lector querra adquirir productos por internet conviene repasar los terminos utilizados en paises de habla inglesa.

Wire: Es lo que en castellano llamamos cable de un solo conductor. Para las maquetas, como nos vamos a hacer cables (de varios conductores) es lo que más compraremos. A veces los llamamos hilos, polos o conductores

Cable: Es una agrupacion de *Wires*, de la misma longitud y normalmente recubiertos de una capa de aislamiento adicional. Ejemplo Cable USB. En castellano es un cable de varios conductores.

Harness: Lo que llamamos manguera. Usada por ejemplo para conectar los instrumentos de un estudio a la mesa de mezclas.

2.2 Caracteristicas

2.2.1 Electricas

Un cable, por estar en un circuito tiene las características de un elemento pasivo, es decir **Resistencia**, **Inductancia** y **Capacitancia**. Es decir, se puede comportar como una *resitencia*, una *bobina* o un *condensador*.

• Inductancia: La señal que pongamos al principio de un conductor tiene que trasladarse por el mismo y, aunque su velocidad es cercana a la velocidad de la luz, tarda un tiempo en llegar al otro extremo. Por lo que si tenemos dos cables, uno el doble de largo que el otro, podemos decir que la señal tardara el doble. A las frecuencias que trabajan los protocolos estos retardos no van a ser significativos pero pueden explicar alguos problemas de sincronizacion entre bloques DCC.

Otra influencia de esta carcteristica es que, cuanto más largo sea el cable, más estara expuesto a ruido electromagnetico. Puediendo captar señales electromagneticas de otros conductores dentro el mismo cable⁴ o fuentes externas al cable.

Aunque por norma general, a las frecuencias y voltajes de trabajo, esta caracteristica es descartable, pero debemos conocer su existencia.

²En castellano

³ Ejemplo: el cable de audio tiene tres conductores, izquierda, derecha y comun/masa

⁴cross-talk

¹Incidimos: en castellano



• Capacitancia: Un condesador aparece cuando tenemos dos superficies cargadas a diferente voltaje y estan separadas por una distancia pequeña mediante un dielectrico. Y un cable de varios conductures son muchas superficies cargadas a diferente voltaje separadas por los materiales aislantes.

Tanto la distancia entre hilos, que es lo sufucientemente grande, como el aislante, que es un «mal dielectrico», hacen que la capacidad que surga es minima, pero es un efecto que existe.

 Resistencia: El cobre, o cualquier otro conductor, va a tener impurezas que se traducen en una resitencia Ohmnica, pequeña, de unos pocos Ohmios por kilometro⁵. Que dependra del tamaño de la seccion del conductor.

 5 ej: $80\,\Omega/\mathrm{km}$

Esta «pequeña» resistencia, va hacer que el cable se caliente. Llegando, si la corriente es lo suficientemente grande, a poner el metal al rojo vivo, pudiendo provocar incendios, o cortos o ...

Escoger mál un cable puede tener resultados catastroficos. Por suerte, los tamaños se han estandarizado y los cables/wire deben ser certificados. Desde un punto de vista de aficionados nos bastara con fijarnos en las tablas de tamaño que indican la corriente maxima que pueden soportar. Las tablas pueden ser **AWG** (Americanas) o **mm2** (Europeas).

2.2.2 Fisicas

En la practica un cable/wire es un conductor o varios recubierto/s de una capa aislante asi que desde punto de vista fisico podemos ver 3 caracteristicas importantes:

- Area de Seccion: El area que tenga un conductor impacta directamente en la resistencia que tenga, es decir a la corriente máxima que pueda soportar. Es por ello que en los estandares europeos se nombran por mm².
- Conductor Solido/MultiHilo: Los cables pueden ser solidos, o estar formados por muchos hilos más pequeños. Los cables formado por un conductor solido son «ligeramente» más pequeños (a misma categoria), pero son más rigidos y fragiles, puediendose romperse⁶ si se doblan demasiado. Los Multihilo son un haz de varios hilos, haciendo que sea mucho más flexibles. Pero necesitando un poco mas de espacio.

⁶O sufrir tensiones

Aislante: Es un material plastico que recubre el conductor, normalmente PVC o Silicona. Añade diametro al conductor y cuanto más grueso «mejores prestaciones». Un aislante más grueso estara certificando para soportar más temperatura o voltajes². El material puede influenciar lo flexible que es el cable y tener materiales ignifugos o al menos retardadores para el caso que se produzca un incendio.

Por supuesto, el aislante es la parte más visible, por lo que no hay que olvidar el color, aunque esto es mas una caracteristica estetica, nos sirve para identificar la funcionalidad.

2.2.3 Base de Datos - Campos

Si queremos mantener un registro de los cables que tenemos deberiamos tener una tabla como la siguiente:

Cables						
Id Compra	AWG	mm ²	Corriente Max	Diametro Aislante	color	Otros
Mnf Mpn	O equivalente		Segun ds			

Cuadro 1: Porta Pilas 2463

²No produce chispa si el aislante toca otro conductor con otro Voltaje



2.3 PortaPilas



Cuadro 2: Porta Pilas 2463 Cableado