

Termica de Componentes Informacion de calculos termicos Daniel Vilas (Draft vo.1)

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional".



1×1

1 Introduccion

Los modulos "DCC DiY Tools" son una serie de "Herramientas DCC Hazlo tu Mismo", pensadas para la gente con conocimiento de las placas Arduino y similares puedan desarrollar sus porpios modulos sin tener que preocuparse de las complejidades y de los problemas comunes.

Este documento es el manifiesto de intenciones de los modulos que estan bajo el paraguas del concepto "DCC DiY Tools". Veremos la definicion asi como las licencias y garantias generales que se pueden esperar de estos modulos.

Hoy por hoy, la electronica DiY¹ ha sufrido una explosion de posibilidades gracias en parte a la plataforma Arduino y al abaratamiento de los componentes. Asi mismo su programacion se ha democratizado gracias a la citada plataforma Arduino y la pletora de librerias, modulos y ejemplos existentes.

Esto crea el caldo de cultivo ideal para un sector como es el modelismo ferroviario. Una aficcion ya de por si muy hecha a hacer cosas por cada aficionado. Puediendo hacerse complejos sistemas electronicos, automatismos y efectos. Y, que gracias a esta democratizacion, a la mano de cualquiera, sin tener ser experto en la materia.

¹Do It Yourself: Haztelo Tu Mismo

1×1

2 Calculos generales

La forma de modelar/estimar que temperatura alcanzara el silicio en un chip es considerar la potencia que disipa como una fuente de corriente y el camino que tiene hasta el aire como una resistencia, segun el modelo simplificado(a)1:




Figura 1: Circuito Equivalente

En la practica se puede modelar como dos resistencias, una R_{thJC} : Junction a la case y R_{thCA} de la carcasa al ambiente, tal y como se representa en el caso (b) 1. En este modelo es importante mantener la temperatura del silicio T_j por debajo de 125 °C lo que se corresponde con $T_c=100$ °C en la carcasa. En la realidad, el modelo es más complejo, con resistencias en paralelo segun el dispador que se ponga, pero se simplifica por la diferencia valores y se puede ignorar R_{thCA} por R_{thHS} del disipador 4 .

²El silicio

³Carcasa

⁴HeatSink

2.1 Modelos mas completos

Estos modelos los podemos complicar un poco más⁵, dependiendo de si usamos un dispador sobre un componente o usamos la propia PCB como disipador. En cuyo caso la resitencia termica es de 100 °K/inch² o 645.16 °K/cm². Aunque estos valores dependeran en gran medida de los materiales usados en la fabricacion de la PCB.

⁵Acercandose más a la realidad






Figura 2: Diseño más complejo

Donde R_{thS} es la resistencia termica entre la carcasa y el disipador, R_{thJL} es la resistencia del silicio a pin (Lead). Asi mismo R_{thSn} es la resistencia entre el pin y el plano de cobre PCB, que dependera del estaño (Sn) utilizado. Por otra parte R_{thFr} denota la resistencia termica del FR4 en una PCB de dos caras. Por ultimo R_{thXPcb} es la resistencia termica de las capas de cobre, que depende directamente del tamaño del area. Nos faltaria una resistencia del pin a la carcasa (R_{thLC}), pero podemos considerar que el fabricante ya lo includio en R_{thJC} y que se puede considerar un circuito abierto.

Ahora es momento de implificar el circutito teniendo en cuenta la regla del 10 ⁶ . pudiendo eliminar una resistencia si hay otra 10 veces mas grande o pequeña segun sea el caso:

⁶En realidad depende de la tolerancia

- En serie: Si R_p es 10 menor que R_g , podemos eliminarla puesto que R_p se esconderia en la tolerancia de R_g .
 - En nuestro caso sucede con R_{thS} , R_{thSn} , siendo, repsecivamente, estas la pasta termica que se pone entre un chip y el dispador, y el estaño que une un pad a la PCB. ambas cercanas a $1\,^{\circ}$ K/W
- En paralelo: Si R_g es los suficientemente grande, su valor se esconderia en la tolerancia de R_p , por lo que puede eleminarse. Para el calculo de temperaturas, donde nuestro origen es una fuente de calor representada como fuente de corriente, lo que hace es «robar» un poco de corriente a R_p , por lo que al eleminar R_g tendremos un error al alza. Habiendo calculado una temperatura superior a la real, y si esta es segura, la real tambien.
 - Asi pues con un disipador correcto (R_{thHS} , o la red que representa la PCB), podremos quitar R_{thCA} .
- Otras: Como la conexion en delta, se pueden llegar a simplifcar pensando en cuanta corriente se llevan, pero lo normal es que los fabricantes ya hayan echo los calculos y no sean necesarios. Como el es el caso de R_{thLC} .



2.2 Origen del modelo




Figura 3: Diseño más complejo



3 Indice

Índice

1	Intro	oduccion	3	
2	2 Calculos generales		4	
	2.1	Modelos mas completos	4	
	2.2	Origen del modelo	6	
3	3 Indice		7	
Ír	Índice de figuras			
	1	Circuito Equivalente	4	
	2	Diseño más complejo	5	
	3	Diseño más complejo	6	

Índice de cuadros