

M 23-001

# C-Bus Interface Fisica C-BUS en DccDiyTools

Daniel Vilas

(Draft vo.1)

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional".





# 1 Introduccion

C-Bus es un standard LCB usado y promocionado por MERG©. A bajo nivel utiliza un Bus CAN como transporte físico de datos entre modulos (electronicos).

La idea de despligue es usar una topolgia de bus:




Figura 1: C-Bus Segmento

Al final de un segmento puede haber otro segmento, un repetidor, un convertidor a Ethernet,.... Desde el bus a los dispositivos es necesario tener un latiguillo.

# 2 Especificacion MERG

# 3 Cables

### 4 Conectores

# 4.1 Topologia

CBus<sup>1</sup> ha sido pensado para seguir lo más fielmente posible una topologia de Bus y en los extremos  $^{1}$ Usando CAN una resistencia de  $120\,\Omega$ .




Figura 2: Topologia Bus

Pero a su vez permite algunas ramificaciones siempre y cuando la resitencia entre los conductores diferenciales sea aproximadamente  $60\,\Omega$ . Ya que todos los modulos estaran conectados en paralelo a los 4 conductores.



### 4.2 Segmento - Segmento

### 4.3 Placa - Latiguillo

Para conectar las placas al bus CBUS tenemos varias opciones validas, y las usaremos segun nos sea util

### 4.3.1 Poca Potencia/MERG Screw Terminal Block

Para las placas de poca potencia (consumo del bus <100 mA, o con su propia fuente) podemos usar la solucion de MERG con un bloque terminal tipo MKDS - PHOENIX CONTACT.

El cable a utilizar es el de latiguillo (0.25 mm²/22AWG) usando una ferrula adecuada (Codigocolor).

Nota: Sale mas barato comprar 2 de 1x02 que 1 de 1x04

Tabla de refencias

### 4.4 Media Potencia/MERG Plug Terminal Block

Cuando la placa requiera mas potencia (Consumo del bus <500 mA, ej: esp32 usando Wifi activamente) podremos usar una version plug 3,5mm o 5mm

Si es posible utilizar el cable de latiguillo  $(0.25 \, \text{mm}^2/22 \, \text{AWG})$  usando una ferrula adecuada (Codigo), pero si no se puede usar el del bus general  $(0.5 \, \text{mm}^2/20 \, \text{AWG})$  con su ferrula adecuada (codigocolor).

Tabla de refencias

### 4.4.1 Alta Potencia

Finalmente si la placa requiere mucha potencia, como puede ser un distribuidor de CBUS, o un motor alimentado del bus. Se podra usar la version PCB del conector Cable-Cable o soldar directamente el cable a la PCB