
Задание labn_2

предполагается использование пакета QP Lite версии 16.1...18.1

Quartus Prime Lite Edition

Release date: November, 2020 Latest Release: v20.1.1




https://fpgasoftware.intel.com/?edition=lite

Введение:

Цель упражнения — расширить знакомство с возможностями по реализации проектов на базе процессора NIOSII,

Структура проекта:



Алгоритм работы проекта:

Под управлением процессора NIOSII обеспечивается:

- Опрос состояния переключателя sw[0]
- Борьба с дребезгом контактов
- При каждом переключении sw[0] из 1 в 0 изменение номера включенного светодиода от led1 к led8 на одну позицию (с циклическим переходом от led8 к led1).

Часть 1 - Создание проекта

- 1. Запустите пакет Quarus Prime
- 2. В меню File менеджера пакета, укажите New Project Wizard....
- 3. На экране появится окно введения Introduction (если оно небыло отключено). Нажмите кнопку next.

4. В появившемся окне введите следующие данные:

" B nonbinbinon cities broduits oned justine deminister	
What is the working directory for this project?	$C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2$
Рабочая папка (с помощью браузера найдите рабочую папку	
проекта)	
What is the name of this project?	Lab2
Имя проекта	
What is the name of the top-level design entity for this project?	Lab2
Имя модуля верхнего уровня в иерархии проекта.	

- Нажмите кнопку Next.
- 6. В окне Add Files [page 2 of 5] нажмите кнопку Next.
- 7. В окне **Family & Device Setting[page3 of 5]**:
 - в разделе Family укажите Cyclone IV E.
 - в разделе Available devices укажите СБИС EP4CE6E22C8.


Нажмите кнопку **Next.**

- 8. В окне EDA Tool Setting [page 4 of 5] оставьте все без изменения и нажмите кнопку Next.
- 9. Появится окно **Summary [page 5 of 5]**, в котором указаны установки, заданные Вами для создаваемого проекта. Проверьте их. Если все правильно, то нажмите кнопку **Finish**. В противном случае, вернитесь назад, нажав (возможно несколько раз) кнопку **Back**.


Проект создан.

Часть 2 - Создание аппаратной части проекта


- 1. Из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab1 скопируйте файл Lab1_nios.qsys в рабочую папку текущего проекта C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2
- 2. Выполните команду Tools => Platform Designer. Будет запущен Platform Designer
- 3. В появившемся окне выберите файл Lab1_nios.qsys




- 4. Откроется закладка System Contents, в которой будет отображена система, созданная в Lab1
- 5. Выполните команду File=>Save as и сохраните систему под именем Lab2_nios.qsys
- 6. Конфигурация процессора NIOSII
 - ✓ Выделите модуль nios2_PD => нажмите правую клавишу мыши => выберите команду Edit... => откроется окно задания параметров модуля
 - Переключитесь на закладку JTAG Debug и установите параметр Include JTAG Debug.
 - / Нажмите кнопку Finish.
- 7. Соедините data_master и instruction_master компонента nios2_PD с входом debug_mem_slave компонента nios2_PD.
- 8. Выполните автоматическое распределение адресного пространства системы: System=>Assign base Addresses
- 9. Внешний вид созданной системы, закладка System Contents



10. Закладка Address Map



- 11. Выполните команду File=>Save
- 12. Откройте окно настройки процедуры формирования описания системы: Generate=>Generate HDL.



- ✓ Оставьте все занчения по умолчанию и нажмите кнопку Generate.
- ✓ Создание HDL описания системы должно завершиться без ошибок и предупреждений.
- ✓ Нажмите кнопку Close.
- 13. В окне Platform Designer нажмите кнопку Finsh
- 14. Появится окно, напоминающее о том, что к проекту необходимо подключить файл Lab2_nios.qip с описанием созданной системы.
- 15. В пакете QP выполните команду меню Project => Add\Remove Files in Project
- 16. В появившемся окне найдите (в папке C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2\Lab2_nios\synthesis) и подключите к проекту файл Lab2_nios.qip

Часть 3 – создание файла верхнего уровня иерархии в описании проекта

- 1. Создайте в текстовом редакторе файл (имя файла Lab2.sv) верхнего уровня в иерархии проекта (для этого целесообразно использовать файл Lab2_nios_inst.v из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2\Lab2_nios)
 - а. Пример файла приведен на рисунке


```
module Lab2 (
1
         input bit clk, // Clock
         input bit sw, // data in
input bit pbb, // Asynchronous reset active low
4
         output bit [7:0] led
5
    );
6
7
8
         Lab2 nios u0 (
9
         .clk_clk
                               (clk), //
                                            clk.clk
                                            reset.reset_n
10
             .reset_reset_n (pbb), //
             .led_export (led), //
.sw export (sw) //
11
                                            led.export
             .sw export
                              (sw) //
                                            pbb.export
12
13
         );
14
    endmodule
15
```

Часть 3 - Полная компиляция проекта

1. Выполните команду Assignments=>Settings => Compilation Process Settings

✓ Установите опцию Use all available processors Device/Board.. Category: General Files Specify Compilation Process options. Libraries Parallel compilation IP Settings IP Catalog Search Locations O Use global parallel compilation setting from Options dialog box - Use all available processors Design Templates Use all available processors Operating Settings and Conditions Voltage O Maximum processors allowed: 1 Temperature ✓ Compilation Process Settings Use smart compilation ✓ Preserve fewer node names to save disk space

- 2. Выполните команду: Assignment=>Device.
 - ✓ В появившемся окне нажмите кнопку Device and Pin Options
 - B окне Device and Pin Options выберите закладку Unused pin, в которой установите опцию As input tri-stated with weak pull-up resistor



- 3. Проверка синтаксиса проекта.
 - ✓ Выполните команду Processing=>Start=>Start Analysis and Elaboration
 - ✓ Компиляция должна завершиться без ошибок.
- 4. Назначение выводов проекта.
 - а. Запустите редактор назначения выводов (Pin Planner): Assignment=>Pin Planner.
 - Назначьте выводы так, как показано на рисунке ниже

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standard	Current Strength	Slew Rate
altera_reserved_tck	Input				PIN_16	2.5 V (default)	8mA (default)	
in_ altera_reserved_tdi	Input				PIN_15	2.5 V (default)	8mA (default)	
altera_reserved_tdo	Output				PIN_20	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)
in_ altera_reserved_tms	Input				PIN_18	2.5 V (default)	8mA (default)	
in_ clk	Input	PIN_23	1	B1_N0	PIN_23	3.3-V LVTTL	8mA (default)	
out led[7]	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[6]	Output	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[5]	Output	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[4]	Output	PIN_68	4	B4_N0	PIN_68	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[3]	Output	PIN_69	4	B4_N0	PIN_69	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[2]	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[1]	Output	PIN_71	4	B4_N0	PIN_71	2.5 V	8ma	2 (default)
out led[0]	Output	PIN_72	4	B4_N0	PIN_72	2.5 V	8ma	2 (default)
in_ pbb	Input	PIN_58	4	B4_N0	PIN_58	2.5 V	8mA (default)	
in_sw	Input	PIN_24	2	B2_N0	PIN_24	2.5 V	8mA (default)	


5. С помощью Timing Analyzer или в текстовом редакторе создайте файл (**Lab2.sdc**) с требованиями к временным параметрам проекта. Пример файла приведен на рисунке

```
# Time Information
 set time format -unit ns -decimal places 3
 #***********************
 # Create Clock
 create_clock -name {clock} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {clk}]
 # Set Clock Uncertainty
 #***********************
 derive_clock_uncertainty
 # Set Input Delay
      ***********************************
 set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {pbb}]
 set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw}]
 set input delay -add delay -clock [get clocks {clock}] 10.000 [get ports {altera reserved tdi}]
 set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tms}]
 # Set Output Delay
 set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[0]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[1]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[2]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[3]}]
 set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[4]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[5]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[6]}]
 set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[7]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tdo}]
```


- 6. Подключите файл Lab2.sdc к проекту.
 - ✓ Выполните команду Assignment=>Settings
 - ✓ В разделе Timing Analyzer добавьте файл Lab2.sdc к проекту.
- 7. В окне менеджера пакета QuartusII, с помощью команды **Processing => Start Compilation** осуществите полную компиляцию проекта.
- 8. Компиляция должна завершиться без ошибок. Все требования к временным параметрам должны быть выполнены.

Часть 4 - Создание программной части проекта


- 1. Из приложения PD запустите оболочку для разработки/отладки программ:
 - ✓ Tools=> NiosII Software Build Tools for Eclipse
 - Platform Designer Lab2_nios.qsys (C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab2\Lab2_nios.qsys)



3. Выполните команду File=>New=>NIOS II Application and BSP from Tempate. Будет запущен помощник создания нового проекта – New Project Wizard




- 17. В появившемся окне помощника:
 - ✓ B разделе Select Target Hardware: с помощью браузера найдите в рабочей папке и укажите файл lab2_nios.sopcinfo файл с описанием созданной системы на кристалле.
 - ✓ В разделе Select Project Template: выберите Blank Project
 - ✓ В разделе Name: введите название проекта lab2_sw
 - ✓ Нажмите кнопку Finish.
- 18. Выполните команду File=>New=>Other.
- 19. В появившемся окне, в категории C/C++, выберите Source File.



- ✓ Нажмите кнопку Next.
- 20. В окне New source file
 - ✓ Поле Source folder: с помощью браузера найдите укажите папку lab2_sw,

- Поле Source file: введите название файла lab2_source.c;
- ✓ Поле Template: укажите Default C source template.




- 21. Будет создан и открыт в текстовом редакторе новый файл.
- 22. Введите текст программы на языке Си:

```
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include <unistd.h>
#define EO ONE 0x1
#define DEBOUNCE 30000
                            // Time in microseconds to wait for switch debounce
int main(void) {
                            // Use to hold sw value
    int sw ;
    int led = 0x00;
                            // Use to write to led
    while (1)
                            // Read buttons via pio
         sw = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SW_BASE);
         if (sw != EQ ONE) // if value of sw is 0
             if (led >= 0x80 || led==0x00)
               led = 0x01; // loop
          else
               led = led << 1; // shift left on board (led0 is far right)</pre>
          IOWR ALTERA AVALON PIO DATA(PIO LED BASE, ~led); // Write new value to pio
          // Switch debounce routine
          usleep (DEBOUNCE);
          while (sw != EQ_ONE)
                                     // wait for sw =1
          sw = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(PIO SW BASE);
          usleep (DEBOUNCE);
     }
 }
```

✓ Сохраните его.

23. Выберите папку Lab2_sw, нажмите правую клавишу мыши и выполните команду Build Project.



✓ При успешном завершении процесса, в окне Console появится сообщение

піоs2-elf-g++ -T'../Lab2_sw_bsp//linker.x' -msys-crt0='../Lab2_sw_bsp//obj/HAL/src/crt0.o' -msy

піоs2-elf-insert Lab2_sw.elf --thread_model hal --cpu_name nios2_PD --qsys_true --simulation_ena

Info: (Lab2_sw.elf) 4616 Bytes program size (code + initialized data).

Info: 10 KBytes free for stack + heap.

Info: Creating Lab2_sw.objdump

піоs2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source Lab2_sw.elf >Lab2_sw.objdump

[Lab2_sw build complete]


14:35:57 Build Finished (took 7s.956ms)

Часть 5 - Конфигурирование FPGA


- 1. Подключите плату miniDilabCIV к ПК.
- 2. Включите питание платы.
- 3. Переключатель SW[0] установите в положение 1
- 4. В пакете QP выполните команду Tools=> Programmer
- 5. Откроется окно управления конфигурированием СБИС.
 - Установите средство конфигурирования FPGA
 - Выберите файл для конфигурирования
 - ✓ Включите опцию Program/Configure
 - ✓ Нажмите кнопку Start.
- 6. В окне Progress будет отображаться статус процедуры конфигурирования.

Часть 6 – Загрузка ПО

1. В приложении Eclipse (IDE для разработки ПО) выполните команду Run=>Run as => NiosII Hardware



- 2. В появившемся окне:
 - ✓ В разделе NiosII Hardware удалите все имеющиеся конфигурации (если они имеются)
 - ✓ Выберите закладку Target Connection
 - ✓ Нажмите кнопку Refresh Connections будет установлен имеющийся у Вас JTAG кабель и реализовано подключение к процессору NIOSII в FPGA.




- 3. Нажмите кнопку Apply, а затем Close.
- 4. В приложении Eclipse (IDE для разработки ПО) еще раз выполните команду **Run=>Run as => NiosII Hardware**
 - ✓ ПО будет загружено в память процессора NIOSII в FPGA.
- 5. Проверьте работу проекта на плате
 - ✓ Переключите SW[0] из 1 в 0 включится светодиод LED[0]
 - ✓ Несколько раз переключите SW[0] из 0 в 1, а затем в 0
 - i. При этом будет включаться один из светодиодов в следующей последовательности led [0] = > led[1] = > led[2] = > ... = > led[7] = > led[0] = > ...
 - ✓ Переключите SW[0] в 1.

Часть 7 - Отладка ПО

- 1. В приложении Eclipse выполните команду Run=>Debug as => Nios II Hardware
- При успешной загрузке приложения появится окно с сообщением "переключиться GUI к виду ОТЛАДКА?": Нажмите кнопку Yes.

3. Приложение будет запущено и пользовательский интерфейс открыт в режиме отладки NiosII Debug



- 4. Выполните команду Run=>Resume
- 6. Проверьте работу проекта на плате
 - ✓ Переключите SW[0] из 1 в 0 включится светодиод led[0]
 - Инесколько раз переключите SW[0] из 0 в 1, а затем в 0
 - і. При этом будет включаться один из светодиодов в следующей последовательности $[0] = [0] = [1] = [2] = \ldots = [0]$
 - ✓ Переключите SW[0] в 1.
- 7. Выполните команду Run=>Terminate выполнение программы остановится
- 8. Выполните команду Run=>Debug программа будет запущена в режиме отладки

- 9. Включите (если не включена) опцию отображения номеров строк в исходном тексте.
 - ✓ Mеню Window => Preferences.
 - ✓ В папке General => Editors => Text Editor установите опцию Show line numbers и нажмите кнопку ОК.


10. Установите точки прерывания в строках 26 и 29 (номера строк могут быть другими): поместите курсор на номер строки и дважды щелкните левой клавишей мыши.

```
🖟 Lab2_source.c 🛭 🕝
1
     #include "system.h"
     #include "altera avalon pio regs.h"
  3
     #include <unistd.h>
     #define EQ ONE 0x1
                         // Value read from sw PIO
     #define DEBOUNCE 30000
  6
                             // Time in microseconds to wait for switch debounce
  8⊖ int main(void) {
                        // Use to hold sw value
 9
         int sw ;
         int led = 0x00; // Use to write to led
 11
 12
         while (1)
 13
                             // Read buttons via pio
         {
 14
               sw = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(PIO SW BASE);
 15
              if (sw != EQ_ONE) // if sw is 0
 17
 18
                  if (led >= 0x80 || led==0x00)
                    led = 0x01;
 19
                                            // reset pattern
 20
               else
 21
                    led = led << 1;
                                            // shift left on board (led0 is far right)
 22
 23
               IOWR ALTERA AVALON PIO DATA(PIO LED BASE, ~led);
                                                                   // Write new value to pio
 24
 2.5
               // Switch debounce routine
               usleep (DEBOUNCE);
1026
               while (sw != EQ ONE)
                                         // wait for sw =1
 27
 28
               sw = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(PIO SW BASE);
29
               usleep (DEBOUNCE);
 30
 31
          }
32
```

- 11. Выберите закладку Метогу (правый верхний угол окна пакета в режиме отладки)
- 12. В поле Monitors нажмите левую клавишу мыши и выполните команду Add Memory Monitor
- 13. В окне Monitor Memory введите указатель &led. Нажмите кнопку ОК.




- 14. В окне Monitor Memory введите указатель &sw. Нажмите кнопку ОК.
- 15. Нажмите кнопку **resume** процессор будет запущен и будет ожидать переключения sw[0] в 0
- 16. Переключите sw[0] в 0:
 - а. на плате включится светодиод led[0]
 - b. процессор остановится в точке прерывания на линии 26
 - с. Обратите внимание на закладку Variables




Переменная sw отображает (формат int) значение, полученное с sw[0]; переменная led (формат int) отображает число, передаваемое на светодиоды led8...led1

d. Обратите внимание на закладку Memory




По адресу переменной sw (адрес 4-7) содержится (формат hex)) значение, полученное с sw[0]; по адресу переменной led (адрес 8 – В) содержится (формат hex) число, передаваемое на светодиоды led7...led0

- 17. Переключите sw[0] в 1
- 18. Нажмите кнопку **resume** процессор будет запущен, но останется в точке прерывания на линии 29
- 19. Обратите внимание
 - e. Обратите внимание на закладку Variables



Переменная sw отображает (формат int) значение, полученное с sw[0]; переменная led (формат int) отображает число, передаваемое на светодиоды led8...led1

f. Обратите внимание на закладку Memory



- 20. По адресу переменной sw (адрес 4-7) содержится (формат hex)) значение, полученное с sw[0]; по адресу переменной led (адрес 8 В) содержится (формат hex) число, передаваемое на светодиоды led7...led0
- 21. Проведите указанную выше процедуру несколько раз и понаблюдайте за переменными.
- 22. Остановите отладчик нажмите кнопку
- 23. Переключите режим отображения на NiosII



Часть 6 - изменение программы

- 1. измените текст программы так, чтобы
 - а. использовались указатели (абсолютные адреса элементов PIO_SW и PIO_LED, которые были заданы при создании системы в пакете PD)
 - b. светодиоды включались последовательно начиная с разряда led7 (номер включенного светодиода изменялся в сторону младших разрядов при переключении sw[0]).

Упражнение 2 завершено.