
Задание labn\_3


## Введение:

Цель упражнения – расширить знакомство с возможностями по реализации и отладки проектов на базе процессора NIOSII

# Структура проекта



On-Chip



## Алгоритм работы проекта:

Под управлением процессора NIOSII обеспечивается:

- Опрос состояния кнопок pbb
- Формирование на консоли сообщений о нажатой кнопке
- При каждом нажатии кнопки pbb происходит изменение номера включенного светодиода от led1 к led8 на одну позицию (с циклическим переходом от led8 к led1)

## Часть 1 - Создание проекта

- 1. Запустите пакет QuarusII
- 2. В меню File менеджера пакета, укажите New Project Wizard....
- 3. На экране появится окно введения Introduction (если оно небыло отключено). Нажмите кнопку next.
- 4. В появившемся окне введите следующие данные:

What is the working directory for this project?	Папка инсталляции\labs\lab3\
Рабочая папка ( <i>с помощью браузера найдите рабочую папку проекта</i> )	
What is the name of this project?	lab3
Имя проекта	
What is the name of the top-level design entity for this project?	lab3
Имя модуля верхнего уровня в иерархии проекта.	

- 5. Нажмите кнопку **Next**.
- 6. В окне Add Files [page 2 of 5] нажмите кнопку Next.
- 7. В окне Family & Device Setting[page3 of 5]:
  - в разделе Family укажите Cyclone IV E.
  - в разделе Available devices укажите СБИС EP4CE6E22C8.


Нажмите кнопку Next.

- 8. В окне EDA Tool Setting [page 4 of 5] оставьте все без изменения и нажмите кнопку Next.
- 9. Появится окно **Summary [page 5 of 5]**, в котором указаны установки, заданные Вами для создаваемого проекта. Проверьте их. Если все правильно, то нажмите кнопку **Finish**. В противном случае, вернитесь назад, нажав (возможно несколько раз) кнопку **Back**.


Проект создан.

## Часть 2 - Создание аппаратной части проекта


1. Выполните команду **Tools** => **Qsys.** Будет запущен Qsys и откроется закладка System Contents, в которую по умолчанию будет добавлен компонент source clock



- 2. Выполните команду File=>Save as и сохраните систему под именем lab2\_qsys
- 3. Дважды щелкните по модулю clock source => откроется окно задания параметров модуля. Задайте частоту тактового сигнала = 25 МГц, что соотствует частоте кварцевого генератора на плате miniDiLaB-CIV. Нажмите кнопку Finish.




- ✓ Переименуйте компонент: в закладке System Contents выберите имя компонента, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду Rename. Новое имя clk.
- 4. Создание, на основе встроенных модулей М9К, памяти для команд и данных процессора
  - ✓ В списке доступных компонентов




найдите компонент **On-Chip Memory** (RAM and ROM) и дважды щелкните левой клавишей мыши.

✓ Появится окно On-Chip Memory (RAM and ROM)


- ✓ В разделе memory type задайте тип памяти RAM
- ✓ В разделе Size задайте размер памяти 8192 байт.
- ✓ В разделе memory Initialization оставьте все значения по умолчанию автоматически будет создан файл инициализации памяти, имя которого указано внизу страницы с настройками




- ✓ Нажмите кнопку Finish. Память для команд и данных процессора создана.
- ✓ Так как, для нормальной работы компонент должен быть подключен к тактовому сигналу, сигналу сброса внутренних регистров и Мастеру на шине Avalon-MM, то появятся сообщения об ошибках и предупреждение. Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Переименуйте созданный модуль памяти: в закладке System Contents выберите имя созданного модуля памяти, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду Rename. Новое имя onchip\_mem.
- ✓ Двойным щелчком в поле компонента откройте окно настройки и установите опцию Enable non-default initialization file (имя файла д.б. onchip mem.hex)



✓ Соедините выход clk компонента clk с входом clk1 компонента onchip\_mem, а выход clk\_reset компонента clk source с входом reset1 компонента onchip\_mem.




- 5. Конфигурация и подключение к системе ядра процессора NIOSII
  - ✓ В списке доступных компонентов выберите раздел Processors => NIOSII Processor и дважды шелкните левой клавишей мыши.




- ✓ Появится окно конфигурации процессора.
- ✓ На закладке Core NIOSII установите:
  - тип процессора NIOSII/е (простейший вариант процессорного ядра)
- ✓ Переключитесь на закладку JTAG Debug Module и установите параметр Select a debugging level соответствующим **Level 1**.
- ✓ Нажмите кнопку Finish. Ядро процессорного модуля создано и включено в систему.
- ✓ Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Переименуйте созданный процессорный модуль: в закладке System Contents выберите имя созданного модуля, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду Rename. Новое имя nios2\_qsys.
- ✓ Coeдините вход clk компонента nios2\_qsys с выходом clk1 компонента clk, а выход clk\_reset компонента clk с входом reset\_n компонента nios2\_qsys.
- ✓ Соедините вход s1 компонента onchip\_mem с выходами data\_master и instruction\_master компонента nios2 qsys.
- ✓ Откройте окно настройки процессора Nios: дважды щелкните левой клавишей мыши по компоненту nios2\_qsys.
- ✓ На закладке Core NiosII укажите память для вектора сброса:




✓ На закладке Core NiosII укажите память для вектора exception:



- ✓ Нажмите кнопку Finish.
- 6. Конфигурация и подключение к системе модуля РІО (параллельного ввода вывода).
  - ✓ В списке доступных компонентов выберите раздел PIO (Parallel I/O) и дважды щелкните левой клавишей мыши.




- ✓ Откроется окно настройки.
- ✓ Откройте закладку Basic Settings и установите следующие параметры:
  - Разрядность width = 8
  - Hаправление передачи Direction = Output.
  - Reset value=0;



✓ Нажмите кнопку Finish.

- Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Переименуйте созданный компонент: в закладке System Contents выберите имя созданного компонента, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду Rename. Новое имя led.
- ✓ Соедините вход clk компонента led с выходом clk1 компонента clk, а выход clk\_reset компонента clk с входом reset компонента pio.
- ✓ Соедините вход s1 компонента led с выходами data\_master компонента nios2\_qsys.
- ✓ Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Дважды щелкните в строке external\_connection столбца Export, введите имя внешнего вывода созадваемой системы led
- ✓ Модуль РІО настроен и подсоединен к системе.
- 7. Конфигурация и подключение к системе еще одного модуля РІО (параллельного ввода вывода).
  - ✓ В списке доступных компонентов выберите раздел PIO (Parallel I/O) и дважды щелкните левой клавишей мыши.
  - ✓ Откроется окно настройки.
  - ✓ Откройте закладку Basic Settings и установите следующие параметры:
    - Pазрядность width = 1
    - Направление передачи Direction = Input.




- ✓ Нажмите кнопку Finish.
- ✓ Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Переименуйте созданный компонент: в закладке System Contents выберите имя созданного компонента, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду Rename. Новое имя buttons.
- ✓ Соедините вход clk компонента buttons с выходом clk1 компонента clk, а выход clk\_reset компонента clk с входом reset компонента buttons.

- ✓ Соедините вход s1 компонента buttons с выходами data\_master компонента nios2\_qsys.
- Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Дважды щелкните в строке external\_connection столбца Export, введите имя внешнего вывода созадваемой системы pbb
- ✓ Модуль РІО настроен и подсоединен к системе.
- 8. Конфигурация и подключение к системе модуля JTAG UART, используемого для передачи символьных данных между процессором и PC через JTAG (USB Blaster...). Будет использован как порт для стандартного ввода вывода процессора.
  - ✓ В списке доступных компонентов выберите раздел JTAG UART и дважды щелкните левой клавишей мыши.





- ✓ Откроется окно настройки.
- Установите в нем значения приведенные ниже.




- ✓ Нажмите кнопку Finish.
- ✓ Появляющиеся ошибки и предупреждения пока можно проигнорировать.
- ✓ Переименуйте созданный компонент: в закладке System Contents выберите имя созданного компонента, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду Rename. Новое имя jtag\_uart.
- ✓ Соедините вход clk компонента jtag\_uart с выходом clk1 компонента clk, а выход clk\_reset компонента clk с входом reset компонента jtag\_uart.
- ✓ Coeдините вход avalon\_jtag\_slave компонента jtag\_uart с выходами data\_master компонента nios2\_qsys.
- ✓ Соедините выход прерывания (колонка IRQ) компонента с входом прерывания компонента nios2\_qsys

9. Выполните автоматическое распределение адресного пространства системы: System=>Assign base Addresses







11. Внешний вид созданной системы, закладка Address Мар



12. Внешний вид созданной системы, закладка Project Settings




13. Выполните команду File=>Save и откройте окно настройки формирования описания системы: Generate=>Generate.




14. Оставьте все занчения по умолчанию и нажмите кнопку Generate.

Часть 3 - Интеграция аппаратной части проекта


- 1. Создайте в графическом редакторе файл верхнего уровня в иерархии проекта.
  - ✓ Выполните команду File=>New, укажите Block Diagram/schematic file и нажмите кнопку OK. Откроется окно графического редактора.
  - ✓ Дважды щелкните левой клавишей мыши в рабочем поле графического редактора. Откроется окно ввода символов –Symbol.
  - ✓ В разделе Libraries откройте папку Project. В ней находится символ созданной системы на кристалле lab3\_qsys.



- ✓ Выберите этот символ, нажмите кнопку ОК, затем разместите его в поле графического редактора, нажав левую клавишу мыши.
- ✓ Введите схему представленную на рисунке.



- ✓ Сохраните схему под именем lab3.bdf
- 2. Проверка синтаксиса проекта.
  - ✓ Подключите файл с описанием созданной в Qsys системы к проекту:
    - Выполните команду Project=>Add\Remove Files in Project
    - В появившемся окне, в разделе File Name выберите (с помощью браузера) файл ... \labs \lab3\lab3\_qsys\synthesis
    - Нажмите кнопку Add



- Затем нажмите кнопку ОК.
- ✓ Выполните команду Processing=>Start=>Start Analysis and Elaboration
- 3. Назначение выводов проекта.
  - ✓ Запустите редактор назначения выводов (Pin Planner): Assignment=>Pin Planner.
  - ✓ Назначьте выводы так, как показано на рисунке ниже



- ✓ Закройте редактор назначения выводов.
- 4. Назначение опции проекта
  - ✓ Выполните команду: Assignment=>Device.
  - ✓ В появившемся окне нажмите кнопку Device and Pin Options

B окне Device and Pin Options выберите закладку Unused pin, в которой установите опцию As input tri-stated with weak pull-up resistor



✓ Нажмите кнопку ОК. В следующем окне нажмите кнопку ОК.


Интеграция аппаратной части проекта и задание установок проекта завершено.

### Часть 3 - Полная компиляция проекта

1. В окне менеджера пакета QuartusII, с помощью команды **Processing => Start Compilation** осуществите полную компиляцию проекта.

#### Часть 4 - Создание программной части проекта

- 1. Запустите оболочку для разработки/отладки программ NIOSII SBT из редактора Qsys:
  - ✓ Tools=> NiosII Software Build Tools for Eclipse
  - ✓ Выполните команду File=>New=>NIOS II Application and BSP from Tempate. Будет запущен помощник создания нового проекта New Project Wizard




- ✓ В окне помощника введите:
  - В разделе Select Target Hardware с помощью браузера найдите в рабочей папке и укажите файл lab3\_qsys.sopcinfo – файл с описанием созданной системы на кристалле.
  - В разделе Select Project Template выберите Blank Project
  - В разделе Name введите название проекта lab3\_sw
  - Нажмите кнопку Finish.
- ✓ Выполните команду File=>New=>Other. В появившемся окне выберите Source File в категории C/C++. Нажмите кнопку Next.
- ✓ В окне New source file (с помощью браузера) укажите папку lab3\_sw, введите название файла: lab3\_source.c; Template => Default C source template.
- Будет создан и открыт в текстовом редакторе новый файл.
- ✓ Введите текст программы на языке Си (или скопируйте из файла lab2\_source.c (папка source files)):


QuartusII ver. задание labn 3 Qsys+NIOS II

```
//#include "sys\alt_stdio.h"
 #include "system.h"
 #include "altera avalon pio regs.h"
 #include <unistd.h>
 #include <stdio.h>
 #define NONE PRESSED 0x1 // Value read from button PIO when no buttons
pressed
 #define DEBOUNCE 30000
                           // Time in microseconds to wait for switch
debounce
 int main(void) {
                       // Use to hold button value
     int buttons;
     int led = 0x00;
                      // Use to write to led
    printf("Привет XXXXXXXX !\n Процессор Nios II запущен!\n ");
    printf("Нажмите кнопку на плате miniDiLaB-CIV\n \n ");
     IOWR ALTERA AVALON PIO DATA(LED BASE, led); // Write new value to
pio
     while (1)
                         // Read buttons via pio
     {
         buttons = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(BUTTONS BASE);
          if (buttons != NONE PRESSED) // if button pressed
              if (led \geq 0x80 || led==0x00)
                 led = 0x01;
                                        // reset pattern
            else
                 led = led << 1;
             printf("Нажата кнопка pbb\n ");
           IOWR ALTERA AVALON PIO DATA(LED BASE, ~led); // Write new
value to pio
           // Switch debounce routine
           usleep (DEBOUNCE);
           while (buttons != NONE PRESSED)
                                            // wait for button release
           buttons = IORD ALTERA AVALON PIO DATA(BUTTONS BASE);
           usleep (DEBOUNCE);
      }
  }
```

- ✓ Сохраните его.
- ✓ Выберите папку lab2\_sw\_bsp, нажмите правую клавишу мыши и выберите команду NIOS II => BSP Editor
- ✓ В появившемся окне на закладке Main выберите категорию Settings (все настройки) и установите опции как показано на рисунке, приведенном ниже (это поможет сократить объем порождаемого файла с исполняемым кодом программы). Нажмите кнопку Generate.



- ✓ Затем нажмите кнопку Exit.
- ✓ Выберите папку lab2\_sw, нажмите правую клавишу мыши и укажите команду Build Project. Будет запущен компилятор.



#### Часть 5 – Конфигурирование СБИС и проверка работы на плате

- 1. Программирование СБИС и запуск программы в режиме отладки :
  - ✓ Подсоедините USB-Blaster к JTAG разъему платы DiLaB



- ✓ Включите питание платы.
- ✓ В NIOSII IDE выполните команду NIOSII => Quartus II Programmer
- ✓ Откроется окно управления конфигурированием СБИС. При необходимости с помощью кнопку Hardware Setup установите имеющееся у Вас средство программирования СБИС. Нажмите кнопку Add File и выберите файл lab3.sof


✓ Включите опцию **Program/Configure** и нажмите кнопку **Start.** В окне Progress будет отображаться статус процедуры программирования.

Когда СБИС будет запрограммирована на платезагорится зеленый светодиод.

2. Выберите папку lab3\_sw и выполните команду Run=>Run as=>NiosII Hardware



3. Процессор будет запущен. На консоли появятся сообщения:




- 4. Нажмите кнопку pbb на плате miniDiLaB-CIV. Светодиод led1 включится. На консоли появится сообщение: «Нажата кнопка pbb»
- 5. Ожидаемый алгоритм работы программы следующий:
  - а. При каждом нажатии кнопки pbb происходит изменение номера включенного светодиода от led1 к led8 на одну позицию (с циклическим переходом от led8 к led1). Формируется сообщение «Нажата кнопка pbb» на консоли

## Часть 6 - Анализ и оптимизация размера исполняемого кода программы


- 1. Для проекта *lab3\_sw\_bsp* установите опции BSP по умолчанию:
  - Выберите проект *lab3\_sw\_bsp*
  - нажмите правую клавишу мыши, выберите команду NIOSII => BSP Editor,
  - Укажите следующие настройки:




- 2. Для проекта lab3\_sw выполните команду меню Project=>Build project
- 3. Результаты компиляции показывают, что для исходного кода программы не хватает 39000 байт (конкретное число может быть другим), т.к. размер используемой в проекте памяти для данных, программ, стека установлен 8192 байта



- 4. Верните настройки BSP, предназначенные для уменьшения размера кода
  - нажмите правую клавишу мыши, выберите команду NIOSII => BSP Editor,
  - Укажите следующие настройки:



5. Для проекта lab3\_sw проверьте, что в свойствах проект разрешена опция Create objdump file:



- 6. Для проекта lab3\_sw выполните команду меню Project=>Build project
- 7. Результаты компиляции показывают, что исходный код программы и инициализационные данные поместились в 5852 байта. При этом под стек и данные осталось 2340 байт.

```
Problems Console R Properties Debug
C-Build [ab3_sw]

**** Build of configuration Debug for project lab3_sw ****

make -s all includes
Compiling lab3_source.c...
Linking lab3_sw.elf...
Linking lab3_sw.elf...
Linfo: (lab3_sw.elf) 5852 Bytes program size (code + initialized data).
Info: (lab3_sw.elf) 5852 Bytes program size (code + initialized data).
Linfo: (2340 Bytes free for stack + heap.
Creating lab3_sw.elf.objdump...
Post-processing to create onchip mem.hex
Hardware simulation is not enabled for the target SOPC Builder system. Skipping hardware simulation model contents and simulation symbol files. (Note: This does instruction set simulator.)
Build completed in 6.438 seconds
```

- 8. В исходном файле lab3\_source.c:
  - Подключите alt\_stdio.h
     #include "sys\alt stdio.h"
  - Замените все операторы printf() на alt\_printf()
- 9. Сохраните его под именем lab3\_source\_alt.c
- 10. Файл lab3\_source.c исключите из компиляции.
- 11. Для проекта lab3\_sw выполните команду меню Project=>Build project
- 12. Результаты компиляции показывают, что требования к объему памяти для исходного кода программ и инициализационных данных сократилось до 4260 байт. При этом под стек и данные осталось 3932 байт.

```
Problems © Console © Properties Debug

C-Build[]ab3_sw]

**** Build of configuration Debug for project lab3_sw ****

make -s all includes

Compiling lab3_source_alt.c...

Linking lab3_sw.elf...

Info: (lab3_sw.elf) 4260 Bytes program size (code + initialized data).

Info: (lab3_sw.elf) 4260 Bytes program size (code + initialized data).


Info: Creating lab3_sw.elf.objdump...

Post-processing to create onchip_mem.hex


Hardware simulation is not enabled for the target SOPC Builder system. Skip hardware simulation model contents and simulation symbol files. (Note: This instruction set simulator.)

Build completed in 5.453 seconds
```

- 13. Выберите проект *lab3\_sw\_bsp*,
  - нажмите правую клавишу мыши, выберите команду properties,
  - переключитесь на закладку NIOS II BSP Properties и установите Optimization Level равным Level 3. Нажмите кнопку ОК.



- 14. Выберите проект lab3\_sw,
  - нажмите правую клавишу мыши, выберите команду properties,
  - переключитесь на закладку NIOS II BSP Properties и установите Optimization Level равным Level 3.
     Нажмите кнопку ОК



- 15. Для проекта lab3\_sw выполните команду меню Project=>Build project
- 16. Результаты компиляции показывают, что требования к объему памяти для исходного кода программ и инициализационных данных сократилось до 2864 байт. При этом под стек и данные осталось 5328 байт.

```
Problems © Console :: Properties Debug

C-Build [leb3_sw]

**** Build of configuration Debug for project lab3_sw ****

make -s all includes

Compolling lab3_succe_alt.c...

Linking lab3_sw.elf....

Info: (lab3_sw.elf) 2864 Bytes program size (code + initialized data).

Info: (sab3_sw.elf) 2864 Bytes free for stack + heap.

Creating lab3_sw.elf.objdump...

Creating generated_app.sh...

Post-processing to create onchip mem.hex
```

- 17. С помощью команды меню Tools=> Quartus II Programmer запрограммируйте плату.
- 18. Для проекта lab3\_sw выполните команду Run => Debug as => NiosII Hardware (запустите проект в режиме отладки) и убедитесь, что проект работает на плате DiLaB и использованные Вами ранее функции отладки доступны.
- 19. Выберите проект *lab3\_sw\_bsp* установите Optimization Levels равным Size.
- 20. Выберите проект *lab3\_sw*, установите Optimization Levels равным Size.
- 21. Для проекта lab3\_sw выполните команду меню Project=>Build project
- 22. Проанализируйте результаты компиляции.

Упражнение 3 завершено.