Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №1 "Сигналы телекоммуникационных систем"

> Работу выполнил: Курякин Д. А. Группа: 33501/4 Преподаватель: Богач Н.В.

1 Цель работы

Познакомиться со средствами генерации и визуализации простых сигналов.

2 Постановка задачи

В командном окне MATLAB и в среде Simulink промоделировать синусоидальный и прямоугольный сигналы с различными параметрами. Получить их спектры. Вывести на график.

3 Теоретический раздел

3.1 Сигнал

Сигнал — изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом. Сигналом может быть любой физический процесс, параметры которого изменяются (или находятся) в соответствии с передаваемым сообщением.

Класификация сигналов

• Детерминированный сигнал - это сигнал, характеристики которого могут быть определены в любой момент времени с вероятностью равной единице. Детерминированные сигралы делятся на на *перио-дические* и *пепиреодические* сигналы. К периодическим относят гармонические и полигармонические сигналы. Для периодических сигналов выполняется общее условие

$$s(t) = s(t + kT), (1)$$

где $k=1,\,2,\,3,\,...$ - любое целое число, T - период, являющийся конечным отрезком независимой переменной.

• Случайный сигнал - это такой сигнал, значение которых в любой момент времени невозможно предсказать с вероятностью равной единице.

Аналоговый сигнал - это сигнал, у которого каждый из представляющих параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных значений. Большинство сигналов имеют аналоговую природу, то есть изменяются непрерывно во времени и могут принимать любые значения на некотором интервале. Аналоговые сигналы описываются некоторой математической функцией времени.

Дискретный сигнал представляется в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты времени. Обычно промежутки времени между последовательными отсчётами постоянны.

3.2 Преобразование Фурье

Преобразование Фурье - это операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую функцию вещественной переменной. Преобразования Фурье осуществляется с помощью ряда Фурье и с помощью интеграла Фурье, причём первый применяется когда функция периодическая, а второй когда она апериодична.

Ряд Фурье — представление функции f с периодом τ в виде ряда

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(k \frac{2\pi}{\tau} x + \theta_k)$$
 (2)

Преобразования Фурье

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t}dt. \tag{3}$$

Обратное преобразование Фурье

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega)e^{j\omega t} d\omega. \tag{4}$$

4 Ход работы

4.1 Моделирование в Matlab

4.1.1 Моделирование синусоидального сигнала

В командном окне Matlab промоделируем синусоидальные сигналы с разными параметрами и найдем их спектры.




Рис.1 Синусоидальные сигнал и его спектр




Рис.2 Синусоидальные сигнал и его спектр




Рис.3 Синусоидальные сигнал и его спектр

В среде Simulink промоделируем синусоидальный сигнал, для этого построим следующую схему.




Рис.4 Схема

В настройках Sin Wave установим:

Sine type: Sample based Time: Use simulation time

Amplitude: 1 Bise: 0

Samples per period: 100 Number of offset samples: 0

Sample time: 0.01




Рис.5 Сигнал




Рис.6 Спектр

4.1.2 Моделирование прямоугольного сигнала

В командном окне Matlab промоделируем прямоугольные сигналы с разными параметрами и найдем их спектры.




Рис. 7 Прямоугольные сигнал и его спектр




Рис. 8 Прямоугольные сигнал и его спектр




Рис. 9 Прямоугольные сигнал и его спектр

4.2 Моделирование в Simulink

В среде Simulink промоделируем синусоидальный сигнал, для этого построим следующую схему.




Рис.10 Схема

В настройках Pulse Generator установим:

Amplitude:1 Period:10 Pulse width:5 Phase delay:0

Sample time:0.01




Рис.11 Сигнал




Рис.12 Спектр

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены навыки использования средств генерации и визуализации простых сигналов в Matlab и Simulink.

Одним из признаков классификации сигналов является способ его задания. Существуют регулярные (детерминированные) и нерегулярные (случайные) сигналы. Детерминированные сигналы задаются аналитической функцией, а случайные принимают произвольные значения в каждый момент времени. Также сигналы классифицируют в зависимости от функций, которые описывают их параметры. Выделяют следующие сигналы:

- аналоговые сигналы, описываемые непрерывной функцией;
- дискретные сигналы, описываемые функцией взятых в определенные моменты времени отсчетов;
- сигналы, квантованные по уровню;
- цифровые сигналы (дискретные и квантованные по уровню).