ФИЗИКА

Лекция 11

# Физические основы работы базовых элементов ЭВМ

Интегральная микросхема (ИМС) — это конструктивно законченное микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования информации, содержащее совокупность электрически связанных между собой элементов (транзисторов, диодов, резисторов и др.), изготовленных в едином технологическом цикле.

#### Условия для п/п материалов:

- 1. Ширина запрещенной зоны
- 2. Подвижность носителей зарядов
- 3. Время жизни носителей
- 4. Проводимость

#### Технология изготовления переходов

Сплавная

• непосредственно на поверхности германиевой пластины расплавляется таблетка индия в инертной газовой среде

Планарная


• получение p-n перехода с помощью локальной диффузии примеси. Границы переходов разделены окисной пленкой


Литография

 способ формирования рельефа (рисунка) в слое металла, диэлектрика или полупроводника

Эпитаксия

 процесс ориентированного выращивания монокристаллических слоёв с контролируемой степенью легирования и кристаллической структурой, полностью повторяющей ориентацию подложки







При соединении полупроводников электрохимический потенциал *должен быть постоянен*.

«Изгиб зон» возникает на масштабах длины, много больших межатомного расстояния

Автор: к.ф.-м.н., доцент Черкасова О.А.

На большом удалении от перехода концентрация зарядов равновесная и электростатический потенциал перераспределённых зарядов не зависит от координаты: в n-области уровень химического потенциала находится вблизи дна зоны проводимости, в p-области — вблизи потолка валентной зоны.





Распределение плотности зарядов ионизованных примесей на p-n переходе при T=0.

При *T=0* все электронные состояния ниже уровня химического потенциала заняты, а все электронные состояния выше уровня химического потенциала свободны.


Потенциал границы раздела: 
$$\varphi(0) = -\frac{N_a}{N_a + N_d} \Delta \varphi$$

Ёмкость на единицу площади перехода:

$$C = \frac{N_a d_a}{\Delta \varphi} = \sqrt{\frac{\varepsilon \cdot N_a N_d}{2\pi e \Delta \varphi (N_a + N_d)}}$$

где N<sub>a</sub>, N<sub>d</sub> – концентрация акцепторной и донорной примеси; d<sub>a</sub> – глубина акцепторного уровня; ε - диэлектрическая проницаемость

При разном уровне допирования слой ионизированных примесей шире в области с меньшей концентрацией примеси и большая часть контактной разности потенциалов «набегает» в области с меньшей концентрацией примеси. Ширина запорного слоя обратно пропорциональна квадратному корню из концентрации примеси.




І<sub>обр</sub> представляет собой **ток дрейфа**, вызванный перемещением **неосновных носителей**. Величина І<sub>обр</sub> мала (сопротивление перехода весьма велико), т.к. количество неосновных носителей мало.

При повышении U<sub>обр</sub> поле в месте перехода становится сильнее и больше основных носителей выталкивается из пограничных слоев вглубь р- и n-областей. Поэтому увеличивается не только высота потенциального барьера, но и ширина самого перехода.

Обратносмещенный р-n-переход подобен заряженному конденсатору с диэлектриком, в котором имеется значительный ток утечки ( $I_{\text{обр}}$ ). Диэлектрик — граница перехода. Ток утечки конденсатора в соответствии с законом Ома пропорционален приложенному напряжению, а  $I_{\text{обр}}$  сравнительно слабо зависит от напряжения.

Вывод: p-n-переход обладает ярко выраженными вентильными свойствами: хорошо пропускает ток в прямом направлении и не пропускает ток в обратном, т.е. обладает односторонней проводимостью.

## Пробой Р-п перехода



При некотором значении обратного напряжения (U<sub>проб</sub>) наступает пробой р-п-перехода, при котором обратный ток резко возрастает и сопротивление запирающего слоя уменьшается.

**Лавинный пробой** обусловлен лавинным размножением носителей заряда. Напряжение лавинного пробоя составляет десятки ÷ сотни вольт

Туннельный пробой объясняется явлением туннельного эффекта, который заключается в переходе электронов через потенциальный барьер с уровнем энергии меньше высоты потенциального барьера, при этом электроны своей энергии не теряют. Напряжение туннельного пробоя — не более единиц вольт.

## Пробой Р-п перехода

Механизм теплового (необратимого) пробоя:

$$t_{pn}^{\circ}$$


$$t_{pn}^{\circ} \uparrow \Rightarrow R_{pn} \downarrow \Rightarrow I_{o\delta p} \uparrow \Leftrightarrow P_{no\delta e} = I_{o\delta p} \cdot U_{o\delta p} \Leftrightarrow neperpee$$

$$I_{\partial uo\partial a} = I_0 \left( e^{\frac{U_{\partial}}{m\varphi_T}} - 1 \right), \varphi_T = \frac{kT}{e} = 8,62 \cdot 10^{-5} \cdot T$$

где т – коэффициент, зависящий от материала полупроводника: m = 1 для Ge, m = 2 для Si;  $I_0$  – тепловой ток (ток насыщения); U<sub>л</sub> – напряжение на диоде с соответствующим знаком;  $\phi_{T}$  – температурный потенциал при комнатной температуре: t = 20°C,  $φ_T ≈ 25$ мB; t = 27°C,  $φ_T ≈ 26$ мB; Прямое статическое сопротивление p-n-перехода (сопротивление постоянному току):

Дифференциальное (динамическое) сопротивление p-nперехода (сопротивление переменному току)

## Пробой Р-п перехода



#### Определение $I_{np}$ и $U_{np}$ с помощью BAX.

Составляется уравнение по 2-му закону Кирхгофа:

$$E = I_{\partial}R + U_{\partial}$$

Нагрузочная прямая (линия) строится по двум точкам:  $U_{_{\! I}}=0$ ;  $I_{_{\! I}}=E/R$ ;  $I_{_{\! I}}=0$ ;  $U_{_{\! I}}=E$ .

Точка пересечения ВАХ и нагрузочной прямой соответствует точке A с координатами ( $U_{np}$ ,  $I_{np}$ ).

В общем случае, чтобы обеспечить смещение p-n-перехода в прямом направлении внешнее напряжение должно превышать прямое, т.е. E > U<sub>пр</sub>, в противном случае p-n-переход (диод) не откроется.

**Температурный коэффициент напряжения** — показывает изменение прямого напряжения при заданном изменении температуры при протекании постоянного тока через p-n-переход

 $TKH = \frac{\Delta U_{np}}{\Delta T}\bigg|_{I_{np}=cons}$ 




Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока



**Импульсные диоды** предназначены для работы в высокочастотных и импульсных схемах








Стабилитроны (опорные диоды) предназначены для стабилизации напряжения, используются в источниках электропитания

Основные параметры стабилитронов

1. Ucт – напряжение стабилизации, возникающее на стабилитроне при протекании через него заданного тока стабилизации lcт;


Icт min, Icт max – минимальный и максимальный токи стабилитрона, соответственно;

- 3. гдиф дифференциальное сопротивление в режиме стабилизации;
- 4. Температурный коэффициент напряжения (ТКН) стабилизации.





**Туннельные диоды** обладают малой емкостью перехода применяются на частотах более 1 ГГц и до 30 ÷ 100ГГц






**Варикапы** предназначенные для работы в качестве конденсатора с управляемой емкостью


Основные параметры варикапа

- 1. Сном номинальная емкость варикапа (при Uoбр = const).
- 2. Kc = Cв max / Св min коэффициент перекрытия по емкости при двух заданных Uобр





Лавинно-пролетный диод предназначен для генерации СВЧ колебаний на основе эффекта динамического отрицательного диф. сопротивления, возникающего в результате уд. ионизации атомов п/п при лавинном пробое





В лавинно-пролетных диодах с несимметричным p-n переходом чаще всего бывает одно пространство дрейфа - для электронов. Этим пространством является либо часть легированного полупроводника n-типа, либо собственный полупроводник перед омическим контактом - анодом, которые не охвачены лавинным пробоем. Генерируемые в слое умножения дырки почти сразу же захватываются p-областью и в энергообмене участия не принимают. Поэтому частотный диапазон таких ЛПД достаточно узок и определяется областью пролетной частоты.



Диод Ганна— это полупроводниковый прибор с двумя электродами, не содержащий р-п�переходов

Эффект Ганна заключается в том, что в объёме полупроводникового кристалла возникает ВЧ электрические колебания при приложении к электродам диода постоянного напряжения достаточно большой величины.








**Диод Шоттки** используются для выпрямления малых напряжений высокой частоты, в высокочастотных смесителях, в ключах и коммутаторах, умножителях частоты и для создания высокоскоростных логических элементов и в импульсных источника питания

Диоды с барьером Шоттки построены на переходе металл-полупроводник. Они имеют малое падение напряжение, практическое отсутствие заряда восстановления и ток через переход обусловлен одним типом носителей, поэтому это быстродействующие приборы (до 20ГГц). Их используют в качестве импульсных и высокочастотных диодов. Прямая ветвь ВАХ диодов Шоттки представляет собой идеальную экспоненту, поэтому их используют в качестве логарифмирующих диодов.

*Недостатки*: сравнительно небольшое обратное напряжение (Uoбр < 250B) и большие обратные токи.







Фотодиоды – фоточувствительный полупроводниковый прибор с одним электрическим переходом, обратный ток которого зависит от освещенности

Фотодиоды могут строиться как на базе обычных р-п�переходов, так и с переходами типа металл – полупроводник, а также с гетеропереходами.

При освещении электрического перехода в нем и в прилегающих к нему областях возникают электронно-дырочные пары. Неосновные носители, возникающие в прилегающих к переходу областях на расстоянии, не превышающем диффузионной длины, диффундируют к переходу и проходят через него под действием электрического поля. К аналогичному результату приводит поглощение квантов света непосредственно в электрическом переходе. Таким образом, при освещении фотодиода обратный ток через него возрастает на величину, называемую фототоком.




#### Фотодиоды


Фотодиод создает собственную ЭДС под действием излучения. Значение ЭДС может достигать неск. десятых долей вольта.

Режимы работы фотодиода:

- 1. фотогальванический;
- 2. фотодиодный.

На основе фотодиодов строятся солнечные батареи.







Светодиод - полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока





При протекании через p-n переход прямого электрического тока происходит рекомбинация носителей: электронов и дырок, сопровождающаяся излучением фотонов



#### Светодиод


В современных светодиодах применяют GaAs, InP и другие полупроводники. Цвет свечения светодиода определяется химическим составом используемого полупроводника.






Яркость свечения светодиода зависит от величины пропускаемого прямого тока.

**Транзисторы** – полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Позволяют регулировать ток в электрической цепи.



**Биполярные транзисторы** – полупроводниковые приборы с двумя взаимодействующими p-n-переходами и тремя выводами




ЭП – эмиттерный переход (между Б и Э)

КП – коллекторный переход (между К и Б)

Б – база

К – коллектор

Э - эмиттер





#### Режимы работы биполярного транзистора

- 1. активный (усилительный) используется в усилителях и генераторах: КП смещен в обратном направлении; ЭП смещен в прямом направлении;
- **2. режим отсечки** (транзистор заперт) используется в ключевых схемах (ключ разомкнут); КП, ЭП смещены в обратном направлении;
- **3. режим насыщения** (транзистор открыт) используется в ключевых схемах (ключ замкнут); КП, ЭП смещены в прямом направлении;
- 4. инверсный режим (К и Э меняют местами) используется редко, т.к. все параметры падают: КП смещен в прямом направлении; ЭП смещен в обратном направлении.

Полевые транзисторы (FET) управляются электрическим полем (напряжением).


В основе управления током полевых транзисторов лежит изменение сопротивления канала, через который протекает этот ток под действием электрического поля.





- исток электрод, от которого движутся носители заряда.
- С сток электрод, к которому движутся носители заряда.
- 3 затвор электрод, управляющий сечением канала, а => сопротивлением канала

#### Принцип действия транзистора с управляющим p-nпереходом



- 1. При  $U_{3u} = 0$  и  $U_{cu} > 0$  входная цепь закорочена. Толщина p-n-переходов минимальна, через канал протекает максимальный ток стока Ic.
- 2. При возрастании напряжения  $U_{3u} < 0$  и  $U_{cu} > 0$  толщина переходов увеличивается, сечение канала и его проводимость уменьшаются, ток Іс снижается.
- 3. При некотором значении U<sub>си</sub> канал сужается настолько, что границы р- n-переходов смыкаются и сопротивление канала становится достаточно высоким.

# Спасибо за внимание!

