GUIDE GRATUIT · MIS À JOUR EN NOVEMBRE 2026

Avant de vendre, donner ou jeter un ordinateur ou un téléphone

Un ordinateur ou un téléphone contient votre vie : photos, documents, mots de passe, accès à la banque. Avant qu'il change de mains, quatre étapes.

1. Copiez les données

Faites une sauvegarde complète et vérifiez qu'elle s'ouvre (il y a un guide dédié). Sur WhatsApp, sauvegardez aussi les discussions.

2. Déconnectez-vous des comptes

- **Mac, iPhone et iPad** : désactivez « Localiser » et déconnectez-vous du compte Apple. Sinon le verrouillage d'activation reste actif et le nouveau propriétaire ne peut pas l'utiliser.
- **Android** : supprimez le compte Google avant la réinitialisation, sinon le téléphone demandera votre mot de passe à celui qui le reçoit.
- **Windows** : déconnectez-vous du compte Microsoft et retirez l'appareil de la liste sur account.microsoft.com/devices.
- Retirez la carte SIM et la carte mémoire.

3. Effacez tout en sécurité

- **Windows 10 et 11** : Paramètres › Système › Récupération › Réinitialiser ce PC › Supprimer tout, et dans les paramètres supplémentaires activez le nettoyage du lecteur.
- **Mac récents** : Réglages Système › Général › Transférer ou réinitialiser › Effacer contenu et réglages.
- **iPhone et iPad** : Réglages › Général › Transférer ou réinitialiser › Effacer contenu et réglages.
- **Android** : Paramètres › Système › Options de réinitialisation › Effacer toutes les données (le chemin varie un peu selon la marque).
- Si le disque est cassé ou les données très sensibles, la solution sûre est de le détruire physiquement.

4. Où l'apporter

- **Donnez-le** : écoles, associations et centres pour seniors peuvent l'utiliser encore des années. Je peux le régénérer avant.

- **La déchetterie de votre commune** : la reprise des déchets électroniques est gratuite.
- **« Un pour un »** : le magasin reprend gratuitement l'ancien appareil quand vous en achetez un équivalent.
- **« Un pour zéro »** : en Italie, les magasins d'électronique d'au moins 400 m² de surface de vente reprennent gratuitement les petits appareils de moins de 25 cm, comme les téléphones et les chargeurs, même sans achat.
- Jamais avec les ordures ménagères : il contient des matériaux précieux et des substances polluantes.

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout effacé, apportez-le-moi : je m'en occupe et je vous laisse la fiche de ce que j'ai fait.

Guide de Danilo D'Auria · danilodauria.github.io · danilodauria.site@gmail.com
Texte sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 : vous pouvez l'imprimer et le partager librement, sans but lucratif, en citant l'auteur.