```
1/*
2 -----
3 Introdução a microcontroladores
4 Notas de estudo 2 - Exemplo 01
5 Microcontrolador: MSP430G2231
6 16/11/2011
8 Este exemplo realiza a configuração dos registros
9 relacionados ao clock, usando VLO como oscilador.
10 -----
11 */
12
13 #include <msp430g2231.h>
15 void main(void)
16 {
17
     // Stop watchdog timer
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
18
19
20
    // Clock setup:
21
     // -----
     // Low frequency mode ON
22
23
     BCSCTL1 &= (~XTS);
     // VLO --> MCLK
24
     BCSCTL2 |= SELM_3;
25
     // LFXT1 = VL0
26
     BCSCTL3 |= LFXT1S_2;
27
28
     // Clear OSCFault flag
29
     IFG1 &= ~OFIFG;
30
                    -----
     // -----
31
     // Direção do PORT1
32
     P1DIR = BIT0;
33
34
35
     // Loop
36
     while(1){
37
        //P1.0 = 1(BIT0) xor P1.0
        P10UT ^= BIT0;
38
39
        // Delay
        __delay_cycles(12000);
40
41
     }
42 }
43
```