```
1/*
3 Introdução a microcontroladores
4 Notas de estudo 2 - Exemplo 03
5 Microcontrolador: MSP430G2231
6 16/11/2011
8 Este exemplo realiza a configuração dos registros
9 relacionados ao clock.
10 -----
11 */
12
13 #include <msp430g2231.h>
15 void main(void)
16 {
17
     // Stop Watchdog Timer
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
18
19
20
    // Clock setup:
21
     // -----
     //RSEL1+RSEL0=='00000010'+'00000001'
22
23
     BCSCTL1 |= RSEL1 + RSEL0;
     // Set DCO step DCO1+DCO0=='01000000'+'00100000'
24
25
     DCOCTL |= DCO1 + DCO0;
26
27
28
     // P1.6 outputs
29
     P1DIR |= BIT6;
30
     // Loop
31
32
     while(1)
33
     {
34
         // P1.6 = 1 xor P1.6
35
         P10UT ^= BIT6;
36
         // Delay
37
         __delay_cycles(300000u);
38
39 }
40
```