Introdução à Ciência da Computação

Organização de Computadores: Entrada e Saída; Conexão entre os Subsistemas

Prof. Danilo Medeiros Eler danilo.eler@unesp.br






Conteúdo

- Organização de Computadores
 - Memórias
 - Unidade Central de Processamento (UCP)
 - Subsistema de Entrada e Saída
 - Conexão entre Subsistemas






Modelo de Von Neumann







Organização de Computadores



Behrous Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. Cengage Learning, 2011





Subsistema de Entrada e Saída





Subsistema de Entrada e Saída

- Permite que o computador se comunique com o mundo externo
- Permite o armazenamento de programas e dados, mesmo quando a energia estiver desligada
- Pode ser dividido em duas amplas categorias:
 - Dispositivos de armazenamento
 - Dispositivos sem armazenamento





Dispositivos Sem Armazenamento

- Permitem que a CPU/Memória se comunique com o mundo externo, mas não podem armazenar informações
 - Teclado
 - Monitor
 - Impressora





Dispositivos de Armazenamento

- Podem armazenar grandes quantidades de informações
- São mais baratos que a memória principal
- Seu conteúdo não é volátil
 - Não se perde quando a energia é desligada
- Também chamados de dispositivos de armazenamento auxiliar





Dispositivos de Armazenamento

- Exemplos desses dispositivos são
 - Discos magnéticos
 - Fitas magnéticas
 - Discos ópticos
 - CD-ROMs e DVDs







http://www.reviversoft.com/pt/blog/2013/02/resolving-hard-drive-problems/








http://technorati.com/technology/article/seagate-hard-drives-a-bargain-with/





























Retirado de: Como funciona o computador, Ron White








Retirado de: Como funciona o computador, Ron White





Discos Ópticos

CD-R








Discos Ópticos


CD-RW







Discos Óticos



http://www.todateoria.com.br/old/arquitetura-de-computadores-%E2%80%93-parte-4/





Interconexão de Subsistemas





Interconexão de Subsistemas


- As informações precisam se trocadas entre os diferentes subsistemas
 - Instruções, endereço e dados
- Os dispositivos dos diferentes subsistemas trocam informação por conexões chamadas de barramento
 - uma série de fios condutores para conectar todos os componentes do sistema
- Pelo barramento podem trafegar sinais de controle, endereço e dados





Interconexão de Subsistemas

- Há três grupos de barramentos
 - Barramento de dados
 - Barramento de endereços
 - Barramento de controle







Barramento de Dados

- É composto de diversas linhas de conexão
 - Cada uma delas transportando 1 bit de cada vez
- O número de linhas depende do tamanho das palavras utilizadas pelo computador
 - Se a palavra tiver 32 bits, precisamos de um barramento de dados com 32 linhas de conexão
 - Para que todos os 32 bits possam ser transmitidos ao mesmo tempo





Barramento de Endereços

- Permite acesso a determinada palavra na memória
- O número de linhas depende do espaço de endereçamento da memória
- Se a memória tiver 2ⁿ palavras, o barramento precisa transportar n bits de cada vez
 - Portanto, é preciso ter n conexões






Barramento de Controle

- Transporta a comunicação entre CPU, memória e outros componentes
- O número de conexões depende do número total de comandos de controle que um computador precisa
- Se o computador tiver 2^m ações de controle, precisamos de *m* linhas de conexões para o barramento de controle







Behrous Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. Cengage Learning, 2011





- Os dispositivos de E/S não podem ser conectados diretamente aos barramentos que conectam a CPU e a memória
- Duas razões principais
 - Sua natureza é diferente da natureza da CPU e da memória
 - Dispositivos magnéticos, ópticos, eletromecânicos
 - Operam em uma velocidade muito inferior
 - GB/s contra MB/s






- Existe a necessidade de algum dispositivo intermediário para lidar com essa diferença
- Por isso, eles são conectados aos barramentos por meio de controladores de entrada e saída, ou interfaces
- Existe um controlador específico para cada dispositivo de E/S








Behrous Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. Cengage Learning, 2011






Exemplo de Arquitetura







Exemplo de Arquitetura








Placa Mãe CD Audio Connector 8x AGP Connnector **Back Pane Connectors** Expansion Slots Secondary Power Connector (Processor) Fan CNR Connector Riser CPU Zif Socket ASRock CMOS Northbridge Battery Chipset DDR SODIMM Memory Slots USB 2.0 Riser Front Pannel Connector ATX Power Bios SERIAL ATA ATA 133 HDD Connector **CD** Headers **HDD** Connectors FDD Header SiS Southbridge





Chipset

Placa mãe







Bibliografia

- William Stallings. Arquitetura e organização de computadores. 8a edição. São Paulo: Pearson Pratice Hall, 2010
- Behrous Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. Cengage Learning, 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BROOKSHEAR, J. G. Ciência da computação: uma visão abrangente. 5ª ed., Bookman Editora, 2000. 499p.
- CORMEN, T.H., Leiserson, C.E., Rivest R.L., Stein, C. Algoritmos: teoria e Prática. Rio de janeiro: Editora Campus, 2002. 916p.
- 3. PLAUGER, P. L. A Biblioteca Standard C. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994. 614p.
- 4. PRATA, S. C primer plus, 4a ed. SAMS Publishing, 2002. 931p.



