# CMSIS-RTOS API v2 e RTOS Keil RTX 5 (continuação)

Prof. Hugo Vieira Neto 2020/2

### Recursos Compartilhados

- Acessos a recursos compartilhados que causem modificações em seus estados precisam ser protegidos, de forma a garantir exclusão mútua em ambiente preemptivo
- Em um RTOS, essa proteção pode ser realizada com objetos do tipo mutex
  - Obtenção antes de entrar na seção crítica
  - Devolução após sair da seção crítica

#### Estudo de Caso


- As tarefas para acionamento individual dos LEDs no programa "tarefas", da forma como estão implementadas, possuem um problema em potencial: uma condição de corrida
- Apesar de acionarem LEDs diferentes do kit, a porta de GPIO do microcontrolador aos quais estes estão conectados é a mesma (port N)
  - Os acionamentos dos LEDs mudam os estados do mesmo registrador de controle da porta de GPIO!

### Por que o problema não se manifesta?

- 1. As tarefas possuem tempos de computação extremamente curtos e longos períodos de ativação (C << T)
- Ainda, as tarefas possuem prioridades iguais e a política de escalonamento Round Robin não chega a atuar (C << Tq)</li>
- 3. Ou seja, na prática não há possibilidade de preempção de uma tarefa pela outra durante a execução da seção crítica


#### Mutexes

- Um mutex é um tipo especial de semáforo binário para acesso protegido a recursos compartilhados (exclusão mútua)
  - Memória, periféricos ou canais de comunicação




#### Estados Possíveis

- Um mutex pode estar "liberado" ou "bloqueado" por uma tarefa
  - Apenas a tarefa que bloqueou o mutex (tarefa proprietária) pode liberá-lo



## Opções de Comportamento

- Recursivo
  - Uma mesma tarefa pode obter um mesmo mutex múltiplas vezes sem se autobloquear



### Opções de Comportamento

- Herança de prioridade
  - A prioridade da tarefa proprietária de um mutex é aumentada temporariamente para a prioridade de outra tarefa bloqueada pelo mesmo mutex
- Robusto
  - O mutex será automaticamente liberado quando a sua tarefa proprietária for terminada

#### Gerenciamento de Mutexes

```
osMutexId_t osMutexNew(const osMutexAttr_t
*attr)
```

Cria e inicializa um mutex

```
osStatus_t osMutexAcquire(osMutexId_t mutex id, uint32 t timeout)
```

 Bloqueia um mutex (se necessário, aguarda por um determinado limite de tempo)

```
osStatus_t osMutexRelease(osMutexId_t
mutex_id)
```

Libera um mutex que foi bloqueado

#### Gerenciamento de Mutexes

```
const char *osMutexGetName(osMutexId_t
mutex_id)
```

Obtém o nome de um mutex

```
osThreadId_t osMutexGetOwner(osMutexId_t mutex id)
```

Obtém o identificador da tarefa proprietária de um mutex

```
osStatus_t osMutexDelete(osMutexId_t
mutex_id)
```

Deleta um mutex

#### Uso de Mutexes

Definição de um identificador para o mutex (variável global)

```
osMutexId t mutex id;
```

2. Definição de uma estrutura de atributos para o mutex (opcional)

#### Uso de Mutexes

3. Criação do mutex a partir da função main

```
mutex_id = osMutexNew(&Mutex_attr);
ou, para os atributos padrão
mutex_id = osMutexNew(NULL);
```

4. Uso do mutex a partir de uma tarefa

```
osMutexAcquire(mutex_id, osWaitForever);
// seção crítica
osMutexRelease(mutex_id);
```


Sem limite de tempo

#### Estruturas de Atributos

- Há tipos para estruturas de atributos para todos os tipos de objeto do RTX:
  - osThreadAttr t para tarefas
  - osMutexAttr t para mutexes
  - osSemaphoreAttr t para semáforos
  - osEventFlagsAttr t para sinalizadores de eventos
  - osMessageQueueAttr t para filas de mensagem
  - osTimerAttr t para temporizadores
  - osMemoryPoolAttr\_t para pools de memória

- 1. Abra o projeto "tarefas" a partir da área de trabalho "EK-TM4C1294\_RTOS\_IAR8".
- 2. Modifique o código-fonte no arquivo tarefas.c para garantir exclusão mútua (evitando condições de corrida) no acesso aos LEDs pelas tarefas thread1 e thread2.
- 3. Aproveite para criar atributos com nomes para cada tarefa (ver documentação do RTX)

## Diagrama de Objetos com Exclusão Mútua no Acesso aos LEDs



- 1. Abra o projeto "tarefas" a partir da área de trabalho "EK-TM4C1294\_RTOS\_IAR8".
- 2. Modifique o código-fonte no arquivo tarefas.c para que as duas tarefas periódicas sejam temporizadas com osDelayUntil().
- 3. Crie dois mutexes diferentes para e utilize-os nas tarefas da forma descrita a seguir.

Dois mutexes aninhados em ordem inversa nas tarefas:

```
void thread1(void *arg) {
                                    void thread2(void *arg) {
  uint8 t state = 0;
                                      uint8 t state = 0;
  uint32 t tick;
                                      uint32 t tick;
  while(1){
                                      while(1){
    osMutexAcquire (mutex1 id,
                                        osMutexAcquire (mutex2 id,
               osWaitForever);
                                                    osWaitForever);
    tick = osKernelGetTickCount();
                                        tick = osKernelGetTickCount();
    state ^= LED1;
                                         state ^= LED2;
    osMutexAcquire (mutex2 id,
                                        osMutexAcquire (mutex1 id,
               osWaitForever);
                                                    osWaitForever);
    LEDWrite (LED1, state);
                                        LEDWrite (LED2, state);
                                        osMutexRelease(mutex1 id);
    osMutexRelease(mutex2 id);
    osDelayUntil(tick + 100)
                                        osDelayUntil(tick + 100)
    osMutexRelease (mutex1 id);
                                        osMutexRelease (mutex2 id);
  } // while
                                       } // while
                                    } // thread2
  // thread1
```

4. Verifique o comportamento do programa quanto ao acionamento dos LEDs D1 e D2 com períodos de ativação das tarefas ligeiramente diferentes:

- $-T_1 > T_2$  (ex:  $T_1 = 101$ ,  $T_2 = 100$ )
- $-T_1 < T_2$  (ex:  $T_1 = 100$ ,  $T_2 = 101$ )
- 5. Modifique a utilização dos mutexes nas tarefas da forma descrita a seguir.

#### Dois mutexes aninhados na mesma ordem nas tarefas:

```
void thread1(void *arg) {
                                    void thread2(void *arg) {
  uint8 t state = 0;
                                      uint8 t state = 0;
  uint32 t tick;
                                      uint32 t tick;
  while(1){
                                      while(1){
    osMutexAcquire (mutex2 id,
                                         osMutexAcquire (mutex2 id,
                                                    osWaitForever);
               osWaitForever);
                                         tick = osKernelGetTickCount();
    tick = osKernelGetTickCount();
    state ^= LED1;
                                         state ^= LED2;
    osMutexAcquire (mutex1 id,
                                         osMutexAcquire (mutex1 id,
               osWaitForever);
                                                    osWaitForever);
    LEDWrite (LED1, state);
                                         LEDWrite (LED2, state);
    osMutexRelease(mutex1 id);
                                         osMutexRelease (mutex1 id);
    osDelayUntil(tick + 100);
                                         osDelayUntil(tick + 100);
    osMutexRelease (mutex2 id);
                                         osMutexRelease (mutex2 id);
  } // while
                                       } // while
                                     } // thread2
  // thread1
```

- 6. Verifique o comportamento do programa quanto ao acionamento dos LEDs D1 e D2 novamente.
- 7. Quais as conclusões que se pode tirar em cada caso estudado?
  - Utilize as ferramentas de depuração do ambiente de desenvolvimento para investigar o caso!

## **Conceitos Importantes**

- O uso de mutex não impede a preempção de uma tarefa, mas causa o seu bloqueio caso haja tentativa de acesso a um recurso que já esteja sendo usado por outra tarefa
- O desbloqueio de uma tarefa ocorre quando outra tarefa possuidora do recurso libera o acesso ou quando o limite de tempo de espera é atingido (timeout)

## Tarefa Guardiã (Gatekeeper)


- É a única tarefa que tem acesso a um recurso do sistema (um periférico, por exemplo)
- Qualquer outra tarefa que queira acessar esse recurso terá que solicitar à tarefa guardiã por meio de comunicação entre elas
- Dessa forma, todos os acessos ao recurso são realizados por uma única tarefa e, portanto, não há necessidade de mutex para proteger

### Semáforos


- Semáforos são usados para gerenciar e proteger o acesso a recursos compartilhados
  - Mutex: permite que apenas uma tarefa tenha acesso a um único recurso compartilhado por vez
  - Semáforo: permite que tarefas ou ISRs tenham acesso a um conjunto de recursos compartilhados
  - Como um semáforo bloqueado não fica atrelado a uma tarefa possuidora, pode ser utilizado em ISRs

### Semáforos

 Semáforos contadores permitem o controle de acesso a um conjunto de recursos do mesmo tipo, como por exemplo: múltiplos canais de DMA, múltiplas interfaces seriais (UART), etc.



### Estados Possíveis



#### Gerenciamento de Semáforos

```
osSemaphoreId_t osSemaphoreNew
(uint32_t max_count, uint32_t initial_count,
const osSemaphoreAttr t *attr)
```

Cria e inicializa um semáforo

```
osStatus_t osSemaphoreAcquire (osSemaphoreId_t semaphore_id, uint32_t timeout)
```

 Adquire um passe do semáforo (se necessário, aguarda por um determinado limite de tempo)\*

```
osStatus_t osSemaphoreRelease (osSemaphoreId_t semaphore_id)
```

 Devolve um passe ao semáforo até o limite máximo de contagem\*

#### Gerenciamento de Semáforos

```
const char *osSemaphoreGetName
(osSemaphoreId t semaphore id)
```

Obtém o nome de um semáforo


```
uint32_t osSemaphoreGetCount(osSemaphoreId_t
semaphore id)
```

Obtém a contagem corrente de passes do semáforo\*

```
osStatus_t osSemaphoreDelete(osSemaphoreId_t semaphore id)
```

Deleta um semáforo

## Exemplo: Semáforo Binário



#### Uso de Semáforos

1. Definição de um identificador para o semáforo (variável global)

```
osSemaphoreId t sema id;
```

2. Criação do semáforo a partir da função main

```
sema id = osSemaphoreNew(max, ini, NULL);
```

3. Uso do semáforo a partir de uma tarefa

```
osSemaphoreAcquire(sema_id, osWaitForever);
// seção crítica
osSemaphoreRelease(sema_id);
```

#### Uso de Semáforos

#### 3. Uso do semáforo a partir de uma ISR

```
osSemaphoreAcquire(sema_id, 0);
// seção crítica
osSemaphoreRelease(sema_id);
```

Não pode bloquear!

## Exemplo: Produtor-Consumidor

Comunicação entre tarefas

```
#define BUFFER_SIZE 10

osSemaphoreId_t vazio_id, cheio_id;

void main(void){
    ...
    vazio_id = osSemaphoreNew(BUFFER_SIZE, BUFFER_SIZE, NULL);
    cheio_id = osSemaphoreNew(BUFFER_SIZE, 0, NULL);
    ...
} // main
```

## Exemplo: Produtor-Consumidor

#### Tarefa produtora de dados:

#### Tarefa consumidora de dados:

## Exemplo

O projeto "prodcons" da área de trabalho
 "EK-TM4C1294\_RTOS\_IAR8" implementa um
 sistema de duas tarefas que utilizam o modelo
 produtor-consumidor (dois semáforos
 contadores) para se comunicar por meio de
 um buffer circular global com 8 elementos de
 8 bits cada (uint8 t).

## Exemplo

- A tarefa produtora realiza uma contagem binária crescente de 0 a 15, enviando o valor corrente dessa contagem ao buffer circular.
- A tarefa consumidora recebe o valor da contagem do buffer circular e aciona os LEDs do kit de desenvolvimento com a sua representação binária (bit 3 no LED4, bit 2 no LED3, bit 1 no LED2 e bit 0 no LED1).

- As duas tarefas (produtora e consumidora) no projeto "prodcons" são periódicas com períodos de ativação Tp e Tc, respectivamente.
- 1. Verifique qual é a frequência de acionamento dos LEDs do kit de desenvolvimento quando:
  - Tp = 500ms, Tc = 1s
  - Tp = 2s, Tc = 250ms
  - Tp = 500ms, Tc = 500ms

- 2. Qual é o fator que determina a frequência de acionamento dos LEDs nesse sistema?
- 3. Qual é o impacto do tamanho do buffer quando ambas as tarefas são periódicas?
- 4. Desenhe um diagrama de objetos para a arquitetura desse sistema.
- Desenhe um diagrama de atividades ou um diagrama de máquina de estados para cada tarefa desse sistema.

 Com base no projeto "prodcons" da área de trabalho "EK-TM4C1294\_RTOS\_IAR8", implemente um programa concorrente em que a entidade produtora de dados seja uma ISR e a entidade consumidora de dados seja uma tarefa.

- Comportamento do software:
  - O pressionamento do botão SW1 do kit deverá causar uma requisição de interrupção.
  - A cada atendimento de interrupção pela ISR correspondente, uma variável global deverá ter o seu valor incrementado e colocado no buffer de comunicação com a tarefa.
  - A tarefa deverá retirar o valor do buffer de comunicação e apresentar o valor binário dos seus 4 bits menos significativos nos 4 LEDs do kit.

- Efeito desejado: a cada pressionamento do botão SW1 deverá haver um incremento na contagem de 4 bits apresentada nos LEDs D1 a D4 do kit.
- Utilize as funcionalidades da biblioteca driverlib (TivaWare) para configurar a interrupção de GPIO no port em que os botões do kit estão conectados.