CMSIS-RTOS API v2 e RTOS Keil RTX 5 (continuação)


Prof. Hugo Vieira Neto 2020/2

Filas de Mensagens

- Troca de mensagens é um modelo básico de comunicação entre tarefas em que dados são enviados e recebidos explicitamente
 - Os dados são trocados por meio de uma estrutura do tipo FIFO (first-in-first-out)
 - A operação assemelha-se a acessos a um periférico de E/S, em vez de acessos diretos a memória compartilhada

Filas de Mensagens

- Funções de gerenciamento de mensagens do RTOS Keil RTX 5 permitem controlar, enviar, receber ou esperar mensagens
- O tipo de dados a ser passado pode ser um inteiro ou um ponteiro (32 bits)



Gerenciamento de Mensagens

```
osMessageQueueId_t osMessageQueueNew
(uint32_t msg_count, uint32_t msg_size,
const osMessageQueueAttr_t *attr)
```

Cria e inicializa uma fila de mensagens

```
osStatus_t osMessageQueueDelete
(osMessageQueueId_t mq_id)
```

Deleta uma fila de mensagens

Gerenciamento de Mensagens

```
osStatus_t osMessageQueuePut
(osMessageQueueId_t mq_id, const void
*msg_ptr, uint8_t msg_prio, uint32_t
timeout)
```

 Coloca uma mensagem em uma fila (se estiver cheia, aguarda por um determinado limite de tempo)*

```
osStatus_t osMessageQueueGet
(osMessageQueueId_t mq_id, void *msg_ptr,
uint8_t *msg_prio, uint32_t timeout)
```

 Retira uma mensagem de uma fila (se estiver vazia, aguarda por um determinado limite de tempo)*

Gerenciamento de Mensagens

```
uint32_t osMessageQueueGetCount
(osMessageQueueId t mq id)
```


 Obtém o número de mensagens enfileiradas numa fila*

```
uint32_t osMessageQueueGetSpace
(osMessageQueueId_t mq_id)
```


 Obtém o número de elementos vagos para mensagens em uma fila*

Sincronização por Mensagens

Método Assíncrono:



Método Síncrono:



Sincronização por Mensagens

No RTOS Keil RTX 5:

- Fila de mensagens com tamanho grande

 método quase assíncrono (tarefa emissora tem grande probabilidade de nunca bloquear)
- Fila de mensagens com tamanho igual a 1 → método quase síncrono (tarefa emissora bloqueia na segunda tentativa de colocar mensagem)

Exemplo de Uso (Mensagens)

- Ver código-exemplo no material de referência do CMSIS-RTOS v2 no website da Keil:
 - http://www.keil.com/pack/doc/cmsis/RTOS2/html/ group CMSIS RTOS Message.html

- Altere o código do projeto "prodcons" do Exercício 5 (modelo produtor-consumidor) para fazer uso de uma fila de mensagens para a troca de informações entre as tarefas, mantendo a funcionalidade anteriormente especificada.
- Qual das duas formas de comunicação entre tarefas (semáforos ou fila de mensagens) é a mais prática de ser utilizada?

Sinalizadores de Tarefa

- Toda tarefa possui um conjunto próprio de 32 sinalizadores (thread flags), que podem ser utilizados para sincronização individual (tarefa-tarefa, tarefa-ISR)
- Para sincronização simultânea de múltiplas tarefas existem objetos sinalizadores de eventos (event flags)

Gerenciamento de Sinalizadores de Tarefa

```
uint32_t osThreadFlagsSet(osThreadId_t thread id, uint32 t flags)
```

Ativa sinalizador(es) da tarefa*

```
uint32_t osThreadFlagsWait(uint32_t flags,
uint32 t options, uint32 t timeout)
```

- Aguarda a ativação de um ou mais sinalizadores da tarefa corrente dentro de um limite de tempo
- Opções de comportamento:
 - osFlagsWaitAny (padrão)
 - osFlagsWaitAll
 - osFlagsNoClear

Exemplo de Uso (Sinalizadores de Tarefa)

```
#include "system tm4c1294.h" // CMSIS-Core
#include "driverleds.h" // device drivers
#include "cmsis os2.h" // CMSIS-RTOS
osThreadId t AcionaLED id, Temporiza id;
void AcionaLED(void *arg) {
  uint8 t led = (uint32 t)arg;
  uint8 t state = 0;
  while (1) {
    osThreadFlagsWait(0 \times 0001, osFlagsWaitAny,
                               osWaitForever);
    state ^= led;
    LEDWrite(led, state);
  } // while
} // AcionaLED
```

Exemplo de Uso (Sinalizadores de Tarefa)

```
void Temporiza(void *arg) {
  uint32_t delay = (uint32_t)arg;
  uint32_t tick;

while(1) {
   tick = osKernelGetTickCount();


   osThreadFlagsSet(AcionaLED_id, 0x0001);

   osDelayUntil(tick + delay);
} // while
} // Temporiza
```


Exemplo de Uso (Sinalizadores de Tarefa)

```
void main(void) {
  LEDInit (LED1);
  osKernelInitialize();
  AcionaLED id = osThreadNew(AcionaLED, (void *) LED1,
                                                  NULL);
  Temporiza id = osThreadNew(Temporiza, (void *)500,
                                                  NULL);
  if (osKernelGetState() == osKernelReady)
    osKernelStart();
  while (1);
} // main
```

Diagrama de Objetos



Diagramas de Atividades





- Abra o projeto "sinalizador" a partir da área de trabalho "EK-TM4C1294_RTOS_IAR8".
- Analise a implementação e conclua:
 - Há desacoplamento entre as atividades de temporização e acionamento do LED?
 - Explique o que ocorre se as opções de espera pela ativação do sinalizador forem alteradas para osFlagsWaitAny|osFlagsNoClear.

Delegação de ISR a uma Tarefa

- Uma boa prática em sistemas embarcados operando em tempo real consiste em manter as rotinas de tratamento de interrupção tão breves quanto possível
- Quando o tratamento necessário é mais longo, costuma-se delegá-lo a uma tarefa de alta prioridade, desbloqueando-a por meio de um sinalizador de tarefa (ou algum outro mecanismo de sincronização)

Delegação de ISR a uma Tarefa

Rotina de tratamento (ISR)

Tarefa de alta prioridade

Delegação de interrupção = Interrupt deferral

- Abra o projeto "blinky" a partir da área de trabalho "EK-TM4C1294_RTOS_IAR8".
- Analise o código-fonte no arquivo blinky.c
 quanto ao uso de mutexes e sinalizadores para sincronização entre tarefas.
- Elabore um diagrama de objetos que descreva a arquitetura desse projeto.

- Classifique as tarefas do projeto "blinky" em:
 - Não periódicas
 - Puramente periódicas
 - Periódicas com sincronização
- Qual é o principal motivo da existência da tarefa app main?
- Quem inicia a sequência de troca de sinais entre phaseA, phaseB, phaseC e phaseD?

- Tendo como base o projeto "blinky", implemente um sistema de quatro tarefas sincronizadas por sinalizadores que apresente uma contagem binária crescente nos quatro LEDs (LED D1 → LSB) do kit EK-TM4C1294XL a cada 500ms.
- Elabore um diagrama de objetos que descreva a arquitetura desse sistema.

- Cada tarefa deverá ser responsável pelo acionamento de um único LED do kit.
- O que deve ser alterado na implementação do sistema para se obter uma contagem binária decrescente nos quatro LEDs do kit?
- Seria possível executar uma contagem binária utilizando quatro instâncias de uma mesma tarefa nesse sistema?


Temporizadores de Software

- Temporizadores de software utilizam o tique do RTOS para chamar uma função depois de decorrido um determinado período de tempo
- Não consomem temporizadores de hardware mas não possuem resolução de tempo tão elevada quanto aqueles
- São gerenciados por uma tarefa específica (osRtxTimerThread) com prioridade alta (reconfigurável)


Temporizadores de Software

- One-shot (osTimerOnce):
 - Conta um período de tempo e para a contagem
 - Ao final da contagem provoca a chamada da função de callback
- Auto-reload (osTimerPeriodic):
 - Conta um período de tempo e reinicia a contagem
 - Ao final de cada contagem provoca a chamada da função de callback

One-shot × Auto-reload



Temporizador Periódico



- osTimerStart define o valor inicial e inicia uma contagem regressiva
- Quando a contagem atinge zero, é chamada a função de callback
- osTimerStop para a contagem regressiva

Gerenciamento de Temporizadores

```
osTimerId_t osTimerNew(osTimerFunc_t func,
osTimerType_t type, void *argument, const
osTimerAttr_t *attr)
```

Cria e inicializa um temporizador

```
osStatus_t osTimerDelete(osTimerId_t timer_id)
```

Deleta um temporizador

Gerenciamento de Temporizadores

```
osStatus_t osTimerStart(osTimerId_t timer_id, uint32_t ticks)
```

Inicia ou reinicia a contagem de tempo

```
osStatus_t osTimerStop(osTimerId_t timer_id)
```

Para a contagem de tempo

```
uint32_t osTimerIsRunning(osTimerId_t
timer id)
```

Verifica se a contagem de tempo está ativa

Estrutura de uma Função de Callback

```
void callback(void *arg) {
    ... // atividades da função de callback
} // callback
```

- É possível passar um único argumento por referência à função (osTimerNew)
 - Útil para definir comportamentos diferentes para uma mesma função para vários temporizadores
- Deve poder ser chamada a partir de uma ISR (não pode causar bloqueio)

Exemplo de Uso (Temporizador)

```
#include "system tm4c1294.h" // CMSIS-Core
#include "driverleds.h" // device drivers
#include "cmsis os2.h" // CMSIS-RTOS
uint8 t state = 0;
osThreadId t app main id;
osTimerId t timer1 id;
void callback(void *arg) {
  state ^= LED1;
  LEDWrite (LED1, state);
} // callback
void app main(void *arg) {
  osTimerStart(timer1 id, 100);
  osDelay(osWaitForever);
} // app main
```

Exemplo de Uso (Temporizador)

```
void main(void) {
  LEDInit (LED1);
  osKernelInitialize();
  app main id = osThreadNew(app main, NULL, NULL);
  timer1 id = osTimerNew(callback, osTimerPeriodic, NULL,
                                                       NULL);
  if (osKernelGetState() == osKernelReady)
    osKernelStart();
  while (1);
} // main
```


- Abra o projeto "temporizador" a partir da área de trabalho "EK-TM4C1294_RTOS_IAR8".
- Localize o arquivo RTX_Config.h na lista de dependências do arquivo rtx_lib.c e analise-o. Quais são as configurações para:
 - OS TIMER NUM?
 - OS TIMER THREAD PRIO?

- Modifique o código-fonte no arquivo temporizador.c para que seja possível informar o LED a ser acionado à função de callback.
- Crie quatro temporizadores, um para cada LED do kit, com períodos diferentes, mas compartilhando uma mesma função de callback: LED D1 → 100ms, LED D2 → 150ms, LED D3 → 250ms, LED D4 → 350ms.


- Por que é necessário criar uma tarefa com o propósito único de disparar o temporizador (app_main)? Não seria possível dispará-lo na própria função main?
- A tarefa app_main pode ser considerada periódica? Por quê?
- Quais são as diferenças entre a tarefa que aciona o LED no Exercício 5 e a função de callback do Exercício 10?

 Tendo como base os projetos "tarefas", "temporizador" e "sinalizador", implemente uma tarefa periódica sincronizada com um temporizador de software por meio de um sinalizador de tarefa. A tarefa deverá acionar o LED D4 do kit EK-TM4C1294XL em intervalos de 500ms, conforme diagramas de objetos e de atividades apresentados a seguir.

Diagrama de Objetos



Diagramas de Atividades



Recursos Avançados do RTX 5

- Pesquisar na documentação:
 - Sinalizadores de eventos (event flags)
 - Pools de memória para compartilhamento
 - Tarefa osRtxIdleThread
 - Função osRtxErrorNotify
 - Estruturas de atributos dos diferentes tipos de objeto do RTOS