Circuitos Lógicos



Módulo #1

Sistemas de Numeração e Aritmética Digital



Primeiro computador eletrônico Eniac

Em fevereiro, na Universidade da Pensilvânia : 18 mil válvulas e um custo de US\$20 milhões – 1946





ENIAC contained 17,468 vacuum tubes, 7,200 crystal diodes, 1,500 relays, 70,000 resistors, 10,000 capacitors and around 5 million hand-soldered joints. It weighed 30 short tons (27 t), was roughly 8.5 feet by 3 feet by 30 feet (2.6 m by 0.9 m by 26 m), took up 680 square feet (63 m²), and consumed 150 kW of power. Input was possible from an IBM card reader, while an IBM card punch was used for output. These cards could be used to produce printed output offline using an IBM accounting machine, probably the IBM 405.





Como é o projeto de hardware hoje


- Contínua utilização de ferramentas de CAD
 - . desestímulo aos processos manuais
 - . estímulo às representações abstratas
 - . projeto de hardware parecido com o de software
- Tecnologia empregada na implementação
 . lógica discreta → lógica programável





Algorítmo de projeto





Projeto

Início: que funções devem ser realizadas ? Necessidades: velocidade? tamanho? custo? Blocos abstratos → realizações concretas

Implementação

Funções primitivas unidas em blocos complexos

Ligação dos blocos


Escolha entre alternativas para otimização


Depuração (Debug)

Sistema com falhas : projeto, estrutura ou componentes Projeto deve facilitar a depuração



Formas de representação





Comportamento




Elementos de projeto



Tecnologias do circuito



Algorítmo de projeto



Projeto


Início: que funções devem ser realizadas ? Necessidades: velocidade? tamanho? custo? Blocos abstratos → realizações concretas

Implementação

Funções primitivas unidas em blocos complexos Ligação dos blocos Escolha entre alternativas para otimização

Depuração (Debug)

Sistema com falhas : projeto, estrutura ou componentes Projeto deve facilitar a depuração



Exemplo de Projeto

1. Especificação funcional: o que o sistema deve fazer


Ex: Controle de sinal de trânsito

- Dois sinais colocados nas direções N e S e dois nas direções L e O
- . Os ciclos seguem a seguinte sequência : VERDE-AMARELO-VERMELHO
- . N-S e L-O não ficam VERDE ou AMARELO simultaneamente
- . Fica VERDE por 45 segundos, AMARELO por 15, VERMELHO por 45 segundos.
- 2. Performance requerida

velocidade: chaveamento em menos de 100 ms

potência: menor que 20 W área: menor que 20 cm2

custo de fabricação: menor que R\$ 20,00










Projetar é saber representar

- 1 Especificação em linguagem natural: fácil de escrever, mas imprecisa e sujeita a ambiguidades.
- 2 Descrição funcional: especificação mais precisa através de diagramas de fluxo e/ou fragmentos de programas
- 3 Descrição estrutural: decomposição de componentes complexos
- 4 Descrição física: projeto nos blocos mais primitivos (p.e. portas ou transistores)



Projeto
Implementação
Depuração



Projetar é saber representar

- 1 Especificação em linguagem natural: fácil de escrever, mas imprecisa e sujeita a ambiguidades.
- 2 Descrição funcional: especificação mais precisa através de diagramas de fluxo e/ou fragmentos de programas
- 3 Descrição estrutural: decomposição de componentes complexos
- 4 Descrição física: projeto nos blocos mais primitivos (p.e. portas ou transistores)

O algorítmo do projeto - Construção

Projeto top-down:


funções complexas substituídas por funções primitivas

Projeto bottom-up:

primitivas são compostas para montagem de funções cada vez mais complexas

Regras de composição:

elétricas: quantos componentes podem ser consecutivos tempo; velocidade de propagação do sinal





Algorítmo do projeto - Depuração (Debug)

O que pode sair errado ?


Falhas de projeto
 A implementação não atende às especificações
 Projeto lógico incorreto
 Interpretações falsas ou casos extremos ignorados

Projeto
Implementação
Depuração

- . Falhas de implementação
 Funções modulares corretas, porém sua composição possui erros
 Falsas interpretações de comportamento de interface e de temporização
 Erros de ligação e elétricos
- . Falhas de componentes Componentes fora de especificação ou danificados



sinais analógicos X sinais digitais










sinais analógicos X sinais digitais





sinais analógicos



sinais digitais











Vantagens dos Sistemas Digitais sobre os Analógicos

- . pequenos erros nas entradas dos sistemas analógicos podem significar grandes erros nas saídas.
- . os sistemas digitais são mais precisos e de mais fácil leitura de informações.
- . os sistemas digitais são simples para construção de blocos.
- . computadores usam internamente sistemas essencialmente digitais.
- . a interface com o meio externo é normalmente analógica.




Níveis de implementação



Exemplo

$$Z(t) = \mathop{\Sigma}\nolimits_{i=0}^t X(i)$$





Projetar é saber representar.



Mas ... o que se quer representar?

- Caracteres
- Funções
- Observações
- Ações



Projetar é saber representar.



${\sf Mas} \dots {\sf o} \ {\sf que} \ {\sf se} \ {\sf quer} \ {\sf representar} \ ? \ {\sf Um} \ {\sf exemplo} \ \dots$

Uma fábrica precisa de uma sirene para indicar final de expediente.

Ela deve ser ativada quando ocorrer uma das seguintes condições:

- * já passou das 17:00 h e as máquinas estão ligadas ;
- * é sexta-feira, a produção foi atingida e todas as máquinas estão desligadas.





SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema de base N

ightarrow tem símbolos b_i , de valores [0,N - 1], ocupando as ordens de peso N^i


| b ₃ | b2 | b ₁ | bo | b-1 | b-2 | |
|----------------|---------|---------------------|---------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| ba x N3 | b2 x N2 | b ₁ x N1 | bn x NO | b ₋₁ x N-1 | b.2 x N-2 | |



Bases utilizadas em sistemas digitais

a) base binária $\rightarrow N = 2$, $b_i = [0, 1]$

cada b_i na ordem de peso N^i é chamado de **bit** ex.: 100110_2 1_2



c) base hexadecimal \rightarrow N = 16, b_i = [0, 15] V [A, F]

como o intervalo [10, 15] cada valor utiliza 2 algarismos devemos substituí-los por letras; portanto ... $[10, 15] \Rightarrow [A, F]$



Conversão de bases em geral

10 ⇒ b : divisões sucessivas

b ⇒ 10 : decomposição



$$\frac{378}{16} = 23 + \text{o resto de } 10_{10} = A_{16}$$
 $\frac{23}{16} = 1 + \text{o resto de } 7$
 $\frac{1}{16} = 0 + \text{o resto de } 1$

$$\begin{array}{l} 2AF_{16} = 2\times16^2+\ 10\times16^1+\ 15\times16^0\\ = 512+\ 160+\ 15\\ = 687_{10} \end{array}$$



Código BCD

- > BCD (binary-coded-decimal) é uma maneira muito utilizada de apresentar números decimais em formato binário.
- Cada dígito é convertido em um binário equivalente. BCD não é um sistema numérico.
- > A principal vantagem do BCD é a comunicação, com a relativa facilidade de conversão para o sistema decimal.






O que os números podem representar?

- A maioria dos microcomputadores manipulam e armazenam informações e dados binários em grupos de 8 bits. Oito bits equivale a 1 byte.
- Uma palavra é um grupo de bits que representa uma determinada unidade de informação.
- O tamanho da palavra pode ser definido como o número de bits na palavra binária em que um sistema digital opera. O tamanho da palavra de um PC é de 8 bytes (64 bits).
- O código alfanumérico ASCII (American Standard Code for Information Interchange) representa todos os caracteres e as funções encontrados em um teclado de computador: 26 letras minúsculas e 26 maiúsculas, 10 dígitos, 7 sinais de pontuação, de 20 a 40 outros caracteres.










EIGURA 1.15 (a) A transmissão paralela usa uma linha de conexão por bit, e todos os bits são transmitidos simultaneamente; (b) a transmissão serial usa apenas uma linha de sinal, na qual os bits são transmitidos serialmente (um de cada vez).



Aritmética - processo típico de uma adição binária.







(Deve ser adicionado à próxima posição)



Representação de números com sinal

1) forma sinal-magnitude.









Representação de números com sinal

2) forma complemento de 1.







Representação de números com sinal

3) forma complemento de 2.





Leitura indicada

Maini, A.K. "Digital Electronics - Principles and Integrated Circuits"

- a) Sec. 1.1 1.15, pgs. 1 10
- b) Sec. 2.1 2.7, pgs. 47 69



Number Systems and Codes

Digital Arithmetic

LEARNING OBJECTIVES

- otation. Difference between weighted and inweighted binary codes.

- LEARNING OBJECTIVES
- After completing this chapter, you will learn the following:

 Basic rules of bisary addition and subtraction.

 Work complement method of binary addition and ultraction.

 Addition and subtraction of BCD numbers.



