# Test & Verifikation

I dette dokument findes hvordan kode hentes, opsættes, flashes og køres. Desuden er der en udførlig guide på hvordan de forskellige moduler skal opsættes for at udføre en test.


### Kameramodul

### Forudgående betingelser

For at kunne udføre testen kræves følgende:


- Visual studio code installeret
- PlatformIO extension installeret
- TFDI board til flashing af kode til ESP32-CAM
- ESP32-CAM board

- Pull kode fra git: wifa lock/Cam/IOT-Cam at master · danimolsen1988/wifa lock (github.com)
- Åben projekt i Visual studio
- Tilslut FTDI board til ESP32-CAM
  - o TX (FTDI) til GPIO3 (ESP32-CAM)
  - o RX (FTDI) til GPIO1 (ESP32-CAM)
  - GND (FTDI) til GND (ESP32-CAM)
- Tilslut HC-SR501 sensor til ESP32-CAM



- Power (HC-SR501) til 5V,
- o Ground (HC-SR501) til GND
- Output (HC-SR501) til GPIO13 (ESP32-CAM)
- Opsætning af WiFi
  - Åben filen Network.cpp (Visual studio code)
    - Ændre ssid til netværk modulet skal tilslutte
    - Ændre pass til netværk modulet skal tilslutte
    - Ændre host\*, dette er påkrævet for at kunne kommunikere med hovedmodul.
      - Ip-adresse til hovedmodul
- Tilslut FTDI board til computer
  - o USB kabel
- Tilslut forsyning til ESP32-CAM
  - o Tilslut 5V

- o Tilslut GND
- Flash program til ESP32-CAM
  - o Forbind GPIO0 til GND (ESP32-CAM)
  - o Tryk på RST (ESP32-CAM)
  - O Tryk på knappen "PlatformIO: Upload" (Visual studio code)
  - o Frakobl GPIO0 fra GND Når flash er fuldendt (ESP32-CAM)
- Tilslut Serial Monitor
  - o Tryk på knappen "PlatformIO: Serial Monitor
    - Vælg Com port USB er tilsluttet



## Hovedmodul

## Forudsætninger:

- Visual studio installeret
- Particle workbench extension installeret I Visual studio
- Putty installeret
- Netværksforbindelse

- 1. tilslut argon til usb.
- 2. hent kode fra <a href="https://github.com/danimolsen1988/wifa">https://github.com/danimolsen1988/wifa</a> lock/tree/master/ArgonTLS
- 3. åben projekt i visual studio
- 4. gå ind under debug.h
- 5. sæt DEBUG\_AZURE ==1
- 6. tilføj filen codes.h som kan findes under bilag [REF]
  - a. flyt filen fra Bilag\code\codes.h over er i src\ i projekt folderen
- 7. byg program
- 8. flash system
- 9. start
- 10. tilslut argon serielt via Putty
  - a. serial
  - b. COM porten Argon er tilsluttet
  - c. Speed: 115200

## Test [1]

Følgende krav er testet i følgende test.

• Hovedmodulet skal aktiveres vha. netværkskommunikation

#### Forudsætninger:

• ip-adresse af Argon

- 1. setup Hovedmodul [Hovedmodul], i punkt 5, set i stedet DEBUG\_AZURE == 0
- 2. se at Argon er gået i sleep mode. LED slukket.
- 3. åben cmd
- 4. skriv "ping xxx.xxx.xxx"
- 5. se argon svarer på ping

```
C:\Users\Keld>ping 192.168.0.22

Pinging 192.168.0.22 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.22: bytes=32 time=49ms TTL=255
Reply from 192.168.0.22: bytes=32 time=53ms TTL=255
Reply from 192.168.0.22: bytes=32 time=66ms TTL=255
Reply from 192.168.0.22: bytes=32 time=73ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 49ms, Maximum = 73ms, Average = 60ms
```

Figur 1- ping svar fra argon


## Test [2]

Følgende krav er testet i følgende test.

- Kameramodulet skal sende billeder til hovedmodulet
- Moduler skal kommunikere sammen vha. WiFi/bluetooth

#### Test.

- 1. setup af Kameramodul[Kameramodul]
- 2. setup af Hovedmodul[Hovedmodul]
- 3. placer ansigt ~80 cm. foran kamera og vent på billede er taget
- 4. se i terminal for Argon, at der skrives "client connected!" og en størrelse ud på billedet.
  - a. Er størrelsen over 2500, kan det forventes der er modtaget et billede. Og kravet "Kameramodulet skal sende billeder til hovedmodulet" godkendt.
  - b. Er der sendt et billede over wifi kan kravet "Modulet skal kommunikere sammen vha. WiFI/bluetooth" ligeledes godkendt



Figur 2 - argon output

### Test [3]


Følgende krav er testet i følgende test.

- Når hovedmodulet modtager et billede fra kameramodulet, skal billedet sendes til (Online facial recognition service) og verificeres op mod reference billeder, hvis billedet matcher et referencebillede, skal låsen låses op.
- Når et billede afvises, skal LED lyse rødt.
- Når objektgenkendelse identificerer en person, sendes billede til hovedmodul.
- Hovedmodulet skal være forbundet til internettet vha. WiFi
- Mens lås er låst op, skal LED på kameramodulet lyse grønt
- Mens kameramodulet afventer verifikation, skal LED lyse blå.

#### Test.

#### Forudsætninger:

- 2 personer, 1 der er godkendt og en der ikke er godkendt adgang.
- 1. setup af Kameramodul[Kameramodul].
- 2. setup af Hovedmodul[Hovedmodul].
- 3. placer ansigt ~80 cm. foran kamera og vent på billede er taget.
- 4. se på Argon terminal der skrives "client connected!".
- 5. se på Kameramodulet rgb led lyser blåt
  - **a.** hvis led lyser blåt er kravet "Mens kameramodulet afventer verifikatipn, skal LED lyse blå" godkendt.
- 6. se der sendes et http request, tjek at "Content-Length:?" værdi er imellem 2500-8000, se Figur 3.



```
192.168.0.22

client connected!

POST /face/vl.0/detect?returnFaceId=true&returnFaceLandmarks=false&recognitionMo

del=recognition_03&returnRecognitionModel=false&detectionModel=detection_02 HTTP

/1.0

Ocp-Apim-Subscription-Key:b32144abaff740cca0lcf20584eb800d

Content-Type:application/octet-stream

Host:iot-facial-compare-test.cognitiveservices.azure.com

Content-Length:4896
```

Figur 3 http request detect

- 7. se der kommer respons tilbage fra Azure med statusen 200 og et faceld, se Figur 4.
  - a. er der et faceld i responset er kravet "Når objektgenendelse identificerer en person, sendes billede til hovedmodul" godkendt, da Azure har fundet et ansigt på billedet modtaget fra kameramodulet.
  - **b.** Kommer der respons er kravet "Hovedmodulet skal være forbundet til internetter vha. WiFi" godkendt.

```
HTTP/1.1 200 OK
Keep-Alive: true
Content-Length: 114
Content-Type: application/json; charset=utf-8
x-envoy-upstream-service-time: 233
apim-request-id: 23c2daca-6791-4aa6-940a-1661c3378807
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
x-content-type-options: nosniff
CSP-Billing-Usage: CognitiveServices.Face.Transaction=1
Date: Tue, 08 Dec 2020 16:16:35 GMT
Connection: close
[{"faceId":"fcec3e7c-300e-465d-a7c3-096766e5a39a","faceRectangle":{"top":-3,"left":144,"width":153,"height":209}}]
```

Figur 4 - http respons detect

8. se der sendes et nyt request, indeholdende det modtaget faceld fra Figur 4, se Figur 6.

```
POST /face/v1.0/verify HTTP/1.0
Ocp-Apim-Subscription-Key:b32144abaff740cca01cf20584eb800d
Content-Type:application/json
Host:iot-facial-compare-test.cognitiveservices.azure.com
Content-Length:123
{"faceId":"fcec3e7c-300e-465d-a7c3-096766e5a39a","personId":"376bbcec-3679-40fc-9d25-5072d8e29433","PersonGroupId":"1"}
```

Figur 5 http request verify

9. se der kommer respons tilbage fra Azure med status 200 og en isldentical=true/false afhænging af om personen der udfører testen, er i systemet, se Figur 6.

```
HTTP/1.1 200 OK
Keep-Alive: true
Content-Length: 41
Content-Type: application/json; charset=utf-8
x-envoy-upstream-service-time: 42
apim-request-id: b03daa68-944e-44c0-bb43-dd4b63d303d9
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
x-content-type-options: nosniff
CSP-Billing-Usage: CognitiveServices.Face.Transaction=1
Date: Tue, 08 Dec 2020 16:16:36 GMT
Connection: close
{"isIdentical":true,"confidence":0.70895}
```

Figur 6 - http respone verify

- 10. gennemfør testen igen for en person der er godkendt adgang.
- 11. se at servo motor åbner.
- 12. se at led lyser grønt på kameramodul.
  - a. Hvis led lyser grønt er kravet "Mens lås er låst op, skal LED på kameramodulet lyse grønt" godkendt.

- 13. se at servo motor lukker efter 8\* sekunder.
- 14. gennemfør test igen for en person der ikke er godkendt adgang.
- 15. se at servo motor forbliver lukket.
- 16. se at led på kameramodul blinker rødt.
  - a. Blinker led rød er der nægtet adgang og derved er kravet "når et billede afvises skal led lyse rødt" godkendt.

### Test [4]

Testen verificerer 2 krav på samme tid, kravene som udføres er:

- Når et menneske stiller sig foran, indenfor 2 meter af kameramodulet. Skal systemet tage et billede og foretage objektgenkendelse (Person)
- Kameramodulet skal implementeres som et edge device, hvor der udføreres ansigtsdetektering på billeder

- 1. setup af Kameramodul [Kameramodul]
- 2. Placerer kameramodul sådan forsiden peger udad, i et rum med mere end 3 m. til væg
- 3. Placerer dig 3 meter fra fronten af kameramodulet.
- 4. Udfør bevægelse uden at komme tættere på kameramodulet.
  - a. Verificer at der ikke udføres en blitz
- 5. gå 1 meter imod kameramodul, sådan der er en afstand på 2 meter mellem din placering og kameramodulet.
  - a. Verificer at der udføres en blitz.
- 6. se på konsol om ansigt er detekteret.
  - a. Se Figur 7, for hvordan konsol information skal se ud.

```
rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
Camera Ready!
Image captured
WiFi connecting
WiFi connected
Bytes sent:4531
Image sent
Connection closed
Client connected
Setting up Sleep
Entering sleep
ets Jun 8 2016 00:22:57
```

Figur 7 - Ansigt detekteret

- 7. Stil dig udenfor kameramodulet kameravinkel
- 8. Udfør bevægelse fora kameramodul med hånd
  - a. Hvis der detekteres en blitz, er der taget et billede
- 9. se på konsol om et ansigt er detekteret
  - **a.** se Figur 8, for hvordan konsol information skal se ud.

```
rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac

Camera Ready!
Image captured
no human Face
Setting up Sleep
Entering sleep
ets Jun 8 2016 00:22:57
```

Figur 8 - Ansigt ikke detekteret

## Test [5]

Testen verificerer to krav på samme tid, kravene er:

- Kameramodulet skal aktiveres vha. en sensor
- Mens kameramodulet er i power saving mode, skal systemet vågne op ved input fra digital indgang

- 1. setup af Kameramodul [Kameramodul]
- 2. Placerer kameramodul sådan forsiden peger udad, i et rum med mere end 3 m. til væg
- 3. verificer at sidste besked i konsollen er "Entering Sleep"

```
Setting up Sleep
Entering sleep
```

- 4. Placerer dig 1 meter fra fronten af kameramodulet.
- 5. Udfør bevægelse uden at komme tættere på kameramodulet.
  - a. Verificer at der kameramodulet blitzer

### Test [6]

### Testen verificerer kravet:

• Hvis kameramodulet ikke kan forbinde til WiFi/bluetooth skal modulet gå i power saving mode.

- 1. setup af Kameramodul [Kameramodul]
- 2. Sluk access point, så kameramodul ikke kan forbinde til WiFi.
- 3. Placerer kameramodul sådan forsiden peger udad, i et rum med mere end 3 m. til væg
- 4. Placerer dig 1 meter fra fronten af kameramodulet.
- 5. Udfør bevægelse uden at komme tættere på kameramodulet.
  - a. Verificer at der udføres en blitz
  - b. verificer ansigt detekteres
- 6. se på konsol om modul går i sleep-tilstand.
  - a. Se Figur 9, for hvordan konsol information skal se ud.

```
rst:0x5 (DEEPSLEEP RESET),boot:0x13 (SPI FAST FLASH BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
Camera Ready!
Image captured
WiFi connecting
                ......WiFi - connection error
verify face failed
Setting up Sleep
Entering sleep
ets Jun 8 2016 00:22:57
```

Figur 9 - WiFi connection error

## Test [7]

#### Testen verificerer kravet:

- Kameramodulet skal være low power og kunne holde strøm i op til 30 dage, ved normal brug
- 1. Download Otii Arc's software og installer dette (<a href="https://www.goitech.com/download/">https://www.goitech.com/download/</a>)
- 2. Tilslut Otii Arc til PC via USB og tilslut ekstern forsyning
- 3. Opsætning af Otii
  - Indstil udgangsspændingen til 5V
  - Indstil max current limit til det højest mulige
- 4. Tilstlut Otii Arc's til stel på ESP32-CAM
- 5. Tilslut Otii Arc's + til forsyning af ESP32-CAM
- 6. Tryk på Record
- 7. Udfør samme steps som i Test 3
- 8. Stop record og notér AVG: Current
- 9. Start en ny måling og lad enheden være idle i minimum et minut
- 10. Stop record og notér AVG: Current
- 11. Udregn et samlet energiforbrug ud fra gennemsnitsstrømmen fra de to målinger
  - Det antages at der er 6 aktiveringer pr dag i en periode på 30 dage
  - Fremgangsmåden for udregningen kan ses i bilaget strømUdregninger&målinger\_bilag.pdf
- 12. Verificer at den samlede mængde energi er ca. 4400mAh