



# 4. El chipset

# Chipset



- Es \_un conjunto de procesadores \_ situados en la placa
- Pensados para que funcione **un** \_bloque único \_
- Realizan las funciones de **comunicación** entre los elementos de la placa base.
  - o Disco duro
  - o Microprocesador
  - o Memoria
  - o Etc.
- Cada uno tiene una misión especifica







Componentes internos de los equipos microinformáticos

### **CHIPSETS TRADICIONALES**



## El chipset

Los siguientes microprocesadores forman el Chipset de una placa base:

Circuitos principales

\_Northbridge: \_ microprocesador más importante del chipset.

**Southbridge** . Es el segundo microprocesador más importante del chipset.

Otros controladores

La controladora IDE .

#### La controladora SATA.


**El súper I/O** . Controla la entrada/salida de la placa base hacia componentes como (puerto serie, paralelo, ratón, teclado o disquetera).

La controladora de sonido . Forma actualmente un núcleo independiente.


**La controladora Ethernet** . A igual que la controladora de sonido esta controladora también requiere del Southbridge para comunicarse con el resto del sistema.

## Chipset


Puentes norte y sur



Puentes norte y sur



- Conecta la CPU con los componentes de **alta velocidad** del sistema:
  - o Memoria RAM
  - Bus AGP o PCI Express (Vídeo)
- A través del bus frontal (FSB)
- Controla la comunicación de la CPU con el southbridge.



El chip northbridge controla las siguientes características del sistema:

Tipo de microprocesador que soporta la placa.

Número de microprocesadores que soporta la placa


Velocidad del microprocesador.

Velocidad del bus frontal FSB.

Controlador de memoria.

Tipo y cantidad máxima de memoria RAM soportada.

Controladora gráfica integrada (solo algunos northbridge).




Suele ser más grande que el southbridge

Trabaja a velocidades muy elevadas.

Suele ir acompañado de un **disipador** o incluso un ventilador

Tendencia actual es la **desaparición** de este chipset

Sus funciones están siendo integradas en la arquitectura de los **nuevos microprocesadores.** 



Puente sur (southbridge)

Responsable de la conexión de la CPU con los componentes más lentos del sistema (periféricos)

No está conectado a la CPU

Se comunica con ella a través del northbridge.

Características

El chip southbridge en una placa base moderna ofrece las siguientes características:

Soporte para \_buses de expansión \_ (PCI, ISA)

Controladores de **dispositivos** : IDE, SATA, de red Ethernet y de sonido.


Control de puertos para **periféricos** : USB o FireWire.

Funciones de administración de energía.

Controlador del **teclado**, de interrupciones, controlador DMA (Direct Memory Access, acceso directo a memoria).

Controladora de **sonido**, **red** y **USB** integrados (solo algunos southbridge).

Conexión entre chipsets y procesador



#### Northbridge-CPU

El Northbridge está, a su vez, unido al procesador mediante un bus de muy alta velocidad.

**Buses NB-CPU** 

Diferentes tipos de conexiones


\_\_FSB \_\_ (Bus frontal)

**QPI** (Intel)

**DMI** (Direct Media Interface).

**Hypertransport** \_\_ \_ (AMD)

Conexión entre chipsets y procesador



Intel® X58 Express Chipset Block Diagram

- Southbridge-Northbridge-CPU
- Southbridge a su vez se comunica con el Northbridge mediante un bus de alta velocidad
  - o DMI si hablamos de los procesadores Intel

#### Ejemplos de chipsets





Componentes internos de los equipos microinformáticos

#### Chipset y procesador

- Cada modelo de **chipset** concebido para una determinada familia o tipo de **procesador** 
  - o Procesadores \_\_Intel \_\_ funcionarán sobre placas base con chipset Intel
  - \_AMD \_ desarrolla sus procesadores y chipsets
  - Existen placas para procesadores AMD que incorporan chipset de otras firmas, como nVIDEA, Via o SiS.




### **CHIPSETS MODERNOS**


## Chipset


#### Chipsets modernos

- Cambio de modelo de chipset
- En 2011 Intel presenta 2<sup>a</sup> generación (Sandy bridge)
- En lugar de NB y SB, solo se necesita uno: el PCH
- La CPU se conecta directamente a:
  - o Memoria RAM
  - o Buses PCIe más rápidos para tarjetas gráficas
- Controlador de memoria y controlador de gráficos se incluyen dentro del procesador
- Consecuencias
- Northbridge desaparece
- El Southbridge:
  - o Primero se transformó en
    - Hub de controlador de E/S ( ICH-Intel )
    - Fusion Controller Hub ( **FCH-AMD** ).
  - Ahora es el Hub de controlador de plataforma ( **PCH** ) que se conecta directamente a la CPU.




### Chipsets modernos






Chipsets modernos (Intel)



Chipsets modernos (Intel)





# Comparativa chipsets actuales

Chipsets modernos (Intel)

