# Tipos de módulos

#### Memoria RAM

- ¿Por qué estandarizar?
- Necesidad de poder intercambiar los módulos
- Utilizar módulos de distintos fabricantes
- Creación estándares JEDEC
- Est ándares
  - o SIP
  - o SIPP
  - RIMM: Módulo propietario (RAMBUS)
  - SIMM
  - DIMM
  - o SO-DIMM: Portátiles
  - FB-DIMM: Servidores







Módulos físicos (línea temporal)

#### Módulos obsoletos

Single In-line \_ Memory \_ Module

Conectores (pins) por ambos lados interconnectados

SIMM de 30 contactos

Longitud: 8,5 cm

Se deben instalar 4 módulos a la vez

Capacidades: 4Mb, 8Mb y 16Mb


Diferentes velocidades de acceso


#### SIMM de 72 contactos

Longitud: 10,5 cm

Se deben instalar 2 módulos a la vez


Bus de 32 bits.






From Computer Desktop Encyclopedia © 1998 The Computer Language Co. Inc.


30-pin SIMM (3.5 x .75")




#### 72-pin SIMM (4.25 x 1")




#### 168-pin DIMM (5.375 x 1")



144-pin SODIMM (2.625 x 1")



72-pin SODIMM (2.375 x 1")



# Módulos DIMM (Dual In-line \_ Memory \_ Module)

- Tiene pines a lado y lado del borde de inserción
- Transfieren 64 bits de datos en cada ciclo de reloj
- No es necesario instalarlos módulos por parejas.
- El más utilizado para la memoria SDR y DDR SDRAM
- Versiones para portátiles: SO-DIMM y Micro-DIMM

#### SO-DIMM (Small \_ Outline \_ DIMM)


- Versión compacta del módulo DIMM convencional.
- Se utiliza en portátiles.

o SO-DIMM de 200 contactos: DDR


o SO-DIMM de 200 contactos : DDR2

o SO-DIMM de 204 contactos: DDR3











# **DIMM 184 (DDR)**



# **DIMM 240 (DDR2)**



# **DIMM 240 (DDR3)**



# RIMM (\_ Rambus \_ In-line \_ Memory \_ Module)\_

- Módulos de 184 pines y dos muescas
- Trabaja con chips de memoria Rambus (apareció con P4)
- Altas frecuencias de trabajo —> requieren disipadores de calor (placa metálica que recubre los chips del módulo)
- Todos los zócalos de un banco deben estar ocupados y si no, habrá que instalar un módulo de continuidad para cerrar el canal

