# Unidad de E/S

## Unidad de entrada y salida

Definición y periféricos

- ¿Qué es y para qué sirve?
- Unidad encargada de establecer la comunicación entre el usuario y la CPU .
- Para llevar a cabo el enlace utiliza unos dispositivos denominados **periféricos**.



Definición y periféricos

Tipos de periféricos:

\_Periféricos de entrada: \_

Con ellos el usuario introduce la información en el ordenador.

Ejemplos: ratón, teclado, escáner...

\_Periféricos de salida: \_

Los utiliza el ordenador para mostrar la información al usuario.

Ejemplos: monitor, impresora, altavoces...

\_Periféricos de E/S: \_

Pueden actuar tanto para introducir los datos como para mostrarlos.



### Definición y periféricos

- Tipos de periféricos de E/S
- Periféricos de comunicaciones \_: \_
  - Se emplean para establecer una comunicación entre dos usuarios a través de los ordenadores.
  - o Ejemplos: módem, router, switch...
- Periféricos de almacenamiento \_: \_
  - Se utilizan como memoria auxiliar a la principal del ordenador.
  - En ellos se pueden realizar las mismas operaciones de lectura y escritura.



- Gran variedad de periféricos
- Sistema que permita el intercambio de información entre cualquiera de estos dispositivos y el ordenador.
- Este sistema consta de dos partes:
  - Interfaz
  - Controlador



#### Interfaz

Se encarga de gestionar el intercambio de información entre el periférico y la CPU.

Adapta la información específica de cada dispositivo a un conjunto de señales normalizadas de forma que actúa como interlocutor del periférico y la máquina.

#### Controlador

Su misión es gestionar directamente el periférico.

Sistema electrónico o mecánico integrado en el propio periférico

Es específico de cada periférico



\_Gestión de la E/S \_

Uno de los pilares fundamentales en el rendimiento de un ordenador

Todos los dispositivos que se conectan al equipo compiten por el uso de la CPU para poder operar.

\_Posible solución \_

Crear un bus de E/S, de uso específico para los dispositivos.

Este bus contiene líneas dedicadas para datos, direcciones y señales de control

Se reduce de forma notable el problema de «cuello de botella» que podría plantearse en el equipo si durante el proceso de órdenes internas ocuparan los buses los periféricos.

- La arquitectura de bus de E/S
  - o Estándar más utilizado en los ordenadores de propósito general
  - o Simplicidad y flexibilidad.
- Existen otras arquitecturas para la gestión de E/S como son la
  - o \_E/S mapeada en memoria \_ (memoria e interfaz comparten buses y puertas de E/S)
  - \_E/S aislada \_ (cada dispositivo de E/S tiene un bus dedicado).

#### Resumen de la unidad

