diodes.md 2025-02-21

Diodes (I)

Semiconductors

1. Definició

- Els **semiconductors** són materials que, en determinades circumstàncies, permeten el pas de corrent elèctric.
- Els semiconductors més utilitzats són:
 - o Silici (Si)
 - o Germani (Ge)
- A aquests materials se'ls afegeixen petites quantitats d'impureses per modificar les seves propietats elèctriques.

2. Tipus de Semiconductors

Segons el tipus d'impureses que s'hi afegeixen, els semiconductors es poden classificar en dos tipus:

2.1. Tipus N

- S'obtenen afegint impureses com el fòsfor o l'antimoni.
- Aquest tipus de semiconductor té una major concentració d'electrons lliures, i per tant, tendeixen a cedir electrons.

2.2. Tipus P

- S'obtenen afegint impureses com el bor o l'indi.
- Aquest tipus de semiconductor té una **major concentració de forats** (l'espai buit que deixen els electrons en moure's), que es comporten com a càrregues positives.

1. Definició

Un **diode** és un component electrònic que permet el pas de corrent en un sentit i impedeix el pas de corrent en l'altre.

- El diode té 2 terminals:
 - Ànode (terminal positiu)
 - o Càtode (terminal negatiu)

2. Polarització

Quan un diode es connecta a una tensió elèctrica, pot estar polaritzat de dues maneres:

2.1. Polarització Directa

- El **pol positiu** del generador es connecta al **ànode (+)** del diode.
- El pol negatiu es connecta al càtode (-) del diode.

diodes.md 2025-02-21

• El diode es comporta com un **material conductor**, permetent el pas de corrent.

2.2. Polarització Inversa

- El **pol positiu** del generador es connecta al **càtode (-)** del diode.
- El **pol negatiu** es connecta al **ànode** (+) del diode.
- El diode es comporta com un aïllant, impedint el pas de corrent.

Diodes semiconductors

- Molts tipus diferents. Aplicacions diverses:
 - o Rectificació de senyals alterns
 - o Detecció de radiofrequències
 - o Estabilització de senyals de contínua

• Diodes d'unió

- o Mètodes de construcció: Aleació, difussió i allargament.
- Valors característics
 - Resistència directa
 - Resistència inversa
 - Tensió inversa màxima
 - Temperatura màxima de treball
- Aplicacions
 - Rectificació i commutació

Diodes Zener

o En diodes normals, a tensió inversa màxima diode es destrueix

Diodes PIN

- o Diode d'unió PN amb capa intermitja de silici intrínsec
- o Aquesta capa actua com barrera dieléctrica
- o Redueix la seva capacitat, i millora la velocitat de commutació
- o Interesants en aplicacions de radiofreqüència i microones