## APRENDIENDO CONEXIONES WIFI Y SERVIDOR

a) Conectar Acelerómetro al NodeMCU: De acuerdo con la ilustración 6, conectar potencia (GND, VCC) y las dos señales del protocolo I2C (SDA, SCL) entre el NodeMCU y el MPU6050 (acelerómetro). Además, conectar un par de LEDs, por ejemplo, a los pines D2 y D3.




Ilustración 1. Conexiones NodeMCU y MPU6050

**b) Boards Manager:** Ingresar al menu de Tools-> Board:-> Boards Manager. Buscar Node y verificar la librería para poder utilizar el esp8266.




Ilustración 2. Librerías ESP8266

A continuación, ir al menú Tools-> Board: y seleccionar NodeMCU v1. Además, escoger el puerto USB activo donde se tiene conectado el microcontrolador.

- c) Sketch: Abrir el Arduino IDE. Abrir sketch funcional del laboratorio pasado. Cambiarle el nombre al archivo según su gusto, guardando así una copia.
- **d) Incluir Librerias:** Es necesario agregar las librerías para utilizar el Wifi de la placa, y el protocolo UDP.

#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> e) Definir Variables: Se guardar como constantes las variables del nombre y la contarseña de Wifi. Además, se manejará un identificador para el cliente y un numero para cada paquete que se envie.

```
const char* ssid = "Nombre de Wifi";
const char* password = "Contraseña Wifi";
int Id_client = 1; //Identificación del cliente
int p = 0; // Número indicador de cada paquete enviado
int contconexion = 0; // Contador intentos conexión
WiFiUDP Udp;
```

f) Programar setup: Después de haber declarado todas las variables y verificar que la compilación de estas no fallé, se pasará a realizar el setup del programa. En este es necesario agregar un ciclo donde se espere a que la conexión se establezcca.

```
----TO DO: pinMode de los LEDS----
 WiFi.mode(WIFI STA); //para que no inicie el Wifi de la placa en el modo normal
 WiFi.begin(ssid, password); //Inicia la comunicación WiFi.
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion < 50) //Espera para intentar conectarse a la red.
 ++contconexion; //Aumenta uno el contador de los intentos
-----TO DO: Enceder un LED 1 por 250 milisegundos, Parapadea mientras intenta conectarse a la red. además imprimir
en la consola "." ----
 if (contconexion < 50) //Significa que se conecto a la red.
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println(WiFi.gatewaylP());
  -----TO DO: Dejar encendido el LED 1------
 else //Significa que NO se conecto a la red.
  Serial.println("");
  Serial.println("Error de conexion");
  -----TO DO: Dejar apagado el LED 1------
```

**g) Programar loop:** Se quiere que periódicamente se lean los datos del sensor, se armé un mensaje con todos los datos, separados por # y en el siguiente orden:

## Para ello, es necesario:

Udp.beginPacket("192.168.0.100", 9001); // Inicia conexión, Esta ip es la ip del computador servidor y el puerto debe coincidir

```
msg = String(Ax) + "#" + String(Ay) + "#" + String(Az) + "#" + String(Gx) + "#" + String(Gy) + "#" + String(Gz) + "#" + String(Id_client) + "#" + String(P); //EI mensaje completo contiene el id del cliente y el numero de paquete enviado
```

```
for (int i = 0; i < msg.length(); i++)//Escribir el mensaje byte a byte.

{
    int old = micros();
    Udp.write(msg[i]);
    while (micros() - old < 87);
}

Udp.endPacket();// Cierra conexión
-----TO DO: Apagar el LED 2, para mostrar que se terminó transmisión------
-----TO DO: Sumarle uno al identificador de paquetes ------
-----TO DO: Esperar tiempo------
```

- h) Cargar programa: Una vez sea finalizada la programación, se carga el programa al NodeMCU.
   Verificar si se esta conectando a la red, si esta funcionando la lógica de los LEDs y el envio de datos.
- i) Servidor: Después de cargado el programa, y que se este imprimiendo bien la información en la consola Serial. CORRER EL SERVIDOR EN EL PC (Tutorial en Sicua). Confirmar si en el servidor están llegando los datos de su grupo. Tenga en cuenta que es importante enviar los mensajes completos que tengan la estructura mencionada.

```
mensaje = 'Ax' + "#"
+ 'Ay' + "#"
+ 'Az' + "#"
+ 'Gx' + "#"
+ 'Gy' + "#"
+ 'Gz' + "#"
+ 'grupo' + "#"
+'paquete'
```