Was ist der Unterschied zwischen einem analogen Regler und einem digitalen Regler?
Was sind die am häufigsten eingesetzten Regler?

Thierry Prud'homme

Hochschule Luzern Technik & Architektur

#### Outline

Lernziele

#### Outline

- Lernziele
- 2 Analoger Regler / Digitaler Regler

#### Outline

- Lernziele
- 2 Analoger Regler / Digitaler Regler
- 3 2-Punkt / 3-Punkt Regler


#### Outline

- Lernziele
- 2 Analoger Regler / Digitaler Regler
- 3 2-Punkt / 3-Punkt Regler
- 4 PID Regler

#### Lernziele

- Die Studierende kennen die Unterschiede zwischen analogen Reglern und digitalen Reglern.
- Die Studierende verstehen den Prinzip von *2-Punkte* und *3-Punkte* Reglern.
- Die Studierende verstehen den Prinzip vom PID Regler.


### Reglerentwurfprozess




Analoger Regler Digitaler Regler Beispiele von analogen Reglern

- 1 Lernziele
- Analoger Regler / Digitaler Regler Analoger Regler Digitaler Regler Beispiele von analogen Reglern
- 3 2-Punkt / 3-Punkt Regler
- PID Regler

## Analoger Regler



# Digitaler Regler



## Vergleich Analoger / Digitaler Regler

#### Digitaler Regler

- A/D- und D/A-Wandler  $\rightarrow$  Amplitudenquantisierung und Zeitdiskretisierung (Zeitverschiebung)
- Minderung der dynamischen Leistungen
- Anpassungen der Reglerparameter durch Softwareänderung
- Platzsparende und kostengünstige Implementierung
- Der Rechner kann anderen Aufgaben übernehmen

## Mögliche Implementierung eines digitalen Reglers

#### Mögliche hardware für die Implementierung der Regelung

- (Industrie) PC mit Echtzeitbetriebssystem Beckhoff Industrial PC
- Mikrokontroller Eingebettete Systeme TI Microcontrollers
- Speicherprogrammierbare Steuerung Siemens Simatic

#### Zentralisiert - Feldbus

- Zentralisiert: ADU und DAU im Mikrokontroller, AD/DA Karte für PC, I/O Modulen für SPS
- Feldbus: Profibus, CAN/CANOpen, EtherCat, usw.

## Vergleich Analoger / Digitaler Regler


#### Analoger Regler

- Keine Amplitudenquantisierung und Zeitdiskretisierung
- Verarbeitung in Echtzeit
- Verwendung von analogen Komponenten


#### **Thermostatventil**



#### **Thermostatventil**




#### **Thermostatventil**




# Spülkasten



### Spülkasten




## Spülkasten




- Lernziele
- 2 Analoger Regler / Digitaler Regler
- 3 2-Punkt / 3-Punkt Regler 2-Punkt Regler 3-Punkt Regler
- 4 PID Regler


## 2-Punkt Regler



### 2-Punkt Regler mit Hysterese




## 3-Punkt Regler



- 1 Lernziele
- 2 Analoger Regler / Digitaler Regler
- 3 2-Punkt / 3-Punkt Regler
- PID Regler
  P Regler
  PI Regler
  PID Regler


## Proportional Regler - P Regler



#### Bermerkungen

 $K_p$  Reglerverstärkung


## Proportional Regler - P Regler



#### Bermerkungen


 $K_p$  Reglerverstärkung

## PI Regler




# PI Regler - Ubliche Parametrisierung

#### Mathematische Parametrisierung



#### Technische übliche Parametrisierung




# PI Regler - Übliche Parametrisierung

#### **Parameter**


- K<sub>p</sub> Reglerverstärkung
- $T_i = \frac{K_p}{K_i}$  Nachstellzeit

### PID Regler




## PID Regler - Ubliche Parametrisierung

#### Mathematische Parametrisierung



#### Technische übliche Parametrisierung




# PID Regler - Übliche Parametrisierung

#### **Parameter**

- K<sub>p</sub> Reglerverstärkung
- $T_i = \frac{K_p}{K_i}$  Nachstellzeit
- $T_d = rac{K_d}{K_p}$  Vorhaltezeit

## PID Regler - Grundprinzip



## PID Regler - Grundprinzip

- P -Anteil: Je grösser e(t), umso grösser u(t).
- I -Anteil: Solange  $e(t) \neq 0$  wird sich u(t) verändern.
- D -Anteil: Je grösser  $\dot{e}(t) = \frac{de}{dt}(t)$ , umso grösser u(t).