1.1. Общие сведения о работе эмулятора Tinkercad Circuits Arduino

Тинкеркад (Tinkercad Circuits Arduino) — простой и одновременно мощный эмулятор Arduino, с которого можно начинать обучение проектированию микропроцессорных устройств и робототехнике. Он предоставляет очень удобную онлайн среду для изучения особенностей работы с микропроцессорной техникой.

Возможности эмулятора Tinkercad для разработчика Arduino:

- онлайн платформа;
- удобный графический редактор для визуального построения электронных схем;
- предустановленный набор моделей большинства популярных электронных компонентов, отсортированный по типам компонентов;
- симулятор электронных схем, с помощью которого можно подключить созданное виртуальное устройство к виртуальному источнику питания и проследить, как оно будет работать;
- симуляторы датчиков и инструментов внешнего воздействия. Можно менять показания датчиков, следя за тем, как на них реагирует система;
- встроенный редактор Arduino с монитором порта и возможностью пошаговой отладки;
 - готовые проекты Arduino со схемами и кодом;
 - визуальный редактор кода Arduino.

Регистрация онлайн. Для начала работы необходимо зарегистрировать аккаунт Autocad. Для этого необходимо зайти на сайт https://www.tinkercad.com/learn/circuits и выполнить простые шаги в соответствии с рис. 1–3.





Рис. 2. Регистрация в Tinkercad



УЖЕ ЕСТЬ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ? ВОЙДИТЕ В СИСТЕМУ

Рис. 3. Создание учётной записи

Tinkercad Dashboard — **начальная страница.** После этапа регистрации открывается главная страница, на которой слева находится перечень доступных сервисов, под ним — список проектов. Выбирая элемент слева, справа откроется список соответствующих объектов (рис. 4). Для раздела Circuits этими объектами будут схемы и скетчи.




Рис. 4. Интерфейс Tinkercad Dashboard. Начальная страница

1.2. Управление светодиодом в среде Arduino

Цель работы

Получить навыки программирования микроконтроллера, разработать программу работы светодиода с заданными интервалами.

Теоретическая справка

Светодиод — это устройство, которое представляет собой полупроводниковый прибор, способный излучать свет при пропускании через него электрического тока в прямом направлении (от анода к катоду). Ниже приведена схема типичного светодиода с линзой (рис. 23*a*). Существуют двухцветные и трёхцветные (рис. 23*б*) светодиоды. Трёхцветный светодиод или RGB-светодиод, — это совмещённые в одном корпусе светодиоды красного, зелёного и синего цветов.

Светодиод имеет 4 ноги. 3 ноги — аноды, соответствующие отдельным цветам, и одна — общий катод. Подавая сигнал на один из анодов, можно добиться свечения одним из цветов. Используя широтно-импульсную модуляцию для всех анодов одновременно, можно получить свечение произвольным цветом.

Чтобы правильно включить светодиод в электрическую цепь, необходимо отличать катод от анода. Сделать это можно по двум признакам:

- 1) анод светодиода имеет более длинный проводник (рис. 23*a*);
- 2) со стороны катода корпус светодиода немного срезан (рис. 23б).

16





Рис. 23. Схема светодиода (a), Внешний вид RGB светодиода (б)

В современной микроэлектронике применяются миниатюрные светодиоды для поверхностного монтажа. Такие индикаторы, например, имеются на Arduino UNO для информирования пользователя о состоянии системы.

Ход выполнения работы

Для начала необходимо пройти по ссылке https://www.tinkercad.com в раздел «Circuits» и создать новую электрическую цепь нажатием на кнопку «Создать цепь» (рис. 24).



Приступить к созданию схемы можно в визуальном редакторе. В библиотеке компонентов необходимо найти нужные элементы — светодиод, резистор и плату Arduino Uno R3 (рис. 25, 26).




Рис. 25. Создание схемы

На рис. 27 представлены подключённые резистор и светодиод к плате Arduino Uno в общую схему.




Рис. 27. Подключение светодиода к выводу 13

В функции setup() необходимо инициализировать порт, подключённый к светодиоду, как выход используя функцию pinmode («номер порта», OUTPUT):

```
pinMode(13, OUTPUT);
```

В функции loop () для включения светодиода необходима команда digital Write (pin, value). Она устанавливает цифровой вывод на нужный порт. Параметр pin означает номер вывода для записи, а value — значение записи. Второй параметр может принимать только 2 значения: HIGH (5v или 3.3v) или LOW (0v).

Светодиод включается посредством следующей команды:

```
digitalWrite(13, HIGH);
```

Для осуществления задержки на нужное время в миллисекундах используется функция delay(value). В параметр передаётся значение времени задержки в миллисекундах. Пауза в 1 000 миллисекунду выполняется как:

```
delay(1000);
```

Для выключения светодиода и последующей задержки прописываются следующие команды:

```
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
```

Проверка кода на наличие ошибок выполняется с помощью нажатия на кнопку «Компилировать». Листинг программы представлен на рис. 28.

```
Тури № Начать моделирование

1 (Arduino Uno R3) 

1 (void setup()
2 {
3 pinMode(13, OUTPUT);
4 }
5 |
6 void loop()
7 {
8 digitalWrite(13, HIGH);
9 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
10 digitalWrite(13, LOW);
11 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
12 }
```

Рис. 28. Листинг программы для управления одним светодиодом

После необходимо сохранить код, нажать кнопку «Выполнить».

Для подключения второго светодиода в схему необходимо задать вывод 3 в соответствии с рис. 29:

```
pinMode(3, OUTPUT);
```

Затем прописать те же команды, что и для первого светодиода:

```
digitalWrite(3, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(3, LOW);
delay(1000);
```




Рис. 29. Подключение второго светодиода к выводу 3

Проверка кода на наличие ошибок выполняется с помощью нажатия на кнопку «Компилировать».

В результате получится следующий программный код (рис. 30).

```
₹/ Код
                         Начать моделирование
                                                    Экспорт
                                                              Общий
                                                 1 (Arduino Uno R3) -
Текст
 1 void setup()
 3
     pinMode(13, OUTPUT);
     pinMode(03, OUTPUT);
 5
 6
   void loop()
 8
 9
     digitalWrite(13, HIGH);
10
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
     digitalWrite(13, LOW);
12
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
     digitalWrite(03, HIGH);
13
14
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
     digitalWrite(03, LOW);
15
16
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
17
```

Рис. 30. Листинг программы для управления двумя светодиодами

После необходимо сохранить листинг программы и нажать кнопку «Выполнить».

Задания к лабораторной работе

Вариант № 1. Создать программу, заставляющую мигать светодиод в следующей последовательности: светодиод 1, светодиод 2, светодиод 3.

Вариант № 2. Создать программу, заставляющую мигать светодиод в следующей последовательности: светодиод 1, светодиод 2, светодиод 3, светодиод 4, светодиод 5.

Вариант № 3. Создать программу, заставляющую мигать светодиод в следующей последовательности: светодиод 1 и 2, светодиод 2 и 3, светодиод 3 и 4, светодиод 4 и 5.

Вариант № 4. Создать программу, заставляющую мигать светодиод в следующей последовательности: светодиод 1, 2 и 3, светодиод 3 и 4, светодиод 5.

Вариант № 5. Создать программу, заставляющую мигать светодиод в следующей последовательности: светодиод 1, светодиод 5, светодиод 2, светодиод 4, светодиод 3.

Вариант № 6. Создать программу, заставляющую мигать светодиод в следующей последовательности: светодиод 1, светодиод 5, светодиод 2, светодиод 5, светодиод 3, светодиод 5, светодиод 5.

Вариант № 7. Сделайте так, чтобы светодиод 1 светился полсекунды, а пауза между вспышками равна одной секунде.

Вариант № 8. Сделайте так, чтобы светодиод 1 светился одну секунду, а пауза между вспышками равна двум секундам.

Вариант № 9. Сделайте так, чтобы светодиоды 1 и 2 светились полсекунды, а пауза между вспышками равна одной секунде.

Вариант № 10. Сделайте так, чтобы светодиоды 1 и 2 светились одну секунду, а пауза между вспышками была равна двум секундам.