MI3000 烈度仪管理协议

目录

烈度	[仪管理协议	1
一、	概述	3
二、	协议结构	4
	2.1、总体结构	4
	2.2、协议头部	4
Ξ、	具体协议	4
	3.1 常数定义	4
	3.2 设备注册	6
	3.2.1 注册信息包(烈度计>>服务器)	6
	3.2.2 注册返回信息包(服务器>>烈度计)	6
	3.3 仪器参数信息	6
	3.3.1 仪器参数信息包(烈度计>>服务器)	7
	3.4 仪器状态信息	8
	3.4.1 仪器状态信息包(烈度计>>服务器)	9
	3.5 文件更新	9
	3.5.1 文件更新(文件名)信息包(服务器>>烈度计)	10
	3.5.2 文件名或内容接收返回信息(烈度计>>服务器)	11
	3.5.3 文件更新(文件内容)信息(服务器>>烈度计)	11
	3.5.4 文件更新拒绝返回信息(烈度计>>服务器)	11
	3.5.5 停止信息(服务器>>烈度计)	11
	3.5.6 停止更新返回信息(烈度计>>服务器)	11
	3.5.7 复位信息(服务器>>烈度计)	11
	3.5.8 复位返回信息(烈度计>>服务器)	11
	3.6 日志下载(服务器>>烈度计)	12
	3.6.1 日志请求信息(服务器>>烈度计)	11
	3.6.2 停止信息(烈度计>>服务器)	12
四、	common.cfg 文件格式	14
Ŧī	字段规范化	16

烈度计服务器批量方式软件升级及管理协议

修订历史			
修订时间	版本变更	更新内容	备注
2019-5-8		初稿, 软件批量升级功能	
2020-7-16		1)注册包增加仪器类型信息,服务器根据该信息可以区分不同类型仪器,下述参数信息和状态信息随仪器不同可能具有不同结构; 2)增加参数信息,注册或参数修改后向服务器发送一次; 3)增加状态信息,每分钟发送一次; 4)增加服务器请求发送文件命令,可以下载仪器日志文件	
2020-7-22		增加无线烈度计	
2020-10-27		增加参数内容,2.0.75 及以后软件版本	
2022-07-05		文件名长度修改为 48	

一、概述

在烈度计服务器 4 IP 地址(管理服务器 IP 地址)有效设置的情况下, 烈度计向该地址 5050端口(默认,实际修改后以修改的为准)连接。连接为长连接, 如果断开, 120 秒左右烈度计再次进行连接。

二、协议结构

2.1、总体结构

如下:

```
协议头部 (固定结构)
主体内容 (根据内容变化)
```

2.2、协议头部

```
typedef struct _MSG_HEAD {
    unsigned short Type; //协议类型
    unsigned short Len; //主体内容字节数
}MSG_HEAD;
```

三、具体协议

(10<<TYPE_FIELD)

3.1 常数定义


```
#define TYPE_FIELD 4
#define PARAMETER MASK ((1<<TYPE FIELD)-1)
#define TYPE_MASK ~(PARAMETER_MASK)
#define RESET OK
                      1
#define RESET NAK
                      2
#define UPDATE NAK NOT ALLOWED
                                    1
#define UPDATE_NAK_NOT_EXIST
                                2
#define UPDATE_NAK_RECEIVING
                                3
#define UPDATE NAK FILE OPEN4
#define UPDATE_NAK_BIG_FILE
#define SEND_NAK_BUSY
                                6
#define SEND_NAK_FILE_OPEN
#define MSG_TYPE_REGISTER
                                (0<<TYPE_FIELD)
#define MSG TYPE REGISTER ACK
                                (1<<TYPE FIELD)
#define MSG_TYPE_RECEIVE_OK
                                (2<<TYPE_FIELD)
#define MSG_TYPE_FILE_HEAD
                                (3<<TYPE_FIELD)
#define MSG_TYPE_FILE_CONTENT
                                (4<<TYPE_FIELD)
#define MSG_TYPE_UPDATE_NAK
                                (5<<TYPE_FIELD)
#define MSG_TYPE_STOP
                                (6<<TYPE_FIELD)
#define MSG TYPE RESET
                                (7<<TYPE FIELD)
#define MSG_TYPE_FILE_REQUEST
                                (8<<TYPE_FIELD)
#define MSG_TYPE_STATE
                                (9<<TYPE_FIELD)
```

#define MSG_TYPE_PARAMETER

```
#define NETNAME_LEN 2
#define DEVICEID_LEN
#define SITENAME SIZE 5
#define MAX_USERNAME_LEN 20
#define PASSWORD LEN
                          32
#define DEVICE TYPE LIEDUJI
                                       //烈度计
                                          //三通道地震数采
#define DEVICE_TYPE_DACAS_CHN3 1
#define DEVICE TYPE DACAS CHN6 2
                                          //六通道地震数采
                                       //无线烈度计
#define DEVICE TYPE LIEDUJI WL 3
#define AUTO SEND IP NUM
#define POSLABEL LEN
                          2
#define CHNLABEL LEN
                             2
#define MAX CLIENT ID LEN
#define MQTT_USERNAME_LEN12
                                12
#define MQTT PASSWORD LEN
#define SITETYPE_LEN
#define DATA_INVALID -2147483647
#define CLIENT_SEND_IP_NUM
#define FILENAME LEN 32
#define FILE TYPE LOG
                             4
#define DATA PACKET SIZE 1024
#define FILENAME LEN 48 (由 32 修改为 48)
#define FILE TYPE MAIN APP
                                0
#define FILE TYPE HTML WORK
                                1
#define FILE TYPE CFG
                             2
#define FILE TYPE HTML COMMON
                                   3
#define UPDATE EXISTS ONLY 1
#define UPDATE ANYWAY
                             0
#define PMR_REGISTER_OK
#define PMR_REGISTER_FAIL
                             1
#define DATA_PACKET_SIZE
                      1024
```

3.2 设备注册

说明: 烈度计跟服务器建立连接后首先发送注册信息, 待注册通过后才能发送接收升级软件或管理信息。



3.2.1 注册信息包 (烈度计-->>服务器)


NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	0// MSG_TYPE_REGISTER 设备注册
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为81
3	台网名称	char	3B	台网名信息
4	台站名称	Char	6B	台站名信息
5	仪器 ID	Char	9B	仪器ID
6	软件版本号	char	8B	软件版本号
7	用户名	Char	21B	用户名,与网页访问用户名相同
8	用户密码	Char	33B	用户名密码, 与网页访问用户名密码相同
				0// DEVICE_TYPE_LIEDUJI 烈度仪
9	 仪器类型	Char	1B	1// DEVICE_TYPE_DACAS_CHN3 三通道地震数采
)	(X 奋 尖 型			2// DEVICE_TYPE_DACAS_CHN6 六通道地震数采
				3//无线烈度仪 DEVICE_TYPE_LIEDUJI_WL 无线烈度计

3.2.2 注册返回信息包 (服务器-->>烈度计)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	0// PMR_REGISYER_OK: 注册成功 1// PMR_REGISYER_FAIL: 注册失败
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 0

3.3 仪器参数信息

仪器跟服务器注册成功后,会立即发送一次仪器参数信息包。仪器只有在重启后,跟服务器第一次注册成功时发送一次参数信息包。



3.3.1 仪器参数信息包 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	160// MSG_TYPE_PARAMETER 仪器参数
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为总字节长度(不包含协力类型和主题内容字节数长度)这里 为 312
3	IP地址	Unsigned long	4B	192+(168<<8)+(1<<16)+(3<<24
4	子网掩码	Unsigned long	4B	255+(255<<8)+(255<<16)+(0<<24
5	网关	Unsigned long	4B	192+(168<<8)+(1<<16)+(1<<24)
6	端口	Int	4B	9742
7	主 NTP 服务器	Unsigned long	4B	192+(168<<8)+(1<<16)+(3<<24
8	备 NTP 服务器	Unsigned long	4B	192+(168<<8)+(1<<16)+(3<<24
9	SNTP 对时间隔	Int	4B	值为 0 对应 30 秒 ; 值为 1 对应 5 分 ; 值为 2 对应 20 分钟
10	SNTP 对时延时	Int	4B	*1000ms
11	主动传送	Int	4B	OFF: 0; ON: 1
12	服务器 IP	Unsigned long	16B	包含四个服务器 ip 地址 (一个 4 字节), 依次为服务器 1、服务器 2、服务器 3、服务器 4
13	服务器端口	Int	16B	四个服务器的端口号,一个4字节依次为服务器1、服务器2、服务器3、服务器4
14	低频截止频率 (HZ)	Int	4B	0//0.1Hz; 1//0.3Hz; 2//0.5Hz; 3//1.0Hz
15	高频截止频率 (HZ)	Int	4B	0//10Hz; 1//20Hz; 2//40Hz
16	触发类型	Int	4B	0//无触发; 1//电平阈值触发; 2//STA/LTA 触发, 本参数设置须置于其它参数前面
17	LTA 时间窗	Int	4B	*100
18	STA 时间窗	Int	4B	*100
19	B_TH	Int	4B	*10 for STA/LTA
20	E_TH	Int	4B	*10 for STA/LTA
21	触发阈值	Int	4B	*10gal
22	结束阈值	Int	4B	*10gal
23	最大记录时间	Int	4B	最长记录时间
24	结束判决次数	Int	4B	触发判决次数
25	事前时间	Int	4B	事前时间秒
26	事后时间	Int	4B	事后时间秒
27	触发总票数	Int	4B	触发总票数
28	采样率	Int	4B	0//50Hz; 1//100Hz; 2//200Hz 3//400Hz

29	输出数据包时间 间隔	Int	4B	0//1s; 1//0.5s; 2//0.2s; 输出间隔
30	安装方式	Int	4B	安装方式 0:水平,1:壁挂
31	安装方位角	Int	4B	安装方位角*10,degree
32	滤波器类型	Int	4B	0//线性相位; 1//最小相位
33	位置标识	Char	3B	位置标识,两位数字,如40
34	通道标识	Char	3B	通道标识,两位字母,如 El
35	台站代码	Char	6B	5 位大写字母加数字组合,如 AB123
36	台网代码	Char	3B	2 位大写字母组合,如 GS
37	站点类型	Char	13B	综合文本汉字
38	经度	Int	4B	lon; //*100000,degree
39	纬度	Int	4B	lat; //*100000,degree
40	高程	Int	4B	
41	服务器1模式	Int	4B	0:连续,1:触发传输波形,2:触发不传波形,3:触发连续波形
42	服务器1密码	Char	33B	
43	服务器 2 模式	Int	4B	0:连续,1:触发传输波形,2:触发不传波形,3:触发连续波形
44	服务器2密码	Char	33B	

//以下参数当仪器为无线烈度计时才有

unsigned long eew_ip;

int eew_port;

char client_id[MAX_CLIENT_ID_LEN+1];

char user_name[MQTT_USERNAME_LEN+1];

char password[MQTT_PASSWORD_LEN+1];

int OprIntensity; //*10

int eew t;

int OprMsgFlag;

} COMMON_CONFIG;

说明:

- 1) 此仅为烈度计参数结构, 其它仪器可能不同;
- 2) 其中 IP 地址的格式如举例,加了注释的按注释含义,未加注释的参数定义跟 common.cfg 相同;
- 3) 仪器向服务器注册后或非重启起效的参数修改后发送此参数信息。

3.3.3 仪器参数信息修改(服务器-->>烈度计)

通过服务器去修改设备中的参数,是通过给设备更新 common.cfg 文件,并重启设备实现的。目前设备中的 common.cfg 文件格式如下


加了#标识的,表示此次更新不更新该项目。common.cfg 顺序错位或缺项都没有问题。就是需要改什么参数,common.cfg 文件中就有什么参数就可以,不修改的可以不放里面。

更新 common.cfg 文件时候,需要选择 FILE_TYPE_MAIN_APP: 主软件文件,且需要 Option 为以下赋值 UPDATE_ANYWAY: 无论烈度计是否存在此文件名软件都更新。

详细的 common 文件描述,参见第四章节内容。

3.4 仪器状态信息

仪器与服务器注册成功后,每分钟发送一次仪器状态信息包给服务器;发包的时间为仪器内部时间的每分钟的 0 秒发送一次。



3.4.1 仪器状态信息包 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	144 // MSG_TYPE_STATE
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 44
3	时间	Unsigned int	4B	距离 2004-1-1 0:0:0 的秒数
4	UD 向峰峰值	Int	4B	ud; //UD 向峰峰值, count
5	EW 向峰峰值	Int	4B	ew; //EW 向峰峰值, count
6	NS 向峰峰值	Int	4B	ns; //NS 向峰峰值,count
7	磁盘使用率	Int	4B	vpb; //0.1%/count
8	电压值	int	4B	vep; //1mV/count
9	机箱温度	Int	4B	vki; //1'C/count
10	数据采集	Int	4B	0//ok 采集正常,not 0// abnormal 采集异常
11	触发标志位	Int	4B	0//no trig 没有触发,not 0// trig 正在触发
12	对时状态	Int	2B	0//fail 失败,1//ok 成功
13	服务器连接状态	Int	2B	0:fail,1:ok 【CLIENT_SEND_IP_NUM】
14	电流值	Int	4B	0.01mA

说明:

- 1) 此仅为烈度计参数结构, 其它仪器可能不同;
- 2) 其中 ud、ew、ns、vpb、vep 和 vki 等的值如为 DATA_INVALID 表示该值无效;
- 3) 此信息每分钟发送一次;

3.5 文件更新

说明:服务器更新一个软件之前首先发送文件名信息,其中 Type 为以下赋值之一:

FILE_TYPE_MAIN_APP: 0//主软件文件

FILE TYPE HTML WORK: 1//网页文件(工作)

FILE_TYPE_CFG: 2//配置文件

FILE_TYPE_HTML_COMMON: 3//网页文件(公共)

Option 为以下赋值之一:


UPDATE_EXISTS_ONLY: 0//仅当烈度计存在此文件名软件时才更新UPDATE_ANYWAY: 1//无论烈度计是否存在此文件名软件都更新

设备收到此信息后可能返回:

文件更新拒绝返回信息: 拒绝更新

文件名或内容接收返回信息:接受更新,可继续发送文件内容

3.5.1 文件更新 (文件名) 信息包 (服务器-->>烈度计)



NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 48 //MSG_TYPE_FILE_HEAD
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 64 //48+4+4+4
3	文件名称	Char	48B	文件名,不含路径
4	文件类型	Int	4B	0: FILE_TYPE_MAIN_APP: 主软件文件 1: FILE_TYPE_HTML_WORK: 网页文件(工作) 2: FILE_TYPE_CFG: 配置文件 3: FILE_TYPE_HTML_COMMON: 网页
5	选项	Int	4B	0: UPDATE_EXISTS_ONLY: 仅当烈度计存在此文件名软件时才更新1: UPDATE_ANYWAY: 无论烈度计是否存在此文件名软件都更新
6	文件大小	Int	4B	文件大小, 字节数
7	序列号	Int	4B	服务器维持一个变化的序号

3.5.2 文件更新(文件内容)信息(服务器-->>烈度计)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 64 //MSG_TYPE_FILE_CONTENT
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 1026
3	序号	Int	4B	服务器维持一个变化的序号
4	数据	Char	1024B	文件内容,以次序发送

3.5.3 文件名或内容接收返回信息 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 32 //MSG_TYPE_RECEIVE_OK
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 4
3	标号	Int	4B	文件标号

说明:通知对方,标号为 No 的文件名或内容已接收,可继续发送其它内容。

3.5.4 文件更新拒绝返回信息 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	80+参数//MSG_TYPE_UPDATE_NAK+参数, Head.Len=0 值为81 //UPDATE_NAK_NOT_ALLOWED: 1//不允许更新此软件 值为82 //UPDATE_NAK_NOT_EXIST: 2//不允许更新仪器里原 本不存在的软件 值为83 //UPDATE_NAK_RECEIVING: 3//正在更新别的软件 值为84 //UPDATE_NAK_FILE_OPEN: 4//文件打开失败 值为85 //UPDATE_NAK_BIG_FILE: 5//不允许更新太大文件
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 0

3.5.5 停止信息 (服务器-->>烈度计)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 96 //Head.Type= MSG_TYPE_STOP, Head.Len=0
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 0

3.5.6 停止更新返回信息 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明	
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 96 //Head.Type= MSG_TYPE_STOP, Head.Len=0	
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 0	

3.5.7 复位信息 (服务器-->>烈度计)


NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 112 //MSG_TYPE_RESET,Head.Len=0
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 0

3.5.8 复位返回信息 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明	
1	协议类型	unsigned short	2 B	值为 113 //Head.Type=	
1		unsigned short	ZD	MSG_TYPE_RESET+RESET_OK, Head.Len=0	
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为 0	

说明: 烈度计收到服务器复位信息时返回此信息并进行复位

3.6 日志下载 (服务器-->>烈度计)



3.6.1 日志请求信息包

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	unsigned short	2B	值为 128 ///Head.Type= MSG_TYPE_FILE_REQUEST
2	主体内容字节数	unsigned short	2B	值为16
3	日志类型	Int	4B	值为 4 //FILE_TYPE_LOG
4	年	Int	4B	
5	月	Int	4B	
6	日	Int	4B	

说明: 仪器收到此信息可能返回:

A、文件存在,发送文件名信息

日志文件名信息 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	Unsigned short	2B	值为 48 //Head.Type= MSG_TYPE_FILE_HEAD
2	主体内容字节数	Unsigned short	2B	值为 64
3	文件名	Char	48B	文件名,不含路径
4	日志类型	Int	4B	FILE_TYPE_LOG
5	选择	Int	4B	忽略
6	文件大小	Int	4B	文件大小, 字节数
7	标号	Int	4B	仪器给定的一个序号

说明: 仪器发送日志文件之前首先发送文件名信息, 其中

Type 为 FILE_TYPE_LOG,表示日志文件

Option 忽略

服务器收到此信息后可能返回:

a、文件上传拒绝返回信息(烈度计-->>服务器)

名称	类型	大小	内容及说明
协议类型	unsigned short	2B	值为86 //SEND_NAK_BUSY:系统忙,正在上传文件
主体内容字	节数 unsigned short	2B	值为 0

说明: 当发出上传文件申请时,如果不满足接收条件,收到此信息,否则收到文件名或内容接收返回信息。、

b、文件名或内容接收返回信息:接受更新,可继续发送文件内容(烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明

1	协议类型	Unsigned short	2B	值为 64 //Head.Type= MSG_TYPE_FILE_CONTENT
2	主体内容字节数	Unsigned short	2B	值为 1028
3	标号	Int	4B	仪器维持一个变化的序号
4	文件内容	Char	1024B	文件内容, 以次序发送

B、拒绝信息(烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明	
1	协议类型	Unsigned short	2B	值为 84 //SEND_NAK_FILE_OPEN:文件打开失败	
2	主体内容字节数	Unsigned short	2B	值为 0	

3.6.2 停止信息 (烈度计-->>服务器)

NO.	名称	类型	大小	内容及说明
1	协议类型	Unsigned short	2B	值为 96 //Head.Type= MSG_TYPE_STOP,
		o o		Head.Len=0
2	主体内容字节数	Unsigned short	2B	值为 0

仪器停止发送日志文件。

四、common.cfg 文件格式

通过服务器去修改设备中的参数,是通过给设备更新 common.cfg 文件,并重启设备实现的。目前设备中的 common.cfg 文件格式如下

加了#标识的,表示此次更新不更新该项目。common.cfg 顺序错位或缺项都没有问题。就是需要改什么 参数,common.cfg 文件中就有什么参数就可以,不修改的可以不放里面。

更新 common.cfg 文件时候,需要选择 FILE_TYPE_MAIN_APP: 主软件文件,且需要 Option 为以下赋值 UPDATE ANYWAY: 无论烈度计是否存在此文件名软件都更新。

Common.cfg 文件内容如下:

```
#network parameter
                                        //IP 地址
#IPADDR=192.168.1.3;
                                            //子网掩码
#NETMASK=255.255.255.0:
                                            //网关
#GATEWAY=192.168.1.1;
                                  //数据服务端口
#PORT=9742:
#MAIN NTP=21.92.5.250;
                                            //主 SNTP 服务器 IP 地址
#BAK NTP=21.92.5.249;
                                            //备 SNTP 服务器 IP 地址
#NTP_INTERVAL=1; // NTP 授时间隔 0:30 秒,1:5 分钟,2:20 分钟
                                        //SNTP 网络延迟控制
#NTP DELAY=500:
#AUTO_SEND=ON;
                                        //主动传送 ON/OFF
                                            //服务器 1IP 地址
#SERVER1_IP=21.92.4.100;
                                            //服务器1端口
#SERVER1 PORT=1973:
                                            //服务器 2IP 地址
#SERVER2 IP=10.5.234.1;
#SERVER2_PORT=1973;
                                            //服务器 2IP 地址
                                            //服务器 3IP 地址
#SERVER3 IP=0.0.0.0;
#SERVER3_PORT=1973;
                                            //服务器 3IP 地址
#SERVER4 IP=0.0.0.0;
                                            //服务器 4IP 地址
                                            //服务器 4IP 地址
#SERVER4 PORT=5050:
#trigger parameter
#LOW_FREQ=0; //低频截止频率(Hz)0:0.1Hz,1:0.3Hz,2:0.5Hz,3:1.0Hz
#HIGH FREO=1; //高频截止频率(Hz)0:10Hz,1:20Hz,2:40Hz
#TRIG_TYPE=2; //触发类型 0:无,1:电平触发,2:STA/LTA 触发
#TRIG VALUE=50.0; //电平触发阈值 Gal
                //电平结束阈值 Gal
#END VALUE=20.0:
#MAX_TIME=180; //最大触发控制时间
#END_COUNT=1; //结束判别次数
#PRE_TIME=30; //事件前记录时间秒
#POST_TIME=30; //事件后记录时间秒
#VOTE_NUM=1;
              //触发总票数
#B_TH=4.0; // STA/LTA 触发模式时触发阈值
#E_TH=2.0; // STA/LTA 触发模式时结束阈值
#LTA T=20.0; //STA 时间窗
#STA T=1.0:
           //ITA 时间窗
#properity parameter
#SITE_NAME=M2610;
                  //台站名称
                 //台网名称
#NET_NAME=GD;
#SITE TYPE=基站; //场地类型,任意输入文字
                //位置标识
#POS_LABEL=40;
                //通道标识
#CHN LABEL=EI;
#LAT=24.88128; //纬度
```

#LON=116.03543; //经度

#ALT=298; //高程

#work parameter //以下为工作参数设置项 #SAMPLE_RATE=100; //采样率 50,100,200

#OUTPUT_PERIOD=1; //输出数据包时间间隔 0:1s,1:0.5s,2:0.2s

#ASM WAY=0; //安装方式 0:水平,1:壁挂

#ASM_DIR=0.0; //安装方位角

#FILTER_TYPE=1; //滤波器类型 0:线性相位,1:最小相位

#server1 parameter //服务器用户1设置

#SERVER1_MODE=0; //初始模式 0:连续,1:触发传输波形,2:触发不传波形,3:触发连续波形

#SERVER1_PSW=upload; //服务器 1 密码 #server2 parameter //服务器用户 2 设置

#SERVER2_MODE=1; //初始模式 0:连续,1:触发传输波形,2:触发不传波形,3:触发连续波形

#SERVER2_PSW=upload; //服务器 2 密码 #user parameter //管理用户设置

#ADMIN_USER_NAME=admin; //用户名 #ADMIN_PASSWORD=admin; //用户密码

五、字段规范化

使用 common.cfg 中的规则来统一数据库中相关字段

序号	数据库字段名	内容及说明	管理协议中	中文名称	备注
	IPADDR	仪器的本地 IP 地址	unsigned long ip;	仪器 IP	
	NETMASK	仪器的本地子网掩码	unsigned long netmask;	仪器子网掩码	
	GATEWAY	仪器的网关	unsigned long gateway;	仪器网关	
	PORT	仪器的本地数据服务端口号, 仪器通过该端口广播数据	int port;	仪器数据服务端口	
	MAIN_NTP	主 NTP 授时服务器地址	unsigned long mainsntpip;	主 NTP 授时服务器	
	BAK_NTP	备 NTP 授时服务器地址	unsigned long baksntpip;	备 NTP 授时服务器 IP	
	NTP_INTERVAL	NTP 授时间隔【选项】 0:30 秒,1:5 分钟,2:20 分钟	int sntpinterval;	NTP 授时间隔	
	NTP_DELAY	NTP 网络延迟控制,200-500 的数字,一般设置为300	int sntpdelay;	NTP 延迟控制	
	AUTO_SEND	主动传送 ON/OFF, 主动传送开关默认为 ON, 表示如果填写了服务器 1/2 地址, 会主动跟服务器通信。	int autosend;	主动传送	
	SERVER1_IP	服务器 1IP 地址,通常配置为接收连续数据的服务器 IP	Unsigned long serverip[AUTO_SEND_IP_NUM];	服务器 1IP 地址	
	SERVER1_PORT	服务器 1 端口号, 行业要求 1973	int serverport[AUTO_SEND_IP_NUM];	服务器1端口	
	SERVER2_IP	服务器 2IP 地址,通常配置为接收触发传波形模式的服务器 IP	第2段	服务器 2IP 地址	
	SERVER2_PORT	服务器 2 端口号,行业要求 1973	第2段	服务器 2 端口	
	SERVER3_IP	服务器 3IP,备用的服务器地址,暂时无用	第3段	服务器 3IP 地址	
	SERVER3_PORT	服务器 3 端口号,备用的,暂时无用	第3段	服务器 3 端口	
	SERVER4_IP	服务器 4 地址,管理协议专用的服务器接口,这里填写管理协议服务器 IP	第 4 段	服务器 4IP 地址	
	SERVER4_PORT	服务器 4 端口号,管理协议专用端口号 5050	第4段	服务器 4 端口	
	LOW_FREQ	低频截止频率(Hz)0:0.1Hz,1:0.3Hz,2:0.5Hz,3:1.0Hz	int lowfreq	低频截止频率	
	HIGH_FREQ	高频截止频率(Hz)0:10Hz,1:20Hz,2:40Hz	int highfreq	高频截止频率	
	TRIG_TYPE	触发类型 0:无,1:电平触发,2:STA/LTA 触发	int trigtype;	触发类型	
	TRIG_VALUE	电平触发阈值 Gal	int trigvalue; //*10,gal	电平触发阈值	
	END_VALUE	电平结束阈值 Gal	int endvalue; //*10,gal	电平结束阈值	1

MAX_TIME	最大触发控制时间	int maxtime;	最大触发控制时间
END_COUNT	结束判别次数	int endcount;	结束判别次数
PRE_TIME	事件前记录时间秒	int pretime;	事件前记录时间
POST_TIME	事件后记录时间秒	int posttime;	事件后记录时间
VOTE_NUM	触发总票数	int nvote;	触发总票数
B_TH	STA/LTA 触发模式时触发阈值	int b_th; //*10 for STA/LTA	STA/LTA 触发比值
E_TH	STA/LTA 触发模式时结束阈值	int e_th; //*10 for STA/LTA	STA/LTA 结束比值
LTA_T	STA 时间窗	int lta_t; //*100	STA 时间窗
STA_T	LTA 时间窗	int sta_t; //*100	LTA 时间窗
SITE_NAME	台站代码,5为字母加数字	char sitename[SITENAME_SIZE+1];	台站代码
NET_NAME	台网代码,2为字母	char netname[NETNAME_LEN+1];	台网代码
SITE_TYPE	场地类型,任意输入文字	char sitetype[SITETYPE_LEN+1];	场地类型
POS_LABEL	位置标识	char poslabel[POSLABEL_LEN+1];	位置标识
CHN_LABEL	通道标识	char chnlabel[CHNLABEL_LEN+1];	通道标识
LAT	维度	int lat; //*100000,degree	维度
LON	经度	int lon; //*100000,degree	经度
ALT	高程	int height;	高程
SAMPLE_RATE	采样率,限制只能设置以下三个数字 0::50,1::100,2::200	int samplerate;	采样率
OUTPUT_PERIOD	输出数据包时间间隔【选项】0:1s,1:0.5s,2:0.2s	int outputt;	输出打包间隔
ASM_WAY	安装方式 0:水平,1:壁挂	int asmway;	安装方式
ASM_DIR	安装方位角	int asmdir; //*10,degree	安装方位角
FILTER_TYPE	滤波器类型 0:线性相位,1:最小相位	int filtertype;	滤波器类型
SERVER1_MODE	//服务器 1 初始模式 0:连续,1:触发传输波形,2:触发不传波形,3:触发连续波形,默认 0 连续模式	int server1mode;	服务器1模式
SERVER1_PSW	服务器 1 密码	char server1psw[PASSWORD_LEN+1];	服务器1密码
SERVER2_MODE	服务器 2 初始模式 0:连续,1:触发传输波形,2:触发不传波形,3:触发连续波形, 默认 1 触发传输波形	int server2mode;	服务器 2 模式
SERVER2_PSW	服务器 2 密码	char server2psw[PASSWORD_LEN+1];	服务器 2 密码
ADMIN_USER_NAME	仪器登录用户名, 与网页访问用户名相同	char username	仪器用户名

	ADMIN_PASSWORD	仪器登录密码, 与网页访问用户名相同	char password	仪器密码	
	以上的需要用于生成 common.cfg 文件				
下面的不用于生成 common.cfg 文件,为了统一平台的字段名称					
序号	数据库字段名	内容及说明	管理协议中	中文名称	备注
1	deviceid	仪器序列号或者叫仪器的 SN 码,就是厂家给仪器的出厂编号,唯一识 别码	char deviceid	仪器序列号	
2	version	仪器的内部固件版本号	char version	仪器固件版本	
3	SITE_POINT_IP	设备通过台站传输过来的信息带的那个 VPN IP 地址,也是台站测点的	无	测点管理 IP	

管理 IP 地址