8W - 21 STARTING SYSTEM

Component	Page
Clutch Pedal Position Switch	8W-21-2
Engine Starter Motor	8W-21-2, 3
Engine Starter Motor Relay	8W-21-2, 3
Fuse 6	8W-21-2
G300	8W-21-2
Ignition Switch	8W-21-2
Power Distribution Center	8W-21-2
Powertrain Control Module	8W-21-2, 3